

Politécnico de Coimbra

Sistemas Digitais

CTeSP Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (Cantanhede)

Professor: João Leal

joao.leal@isec.pt










Portfólio Digital



Criar, manter e atualizar com regularidade o portfolio

individual









Portfólio Digital













tumblr

Bēhance







 Um sistema pode ser definido como sendo um conjunto de dispositivos/ componentes que são interligados como um todo, para desempenharem uma determinada função.

 Particularmente, um sistema digital é uma combinação de dispositivos/ componentes, projetado para manipular grandezas físicas representadas em formato digital.








 Um dispositivo é um circuito que desempenha uma função simples, sendo constituído por vários componentes.

 Por exemplo, um processador é um sistema digital constituído por diversos dispositivos – memórias, registos, somadores, ... – os quais são por sua vez constituídos por vários componentes – resistências, díodos, transístores, ...





Um sistema comunica com o exterior por meio de sinais:



- Através dos sinais de entrada (ou entradas) recebe informação do exterior
- Através dos sinais de saída (ou saídas) envia informação para o exterior








Sinais analógicos/digitais



 Um sinal analógico (e, em geral, qualquer grandeza analógica) é aquele que pode tomar um número infinito de valores ao longo do tempo, ou seja, é aquele que varia de forma contínua.

 Um sinal digital é aquele que tem um número finito de valores possíveis e varia de valores por saltos.








Sistemas Digitais Binários



 Os sistemas digitais são binários quando se baseiam em circuitos digitais cujos sinais de entrada e de saída assumem, em cada instante, um de dois únicos valores possíveis.

 Normalmente esses valores representam-se por 0 e 1 (embora sem significado numérico).





Representação física da informação binária



Em termos físicos, a **informação binária** presente nas entradas e saídas dos circuitos que constituem o sistema digital, é normalmente representada por **dois níveis de tensão**: o valor **1** associado a um dos níveis e o valor **0** ao outro.




A associação não é forçosamente feita desta forma

Representação física da informação binária



Na prática, como se verá posteriormente, os valores **0** e **1** correspondem, não a **níveis**, mas a **gamas** de tensão. A figura seguinte mostra valores típicos de tensão de um circuito digital.











• O sistema de numeração binário, ou sistema de base 2, é aquele que utiliza apenas dois valores para representar qualquer quantidade. Esses dois valores são o 0 e o 1.


- Por exemplo, os números decimais **2**, **4** e **7** são representados no sistema binário por: $10 (=1 \times 2^1 + 0 \times 2^0)$
 - 100 ($=1\times2^2+0\times2^1+0\times2^0$)
 - 111 (= $1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$)







 Cada valor 0 ou 1 é designado por dígito binário ou simplesmente por bit, abreviatura de binary digit, sendo a menor unidade de informação dos computadores.











 Qualquer tipo de informação, sejam quantidades numéricas, letras, sinais operativos, etc., tem que ser previamente codificada antes de ser processada pelos circuitos digitais.

 Para tal recorre-se a códigos binários, que mais não são do que formas de representar, com 0s e 1s, toda a informação que se enumerou acima.





 Exemplos de códigos binários são o código Binário Natural, os códigos BCD, o código de Gray, o código ASCII, ...

Exemplo da codificação dos números 0, 1 e 2 em BCD Natural:

$$0_{10} = 0000$$
, $1_{10} = 0001$, $2_{10} = 0010$







Base	Alfabeto
binária	0 1
Octal	01234567
Decimal	0123456789
Hexadecimal	0123456789ABCDEF







Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal	
0	0000	0	0	
1	0001	1	1	
2	0010	2	2	
3	0011	3	3	
4	0100	4	4	
5	0101	5	5	
6	0110	6	6	
7	0111	7	7	





Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal		
8	1000	10	8		
9	1001	11	9		
10	1010	12	Α		
11	1011	13	В		
12	1100	14	С		
13	1101	15	D		
14	1110	16	E		
15	1111	17	F		







Conversão para decimal

Pos+esquerda
$$\sum_{Pos+direita} dígito*Base^{Pos}$$

Ex.: converter o número 10110101₍₂₎

$$\sum_{0 \le r=0}^{7} digito*2^{p_{03}} = 1 \times 2^{0} + 0 \times 2^{1} + 1 \times 2^{2} + 0 \times 2^{3} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{5} + 0 \times 2^{6} + 1 \times 2^{7} = 181_{[10]}$$








Conversão de decimal

Ex.: converter o número 231(10) para binário.



Divide-se o número pela base o qual se quer converter até o número ser inferior à base.

O número resultante é obtido pela junção dos restos por ordem inversa.





Conversões (exemplo)



Para converter o número decimal 20,35 para binário, vamos dividir a parte inteira e a parte fracionária separadamente.

Parte inteira (20):

Dividimos 20 de forma sucessiva por 2, anotando os restos:

- 20÷2=10 (resto 0)
- 10÷2=5 (resto 0)
- 5÷2=2 (resto 1)
- 2÷2=1 (resto 0)
- 1÷2=0 (resto 1)

Agora, lemos os restos de baixo para

cima e assim obtemos: 10100₂







Conversões (exemplo)



Parte fracionária (0,35):

Para converter a parte fracionária, multiplicamos por 2 e anotamos as partes inteiras obtidas até que o resultado seja zero ou até uma precisão desejada:

- 0.35×2=0.70 → Parte inteira: 0
- 0.70×2=1.40 → Parte inteira: 1
- 0.40×2=0.80 → Parte inteira: 0
- 0.80×2=1.60 → Parte inteira: 1
- 0.60×2=1.20 → Parte inteira: 1
- $0.20\times2=0.40 \rightarrow Parte inteira: 0$
- 0.40×2=0.80 → Parte inteira: 0 (repetição)

Assim, a parte fracionária é aproximadamente 010110,







Conversões (exemplo)



Resultado:

Juntando a parte inteira e a parte fracionária, o número **20,35** em binário é aproximadamente:


10100,010110₂







□ Binária → octal










□ Octal → binária

Converta o número 576₍₈₎ para binário.

Resolução



Agora, cada dígito que constitui o número em octal tem de ser passado para um conjunto de 3 bits em binário. O resultado será o agrupar desses conjuntos de bits. Neste caso, o resultado será $576_{(8)} = 1011111110_{(2)}$.





□ Binária → Hexadecimal

Converta o número 1101101(2) para hexadecimal.

Resolução

Primeiro agrupamos em grupos de 4 bits, da direita para a esquerda.

?1101101[2]

No entanto, parece que temos um bit a menos no segundo grupo. O que fazer? Para resolver esta situação, necessitamos de acrescentar um zero à esquerda do número. Os zeros à esquerda não alteram o número, pelo que podem ser acrescentados quantos forem necessários.










Politécnico de Coimbra










□ Hexadecimal → Binária

Pretende-se converter o número 24A8(16) para binário.

Resolução



O resultado será o agrupar destes conjuntos de 4 bits. Neste caso, o resultado será $24A8_{(16)} = 0010010010101000_{(2)}$.








□ Octal → Hexadecimal

Converta o número 1726_[8] para hexadecimal.





Primeiro, passamos cada dígito do número octal para binário (ver a tabela anterior) em grupos de 3 bits. De seguida, agrupamos todos os conjuntos de 3 bits, resultando em $001111010110_{(2)}$.


Para se obter o número em hexadecimal, temos agora de agrupar este resultado em grupos de 4 bits e fazer a conversão tal e qual aprendemos anteriormente.







□ Octal → Hexadecimal










□ Hexadecimal → Octal

Converta o número $F10A_{(16)}$ para octal.

Resolução

A diferença deste método para o anterior reside na quantidade de bits a agrupar. No método anterior, começámos por fazer a correspondência de cada dígito para 3 bits, agrupando-os de seguida em 4 bits para obter o resultado. Neste exercício, primeiro fazemos corresponder cada dígito a 4 bits, agrupando-o de seguida em grupos de 3 bits para obter o resultado final. Vejamos a resolução:












□ Hexadecimal → Octal

O resultado será 1111000100001010₍₂₎. Agora temos de agrupar em grupos de 3 bits, para obter o número em octal. Assim:



 $F10A_{(16)} = 170412_{(8)}$.







Exemplos com várias bases

Base	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Base 4	0	1	2	3	10	11	12	13	20	21
~	22	23	30	31	32	33	100	101	102	103
Base 3	0	1	2	10	11	12	20	21	22	100
•	101	102	110	111	112	120	121	122	200	201
Base 2	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001
•	1010	1011	1100	1101	1110	1111	10000	10001	10010	10011
Base	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Α	В	С	D	E	F	10	11	12	13





