# 输入输出系统 外设的特点

- 工作速度差异大
- 结构原理差异大
- 时序独立
- 异步性明显

# 编址方式 统一编址

### 优点:

- 指令系统中不需要专用的IO指令
- 外设数目或IO寄存器数几乎不受限制
- 读写控制逻辑较为简单

#### 缺点:

- IO占用主存部分空间
- 访存指令较长,执行速度较慢
- 译码时间长

# 独立编址

### 优点:

- IO端口不占用存储器空间地址
- IO端口数量不多, 占用地址线少, 地址译码简单, 速度较快
- 有专用的IO命令,指令短,执行速度快,可读性强

#### 缺点:

- 专用IO增加指令系统的复杂性, 且IO指令少
- 要求处理器有两种控制信号,增加控制逻辑的复杂性

# IO接口的硬件电路

• 基本电路 (寄存器及其控制逻辑)

- 端口地址译码电路
- 供选电路

# 主机与外设交换信息方式 程序查询方式

原理: CPU查询外设已经准备好, 才传送数据

特点: CPU被外设独占, 效率低下

# 程序中断方式

原理:外设在准备好数据后请求中断,通知CPU执行传送数据

# 直接寄存器访问 (DMA) 模式

原理:将数据的传送交给DMA控制器来控制,进一步提高CPU效率

特点:数据传送不经过CPU

## 通道与输入输出机

特点:能独立执行用通道指令编写的输入输出控制程序,完成复杂的输入输出

过程

# 中断系统 中断源的分类 软中断 (内中断)

CPU内部指令或程序执行中的突发事件

- 指令中断
- 程序异常

## 硬中断 (外中断)

## 中断过程

中断服务程序的入口被称为**中断向量** 存放中断向量的单元地址称为**向量地址** 

四个阶段:请求,响应,服务,返回

## 中断申请

对于外中断CPU在每条指令执行完之后检测是否有中断请求

对于内中断无需请求,直接进入中断服务程序

## 中断响应

通过硬件保存程序断点和标志寄存器

# 中断服务

保护现场,将有关寄存器的内容压栈,然后进行IO操作

# 中断返回

将保存的程序断点和标志读出并送入PC和标志寄存器,回到程序断点处继续执 行

# 中断的作用

- 实现多台IO设备并行工作
- 具有处理应急事件的能力
- 进行实时处理
- 实现人机通信
- 实现多个程序的运行和分时操作
- 实现多机系统中各处理机的关系