# Réseaux de mobiles

# Florent Dupont

fdupont@liris.cnrs.fr

https://perso.liris.cnrs.fr/florent.dupont/Enseignement/ Reseau-mobiles.pdf





## Objectifs du cours

- Comprendre les spécificités des réseaux de mobiles dans la transmission, depuis les couches basses jusqu'aux applications
- Étudier les exemples de technologies actuelles pour illustrer :
  - les notions d'architecture (station de base, cellule...)
  - les mécanismes de handover
  - etc.
- ➤ Enjeu économique et social : très forte croissance, modification des comportements humains (travail, loisir, communication, etc.)

# Documents, bibliographie

- Réseaux de mobiles et réseaux sans fil Al Agha, Pujolle, Vivier (Eyrolles)
- ARCEP Autorité de Régulation des Télécommunications <u>http://www.art-telecom.fr/</u>
- + nombreux sites...

# Plan du cours (1)


#### 1ère partie

- Historique
- Principes fondamentaux spécifiques :
  - Mobile,
  - Antenne,
  - Architecture,
  - Cellule,
  - Handover
  - etc.

# Plan du cours (2)

## 2ème partie : exemples de systèmes

- GSM GPRS/EDGE UMTS
- WiFi
- Systèmes satellites : TV, WiFi
- DVB
- Boucle Radio Locale
- Systèmes : DECT, Bluetooth, IrDA
- Systèmes IS95, CDMA 2000
- IP Mobile
- Services mobiles
- Réseaux futurs : 4G





## Historique

- 1838 : Théorie (S. Morse)
- 1858 : Câble transatlantique
- 1864 : Équations de Maxwell
- 1865 : Télégraphe (S. Morse)
- 1876 : Téléphone (Bell)
- 1898 : 1<sup>ère</sup> communication mobile (Marconi, puis Armée US)
- 1915 : 1èreliaison téléphonique transcontinentale (Bell System)
- 1930 : Télévision (principes)

## Historique


- 1948 : Invention du transistor, théorie de Shannon
- 1950 : nombreuses communications mobiles professionnelles
- 1958 : 1<sup>er</sup> réseau cellulaire public (Allemagne)
- 1962: 1<sup>er</sup> satellite TV (Telsar I)
- 1962 : 1<sup>er</sup> satellite géostationnaire (Intelsat I)
- 1964 : Transmission de données sur RTC
- 1969 : Internet
- 1970 : Bell / 1G

## Historique


- 1970 : début des systèmes cellulaires analogiques
- 1980 : début des systèmes sans cordon
- 1983 : Études GSM (numérique)
- 1985 : Études DECT
- 1988 : Débuts GSM / Études CDMA
- 1990 : IEEE 802.11 Wireless LAN
- 1990 : Messagerie unilatérale (étape)
- 1991 : Déploiement GSM
- 1993 : DEC 1800, début IS-95 (CDMA)

# Développement du sans-fil


- La déréglementation a joué un rôle important...
- Progrès en électronique :
  - miniaturisation des équipements
  - augmentation de l'autonomie (batteries)
  - réduction du prix des équipements
- Moyen le plus rapide et le moins coûteux pour couvrir un territoire sans "re-câbler"
- Intérêt de la mobilité
  - > ne pas confondre sans-fil et mobile



# Spectre attribué aux services mobiles



Source: La GSMAi, l'UIT et les régulateurs de sites Web (spectre total calculé en incluant le spectre FDD et TDD de liaison descendante et ascendante)




Cellule de communication =

**BSS**: Basic Set Service

de taille variable :


- liée à l'environnement
- liée à la puissance du mobile, car le point d'accès (fixe) dispose à priori d'une source d'énergie suffisante
- ESS: Extended Set Service:
   plusieurs BSS <=> plusieurs AP (Access Point)

 Réutilisation de la même fréquence sur des zones géographiques différentes




- Avantage : augmentation de la capacité
- Inconvénient : augmentation des interférences

# Implantation des antennes




## Exemple: couverture d'une zone

#### 1 cellule



Organisation en 6 clusters de 4 cellules



Ex: Bande passante de 100 MHz 200 KHz nécessaire par canal

100MHz pour la cellule 100M / 200K = **500 canaux**  100MHz / 4 cellules = 25 MHz par cellule 25M / 200K = 125 canaux par cellule 125 canaux \*24 cellules = **3000 canaux** 

**Gain = nombre de clusters** 

#### Nombre d'utilisateurs :

 $n = \frac{W}{B} \times \frac{m}{N}$ 

#### avec:

- W = largeur de la bande passante
- B = bande passante nécessaire par utilisateur
- N = facteur de réutilisation spectrale
  - = nombre de cellules par cluster
- m = nombre total de cellules

Notion de qualité de service, prise en compte de la complexité, taille des terminaux, etc.

## Plusieurs types de cellules :

- Femtocellules (qq mètres)
- Picocellules (qq dizaines de mètres)
- Microcellules (zone urbaine, antennes basses)
- Macrocellules (zone urbaine, antennes hautes)
- Megacellules Satellites (centaines de kms)
- Raisons : taille de la zone à couvrir, nombre d'utilisateurs, bâtiments, etc.


Facteur de réutilisation

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N}$$

#### avec:

- D = distance entre cellules
- R = rayon de la cellule
- -N = taille du cluster

# Exemple en zone urbaine, N=7



Rapport signal sur interférences

$$SIR = \frac{P_{utile}}{\sum_{i} P_{int \, erf\'{e}rence, i}}$$

 Pour deux stations de bases BS<sub>1</sub> et BS<sub>2</sub>, avec un terminal à une distance d<sub>1</sub> et d<sub>2</sub> des BS émettant avec une puissance P<sub>e</sub>

$$SIR = \frac{KP_{e}d_{1}^{-\alpha}}{KP_{e}d_{2}^{-\alpha}} = \frac{d_{2}^{\alpha}}{d_{1}^{\alpha}}$$

Fréquences / cellules = Maximiser SIR

Rapport signal sur interférences


$$SIR = \frac{d_0^{-\alpha}}{\sum_{i} d_i^{-\alpha}}$$

$$SIR \approx \frac{R^{-4}}{6D_L^{-4}} = \frac{1}{6} \left(\frac{D_L}{R}\right)^4 = \frac{3}{2}N^2$$

• en dB,  $SIR=-7.78+40 \log(D_L/R)=1.76+20 \log N$ 

N	3	4	7	12	13	19
SIR en dB	11,3	13,8	18,6	23,3	24,0	27,34

- Procédé issu du téléphone cellulaire GSM
- Permet au mobile de continuer un transfert commencé dans une cellule, dans une autre
  - Intercellulaire : passage d'une cellule à une autre (AP<->AP)
    - Si le signal est trop faible (en général)
    - Si un point d'accès sature (partage de trafic)
  - Intracellulaire :
     Changement de canal (si signal fort) avec qualité faible
  - Inter-réseau
     Très important pour les systèmes 3G
- On parle de Handoff dans les systèmes US









En veille

En communication Mécanisme de Handover

En veille


#### Objectif:

 assurer la continuité des communications tout en assurant une certaine qualité de service.

#### Raisons:

- optimiser l'utilisation des ressources
- équilibrer le trafic entre cellules
- > influe sur les aspects couches basses (physique et liaison)
- influe sur les aspects réseau (commutation de liens)

- Exemple GSM intra BSC
  - la qualité du lien est mesuré périodiquement
  - en cas de problème, la BS
     envoie une alarme vers le BSC
  - le BSC cherche une nouvelle cellule ou un nouveau canal
  - le BSC déclenche ensuite le handover si c'est possible (l'ancien canal est alors libéré), sinon la communication continue



**BSC**: Base station controller

**BS**: Base Station

- le handover est tenté de plus en plus souvent :
  - réduction de la taille des cellules dans les systèmes 2G (numériques) (de plus en plus pour le milieu urbain = forte densité de population)
  - optimisation du trafic
- Contraintes :
  - obtenir des mesures précises de qualité
  - faire le bon choix pour le changement de cellule
  - réaliser rapidement le handover

## Mécanisme de "Handover" : 3 phases

- 1. Mesures de qualité et de supervision du lien actif
  - puissance du signal reçu (RSSI: Received Signal Level Indicator).
  - le taux d'erreur binaire (BER : Bit Error Rate).
  - ratio C/I (Carrier/Interference)
  - distance entre le mobile et la station de base.

Ex: GSM entre 3 et 10 mesures toutes les 0,5s

#### 2. Choix de la cellule cible

le mobile gère une liste de candidates (5 maxi en GSM) si il reçoit un signal suffisant pour le canal pilote


- puissance relative des signaux (P<sub>2</sub> > P<sub>1</sub>)
- puissance relative des signaux avec seuil (P<sub>1</sub> < seuil et P<sub>2</sub> > P<sub>1</sub>)
- puissance relative des signaux avec hystérésis (P<sub>2</sub> > P<sub>1</sub> +seuil)
- puissance relative des signaux avec seuil et hystérésis (P<sub>1</sub> < seuil<sub>1</sub>et P<sub>2</sub> > P<sub>1</sub> +seuil<sub>2</sub>)

#### 3. Exécution du Handover

- un nouveau canal est attribué
- la connexion est transférée
- l'ancien canal est libéré
- Différents types de Handover :
  - handover doux (soft-handover)
  - handover dur (hard-handover)
  - handover souple (smooth-handover)


**—** ...

Handover doux (soft-handover)



- Plus de consommation de ressources
- + Meilleur confort lors de passage d'une cellule à l'autre

Handover dur (hard-handover)



- Coupure de communication
   la + réduite possible en établissant le lien à l'avance
- + Pas de sur-consommation des ressources

 Handover souple (smooth-handover)
 Pour les réseaux TCP/IP, le transport se fait par paquets indépendants : plus le nombre de paquets perdus est réduit, plus le handover est "souple"

#### Handover analogique

Aux États-unis, les systèmes de 1ère génération cohabitent avec les systèmes numériques :

➤ si les 2 systèmes et le terminal le permettent handover analogique pour assurer la continuité de la communication

## Mécanisme de "Sélection / Re-sélection"

- Pour un mobile en veille, on parle de sélection de la station de base.
- Un mobile:
  - écoute les messages diffusés par les BS à tous les mobiles
  - est prêt à se connecter au réseau en cas d'appel
  - signale sa position régulièrement
- La mise sous tension d'un mobile implique une sélection de BS.
- Le déplacement induit une re-sélection régulière.
- La gestion de la localisation = roaming
- Recherche de mobile = paging dans la dernière cellule ou dans tout le réseau (inondation)

### Accès au réseau

- Le nombre d'utilisateurs est très supérieur au nombre de canaux disponibles
- Protocoles de réservation = problématique particulière
  - avec un contrôle centralisé → non
  - avec un contrôle distribué → non
  - à accès aléatoire (type CSMA)
  - autre…

## Accès au réseau

 CSMA (Carrier Sense Multiple Access) a pour origine un système de communications par radio entre des machines sur les îles Hawaï (ALOHA années 1970)

Principe **ALOHA** : une station qui veut émettre... émet, si aucun accusé de réception, attente aléatoire et ré-émission.

- > Très faible performance pour un fort trafic.
- Xerox, Intel & DEC: standard de fait pour un réseau Ethernet à 10 Mbit/s.
- > Norme IEEE 802.3 CSMA -CD

## Accès au réseau

- CSMA-CD with Collision Detection dit CSMA 1-persistant
  - écoute du canal avant émission → réduction des collisions
    - si canal occupé, attente en écoutant
    - dès que le canal se libère émission
  - en cas de collision, attente aléatoire
  - performances supérieures

## Accès au réseau

- CSMA non-persistant
  - si canal occupé, attente d'une durée aléatoire
  - à faible charge, beaucoup de bande passante gaspillée
- CSMA p-persistant
  - slot = temps maximal de propagation
  - si canal libre, émission avec probabilité p
     et attente du prochain slot avec probabilité 1-p
  - si canal occupé, attente du prochain slot
  - ➤efficacité liée à l'optimisation de p



## Historique GSM

- 1979 Accord : 900 MHz pour le mobile
- 1982, Conférence Européenne des Postes et Télécommunications
  - 2 sous-bandes de 25 MHz
  - 890-915 MHz Mobile -> Réseau
  - 935-960 MHz Réseau -> Mobile
- GSM = Groupe Spécial Mobile 13 pays Européens France / Allemagne (tout numérique)
- 1987, transmission numérique avec multiplexage temporel à bande moyenne
- En France : France Télécom et SFR / Alcatel et Matra
- Débuts en 1991, ouverture commerciale en 1992

#### Norme GSM

- ETSI = European Telecommunications Standards Institute <=> ANSI
- Norme adoptée en dehors de l'Europe
  - Concurrence : norme US et norme Japon

## Norme GSM : Comités techniques

- SGM 1 définition des services
- SGM 2 interface radio
- SGM 3 réseau fixe
- SGM 4 services de données
- SGM 5 Universal Mobile Telecommunication System
- SGM 6 administration des réseaux
- SGM 7 et 8 tests pour la station mobile et soussystème radio
- SGM 9 carte SIM

#### **GSM**

- Réussite : spécifications complètes!!!
  - architecture
  - services
  - interface radio
  - **—** ...
  - GSM 900 et DCS 1800

### Réseau GSM

- Architecture cellulaire : limite la puissance d'émission des mobiles = allonge l'autonomie
- Ondes radio :
  - Mobile vers BS (station de base)
  - BS vers Mobile
- 2 mobiles dans une même cellule ne communiquent pas directement entre eux

## Cellule GSM

- Typiquement une cellule hexagonale avec une station de base BS (ou BTS) = tour avec antennes Base Transmitter Station
- GSM 900 MHz, distance mobile-BS = 35 kms max macro-cellule
- DCS 1800 MHz, distance mobile-BS = 2 kms max mini-cellule
  - puissance plus faible
  - atténuation plus importante des hautes fréquences avec la distance


### Cellule GSM

- station principale = antenne sur mât, pylône
- "sous-station" en ville principalement (rues encaissées, tunnels, bâtiments, ...)
  - antennes peu élevées, boucles radio enterrées ou dans les murs, câbles rayonnants avec des fentes dans l'enveloppe extérieure
    - utilisation de répéteurs


### Cellule GSM

Les émetteurs sont généralement constitués de 3 antennes réparties à 120°. La répartition du signal radio équi-amplitude forme en première approximation un hexagone.

(un émetteur muni d'une seule antenne omni-directionnelle a un diagramme sensiblement équivalent).



## Structure du réseau



BSC: BS Controller (contrôle entre 20 et 30 BS)

**BSS**: BS System = interface radio (équipement physique de la cellule)

**NSS**: Network Set Service

**MSC**: Mobile services Switching Center = commutateurs mobiles

**VLR**: Visitor Location Register = base d'enregistrement des visiteurs (dynamique)

**HLR**: Home Location Register = BdD de localisation, caractérisation des abonnés

**AUC**: Authentification Center = centre d'authentification des abonnés

**EIR** : Equipement Identity Register = base de données des terminaux

#### BS: Station de base

- Émetteur / récepteur (TRX)
- Modulation / démodulation, égalisation, codage, correction d'erreur
- Mesures radio (transmises au BSC)
- Un TRX = 1 porteuse = 8 communications max
  - Rural BTS=1 TRX, Urbain BTS=2-4 TRX+ redondance (en cas de panne)
- BTS Standard (2,5-32 Watt)
  - Locaux techniques
  - Antennes + câble + coupleur + 1-4 TRX
- Micro-BTS (0.01-0.08 Watt)
  - Zone urbaine dense
  - Équipement intégré
  - Coût faible

### BSC: Contrôleur de stations de base

- Gère les ressources radio
  - allocation de fréquences pour les communications
  - mesures des BTS, contrôle de puissance des mobiles et BTS
  - décision et exécution des handovers
- Rôle de commutateur

Ex: Plusieurs dizaines de BSC à Paris

#### **HLR**

#### Base de données de gestion abonnés

- Mémorise les caractéristiques d'un abonné
  - Numéro d'abonné
  - IMSI International Mobile Subscriber Identity se trouve dans la carte
    - SIM Subscriber Identity Module
  - Informations de chiffrement
  - Profil d'abonnement
- Mémorise le VLR où l'abonné est connecté (même à l'étranger) pour permettre l'acheminement éventuel d'un appel entrant

## MSC, VLR et EIR

- MSC: Commutateur de services mobiles
  - Communication mobile vers autre MSC
  - Handover si hors BSC
  - Fonction de passerelle avec RTC
- VLR : stocke dynamiquement les informations des abonnés liées à leur mobilité
- EIR: Equipement Identity Register =
   IMEI International Identification Equipment Identity:
   numéro unique dans le mobile lors de sa fabrication,
   contrôle d'homologation, déclaration de vol, etc.

## MSC



Florent Dupont

#### OMC


#### **Operation and Maintenance Center**

- Poste de surveillance de l'ensemble du réseau.
  Une partie de l'OMC surveille la partie BSS (BTS et BSC), c'est OMC-Radio (OMC-R), l'autre partie surveille la partie NSS, c'est l'OMC-S (OMC-Commutation (Switch)).
- Chacun d'eux remonte l'ensemble des alarmes majeures ou mineures issues du réseau. L'OMC est l'outil de maintenance (curative). Il permet des interventions à distance (logicielles).

## BSS – sous-système radio


- Couche 1 physique
- Couche 2 liaison de données
  - fiabilisation de la transmission (protocole)
- Couche 3 réseau
  - gestion des circuits commutés
  - Radio Ressource (RR)
    - gestion des canaux logiques
    - surveillance des balises
  - Mobility Management (MM)
    - localisation/authentification/allocation identité temporaire
  - Connection Management (CM)
    - Call Control, Short Message Service, Supplementary Services

## Interfaces et protocoles



- Bande EGSM (GSM étendue) :
  - largeur 35 MHz
  - de 880 à 915 MHz Mobile → Base
  - de 925 à 960 MHz Base → Mobile
  - écart de 45 MHz
  - 174 canaux de 200KHz
- Bande DCS :
  - largeur 75 MHz
  - de 1710 à 1785 MHz Mobile → Base
  - de 1805 à 1880 MHz Base → Mobile
  - écart de 95 MHz
  - 374 canaux de 200KHz

## Exemple



- Atténuation en 1/f<sup>2</sup>
  Les hautes fréquences se propagent moins loin pour une même puissance
- DCS plutôt réservé aux zones urbaines à forte densité de trafic (nécessite plus de stations de base)

Numéro n codé sur 10 bits

#### Voie descendante :

• pour  $1 \le n \le 124$  f=935+(0,2xn) GSM


• pour  $975 \le n \le 1024$  f=935+(0,2x(n-1024)) EGSM

• pour  $512 \le n \le 885$  f=1805+0,2x(n-512) DCS

#### Voie montante :

- calculée avec l'écart duplex fixe
- Réseaux mixtes possibles : terminaux bi-bandes nécessaires

- Attribution des fréquences : évolue dans le temps
- Bande montante :



#### Voie balise et voie trafic

- Chaque station de base émet en permanence des informations sur sa voie balise (BCH = Broadcast Channel)
- Un mobile en veille échange avec sa BS des signaux de contrôle (émission en slot 0 à f, réception en slot 0 à f+écart)
- Le niveau de la voie balise (BCH) est connu pour :
  - à la mise en route, chercher le niveau le + élevé pour se connecter à une BS
  - émettre des infos opérateurs et fréquences des cellules voisines
  - messages affichés sur l'écran du mobile

### Voie balise et voie trafic


#### Mobile en veille:

- Un récepteur écoute les BCH des cellules voisines toutes les 5s si le signal reçu est faible, toutes les 15s si le signal est fort
- La liaison montante est utilisée pour des demandes de connexion (RACH)


#### **Mobile en communication:**

- Échange des signaux de parole et de contrôle sur la voie
   TCH (émission en slot i à f, réception en slot i à f+écart)
- Écoute des voies balises pour un éventuel changement de cellule


## Spectre de la bande GSM descendante









# Spectres de la bande montante et descendante pendant une conversation



## Encombrement spectral d'un signal GSM



## **Modulation GMSK**



Gaussian Minimum
Shift Keying ≈
combinaison de
modulation de phase
et de fréquence.

Largeur de bande: 200 kHz


Débit binaire: 270.833 kbps

1 bit =  $3.7 \, \mu s$ 

## Multiplexage temporel: TDMA


8 Time Slots par canal Indice TN (Time slot Number) de 0 à 7

Durée d'une trame TDMA = 4.62 ms



7500 x 1/13 MHz = **577** μ**s** (7500 périodes de Quartz de mobile) 156.25 bit 270 kbps

## Multiplexage temporel: TDMA



Réception puis émission 3 time-slots après (1,7ms) pour le mobile :

- évite la simultanéité des traitements
- la synchronisation elle-même est décalée

## Codage de la parole

- Le codage consiste à comprimer de façon efficace les données de telle sorte à minimiser le débit requis et donc rentabiliser les ressources mises à disposition.
- Compte tenu du spectre de la voix (300 3400 Hz), la numérisation du signal perçu par le microphone nécessiterait un débit de 64 kbit/s.
  - => C'est un trop haut débit, donc on utilise un codage spécifique.


### Codage de la parole

- Le codeur utilisé dans la norme GSM est un codeur donnant un débit de 13 kbit/s.
  - Principe :

La parole est analysée par tranche de 20 ms et codée sur 260 bits (13 kbit/s).


• Le codage de canal ajoute de la redondance à ce signal afin de lui donner de la robustesse face au canal de propagation radio. On aboutit à un codage sur 456 bits (22,8 kbit/s).

### Codage de la parole



A/D: convertisseur Analogique -> Digital


### Codage de la parole



L'entrelacement : Des paquets d'erreurs ont lieu sur un canal radiomobile. Ces paquets sont générés par des évanouissements qui peuvent être de même durée que le burst, il convient de répartir les données sur plusieurs trames consécutives.


### Gestion des retards

Retard maxi =  $2 \times 35 \text{ km} = 233 \mu \text{s} (300 \ 000 \text{ km/s})$ 




# Gestion des retards = Timing Advance (paramètre TA)

Max 2 x 35 km = 233  $\mu$ s => 64 valeurs (6 bits) paramètre envoyé à chaque trame (gestion de la mobilité)



Au niveau de la station de base :




Résolution: 1 bit =  $3.7 \mu s = 2 \times 550 m$ 

### Positionnement, localisation

 La connaissance de ce paramètre pour une station de base permet de connaître la distance au mobile

Avec triangulation = 3 BS => localisation



### Changement de cellule


- Lors d'une conversation, le mobile écoute les SCH (synchro) des cellules voisines. L'écoute se fait entre l'émission et la réception du *burst* suivant : mesure de niveau (peu de temps)
- Pour décoder les informations, le mobile s'arrête d'émettre et de recevoir toutes les 26 trames (slot *idle*): le mobile écoute et décode la voie balise de l'une des cellules voisines. Quant à la station de base, elle émet les informations toutes les 51 trames.

51 et 26 étant premiers entre eux, toutes les voies balises seront décodées:

Trames décodées : 0,26,1,27,2,28...

26+26-51

# Hyper-trame




### Hyper-trame

- Création d'un code temporel : « Time code »
- Chaque trame TDMA de l'Hyper-trame a un numéro : « Frame Number ».
- Ce compteur va permettre la synchronisation du mobile avec la cellule
- Le "Time code" démarre simultanément pour toutes les fréquences d'une même BTS.
- Le compteur est aussi utilisé pour le chiffrement dans l'algorithme A5.

### Contrôle de puissance d'émission

- La station de base contrôle de nombreux paramètres du mobile dont la puissance d'émission :
  - minimisation de P<sub>émis</sub> tout en conservant la QoS
    - diminution des interférences
    - augmentation de l'autonomie



### Contrôle de puissance d'émission

- Sur demande du réseau, augmentation ou diminution de la puissance d'émission par pas de 2 dBm toutes les 60 ms.
- Remontées de mesures effectuées par le mobile toute 480 ms sur le canal SACCH (soit toutes les 4 multi\_trame26 = 104 trames TDMA)

#### 900 MHz

Mesure	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Watts	8	5	3.16	2	1.260	0.794	0.501	0.316	0.199	0.125	0.079	0.050	0.032	0.020	0.012	0.007	0.005	0.003
dBm	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5


#### 1800 MHZ

Mesure	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Watts	1	0.631	0.251	0.398	0.158	0.1	0.063	0.04	0.025	0.016	0.01	0.006	0.004	0.0025	0.0015	0.001
dBm	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0

Watt =  $10^{(dBm/10)}*0.001$ 


dBm = 10\*log(Watt/0.001)

#### **Puissance**




La puissance varie par pas de 2 dB jusqu'à une réduction maximale de 20 dB (99%).

### Canaux logiques




**BCCH: Broadcast Control CHannel** 


## Trafic / Capacité (1/2)




# Trafic / Capacité (2/2)




# Réutilisation des fréquences







# Exemple réel de motif



#### Mobile en fonctionnement

#### A la **mise sous tension** se passent les opérations suivantes :

- l'utilisateur valide sa carte SIM en tapant au clavier son numéro de code PIN (Personal Identity Number)
- le récepteur du GSM scrute les canaux de la bande GSM et mesure le niveau reçu sur chaque canal
- le mobile repère le canal BCCH parmi les signaux les plus forts
- le mobile récupère les informations concernant le FCCH. Ce signal lui permet de se caler précisément sur les canaux GSM
- le mobile récupère le signal de synchronisation de la trame TDMA diffusé sur le BCCH et synchronise sa trame
- le mobile lit sur le BCCH les infos concernant la cellule et le réseau et transmet à la BTS l'identification de l'appelant pour la mise à jour de la localisation
- Le mobile a alors achevé la phase de mise en route et se met en mode veille, mode dans lequel il effectue un certain nombre d'opérations de routine :
- lecture du PCH (Paging channel) qui indique un appel éventuel
- lecture des canaux de signalisation des cellules voisines
- mesure du niveau des BCH des cellules voisines pour la mise en route éventuelle d'une procédure de handover

#### Mobile en fonctionnement

#### A la **réception** d'un appel :

- l'abonné filaire compose le n° de l'abonné mobile: 06 XX XX XX XX
- l'appel est aiguillé sur le MSC le plus proche qui recherche l'IMSI dans le HLR et la localisation du mobile dans le VLR
- le MSC le plus proche du mobile (Visited MSC : fait diffuser dans la zone de localisation, couvrant plusieurs cellules, un message à l'attention du mobile demandé par le PCH)
- le mobile concerné émet des données sur RACH avec un Timing Advance fixé à O et un niveau de puissance fixé par le réseau (ces paramètres seront ajustés ultérieurement)
- le réseau autorise l'accès par le AGCH et affecte au mobile une fréquence et un time-slot
- l'appelé est identifié grâce à la carte SIM
- le mobile reçoit la commande de sonnerie
- décrochage de l'abonné et établissement de la communication

#### Mobile en fonctionnement

#### Lors de l'émission d'un appel

- l'abonné mobile compose le numéro du correspondant du réseau téléphonique commuté
- la demande arrive à la BTS de sa cellule
- elle traverse le BSC pour aboutir dans le commutateur du réseau MSC
- l'appelant est identifié et son droit d'usage vérifié
- l'appel est transmis vers le réseau public
- le BSC demande l'allocation d'un canal pour la future communication
- décrochage du correspondant et établissement de la communication

### Localisation - itinérance

- Lors d'un appel entrant, pour contacter un mobile :
  - on envoie un message de recherche (paging)
    - sur la zone de localisation (ensemble de cellules)
  - recherche avec les bases de données
    - centralisées
    - décentralisées
    - hybrides

- Catégories
  - Broadcast Channel (groupe BCH)
    - Voie descendante, voie balise
  - Common Control Channel (groupe CCCH)
    - Voie descendante et montante
  - Dedicated Control Channel (groupe DCCH)
    - Voie descendante et montante
  - Traffic Channel (groupe TCH)
    - Voie descendante et montante

### Groupe BCH

- Frequency Correction Channel (FCCH)
  - Calage sur la fréquence porteuse
    - Signal sinusoïdal parfait
- Synchronisation Channel (SCH)
  - Synchronisation et identification
    - Burst d'apprentissage identique dans tout le réseau
    - Code BISC (couplé avec la fréquence, on identifie la cellule)
- Broadcast Control Channel (BCCH)
  - Information sur le système
    - Numéro de ZaC, paramètre de sélection des cellules, paramètres pour l'accès aléatoire, description des canaux logiques, description des cellules voisines...

- Groupe CCCH
  - Paging Channel (PCH)
    - Paging pour SMS et demande d'appel (réponse du mobile sur le RACH)
  - Random Access Channel (RACH)
    - Montant, accès aléatoire (demande des mobiles)
  - Access Grant Channel (AGCH)
    - Message d'allocation d'un canal de signalisation (SDCCH) et Timing Advance
  - Cell Broadcast Channel (CBCH)
    - Diffusion d'informations « applications » (météo, routes)

### Groupe DCCH

- Stand-Alone Dedicated Control Channel (SDCCH)
  - Pour le Setup et pour mise à jour de localisation
- Slow Associated Control Channel (SACCH)
  - Instrumentation d'un canal de trafic (TCH ou SDCCH)
    - Contrôle de puissance, contrôle qualité radio, rapatriement des mesures
- Fast Associated Control Channel (FACCH)
  - Extension de la capacité du SACCH par vol de slot aux canaux qu'il instrumente
  - Utilisation en Handover uniquement

Type de canal	Canal logique	Slot possible	Multi trame	Fonction			
Broadcast Channel	FCCH Fréquency Correction CHannel	0	51	Calage fin du mobile sur la fréquence porteuse			
Simplex Non-dédiés	SCH Synchronization CHannel	0	51	Synchronisation du mobile avec la cellule			
	BCCH Broadcast Control CHannel	0 2,4,6	51	Diffusion au mobile des informations de la cellule			
Common Control Channel	PCH Paging CHannel	0 2,4,6	51	Canal par lequel le mobile reçoit les appels en provenance du réseau			
Simplex Non-dédiés	RACH Random Access CHannel	0 2,4,6	51	Canal par lequel le mobile accède au réseau de façon aléatoire pour répondre ou lancer un appel.			
	AGCH Access Grant CHannel	0 2,4,6	51	Le réseau communique par ce canal pour informer le mobile par où, quand et comment il doit établir une communication			
	CBCH Cell Broadcast CHannel	0 1,2,3	51	Diffusion sur ce canal des messages courts de type info routière, météo etc			
Dedicated Control Channel	SDCCH Stand-Alone Dedicated Control CHannel	0 1à7	51	Canal de signalisation, mise à jour de localisation etc			
Duplex Dédiés	SACCH Slow Associated Control CHannel	0 0à7	51 26	Canal de supervision d'une liaison, control de la puissance, de la qualité, remonté de mesure. Il peut être associé soit à un canal SDCCH (multi-trame 51), soit à un canal TCH (multi-trame 26).			
	FACCH Fast Associated Control CHannel	0 à 7	26	Canal de supervision d'une liaison, lors d'une communication, il sert à exécuter le Hand-Over, ce canal n'existe que par le vol de slots du canal TCH			
Traffic Channel Duplex Dédiés	TCH Traffic CHannel	0 à 7	26	Canal supportant le trafic voix ou data			

### Exemples de configuration de BTS

**Une BTS avec 1 TRX**: 8 TN (Time slot Number) = 7 communications

- TN 0 pour le FCCH, SCH, BCCH, PCH, AGCH, RACH et 4 SDCCH et leurs SACCH
- TN 1 à 7 : 1 TCH et son SACCH par slot

#### Une BTS avec 4 TRX: 32 TN = 29 communications

- TN 0 pour le FCCH, SCH, BCCH, PCH, AGCH, RACH.
- 2 TN: 8 SDCCH et leurs SACCH associés par slot
- 29 TN: 1 TCH et son SACCH par slot

#### **Une BTS avec 12TRX**: 96 TN = 87 communications

- TN 0 pour le FCCH, SCH, BCCH, PCH, AGCH, RACH
- TN 2 : BCCH, PCH, AGCH et RACH
- TN 4: BCCH, PCH, AGCH et RACH
- TN 6: BCCH, PCH, AGCH et RACH
- 5 TN: 8 SDCCH et leurs SACCH associés par slot
- 87 TN: 1 TCH et son SACCH par slot



#### **GPRS**

• **GPRS** (General Packet Radio Service) : transfert de données par paquet sur GSM (modulation GMSK) vers Internet et réseaux X25 : jusqu'à 171 kbit/s (suivant le codage de canal CS-1 à CS-4)

Codage de canal	Débit Utile	Protection
CS-1	9,05 kbit/s	++
CS-2	13,4 kbit/s	+
CS-3	15,6 kbit/s	-
CS-4	21,4 kbit/s	(aucune protection)


Facturé au débit - MMS

#### **GPRS**

- Échange de données en mode paquets :
  - découper l'information et transmettre les données par paquet lorsque les canaux ne sont pas utilisés pour la phonie
  - optimise les ressources radio par gestion de priorité, mise en attente et affectation de ressources radio uniquement en cas de transfert
- Un canal radio peut être utilisé par plusieurs utilisateurs.
   Les Time Slots sont partagés => moins de blocage.
- Un utilisateur peut utiliser plusieurs canaux radio.
   Les Time Slots sont agrégés => débits plus importants.

#### **GPRS**

- Sur les timeslots d'un TRX, certains sont alloués au GPRS, mais la voix a toujours la priorité
- Utilise la capacité libre
- On peut utiliser jusqu'à 8 Time Slots (8 x 21.4 kbit/s + header = 171 kbit/s pour CS-4).
- La transmission peut se faire indépendamment en UpLink et en DownLink mais pas forcément en simultané (suivant le type de mobile)
- Généralement, on alloue plus de Time Slots en DownLink qu'en UpLink.




- L'implantation du GPRS peut être effectuée sur un réseau GSM existant. Les BS ne subissent aucune modification si ce n'est l'adjonction d'un logiciel spécifique, qui peut être installé par téléchargement.
- Plus en amont, le contrôleur de stations de base doit être doublé par un contrôleur de paquets (PCU pour Paquets Controler Unit).
- Vient ensuite, la chaîne destinée aux données par paquets, constituée du commutateur (SGSN) ou Switch spécifique GPRS, équivalent du Mobile Switch Controler (MSC), contrôleur qui a pour fonction de vérifier l'enregistrement des abonnés, de les authentifier et d'autoriser les communications, et du module d'accès (GGSN) au monde IP (Internet ou Intranet).
- Le GGSN et le SGSN sont expliqués dans la partie suivante.
- Sans licence GSM, il n'est pas possible d'installer un réseau GPRS.

- GGSN: Gateway GPRS Support Node ou Routeur IP s'interfaçant avec les autres réseaux:
  - fonctionnalité d'interconnexion dans le centre de communication (MSC), qui permet de communiquer avec les autres réseaux de données par paquets extérieurs au réseau GSM.
  - masque au réseau de données les spécificités du GPRS. Il gère la taxation des abonnés du service, et doit supporter le protocole utilisé sur le réseau de données avec lequel il est interconnecté.
  - Les protocoles de données supportés en standard par un GGSN sont IPv6, CLNP et X25. SGSN : Serving GPRS Support Node ou Routeur IP gérant les terminaux pour une zone.

#### Le SGSN (Serving GPRS Support Node):

- fonctionnalité du service dans le centre de commutation (MSC), qui permet de gérer les services offerts à l'utilisateur.
- interface logique entre l'abonné GSM et un réseau de données externe.
- missions principales :
  - gestion des abonnés mobiles actifs (mise à jour permanente des références d'un abonné et des services utilisés)
  - relais des paquets de données. Quand un paquet de données arrive d'un réseau PDN (Packet Data Network) externe au réseau GSM, le GGSN reçoit ce paquet et le transfert au SGSN qui le retransmet vers la station mobile. Pour les paquets sortants, c'est le SGSN qui les transmet vers le GGSN.

# GPRS: couches logicielles



## GPRS: couches logicielles

Dans le terminal mobile, nous trouvons de bas en haut les couches suivantes :

- La couche physique, qui se décompose en deux sous-couches fonctionnelles;
  - La sous-couche RF, qui gère les fonctions radio du terminal. Elle émet les informations reçues de la couche physique. Elle décode les informations reçues de la station de base et les transfère pour interprétation vers la couche physique;
  - La couche physique produit les trames, qui seront émises par la couche radio; pour les trames reçues du réseau, elle détecte et corrige les erreurs de transmission;
- La couche MAC (ou RLC pour Radio Link Control) pilote la liaison radio entre le terminal et la station de base, c'est-à-dire les mécanismes de retransmission en cas d'erreur, la fonction de contrôle d'accès aux ressources radio quand plusieurs terminaux sont en concurrence. Le RLC peut demander la retransmission d'un bloc de données;
- La couche supérieure SNDC (SubNetwork Dependant Convergence)
   gère la mobilité, le cryptage et la compression de données.

## GPRS: routage des paquets

- Le routage de chaque paquet est indépendant de celui qui le précède ou de celui qui le suit.
- Pendant la phase de connexion d'un terminal dans un réseau GSM, les échanges de signalisation sont nombreux, et pour faire face aux contraintes du mode paquet, les informations de routage obtenues pour acheminer le premier paquet vers un terminal GSM sont stockées dans le GGSN.
- Ainsi la route pour les paquets suivants est sélectionnée à partir du contexte stocké dans le GGSN (le Temporary Logical Link Identity ou TLLI).




## **EDGE**

- EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution) ou EGPRS
  - Le débit max du GPRS n'est valable que pour des C/I importants (utilisation du CS-4), ce qui n'est pas toujours le cas.
  - On va donc changer de modulation GMSK => 8-PSK. La vitesse de modulation est la même que pour le GMSK mais permet un débit instantané 3 fois plus élevé, chaque état de modulation transmettant l'information relative à 3 bits.
  - Débits du EDGE
    - 6 débits sont normalisés de PCS-1 à PCS-6 variant de 22,8 kbit/s à 69,2 kbit/s par Time Slot.
    - Le débit max instantané sera donc de 553 kbit/s (moy # 300 kbit/s).

## **EDGE**

- Nécessite le remplacement des émetteursrécepteurs et terminaux
- Compatible avec le reste des équipements



(0,0,0) (0,1,1) (1,1,1) (1,1,0) (1,1,0) 3 bits par symbole


**Modulation GMSK** 

**Modulation EDGE** 



## **Satellites**

Différentes orbites : GEO, MEO, LEO



## Satellite GEO

- Simple à mettre en œuvre
- Même vitesse angulaire que la terre (semble fixe)
- Couverture globale: 3 satellites seulement
- Nombre total limité
   (angle <2° => interférences entre satellites)
- Orbite ~ 36000 Kms
- Délai (A/R) : 250 ms (important)
- Applications : Diffusion, VSAT, liaison point à point
- Débit : jusqu'à 155 Mb/s
- Exemples: Astra, Hotbird....

## Satellite MEO

Orbite : 10000 Kms

Délai (A/R) : 80 ms

Applications : voix (mobiles), data bas débit

Débit : 300b/s à 38.4 kb/s

Exemples : Odyssey, Ellipso

## Satellite LEO

Orbite : 640 à 1600 Kms

Délai (A/R) : 6 à 21 ms (≈ négligeable)

Couverture globale : environ 40 à 900 satellites

Applications : voix (mobiles), data haut & bas

débit

Débit : 2.4 kb/s à 155 Mb/s

Exemples : Iridium, Globalstar, Télédesic ...



- Interim Standard 95 : 2<sup>ème</sup> génération sans-fil aux Étatsunis avec IS136
- IS136: Multiplexage TDMA, concurrent du GSM
- IS95 : Technique CDMA (société Qualcomm)
  - concurrent du GSM
  - utilise 2 bandes de fréquences 800 MHz (cohabite avec AMPS analogique sur une largeur de 25 MHz) et 1900MHz
  - fonctionne en séquence directe, et une communication occupe 1,25 MHz dans chaque sens (forward direction =descendant, reverse direction = montant)
  - utilise le soft-handoff ou soft-handover

- Architecture quasiment identique au GSM, sauf :
  - pas de BSC, les MSC sont reliés aux BS.
  - synchronisation par un système GPS

- Interface radio :
  - Étalement -> [Chips] -> Modulation de phase

#### étalement

- codes orthogonaux : résultat nul pour le produit scalaire entre 2 codes.
  - Exemple: matrices de Walsh-Hadamard
- séquences pseudo-aléatoires : corrélation croisée quasi nulle, auto-corrélation = longueur du code
- Exemple:
  - $S_1 = (111111100011011101010000100101100)$
  - $S_2 = (11111100011011101010000100101100)$

$$>$$
S<sub>1</sub> $\otimes$ S<sub>2</sub>=15 S<sub>1</sub> $\otimes$ S<sub>1</sub>=31

- Matrices de Walsh-Hadamard
- Motif W<sub>1</sub>=[0], L multiples de 2


Exemples

Ex. les lignes 3 et 4 sont orthogonales entre elles.

Ces codes peuvent jouer un rôle de code correcteur.

## IS95 - Sens montant

- pour chaque canal physique, l'IS95 génère une séquence aléatoire (long mask) qui module et multiplexe l'information utile par étalement (CDMA)
- le générateur est constitué d'un registre à décalage à 42 cases (période de 2<sup>42</sup>-1) → long pour un débit de 1,2288 MChip/s. Période de 41 jours entre 2 codes identiques.




## IS95 - Sens montant

- 4 débits utilisateur de 1200, 2400, 4800 et 9600 bit/s sont protégés par un code convolutionnel. Les données sont répétées (jusqu'à 8 fois pour le plus faible débit) pour obtenir un débit régulier de 9600 bit/s.
- La protection (1/3) nécessite un débit de 3x9600=28800bit/s.
- La matrice de Walsh-Hadamard de dimension 64 assure une autre protection C(64,6). Chaque bloc de 6 bits est codé sur 64 bits, ce qui donne un débit de 307,2 Kbit/s
- L'étalement est la dernière phase de la modulation binaire. Chaque bit est étalé par 4 chips.
   Le débit en sortie est donc de 1,2288 MChip/s et est envoyé au modulateur QPSK (Modulation de phase en quadrature) pour émission.

## IS95 - Sens descendant

- protection contre les erreurs moins performante (transmission par un seul émetteur, la BS), meilleur contrôle, synchronisation parfaite
- contrôle de puissance d'émission des utilisateurs (800bit/s)



## IS95 - Sens descendant

- Les décimateurs abaissent le débit de la séquence aléatoire pour le rendre compatible au débit d'information.
- Le débit en sortie est donc de 1,2288 MChip/s et est envoyé au modulateur QPSK (Modulation de phase en quadrature) pour émission.

## IS95 – Canaux logiques

- Un canal physique : une porteuse ET un code
- Les canaux logiques gèrent l'information dans les canaux suivants :

Canal logique	Sens de la transmission	Dédié ou commun
Pilot	Descendant	Commun
Sync	Descendant	Commun
Paging	Descendant	Commun
Access	Montant	Commun
Traffic - Trafic	Duplex	Dédié
Traffic - Signalisation	Duplex	Dédié
Traffic – Contrôle de puissance	Descendant	Dédié

## IS95 – Canaux logiques

- Le terminal choisit la BS (écoute du canal *Pilot*), se synchronise (canal *Sync*), scrute les infos du canal *Paging* pour accéder au système. Il est alors enregistré.
- Lors d'un appel, il sollicite le canal Access, la BS lui répond par le canal Paging et obtient éventuellement un canal Traffic.

# IS95 - Canaux logiques

#### Canal Pilot

- Une BS envoie une série de zéros sur la porteuse principale de la cellule sans modulation mais avec des décalages (PN\_offset) de 64 bits pour éviter les confusions entre BS.
- Utilise le GPS (Global Positionning System) pour la synchronisation.
- Walsh<sub>0</sub> (1<sup>ère</sup> ligne)

#### Canal Sync

- Canal à 1200 bit/s, code convolutionnel ½, répétition, entrelacement puis Walsh<sub>32</sub> (33ème ligne)
- Diffuse le n° de l'identificateur du sous-réseau, le décalage de la cellule (PN\_offset), le débit du canal de Paging, etc.

## IS95 – Canaux logiques

#### Canal Paging

- Ressource commune diffusant le nombre de canaux de paging, paramètres de l'accès aléatoire, liste des BS voisines, liste de fréquences disponibles, localisation, messages d'acquittement, etc.
- lignes 1 à 7 de Walsh (1 à 7 canaux, nombre diffusé sur le 1<sup>er</sup> canal)
- débit de 4800 ou 9600 bit/s

#### Canal Access

- utilisé pour transmettre vers la BS
- jusqu'à 32 canaux Access au débit de 4800 bit/s
- accès aléatoire "Slotted Aloha"
- le terminal dépose une requête attend un acquittement sinon réitère sa demande (jusqu'à un nombre maxi - sonde ="probe") puis recommence avec un niveau de puissance supérieur


## IS95 – Canaux logiques

- Canal Traffic
  - sert pour l'information ou la signalisation dédiée
  - débit de 1200, 2400, 4800 ou 9600 bit/s soit 24, 48, 96 ou 192 bit par trame de 20 ms.
  - Code CRC
  - Les trames contiennent soit de l'information, soit de la signalisation (pendant les silences) soit un mélange des 2
- Sur la voie montante, jusqu'à 62 canaux de trafic, identifiés par le numéro de série des terminaux ou ESN (Electronic Serial Number)

## IS95 - Soft-Handover

- Utilisé dans le système IS95 pour la 1ère fois.
- A l'intersection de cellules le lien est établi avec plusieurs cellules (6 max). La synchronisation des signaux est assurée par GPS.
- Pendant le déroulement du handover : 4 listes :
  - cellules actives
  - candidates
  - voisines
  - restantes.
- Utilise un mécanisme de double seuil sur la puissance plus un de temporisation


- La 1<sup>ère</sup> génération de téléphonie cellulaire a normalisé l'interface radio, mais les parties fixes se sont développées de multiples manières.
- Pas de solution simple pour passer d'un réseau à un autre
- Suite au développement du GSM, les américains ont créé le standard IS41 avec une architecture (et un vocabulaire) très proche du GSM (MSC, HLR, VLR)



- Né lors d'une conférence internationale de l'UIT en 1992
- Programme IMT2000 (International Mobile Telecommunications System)
- Bande de fréquences de 2 GHz rendue disponible
- Proposition de CDMA2000 (suite de l'IS95 -CDMA-) et UWC136 (suite de l'IS136 -TDMA- concurrent de l'IS95 qui passe en GPRS et EDGE pour augmenter le débit)
- En Europe et Japon, W-CDMA (CDMA large bande) associé au TD-CDMA pour former l'UMTS.

- Signalisation de la partie filaire régie par le protocole IS41.
- Des accords de compatibilité avec le protocole MAP de l'UMTS (repris du GSM) sont envisagés.
- La bande de fréquences attribuée est déjà occupée (!!!) et seules des bandes de 10MHz sont libres. Les autres devront être libérées en cas de succès commercial.
   Pour l'UMTS, les bandes attribuées sont "nouvelles"
- CDMA2000 doit fonctionner quelque soit la taille de cellule, pour piéton, véhicule et en Boucle Locale Radio.

 CDMA2000 doit co-exister avec IS95. L'étalement prévu est 3 fois supérieur. Pour rester compatible, l'information est découpée en 3 parties qui s'étalent séparément sur 3 bandes étroites. En cas de non sollicitation IS95, la voie montante reste large bande



- Flexibilité multiporteuse :
  - possibilité d'utiliser 2 ou 3 porteuses adjacentes pour un même signal (qui est alors reconstruit à partir des 2 ou 3 signaux)
  - débit de 1,2288 Mchip/s pour chaque partie.

## CDMA2000 - Architecture

- 3 plans ayant chacun 7 couches: Plan mode circuit, plan mode paquet, plan de signalisation
  - Couches hautes 3 à 7
  - Couche liaison
  - Couche physique

## CDMA2000 - couches hautes

- Le plan circuit met en service et garantit une communication
- Le plan paquet assure l'acheminement des flux paquet par paquet depuis ou vers un mobile. Il les rend compatibles avec les autres réseaux (TCP/IP par exemple) Il fournit un service de SMS
- Le plan de signalisation contrôle le fonctionnement du mobile

### CDMA2000 - couche liaison

- 2 sous-couches :
  - LAC = Link Access Control
  - MAC = Media Access Control

Dans les couches supérieures, les performances de la couche physique ne sont pas connues.

Lors d'une requête, la couche 2 est traversée et la couche MAC multiplexe l'information hétérogène sur un canal physique.

- PLICF = Physical Layer Independent Convergence Function
- PLDCF = Physical Layer Dependant Convergence Function
  - Instance-Specific PLDCF
  - PLDCF MUX et QoS

## CDMA2000 - couche liaison

 La couche PLICF comporte de nombreux canaux logiques (forward/reverse, commun ou dédié, fonction)

Trafic Channel: f/r-dtch, f/r-ctch

MAC Channel: f/r-dmch\_control, r-cmch\_control, f-cmch\_control


Signaling Channel: dsch, csch

 La couche PLDCF transforme les canaux logiques de la couche PLICF en canaux physiques conformes à la couche de transmission utilisée.
 Elle gère la QoS des flux de données en fonction de 2

priorités : le délai de livraison, le débit de la liaison Utilise les méthodes de retransmission ARQ (Automatic Repeat reQuest) en cas d'erreur.

# CDMA2000 - couche physique


- canal physique = combinaison d'un code canal et d'une séquence aléatoire
- possibilité d'utiliser un Spreading Factor de 4 à 256
- possibilité de multiplexer des codes à débit variable 2 de SF=4 et 128 de SF=256




# CDMA2000 - couche physique

- Sens montant : chaque utilisateur a sa propre séquence pseudo-aléatoire
- Sens descendant : une seule séquence est allouée (code cellule)

Sens montant



Sens descendant



F-PICH	Forward Pilot CHannel	
F-TDPICH	Forward Transmit Diversity Pilot CHannel	
F-PCH	Forward Paging CHannel	
F-SYNC	Forward SYNC CHannel	Descendant
F-CCCH	Forward Common Control CHannel	
F-BCCH	Forward Broadcast Control CHannel	
F-QPCH	Forward Quick Paging CHannel	
F-CACH	Forward Channel Assignment CHannel	
F-CPCCH	Forward Common Power Control CHannel	
R-ACH	Reverse Access CHannel	
R-CCCH	CCCH Reverse Common Control CHannel	
R-EACH	Reverse Enhanced Access CHannel	

- F-PICH (Pilot)
  - Permet de sélectionner la "meilleure" station de base.
  - Synchronisation identique à IS95 (PN\_Offset)
  - Si plusieurs antennes pour une BS, plusieurs pilotes :
     F-TDPICH est alors nécessaire
- Le mobile se synchronise sur F-SYNC avec la base et utilise le canal F-BCCH pour récupérer les informations nécessaires et est ensuite en état "idle".
- Le mobile peut capter un appel grâce au Paging ou être à l'origine d'un appel. R-ACH sert à répondre au Paging ou à initier un appel

- Service paquet : un utilisateur s'attache à un point d'accès et écoute (pas de réservation). Un slot transporte un F-QPCH pour l'informer de l'arrivée d'un paquet. Le terminal reçoit alors le message dans le F-CCCH
- Dans le sens montant, pour envoyer un message :
  - soit avec le canal R-EACH (accès aléatoire)
  - soit requête au R-ACH puis réponse par le F-CACH et envoi par le R-CCCH (utilisé par le seul utilisateur qui en a fait la demande – pas de collision)

- D'autres canaux dédiés existent, par exemple :
  - F-FCH = Forward Fundamental Channel peut être attribué à un terminal. Pour des débits supérieurs, d'autres canaux F-SCH1, F-SCH2 (Supplement) peuvent être affectés
- A la demande d'un canal dédié, le terminal et le réseau négocient dans une procédure appelée "configuration de service" où sont définis le facteur d'étalement, le débit, la taille des trames, le type de code correcteur... pour la voie montante et descendante avec des numéros de configuration prédéfinis.

# **CDMA2000 - HDR**

- High Data Rate: proposition de la société Qualcomm pour mettre en place un service IP sur la couche physique de CDMA2000. Le protocole IP à la fonction d'un réseau fédérateur ou de transport. Le CDMA2000 devient un réseau d'accès au transport IP.
- La complexité de gestion des différents canaux fait baisser le débit. Pour cela l'accès TDMA est introduit où tous les utilisateurs sont multiplexés dans le temps avec des intervalles modulables et les hauts débits sont envoyés dans les fréquences les plus élevées.

# **CDMA2000 - HDR**

- Le protocole PPP (Point-to-Point Protocol) a été choisi pour s'intercaler entre CDMA2000 et IP
- 2 protocoles LCP (Link Control Protocol) et SCP (Stream Control Protocol) instruisent la signalisation
   LCP négocie l'octroi d'une liaison radio avec tous les paramètres nécessaires. SCP contrôle la retransmission des segments perdus.
- RLP (Radio Link Protocol) se situe juste en dessous.


		IP				
LCP SCP		Multi-liaisons PPP				
		Liaison PPP	Liaison PPP	Liaison PPP		
couche liaison- signalisation (flux 0)		RLP données (flux 1) RLP données (flux 2) RLP données		RLP données (flux 3)		
Couche 2 Trames						
Couche 1 Physique						

# CDMA2000 - Réseau d'accès

- L'adresse IP d'un utilisateur est modifiée par le protocole IP Mobile.
- L'obtention et la résolution de l'adresse IP sont réalisées par des serveurs DHCP et DNS.
- Un serveur RADIUS sécurise les liaisons PPP.
- L'ensemble est régi par 2 protocoles SNMP (Simple Network Management Protocol) pour la gestion et HTTPS (HyperText Transfer Protocole Secure) pour la sécurité.
- CDMA a l'avantage de liaisons flexibles (multiporteuses, QoS adaptées à la demande et une interconnexion aisée avec IP
- HDR est une solution pour faire converger CDMA2000 et IP.



Source : UMTS Forum Report




### UK mobile data traffic growth




Source: Ofcom

### AT&T traffic evolution





Source: AT&T

# Mobile data traffic evolution (TB per million inhabitants per month) in some European countries



### Daily traffic consumption in Europe






Source: NOKIA

### **Abonnements**

Global Base (million)	2010	2015	2020
Europe	1 033	1 222	1 427
Americas	915	1 166	1 437
Asia	2 579	3 825	4 957
Rest of the world	801	1 276	1 863
World	5 328	7 490	9 684

### Representative Western European Country




A Representative Western European:

- ► 50 million population in 2010 and 50.2 million in 2020
- ► 62.6 million subscriptions in 2010 and 85.4 million subscriptions in 2020.

Source : UMTS Forum Report

Mobile: 2010 – 2020 (x33)



Kilobyte	kB	10 <sup>3</sup>
Megabyte	МВ	10 <sup>8</sup>
Gigabyte	βВ	10 <sup>8</sup>
Terabyte	ТВ	10 <sup>12</sup>
Petabyte	РВ	10 <sup>16</sup>
Exabyte	EB	10 <sup>18</sup>

■ Europe■ Americas


□ Asia

□ Rest of the world

■ World

Mobile: 2010 – 2020 (x33)

En 2020 : 127 EB= 127 000 000 TB



Kilobyte	kB	10 <sup>3</sup>
Megabyte	МВ	10 <sup>8</sup>
Gigabyte	βВ	108
Terabyte	ТВ	10 <sup>12</sup>
Petabyte	РВ	10 <sup>16</sup>
Exabyte	EB	10 <sup>18</sup>

Americas ■ Asia □ Rest of the world World

En 2025 : 351 EB +174% / 2020


Mobile en Europe : 2010 – 2020 (x67)
 12540 TB / jour

Total daily mobile traffic	2010	2015	2020
Representative Western European Country (TB per day)	186	5,098	12,540


Daily mobile traffic per subscription	2010	2015	2020
Mobile Broadband (MB per day)	10	155	294
Dongles (MB per day)	26.7	265	503

Nature des terminaux

 Consommation en fonction de la nature des terminaux




# Acteurs du domaine



# Acteurs du domaine

# Evolution




### Operator-group ranking, consolidated ownership, Q2 2014

		Connections (million) 1	Rank	12-month mobile revenue (£ billion)	Rank
1	China Mobile, China	790.6	1	£66.4	1
2	Vodafone Group 3	435.9	2	£42.1	5
3	China Unicom, China	295.0	3	£21.5	10
1	Telefónica Group	249.4	6	£30.2	7
5	América Móvil Group 3	266.9	5	£25.5	9
3	Deutsche Telekom Group 3	146.9	12	£30.8	6
7	Orange Group	184.6	8	£16.1	11
3	AT&T, United States	116.6	16	£44.8	3
)	VimpelCom Group	218.2	7	£11.4	14
0	China Telecom, China	180.2	9	£16.0	12
1	Bharti Airtel Group	287.2	4	£7.9	18
2	SoftBank Group	105.0	20	£43.0	4
3	Verizon Wireless, United States	104.6	22	£52.4	2
4	Telenor Group	175.6	10	£8.7	17
5	MTN Group 3	169.7	11	£8.9	16
6	Etisalat Group 2, 3	119.7	15	£7.1	21
7	Telecom Italia Group	104.8	21	£10.6	15
8	Sistema Group 3	113.9	18	£7.6	19
9	NTT DOCOMO Group	63.6	31	£26.6	8
20	Hutchison Whampoa Group	72.7	26	£6.7	23
1	Ooredoo Group	93.2	23	£5.0	30
2	TeliaSonera Group 3	64.2	30	£6.4	24
3	au (KDDI), Japan	41.0	41	£12.3	13
4	Telkomsel, Indonesia	137.4	14	£3.3	41
5	Axiata Group з	115.7	17	£3.6	38
6	MegaFon Group	70.2	28	£5.5	28
7	Idea Cellular, India	139.0	13	£2.8	47
8	Oi Group 2, 3	62.4	33	£5.2	29
9	KPN Group 3	38.7	43	£6.9	22
30	SK Telecom, South Korea 3	28.0	46	£7.6	20

Source: GSMA Intelligence

### Classement des 20 premiers opérateurs télécoms selon leur chiffre d'affaires en 2013 (milliards EUR)



### Classement des pays selon le nombre de clients mobiles (millions)

		2009	2013	2015
	World	4 535.8	6 605.9	7 259.6
1	China	747.4	1 233.9	1 391.8
2	Iridia	525.1	886.3	952.5
3	USA	285.6	339.1	355.8
4	Indonesia	146.0	306.8	340.8
5	Brazil	174.0	271.1	282.6
6	Russia	207.9	242.5	256.6
7	Japan .	110.6	141.1	152.1
8	Nigeria	74.5	124.0	158.0
9	Germany	108.3	115.2	117.6
10	Mexico	83.5	103.7	109.2
11	taly	90.6	97.9	100.6
12	UK	81.7	85.3	96.6
13	France	61.5	76.8	81.4
14	South Africa	51.0	69.4	70.8
15	Turkey	62.9	69.4	73.4
16	Argentina	48.2	63.8	68.0
17	Poland	45.1	55.0	57.2
18	South Korea	47.9	54.7	56.3
19	Spain	54.6	52.4	52.8
20	Saudi Arabia	44.8	51.8	55.5

Source : IDATE, Marché mondial des services et acteurs télécoms, juin 2014



- (Universal Mobile Telecommunication System)
- Jusqu'en 1995 : définition des objectifs et contraintes des aspects essentiels de l'UMTS : cadre d'application, services, interfaces radio, plate-forme réseau, gestion, systèmes satellites, etc.
- Spécifications détaillées en 1998 : premiers produits sortent et disponibilité des services à partir de 2005.
- Le principe de l'UMTS est souvent résumé dans la formule anyone, anywhere, anytime, signifiant que chacun doit pouvoir joindre/être joint, n'importe où et n'importe quand. Le système doit permettre l'acheminement des communications indépendamment de la localisation de l'abonné, que celui-ci se trouve chez lui, au bureau, en avion, ...

- L'UMTS doit répondre aux besoins de toutes les populations d'usagers et en particulier il doit regrouper les fonctionnalités et avantages des systèmes existants :
- qualité de parole élevée et couverture étendue comme les systèmes cellulaires,
- appels de groupe, diffusion de messages, accès rapide et faibles coûts comme les systèmes de radiocommunications privés,
- terminaux de petite taille et couverture dense à l'instar des systèmes de radiomessagerie unilatérale,
- communications de débit élevé et d'excellente qualité comme pour les systèmes sans cordon,
- couverture mondiale des systèmes satellites,
- accès à des sites distants comme pour les réseaux de transmission de données.

- Quelques caractéristiques importantes permettent ainsi d'identifier les systèmes de troisième génération :
- interface radio pouvant s'adapter aux différentes méthodes d'accès multiple (FDMA/TDMA/CDMA) en fonction des sites,
- terminaux capables de télécharger leur système d'exploitation en fonction du réseau et de l'évolution du système,
- architecture s'appuyant sur les principes du réseau intelligent,
- capacité d'interfonctionnement avec le réseau fixe de façon totalement transparente pour les usagers,
- portabilité des services de type RNIS.

- L'UMTS sera donc un réseau structuré autour des trois concepts de réseaux suivants
- réseaux d'accès (Access Networks) assurant la transmission de base des informations (signalisation et trafic), la commutation locale pour l'accès au réseau fixe,
- réseaux fédérateurs (Backbone Networks) qui intègrent l'infrastructure de base du réseau fixe et les ressources radio (contrôle d'appel et gestion des connexions typiquement),
- réseaux de services (Services Networks) assurant le stockage et la gestion des données ainsi que le traitement des services offerts aux usagers.

- Cette norme repose sur les technologies W-CDMA (combinaison de CDMA et FDMA) et TD-CDMA (combinaison de TDMA, CDMA et FDMA).
- Le principe de transmission repose sur l'étalement de spectre et la modulation QPSK.
- Les fréquences utilisées sont 2 bandes appairées (1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz) et 2 bandes non appairées (1900-1920 MHz et 2010-2025 MHz).
- Cette technologie va permettre la transmission de données en mode paquet (et en mode circuit) à des débits d'environ 2 Mbit/s.
- Principales innovations

# Consortium 3GPP (3rd Generation Partnership Project)

- ARIB (Association of Radio Industries and Business) et TTC (Telecommunication Technology Comittee) pour le Japon
- ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) pour les États-Unis
- CWTS (China Wireless Telecommunication Standard Group) pour la Chine
- ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour l'Europe
- TTA (Telecommunication Technology Association) pour la Corée du Sud.



### Consortium 3GPP

1ère version : <u>UMTS Release 99</u>


- utilise la technologie W-CDMA (Wideband CDMA)
- basée sur une technique d'accès multiples CDMA avec possibilité de multiplexage FDD et TDD.
- Le signal utile étalé sur une largeur de bande de 3.84 MHz avant modulation
- La porteuse occupe un canal de 5 MHz.
- Le W-CDMA autorise la connexion simultanée à plusieurs cellules

Version limitée à un débit maximal de 384 Kbits/s dans le sens montant et le sens descendant.


# Classes de service

Classe de trafic	Conversationnel	Streaming	Interactif	Background
Caracteri-	Préserver les relations temporelles entre les entités du flux	Préserver les relations temporelles entre les entités du flux	Modèle de requête/réponse	Aucune contrainte de temps
stiques	Délai très courts	Taux d'erreurs faible	Taux d'erreurs nul	Taux d'erreurs nul
Exemples d'applications	Téléphonie, Vidéo téléphonie, Jeux vidéo	Streaming multimédia	Web browsing, Jeux en réseau	Télécharge- ment, emails

# Architecture



# Architecture



Node B (Station de base)

RNS (Radio Network SubSystem): Node B + RNC (Radio Network Controler) UTRAN (1 ou plusieurs RNC)

# **UMTS** Evolutions

UMTS : débit vite limité

- → 2 évolutions majeures :
- ☐ HSPA (*High Speed Packet Access*)
  - HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) pour la voie descendante
  - HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) pour la voie montante
- ☐ HSPA+ (High Speed Packet Access+)

# **HSPA**

## Normalisation par 3GPP:

- Release 5 (2002) évolution HSDPA pour le réseau d'accès UMTS
- Release 6 (2005) évolution HSUPA pour le réseau d'accès UMTS
- Release 7: introduction du HSPA+ MIMO

# LTE Long Term Evolution

#### UMTS → LTE

Passer en mobile tout IP (plus de conversion réseau classique / IP) Besoin d'un système agile en fréquence

### Solution:

- WCDMA remplacé par OFDM
- Supprimer la limitation de 5MHz pour la largeur de canal et optimiser l'utilisation de canaux plus étroits

#### - 3GPP release 8:

Naissance de LTE (Long Term Evolution) et HSPA (High-Speed Packet Access)

Introduction de MIMO et 64-QAM

### - <u>3GPP release 9</u>:

auto-organisation et introduction de nouvelles cellules (eNodeB et Home eNodeB).

Introduction de nouvelles interfaces OFDM permettant d'atteindre les débits de 50-100 Mb/s

### - <u>3GPP release 10</u>:

LTE Advanced (2010) conforme à IMT (International Mobile Telecommunications Advanced)

Multiporteuse sur HSDPA (jusqu'à 4 porteuses : 20 MHz)

#### - <u>3GPP release 11</u>:

«Overview of 3GPP Release 11» V0.0.8, 09/2011 définit la réalisation de LTE

#### - <u>3GPP release 12</u>:

«Overview of 3GPP Release 12»

V0.0.5, 09/2012 récentes extensions

### LTE - Attentes

#### Débits attendus :

- 100 Mbit/s en voie descendante pour 20Mhz soit une efficacité spectrale de 5 bit/s/Hz
- 50 Mbit/s en voie montante pour 20Mhz soit une efficacité spectrale de 2,5 bit/s/Hz

Amélioration du débit moyen, du débit en bord de cellule

- Latence : réduction
  - <100 ms plan de contrôle (état veille -> actif)
  - <5 ms plan usager (délai transmission paquet IP de petite taille)
- Agilité en fréquence (sens montant et descendant)

1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz et 20 MHz


### LTE - Attentes

- Mobilité
  - Optimisé pour 0 à 15 km/h
  - 350km/h voire 500km/h
  - Gestion handover améliorée

temps d'interruption de service lors d'un handover entre LTE et GSM ou UMTS :

- < 300 ms pour les services temps-réel
- < 500 ms pour les autres services





# Bandes de fréquences (Europe)

- Harmonisation niveau européen :
  - Bandes 800 MHz (2010) et 2,6 GHz (2008)
- 2,6 GHz
  - un duplex de 70 MHz de spectre FDD
  - 50 MHz de spectre TDD
- 800 MHz (bande plus étroite)
  - un duplex de 30 MHz de spectre FDD
  - Pas de contrainte TDD
  - Meilleure couverture, mais bande plus étroite partagée par tous les opérateurs, bande proche de la TNT

#### • 800 MHz


- Meilleure couverture et propagation, mais bande plus étroite partagée par les opérateurs,
- Bande proche de la TNT
- Prix plus élevé, total de 2 639 087 005 €
- 10 MHz (duplex) par opérateur



- 2,6 GHz
  - Bande de 70 MHz (duplex), meilleur débit
  - Bande valorisée à 936 129 513 €.
  - Orange France et Free Mobile bénéficient d'un duplex de 20 MHz tandis que SFR et Bouygues Télécom en ont un de 15 MHz.

2500 MHz	2515 MHz	2535 MHz	2550 MHz	2570 MHz
2620 MHz	2635 MHz	2655 MHz	2670 MHz	2690 MHz
SFR	Orange Fra	ance Bouyg	l Free	Mobile

 Autorisation récente de l'ARCEP : utilisation d'une 3<sup>ème</sup> bande de fréquence 1800 Mhz (utilisée pour la 2G)



Avantage pour Bouygues déjà présent dans cette bande.

Coût : part fixe de 3231€ / KHz alloué


+ part variable 1% du CA dans la 4G

#### Bilan

	BANDE	BANDES BASSES		BANDES HAUTE	TOTAL (DONT		
	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2600 MHz	BANDES HAUTES)	
BOUYGUES TELECOM	2 x 10	2 x 10	2 x 26,6*	2 x 14,8 + 5	2 x 15	157,8 MHz (117,8)	
ORANGE FRANCE	2 x 10	2 x 10	2 x 23,8	2 x 19,6 + 5	2 x 20	171,8 MHz (131,8)	
FREE MOBILE	0**	2 x 5	0	2 x 5	2 x 20	60 MHz (50)	
SFR	2 x 10	2 x 10	2 x 23,8	2 x 19,8 + 5	2 x 15	162,2 MHz (122,2)	

<sup>\*</sup> Bouygues Telecom dispose de 26,6 MHz duplex dans les zones très denses et de 21,6 MHz duplex sur le reste du territoire

<sup>\*\*</sup> Free Mobile dispose, de droit, d'un accès en itinérance sur les fréquences à 800 MHz de SFR au sein de la zone de déploiement prioritaire ».




# Fréquences en OR (bande des 700MHz)

 Novembre 2015 : le prix a atteint 466 millions d'euros par bloc de 5 MHz duplex après 11 tours d'enchère (+5M€/tour/bloc), soit au total, 2,796 milliards d'euros.

Free Mobile: 2 blocs Bouygues Telecom: 1 bloc

Orange: 2 blocs SFR: 1 bloc

4 positions possibles dans la bande :



Les lauréats indiquent le montant qu'ils sont prêts à payer pour avoir leur 1<sup>er</sup> choix. S'ils obtiennent leur 2e choix, ils paieront 2/3 de ce montant, 3e choix, 1/3, dernier choix, ils ne paieront rien.

### Services

- Nouveaux services à inventer...
- Qualité de service :
  - Service temps réel (appel voix, appel vidéo)
     tolère les erreurs de transmission, mais délai de transmission court

GBR (Guaranteed Bit Rate), ou non GBR

### **Débits**

- Dépend de la modulation, du nombre de flux indépendants, capacité du terminal (traitement et mémoire)
- 5 catégories en Release 8
   (les terminaux indiquent leurs capacités)

Catágorio	Débit crêt	Débit crête (Mbit/s) Modulations		dulations	Nombre	Nombre maximal
Catégorie d'UE DL	DL	UL	DL	UL	d'antennes de réception	de couches spatiales en DL
1	10	5	QPSK, 16QAM,	QPSK, 16QAM	2	1
2	50	25	64QAM		2	2
3	100	50			2	2
4	150	50			2	2
5	300	75		QPSK, 16QAM, 64QAM	4	4

### **Débits**

### Efficacité spectrale maximale d'un terminal LTE

Voie	Configuration d'antennes (modulation)	Efficacité spectrale crête (bit/s/Hz)
DL	2×2 (64QAM)	7.5
	4×4 (64QAM)	15.0
UL	1×2 (16QAM)	2.5
	1×2 (64QAM)	3.75

### • Efficacité spectrale maximale en bord de cellule

Voie	Configuration d'antennes	Efficacité spectrale cellulaire (bit/s/Hz/cellule)		Efficacité spectrale en bordure de cellule (bit/s/Hz/UE)	
	d antennes	FDD	TDD	FDD	TDD
DL	2×2	2.23	2.17	0.079	0.083
	4×2	2.53	2.52	0.100	0.096
	4×4	3.41	3.28	0.143	0.154
UL	1×2	1.33	1.24	0.047	0.045
	1×4	2.00	1.83	0.075	0.064

# Capacité voix

LTE : Capacité voix en VoIP

Capacité VoIP (nombre d'UE/cellule/MHz)			
FDD TDD			
69	67		

- Exemple : sur une bande 10 MHz (si pas d'autre service ou traffic)
  - FDD 690 communications
  - TDD 670 communications

### Latence

- Latence du plan usager : durée des procédures liées à l'émission et la réception d'un paquet sur l'interface radio
- Latence du plan de contrôle : temps nécessaire aux procédures d'activation de la connexion

Latence du pla	an usager (ms)	Latence du plan de contrôle pour la transition de l'état de veille à actif (ms)		
FDD	TDD	FDD	TDD	
< 5	≤ 6.2 en DL ≤ 9.5 en UL	80	85	


### Handover

 Temps d'interruption du plan usager (interruption de la communication que peut subir un utilisateur)

Temps d'interruption du plan usager lors d'un handover (ms)		
FDD TDD		
10.5	12.5	


Temps les plus courts mesurés

### LTE - Architecture



- UE: User Equipment
- S-GW (Serving Gateway)
- MME (Mobility Management Entity)
- P-GW (PDN Gateway)

- HSS (Home Subscriber Server)
- ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function)
- ePDG (Evolved Packet Data Gateway)



- Polarisation des antennes
- En fonction des angles d'arrivée : décalage temporel mesure de corrélation entre antennes


2 antennes

(1) antennes à polarisation croisée

4 antennes





(4) antennes à polarisation croisée largement espacées



(5) antennes copolarisées faiblement espacées

Exploitation de plusieurs antennes en émission et en réception :
 MIMO : Multiple Input Multiple Output, principe appelé multiplexage spatial





Transmission modes in LTE Release 9				
Transmission modes	Description	Comment		
1	Single transmit antenna	single antenna port; port 0		
2	Transmit diversity	2 or 4 antennas		
3	Open loop spatial multiplexing with cyclic delay diversity (CDD)	2 or 4 antennas		
4	Closed loop spatial multiplexing	2 or 4 antennas		
5	Multi-user MIMO	2 or 4 antennas		
6	Closed loop spatial multiplexing using a single transmission layer	1 layer (rank 1), 2 or 4 antennas		
7	Beamforming	single antenna port, port 5 (virtual antenna port, actual antenna configuration depends on implementation)		
8	Dual-layer beamforming	dual-layer transmission, antenna ports 7 and 8		

Table 3: Overview of the eight transmission modes in LTE Release 9.

### **Transmission LTE: OFDM**

- OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Modulation multiporteuses avec OFDMA utilisée en voie descendante
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiplexing en voie montante