Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática

Arquitectura de Computadores II

2º Ano, 2º semestre

Guia das Aulas Práticas

Ano lectivo 2010/11

(Fevereiro/2011)

Aula prática N.º 1

Objectivos

- Conhecer o processo de criação de um programa escrito em assembly para correr na placa DETPIC32: compilação, transferência e execução.
- Utilizar os system calls disponibilizados na placa DETPIC32.
- Rever os conceitos associados à manipulação de arrays de caracteres.

Trabalho a realizar

Parte I

1. Utilizando o editor de texto *gvim*¹, edite e grave o programa de demonstração *assembly* que é apresentado de seguida (o nome do ficheiro deve ter extensão ".s").

```
int main(void)
#
           {
#
              printStr("AC2 - DETPIC32 primer\n"); // system call
#
              return 0;
           }
#
                  PRINT_STR, 8
           .equ
           .data
           .asciiz "AC2 - DETPIC32 primer\n"
msg:
           .text
           .globl main
main:
           li
                  $v0, PRINT STR
           la
                  $a0, msg
           syscall
                                    # printStr("AC2 - DETPIC32 primer\n");
           ori
                  $v0, $0, 0
                                    # return 0;
           jr
                  $ra
```

2. Compile o programa do ponto 1 introduzindo, na linha de comando (numa janela de terminal do linux), o seguinte comando:

```
pcompile aula1.s
```

- 3. O comando da linha anterior produz os seguintes ficheiros: "aula1.o", "aula1.elf", "aula1.map" e "aula1.hex", sendo os dois primeiros ficheiros binários e os restantes de texto. Analise o conteúdo do ficheiro "aula1.hex" das duas formas seguintes:
 - utilizando o editor de texto gvim
 - utilizando o *disassembler hex2asm*, com as seguintes linhas de comando:

```
hex2asm aula1.hex (gera o ficheiro "aula1.hex.s") gvim aula1.hex.s
```

- identifique no ficheiro "aula1.hex.s" os endereços correspondentes aos *labels* msg e main do programa que editou. Anote no seu *log book* esses endereços.
- 4. Analise o conteúdo do ficheiro "aula1.map" produzido pelo processo de compilação, abrindo-o com o editor de texto *gvim*. Confronte os endereços dos *labels* msg e main com os obtidos no ponto anterior.

¹ Embora possam ser usados outros editores de texto, o *gvim* é o recomendado por questões de portabilidade e legibilidade dos ficheiros.

- 5. Transfira o programa "aula1.hex" para a memória FLASH do microcontrolador PIC32 da placa DETPIC32, realizando os seguintes passos:
 - ligue a placa à porta USB do PC
 - introduza o comando: ldpic32 -w aula1.hex
 - prima o botão de *reset* da placa DETPIC32 e aguarde que a transferência se processe
- 6. Execute o programa transferido no ponto anterior premindo novamente o botão de reset.
- 7. Desligue a placa DETPIC32 da porta USB do PC espere uns segundos, volte a ligar e repita o ponto 6.

Parte II

- Os programas que se apresentam de seguida exercitam a utilização dos system calls disponíveis na placa DETPIC32. Verifique os system calls disponibilizados, consultando a tabela de referência rápida referida nos elementos de apoio no final deste guião. Analise a forma como cada um dos system calls deve ser invocado.
- 2. Identifique a funcionalidade de cada um dos programas que se seguem e traduza-os para assembly do MIPS, usando as convenções de passagem de parâmetros e salvaguarda de registos que estudou em AC1. Compile cada um dos programas assembly, do mesmo modo que realizou nos pontos 2 a 5 da Parte I deste guião. Transfira o resultado da compilação (ficheiros ".hex") para a placa DETPIC32 e verifique o respectivo funcionamento.

NOTA: O código que escrever vai ser executado numa arquitectura pipelined com delayed branches. Ou seja, em todas as instruções que alteram o fluxo de execução (beq, bne, j, jal, jr, jalr) a instrução que vem imediatamente a seguir é sempre executada, independentemente do comportamento da instrução de salto. Apesar disso, não necessita de ter em conta este comportamento, uma vez que o compilador efectua, de forma automática, a reordenação das instruções de modo a preencher, sempre que possível o delayed slot. Nos casos em que o compilador detecta que não pode reordenar as instruções devido a dependência(s) de dados, o delayed slot é preenchido com a instrução "nop". Este comportamento deve ser verificado através da análise do ficheiro produzido pelo programa hex2asm (por exemplo "aula1.hex.s")

```
//
// Programa 1 - teste do system call "inkey()"
// ********
int main()
{
    char c;

    while (1)
    {
        while ((c = inkey()) == 0);

        if (c == '\r')
        {
             break;
        }
        printStr("Key pressed\n");
    }
    return 0;
}
```

```
// Programa 2 - teste dos system calls "getChar()" e "putChar()"
// *********************************
   void main()
     char c;
     while (1)
        c = getChar();
        if (c == '\r')
        {
          break;
       putChar(c);
     }
   }
// **************************
// Programa 3 - teste dos system calls de leitura e impressão de inteiros
void main()
   {
     int value;
     while (1)
       printStr("\nIntroduza um numero (sinal e módulo): ");
       value = readInt10();
       printStr("\nValor lido em base 2: ");
       printInt(value, 2);
       printStr("\nValor lido em base 16: ");
       printInt(value, 16);
       printStr("\nValor lido em base 10 (unsigned): ");
       printInt(value, 10);
       printStr("\nValor lido em base 10 (signed): ");
       printInt10(value);
     }
   }
// ************************
// Programa 4 - teste do system call "readStr()" e manipulação de strings
#define STR_MAX_SIZE
   char *strcat(char *s1, char *s2);
   char *strcpy(char *s1, char *s2);
   void main()
     static char str1[2 * STR_MAX_SIZE + 1];
     static char str2[STR_MAX_SIZE + 1];
     printStr("Introduza uma string:\n");
     readStr(str1, STR MAX SIZE);
     printStr("Introduza outra string:\n");
     readStr(str2, STR_MAX_SIZE);
     printStr("Strings concatenadas:\n");
     printStr(strcat(str1, str2));
   }
```

```
char *strcat(char *s1, char *s2)
        char *rp = s1;
        while (*s1 != '\0')
           s1++;
        strcpy(s1, s2);
        return rp;
}
 char *strcpy(char *s1, char *s2)
        char *rp = s1;
        while (*s2 != '\setminus 0')
        {
           *s1 = *s2;
           s1++; s2++;
        *s1 = '\0';
        return rp;
}
```

Elementos de apoio

- Tabela com resumo do conjunto de instruções da arquitectura MIPS, na versão adaptada a Arquitectura de Computadores II (disponível no site da disciplina).
- Slides das aulas teóricas de Arquitectura de Computadores I.
- David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization & Design The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers.

Aula prática N.º 2

Objectivos

- Consolidar os conceitos associados à implementação em *assembly* de estruturas de controlo de fluxo de execução.
- Rever os conceitos sobre a manipulação de arrays de inteiros com e sem sinal.

Trabalho a realizar

Parte I

- Traduza para assembly do MIPS o programa em linguagem C que se apresenta na página seguinte. Esse programa preenche um array de inteiros, efectua a sua ordenação por ordem crescente e apresenta o resultado.
- 2. Verifique o correcto funcionamento do programa para vários conjuntos de valores de entrada.
- 3. Altere a codificação do programa de ordenação de modo a fazer ordenação por ordem decrescente.
- 4. Reescreva o programa dado em C de modo a permitir a ordenação de inteiros com sinal e reflicta essas alterações na codificação assembly (incluíndo as necessárias alterações nos system calls). Verifique o correcto funcionamento do programa introduzindo, como dados de entrada, inteiros positivos e negativos.

Parte II

O core MIPS disponível no microcontrolador PIC32 implementa, no coprocessador 0, um contador crescente de 32 bits (designado por core timer) actualizado a cada dois ciclos de relógio do CPU. Na placa DETPIC32 o relógio do CPU está configurado a 40 MHz, pelo que o contador é incrementado a uma frequência de relógio de 20 MHz. Isto significa que o tempo necessário para incrementar o contador desde o valor 0 até 20.000.000 (0x01312D00) é 1 segundo.

A placa DETPIC32 disponibiliza dois system calls para interagir com esse contador: ler o valor actual do contador (readCoreTimer()) e reiniciar a zero o seu valor (resetCoreTimer()).

- 1. Usando os system calls adequados, escreva em C e traduza para assembly do MIPS um programa que permita visualizar, em ciclo infinito, o valor actual do contador.
- 2. Usando os system calls adequados, escreva em C e traduza para assembly do MIPS um programa que incremente uma variável (começando em 0) à frequência de 1 segundo. De cada vez que a variável for actualizada, o seu valor deve ser apresentado no ecrã. Verifique o correcto funcionamento do programa.
- 3. Com base no ponto anterior, escreva em C e traduza para assembly um programa que implemente um relógio digital no formato HH:MM:SS (começando em valores prédeterminados no programa). Verifique o correcto funcionamento do programa.

Elementos de apoio

- Tabela com resumo do conjunto de instruções da arquitectura MIPS, na versão adaptada a Arquitectura de Computadores II (disponível no site da disciplina).
- Slides das aulas teóricas de Arquitectura de Computadores I.
- David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization & Design The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers.

```
// ***********************************
// AC2 - Aula 2
N INT
                5
#define
#define
                1
         TRUE
#define
         FALSE
unsigned int sequentialSort(unsigned int, unsigned int *);
void main(void)
{
  static unsigned int lista[N_INT]; // reservado no segmento de dados
  unsigned int i, n_trocas;
  int *ptr;
  printStr("\nLeitura e ordenacao de inteiros em base 10\n");
  printStr("Introduza 5 Inteiros: "); // system call
  for( i = 0; i < N_INT; i++ )
       lista[i] = readInt(10);
                                    // system call
      putChar(' ');
                                     // system call
  }
  n_trocas = sequentialSort( N_INT, lista );
  printStr("\nNumero de trocas realizado: ");
  printInt(n_trocas, 10);
                                     // system call
  printStr("\nResultado da ordenacao: ");
  for( ptr = lista; ptr < lista + N_INT; ptr++ )</pre>
      printInt(*ptr, 10);
                                     // system call
      putChar(' ');
                                     // system call
  }
}
unsigned int sequentialSort(unsigned int n_val, unsigned int *array)
  unsigned int i, j, aux, n_trocas=0;
  for( i = 0; i < n_val - 1; i++ )
       for( j = i + 1; j < n_val; j++ )
         if( array[i] > array[j] )
            aux = array[i];
            array[i] = array[j];
            array[j] = aux;
            n_trocas++;
       }
  }
  return n_trocas;
}
```

Aula prática N.º 3

Objectivos

- Conhecer a estrutura básica e o modo de configuração de um porto de I/O no microcontrolador PIC32.
- Interligar dispositivos simples de interacção com o utilizador a portos de I/O do PIC32.
- Configurar em assembly os portos de I/O do PIC32 e aceder para enviar / receber informação do exterior.

Descrição

O microcontrolador PIC32 disponibiliza vários portos de I/O, com várias dimensões (número de bits), identificados com as siglas PORTB, PORTC, PORTD, PORTE, PORTF e PORTG. Cada um dos bits de cada um destes portos pode ser configurado, por programação, como entrada ou saída. Poderemos então considerar um porto de I/O de n bits do PIC32 como um conjunto de n portos de I/O de 1 bit. Por exemplo, o bit 0 do porto E (designado por RE0) pode ser configurado como entrada e o bit 1 do mesmo porto (RE1) ser configurado como saída.

A configuração de cada um dos bits de um porto como entrada ou saída pode ser efectuada através dos registos TRISxn, em que \mathbf{x} é letra identificativa do porto e \mathbf{n} o bit desse porto que se pretende configurar. Por exemplo, para configurar o bit 0 do porto E (RE0) como entrada, o bit 0 do registo TRISE deve ser colocado a 1 (i.e. TRISE0 = 1); para configurar o bit 1 do porto E (RE1) como saída, o bit 1 do registo TRISE deve ser colocado a 0 (TRISE1 = 0).

Em termos de modelo de programação, cada porto tem associados 12 registos de 32 bits (numa visão simplificada), dos quais, nesta fase, apenas usaremos 2: o registo TRISx e o registo PORTx. Esses registos estão mapeados no espaço de endereçamento de memória (área designada por SFRs), em endereços pré-definidos disponíveis nos manuais do fabricante, pelo que o acesso para leitura e escrita é efectuado através das instruções LW e SW da arquitectura MIPS.

A título de exemplo, se se pretender configurar, em assembly, o bit 0 do porto E (RE0) como saída podemos utilizar a seguinte sequência de código:

```
.equ SFR_BASE_HI, 0xBF88
                                        # 16 MSbits of SFR area
          .equ TRISE, 0x6100
                                        # TRISE address is 0xBF886100
          .equ PORTE, 0x6110
                                        # PORTE address is 0xBF886110
          .data
          .text
          .globl main
main:
          lui
                  $t1, SFR_BASE_HI
                                        # Mem_addr = 0xBF880000 + 0x6100
          lw
                  $t2, TRISE($t1)
          and
                  $t2, $t2, 0xFFFFFFE # bit0 = 0 (0 means OUTPUT)
          sw
                  $t2, TRISE($t1)
                                        # Write TRISE register
```

Para colocar a 1 a saída do porto RE0 pode-se fazer:

Trabalho a realizar²

Parte I

Ligue, de acordo com o esquema seguinte, um *led* e um contacto do *dip-switch* aos bits 0 e 6 do porto E, pinos RE0 e RE6, respectivamente, da placa DETPIC32.




Figura 1. Ligação de um led e um dip-switch a portos do PIC32.

- 1. Escreva e teste um programa em assembly que:
 - configure os portos RE0 e RE6 como saída e entrada, respectivamente;
 - em ciclo infinito, leia o valor do porto de entrada e escreva esse valor no porto de saída (i.e RE0 = RE6).
- 2. Altere o programa anterior de modo a escrever no porto de saída o valor lido do porto de entrada, negado (i.e. RE0 = RE6\).
- 3. Ligue um segundo contacto do *dip-switch* ao porto RE7 e mais três *leds* (e as respectivas resistências), aos portos RE1, RE2 e RE3.




Figura 2. Ligação de 4 leds e um dip-switch de 4 posições a portos do PIC32.

- 4. Escreva e teste um programa em assembly que:
 - configure os portos RE0, RE1, RE2 e RE3 como saídas e os portos RE6 e RE7 como entradas:
 - em ciclo infinito, leia os valores dos portos de entrada e escreva nos portos de saída os resultados das seguintes expressões lógicas:

² **Note bem**: a organização da componente prática de AC2 pressupõe que todo o trabalho de montagem dos circuitos seja efectuado fora da aula prática. Este aspecto será tido em consideração para efeitos de cálculo da nota respeitante à avaliação do docente.

```
RE0 = RE6 & RE7 (AND)
RE1 = RE6 | RE7 (OR)
RE2 = RE6 ^ RE7 (XOR)
RE3 = ~(RE6 | RE7) (NOR)
```

Parte II

- Escreva e teste um programa, em assembly, que, para além das necessárias inicializações, implemente os seguintes contadores (actualizados com uma frequência de 2 Hz, i.e. a cada 0.5 s):
 - contador binário crescente de 4 bits;
 - contador Johnson de 4 bits (sequência: 0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000, 0000, 0001, ...)

(utilize os system calls de manipulação do Core Timer para gerar a frequência de 2Hz)

2. Faça as alterações ao programa que achar convenientes de modo a que seja possível escolher, através do bit 6 do porto E, qual dos dois contadores deverá estar em execução. Sempre que haja alteração no valor lido do bit 6 do porto E, para além da comutação de comportamento, o contador deve ser inicializado a 0000.

Parte III

A função seguinte gera um atraso programável, em múltiplos de 1ms, cujo valor é passado como argumento:

```
// Geracao de um atraso programável:
// - valor mínimo: 1 ms (para n_intervals = 1)
// - valor máximo: (2<sup>32</sup>-1) * 1ms (para n_intervals = 0xFFFFFFFF)
// (aproximadamente 4294967 s, i.e., 49.7 dias :))
//
void delay(unsigned int n_intervals)
{
   unsigned int i;
   for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
        for(i = CALIBRATION_VALUE; i != 0; i--)
        ;
}
```

A função deverá portanto demorar a executar um tempo de n_intervals * 1ms, ou seja, o ciclo interno deverá demorar a executar 1ms. Para que o atraso gerado seja correcto há pois necessidade de determinar o valor da constante CALIBRATION_VALUE. Para isso, poderá ser obtida uma estimativa bastante aproximada usando os system calls de manipulação do Core Timer. Repare que o Core Timer é incrementado com uma frequência de relógio de 20 MHz (i.e., metade da frequência de relógio do CPU) pelo que 1ms corresponde a 20000 ciclos desse sinal.

 Traduza para assembly do MIPS a função delay(), utilizando para a constante CALIBRATION_VALUE o valor 3500. Escreva também o programa principal que invoque, em ciclo infinito, a função delay():

```
int main(void)
{
    while(1)
    {
        resetCoreTimer();
        delay(1);
        printInt(readCoreTimer(), 10 + (10 << 16));
        printStr("\r\n");
    }
}</pre>
```

- 2. Execute o programa e tome nota do valor impresso.
- 3. Repita a execução do programa com um novo valor para a constante, por exemplo 6000. Tome nota do valor produzido pelo programa e, com os dois pares de valores (constante, valor lido do *CoreTimer*) extrapole o valor correcto da constante CALIBRATION_VALUE, para obter um valor lido do *CoreTimer* de 20000. Com essa constante, o atraso gerado pela função delay() deverá ser 1 ms.
- 4. Outra possibilidade para calibrar a função de geração do atraso consiste em usar um porto de saída de 1 bit (por exemplo o RE4) para gerar uma onda quadrada, e o osciloscópio do laboratório para medir o tempo a 1 e o tempo a 0 desse sinal.

Traduza para assembly o trecho de código seguinte. Compile, transfira para a placa DETPIC32 e execute esse código. Com o osciloscópio no porto RE4 meça o tempo a 1 e o tempo a 0 do sinal. Proceda de forma semelhante à descrita no ponto 3 e extrapole o valor da constante de maneira a obter 1ms em cada um desses tempos.

Note: no que respeita à configuração e ao acesso aos portos de I/O, o programa anterior não está escrito de forma compatível com o compilador de C que será utilizado nas aulas práticas de AC2. A forma correcta de o fazer será exposta oportunamente.

Elementos de apoio

- PIC32 Family Reference Manual, Section 12 I/O Ports.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet, Pág. 92 a 97.
- Slides das aulas teóricas.

Adenda à aula prática N.º 3

- 1. Cada led do display de 7 segmentos tem de ter em série uma resistência; a não colocação desta resistência tem como consequência a destruição dos displays e/ou da saída do microcontrolador à qual o led estiver ligado. A corrente consumida por cada led pode ser calculada como: I = (3.3 1.5) / R; para uma resistência de 270 ohm, a corrente no led é, aproximadamente, 6.7 mA.
- 2. Não deve utilizar qualquer fonte de tensão externa. Deve-se ter, no entanto, em atenção que o consumo máximo admissível do conjunto não deverá exceder 100 mA.
- 3. A inserção/remoção da placa DETPIC32 na placa branca deve ser realizada com muito cuidado de forma a evitar o empeno e consequente quebra dos seus pinos. A inserção deve ser feita pressionando lentamente a placa em ambas as extremidades A remoção deve ser evitada, mas sempre que houver necessidade de o fazer, deverá ser efectuada de forma a puxar simultaneamente as duas extremidades da placa DETPIC32.
- 4. Sugestão de organização do espaço nas placas brancas:




Figura 3. A placa DETPIC32 deverá ser montada de tal forma que a ficha de ligação USB fique posicionada na extremidade da placa branca. Por outro lado, a ligação à placa DETPIC32 ficará facilitada se o pino 1 (correspondente ao porto RB6) ficar posicionado no pino 31 da placa branca.




Figura 4. Disposição dos pinos de ligação à placa branca no DETPIC32.

Aula prática N.º 4

Objectivos

- Configurar e usar os portos de I/O do PIC32 em linguagem C.
- Implementar um sistema de visualização com dois displays de 7 segmentos.

Descrição

A configuração dos portos de I/O do PIC32 em linguagem C fica bastante facilitada se se utilizarem estruturas de dados para a definição de cada um dos bits dos registos a que se pode aceder. A título de exemplo, para o registo TRIS associado ao porto E, pode ser declarada uma estrutura com 8 campos (o número de bits efectivo do porto no PIC32MX795F512H), cada um deles com uma dimensão de 1 bit³:

```
struct {
 unsigned int TRISE0 : 1;
                               // 1-bit field (least significant bit)
 unsigned int TRISE1 : 1;
                               // ...
 unsigned int TRISE2 : 1;
                               // ...
 unsigned int TRISE3 : 1;
                               // ...
                               // ...
 unsigned int TRISE4: 1;
                               // ...
 unsigned int TRISE5 : 1;
                               // ...
 unsigned int TRISE6 : 1;
                               // 1-bit field (most significant bit)
 unsigned int TRISE7 : 1;
} __TRISEbits_t;
```

A partir desta declaração pode ser criada uma instância da estrutura com o nome TRISEbits:

```
__TRISEbits_t TRISEbits;
```

O acesso a um bit específico da estrutura pode então ser feito através do nome da instância seguido do nome do membro (separados pelo caracter "."). Por exemplo, a configuração dos bits 2 e 5 do port E (RE2 e RE5) como entrada e saída, respectivamente, pode ser feita com as duas seguintes instruções em linguagem C:

De modo análogo, pode ser declarada uma estrutura para todos os bits de dados do porto (8 para o caso do porto E):

```
struct {
  unsigned int RE0 : 1;
  unsigned int RE1 : 1;
  unsigned int RE2 : 1;
  unsigned int RE3 : 1;
  unsigned int RE4 : 1;
  unsigned int RE5 : 1;
  unsigned int RE6 : 1;
  unsigned int RE7 : 1;
}
```

A partir desta declaração pode, igualmente, ser criada uma instância da estrutura, por exemplo, **PORTEDITS**:

```
__PORTEbits_t PORTEbits;
```

_

³ A forma como as estruturas de dados, que definem campos do tipo bit, são declaradas quando se usa o compilador gcc pode não ser *standard*.

Tendo acesso, desta forma, a cada um dos bits de um registo, de forma individualizada, a manipulação isolada de um dado bit fica bastante facilitada. Por exemplo, a leitura do valor do bit 2 do porto E (RE2) e a sua escrita no bit 5 do porto E (RE5) pode ser feita, em linguagem C, do seguinte modo:

```
PORTEbits.RE5 = PORTEbits.RE2;
```

Estas declarações estão já implementadas no ficheiro "p32mx795£512h.h" que é chamado no ficheiro "petpic32.h". O ficheiro "petpic32.h" deve ser incluído em todos os programas a escrever em linguagem C para a placa DETPIC32. Nesse ficheiro estão declaradas estruturas de dados para todos os registos de todos os portos do PIC32, bem como para todos os registos de todos os outros periféricos. Estão também feitas as necessárias associações entre os nomes das estruturas de dados que representam esses registos e os respectivos endereços de acesso.

Exemplo de programa para fazer o *toggle* do bit 0 do porto D (porto ao qual está ligado um LED na placa DETPIC32) a uma frequência de 1 Hz:

```
#include <DETPIC32.h>

void main(void)
{
   TRISDbits.TRISD0 = 0;  // RD0 configured as output while(1)
   {
     while(readCoreTimer() < 10000000);
     resetCoreTimer();
     PORTDbits.RD0 = !PORTDbits.RD0;
   }
}</pre>
```

A forma como as estruturas de dados para cada registo estão organizadas permite também o acesso a um dado registo como se se tratasse de uma variável de tipo inteiro, i.e., 32 bits (a descrição feita acima não contempla esta possibilidade). Por exemplo, a configuração dos portos RE1 a RE3 como saída, e do porto RE0 como entrada pode fazer-se do seguinte modo:

```
TRISE = (TRISE & 0xFFF0) | 0x00001; // RE3 to RE1 configured as outputs // RE0 configured as input
```

Do mesmo modo, se se pretender colocar RE3 e RE2 a 1 e 0, respectivamente, sem alterar o valor de RE1, pode-se fazer:

```
PORTE = (PORTE & 0xFFF3) | 0x0008; // RE3=1; RE2=0;
```

Notas importantes:

- A escrita num porto configurado como entrada não tem qualquer consequência. O valor é
 escrito na *latch* do porto mas não fica disponível no exterior uma vez que é barrado pela
 porta *tri-state* que se encontra na saída da *latch* e que está em alta impedância (ver slide da
 aula 5).
- A configuração como saída de um porto que deveria estar configurado como entrada (e que tem um dispositivo de entrada associado) pode destruir esse porto. É, assim, muito importante que a configuração dos portos seja feita com grande cuidado.
- Após um reset (ou após power-up) os portos do PIC32 ficam todos configurados como entradas.

Trabalho a realizar⁴

- Refaça, como trabalho de casa de preparação para esta aula, o guião da aula 3, utilizando linguagem C de acordo com a descrição feita na secção anterior. Tome atenção, em particular, à função delay(), uma vez que será usada extensivamente neste guião.
- 2. Monte os 2 displays de 7 segmentos e os dois transístores, de acordo com o esquema da Figura 5 (mantenha os LEDs montados na aula anterior). Verifique no datasheet do display de 7 segmentos (disponível no site de AC2) qual a correspondência entre cada segmento e o respectivo pino físico. Para o transístor, verifique quais os pinos físicos correspondentes à gate (G), drain (D) e source (S) (note que a montagem incorrecta deste componente impede, ou limita, o correcto funcionamento do circuito de visualização).




Figura 5. Ligação de dois displays de 7 segmentos ao porto B do PIC32.

- 3. Verifique o bom funcionamento da montagem feita no ponto 2. Para isso faça um programa que execute os seguintes passos:
 - a) configure os portos RB0 a RB9 como saídas;
 - b) seleccionando apenas o "display low" (nível lógico 1 no porto RB9, i.e. no sinal "SEL_LOW") envie para os portos RB0 a RB7, com uma frequência de 1 Hz, a sequência 00000001, 00000010, 00000100, ..., 100000000; ...; o período de 1s deve ser obtido através da função delay() que implementou no ponto 1 deste guião.
 - c) após a sequência descrita em b) faça procedimento idêntico seleccionando o "display high" (nível lógico 1 no porto RB8, i.e. no sinal "sel_high");
 - d) repita desde b).

_

⁴ **Note bem**: a organização da componente prática de AC2 pressupõe que todo o trabalho de montagem dos circuitos seja efectuado fora da aula prática. Este aspecto será tido em consideração para efeitos de cálculo da nota respeitante à avaliação do docente.

4. Construa a tabela que relaciona as combinações binárias de 4 bits (dígitos 0 a F) com o respectivo código de 7 segmentos, de acordo com o circuito montado no ponto anterior e com a definição gráfica dos dígitos apresentada na Figura 6.



Figura 6. Representação dos dígitos de 0 a F no display de 7 segmentos.

5. Complete a montagem do *dip-switch* que fez na aula 3, de acordo com o seguinte esquema:




Figura 7. Dip-switch de 4 posições ligado a 4 bits do porto E.

6. Escreva um programa que leia o valor do dip-switch (4 bits), faça a conversão para o código de 7 segmentos respectivo e escreva o resultado no display menos significativo (não se esqueça de configurar previamente os portos RE4 a RE7 como entradas). Repita o procedimento para a escrita no display mais significativo.

```
void main(void)
{
   static unsigned char display7SCodes[] = {0x.., 0x.., ...};
   // configure RE4 to RE7 as inputs
   while(1)
   {
        // read dip-switch
        // convert to 7 segments code
        // send to display
   }
}
```

7. Escreva uma função que envie um byte hexadecimal (2 dígitos) para os displays:

```
void send2displays(unsigned char value)
{
   static unsigned char display7SCodes[] = {0x.., 0x.., ...};
   // send digit_low to diplay_low
   // send digit_high to diplay_high
}
```

8. Escreva um programa que implemente um contador binário de 8 bits. O contador deve ser incrementado com uma frequência de 5 Hz e o seu valor deve ser enviado, ao mesmo ritmo, para os displays através da função send2displays() escrita no ponto anterior.

Utilize a função delay() para gerar um atraso de 200 ms e dessa forma determinar a frequência de incremento/visualização.

9. Como pode observar, o sistema de visualização apresenta um comportamento bastante deficiente. Com a configuração usada, é necessário enviar de forma alternada os valores para os dois displays. Se o tempo de activação de cada um dos dois displays não for o mesmo, o brilho exibido por cada um deles será também diferente.

Por outro lado, será necessário aumentar a frequência de trabalho do processo de visualização de modo a que o olho humano não detecte as alternâncias na selecção dos *displays*. Assim, de modo a melhorar o desempenho do sistema de visualização, teremos que 1) garantir que o tempo de activação dos dois *displays* é o mesmo e 2) aumentar a frequência de refrescamento do sistema de visualização.

a. Reescreva a função **send2displays()** de modo a que sempre que for invocada envie apenas um dos dois dígitos, de forma alternada, para o sistema de visualização.

```
void send2displays(unsigned char value)
{
   static unsigned char displayFlag = 0;
   static unsigned char display7SCodes[] = {0x..., 0x..., ...};

   // if "displayFlag" is 0 then send digit_low to diplay_low
   // else send digit_high to diplay_high
   // toggle "displayFlag" variable
}
```

b. Reescreva o programa principal, tal como se esquematiza abaixo, de modo a invocar a função send2displays() com uma frequência de 20 Hz, continuando a usar a função delay() para determinar as frequências de visualização e de contagem.

```
void main(void)
{
   unsigned char counter = 0;
   // initialize ports
   while(1)
   {
      i = 0;
      while(i++ < 4)
      {
            // wait 50 ms
            // call send2displays with counter value
      }
      // increment counter (module 256)
   }
}</pre>
```

10. Com as alterações introduzidas no ponto anterior, o brilho de cada um dos dois displays ficou equilibrado. Continua, contudo, a notar-se a comutação entre os dois displays, efeito que é comum designar-se por flicker. De modo a diminuir, ou mesmo eliminar, o flicker, a frequência de refrescamento (refresh rate) tem que ser aumentada (no programa anterior era efectuado um refrescamento a cada 50 ms, isto é, a uma frequência de 20 Hz).

Assim, mantendo a frequência de actualização do contador em 5Hz, altere o programa anterior de forma a aumentar a frequência de refrescamento para 50 Hz (20 ms) e depois para 100 Hz (10 ms). Observe os resultados num e noutro caso.

- 11. Utilize o osciloscópio para visualizar os dois sinais de selecção dos *displays* ("sel_high" e "sel_low"). Meça o tempo de activação desses sinais para as frequências de refrescamento de 50 e 100 Hz.
- 12. Mantendo a frequência de refrescamento em 100 Hz, altere o programa anterior de modo a incrementar o contador em módulo 60. A frequência de incremento deverá ser 1 Hz e os valores devem ser mostrados em decimal. A conversão para decimal pode ser feita, de forma simplificada e desde que o valor de entrada seja representável em decimal com dois dígitos, pela seguinte função:

```
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin)
{
    return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
}</pre>
```

13. Acrescente ao programa anterior o controlo do ponto decimal dos *displays*, de modo a que quando o valor do contador for par fique activo o ponto das unidades e quando for ímpar o das dezenas.

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- Data sheets dos circuitos do display e do transístor VN2222 (disponíveis no site de AC2).

Aulas práticas N.º 5 e 6

Objectivos

- Familiarização com o modo de funcionamento de um periférico com capacidade de produzir informação.
- Utilização das técnicas de *polling* e de interrupção para detectar a ocorrência de um evento e efectuar o consequente processamento.
- Efectuar a conversão analógica/digital de um sinal de entrada e mostrar o resultado no sistema de visualização implementado anteriormente.

Introdução

Um conversor analógico-digital (A/D) é um dispositivo electrónico que efectua a conversão de uma quantidade contínua (uma tensão) numa representação digital com **n** bits (uma quantidade numérica com **n** bits). O número de bits que o conversor usa para a representação numérica designa-se por resolução e representa o logaritmo na base 2 do número de níveis em que o conversor divide a gama de tensão de entrada (quanto maior for a resolução, melhor será a exactidão da conversão). Por exemplo, um conversor A/D de 10 bits divide a gama de tensão de entrada em 1024 níveis (2¹⁰), fazendo corresponder à tensão mínima o valor 0x000 e à tensão máxima admissível o valor 0x3FF (1023). Se os valores mínimo e máximo dessas tensões forem 0V e 3.3V, respectivamente, as correspondentes representações digitais serão 0x000 e 0x3FF. A Figura 9 mostra um exemplo de codificação de uma gama de tensão Vmax com 3 bits, isto é, com 8 níveis.




Figura 9. Conversão de uma gama de tensão 0 - Vmax com 3 bits (8 níveis).

O incremento na tensão de entrada a que corresponde uma alteração no bit menos significativo da codificação designa-se por LSB e é dado por LSB = VR / (2^N-1) , em que VR é a gama de tensão de entrada e N o número de bits usado para a codificação. No exemplo da Figura 9, se Vmax for igual a 7V então LSB será LSB=7 / (2^3-1) = 1 V. Para um conversor de 10 bits com uma gama de tensão de entrada de 3.3V, o valor do LSB é dado por LSB = 3.3V / $(2^{10}-1)$, aproximadamente 3.2 mV.

O PIC32 disponibiliza um módulo de conversão analógico-digital, com um modelo de programação que permite múltiplas possibilidades de configuração. No essencial, o módulo A/D é constituído por um conversor analógico-digital de 10 bits (um conversor de aproximações sucessivas), um *multiplexer* analógico de 16 entradas e uma zona de memória onde o conversor coloca o(s) resultado(s) da conversão, tal como esquematizado no diagrama de blocos da Figura 10. A zona de memória (designada por *buffer*) é constituída por 16 registos de

32 bits, referenciados pelos nomes ADC1BUF0, ADC1BUF1, ..., ADC1BUFF, que podem ser acedidos nos endereços 0xBF809070, 0xBF809080, ..., 0xBF809160.




Figura 10. Diagrama de blocos simplificado do módulo A/D do PIC32.

O objectivo deste guião não é o estudo aprofundado do módulo A/D, pelo que vamos usar apenas um dos vários modos de funcionamento possíveis. Algumas das indicações que serão dadas ao longo deste texto são válidas apenas para o modo de funcionamento escolhido (para informações mais detalhadas deve ser consultado o manual do fabricante disponível no site de AC2). Para esse modo de funcionamento, o processo de conversão envolve:

- 1) seleccionar a entrada analógica a converter, isto é, seleccionar o canal de entrada (registo AD1CHS, bits CH0SA);
- 2) dar ordem de início de conversão ao conversor A/D (registo AD1CON1, bit ASAM);
- 3) esperar que o sinal que indica fim de conversão fique activo (registo IFS1, bit AD1IF);
- 4) ler o resultado da conversão em um ou mais registos ADC1BUFx.

Configuração das entradas analógicas

As 16 entradas analógicas do PIC 32 são fisicamente coincidentes com os 16 bits do porto B. Qualquer um destes 16 pinos pode ser configurado como entrada analógica ou como porto digital, sendo que na placa DETPIC32 o porto B, por omissão, está configurado como porto digital. A configuração completa de um dado bit x do porto B como entrada analógica envolve sempre dois passos: 1) desligar a componente digital de saída do porto, isto é, fazer TRISBx=1 e 2) configurar o porto como entrada analógica. A configuração como entrada analógica é efectuada através do registo AD1PCFG. Por exemplo, a configuração do bit 4 do porto B como entrada analógica (AN4) é efectuada do seguinte modo:

```
TRISBbits.TRISB4 = 1; // RB4 digital output disconnected AD1PCFGbits.PCFG4 = 0; // RB4 configured as analog input (AN4)
```

Selecção do canal de entrada

O *multiplexer* analógico permite seleccionar, em cada instante, qual a entrada analógica que é encaminhada para o conversor A/D. A selecção do canal de entrada é efectuada através dos 4 bits do campo CHOSA do registo AD1CHS. Por exemplo, a selecção da entrada AN4 como entrada para o conversor A/D pode ser efectuada através da instrução:

```
AD1CHSbits.CH0SA = 4; // Selects AN4 as input for the A/D converter
```

Configuração do número de conversões consecutivas do mesmo canal

O módulo A/D permite configurar o número de conversões consecutivas do mesmo canal antes de o conversor gerar o evento de fim de conversão. Essa configuração é efectuada no registo AD1CON2 nos 4 bits do campo SMPI. Os valores possíveis de configuração, em binário, vão, assim, desde 0000 a 1111, a que correspondem 1 e 16 conversões consecutivas, respectivamente. Por exemplo, para efectuar 4 conversões consecutivas no canal 7 pode fazer-se:

```
AD1CHSbits.CH0SA = 7; // Selects AN7 as input for the A/D converter AD1CON2bits.SMPI = 3; // 4 samples will be converted and stored // in buffer locations ADC1BUF0 to ADC1BUF3
```

O *buffer* de armazenamento referido anteriormente, é preenchido em função do número de conversões que tiver sido previamente configurado, começando sempre em **ADC1BUFO**. No exemplo de cima, o sinal de fim de conversão só é gerado quando o conversor A/D tiver efectuado as 4 conversões.

Início de conversão e detecção de fim de conversão

Na configuração adoptada para estas aulas práticas, o módulo A/D funciona em modo manual. Significa isto que um processo de conversão só começa quando há uma ordem específica de início. Para essa configuração, a ordem de conversão é dada através da instrução:

```
AD1CON1bits.ASAM = 1; // Start conversion
```

Quando o módulo A/D termina uma sequência de conversão gera uma interrupção e activa o bit AD1IF do registo IFS1. Essa interrupção pode ou não ter seguimento, dependendo da configuração do sistema de interrupções. Se não estiverem a ser usadas interrupções, a detecção do evento de fim de conversão terá quer ser feita por *polling*, esperando, em ciclo, que o bit AD1IF transite do nível lógico 0 para o nível lógico 1. O ciclo de *polling* pode ser efectuado do seguinte modo:

```
while( IFS1bits.AD1IF == 0 );  // Wait until AD1IF = 1
```

O bit IFS1 é automaticamente activado pelo módulo A/D, mas a sua desactivação é manual. Assim, terminada a operação de leitura dos valores da sequência de conversão, é sempre necessário fazer o *reset* desse bit (IFS1bits.AD1IF = 0).

Configurações adicionais

Há ainda um conjunto de configurações adicionais que têm que ser efectuadas para que o módulo A/D funcione de acordo com o pretendido. A lista completa de configurações do módulo A/D fica então:

```
AD1CON1bits.SSRC = 7;
                         // Conversion trigger: internal counter ends
                         // sampling and starts conversion
AD1CON1bits.CLRASAM = 1; // Stop conversions when the 1st A/D converter
                         // interrupt is generated. At the same time,
                         // hardware clears the ASAM bit
AD1CON3bits.SAMC = 16;
                        // Sample time is 16 TAD (TAD = 100 ns)
AD1CON2bits.SMPI = XX-1; // Interrupt is generated after XX samples
                         // replace XX by the code for the desired
                         // number of consecutive samples
AD1CHSbits.CH0SA = YY;
                        // replace YY by the desired input
                         // analog channel (0 to 15)
AD1CON1bits.ON = 1;
                         // Enable A/D converter
                         // This MUST BE the last command of the A/D
                         // configuration sequence
```

Trabalho a realizar

Parte I

 No circuito da figura seguinte uma resistência variável (designada por potenciómetro) está ligada ao bit AN14 do PIC32 (RB14). Na configuração em que está montada, a resistência variável permite variar, de forma linear, a tensão no seu ponto intermédio entre 0 V e 3.3 V. Monte esse circuito e ligue o ponto intermédio do potenciómetro à entrada RB14 da placa DETPIC32.




Figura 11. Ligação da resistência variável à placa DETPIC32.

- 2. Escreva um programa que:
 - a) configure o porto RB14 como entrada analógica; configure o módulo A/D de acordo com as indicações dadas anteriormente e de modo a que o número de conversões consecutivas seja 1;
 - b) em ciclo infinito: 1) dê ordem de conversão; 2) espere pelo fim de conversão; 3) utilizando o system call printint(), imprima o resultado da conversão (disponível em ADC1BUF0) em hexadecimal, formatado com 3 dígitos.

```
int main(void)
{
    // Configure A/D module and RB14 as analog input
    while(1)
    {
        // Start conversion
        // Wait until conversion done (AD1IF == 1)
        // Print ADC1BUF0 value
        // Reset AD1IF
    }
}
```

Rode gradualmente o potenciómetro e observe os valores produzidos pelo programa.

3. Meça o tempo de conversão do conversor A/D. Para isso, configure um bit como saída digital (por exemplo RE0) e faça a activação desse porto durante o tempo em que a conversão está a ser realizada (comente a linha de código correspondente à impressão do valor). Com o osciloscópio meça o tempo de activação de RE0, a que corresponde, com boa aproximação, o tempo total de conversão, e tome nota desse valor.

```
int main(void)
{
   volatile int aux;
   // Configure A/D system and REO as digital output
   while(1)
   {
        // Set REO
        // Start conversion
        // Wait until conversion done (AD1IF == 1)
        // Reset REO
        // Read conversion result (ADC1BUFO) to "aux" variable
        // Reset AD1IF
   }
}
```

- 4. Altere o programa anterior de modo a imprimir as 16 posições do buffer do módulo A/D (valores impressos em decimal, formatados com 4 dígitos, separados por 1 espaço). Não se esqueça que os endereços dos 16 registos do buffer de armazenamento dos resultados são múltiplos de 16 (0x10).
- 5. Altere a configuração do módulo A/D de modo a que o conversor efectue 4 conversões consecutivas. Observe o resultado.
- 6. O valor fornecido pelo conversor é, como já foi referido anteriormente, a representação digital com 10 bits da amplitude da tensão na sua entrada. Sabendo que a tensão máxima à entrada é 3.3V, pode facilmente determinar-se a amplitude da tensão que deu origem a um valor produzido pelo conversor A/D: V = (VAL_AD * 3.3) / 1023. O cálculo de V utilizando apenas inteiros obriga a usar uma representação em vírgula fixa com, por exemplo, uma casa decimal. Para isso, a expressão anterior pode ser re-escrita do seguinte modo: V=(VAL_AD * 33)/1023 ou, melhor ainda, V=(VAL_AD * 33 + 511)/1023.

Retome o programa que escreveu no exercício 5 e acrescente código para calcular a média das 4 amostras retiradas, determinar a amplitude da tensão e imprimir o seu valor usando system calls.

7. Integre no programa anterior o sistema de visualização que desenvolveu na aula 4. Faça as alterações que permitam a visualização do valor da amplitude da tensão nos displays de 7 segmentos. O programa deverá efectuar 4 sequências de conversão A/D por segundo (cada uma delas com 4 amostras) e o sistema de visualização deverá funcionar com uma frequência de refrescamento de 100 Hz (10 ms).

Note: Antes de se iniciar uma nova sequência de conversão, o ou os valores resultantes da sequência de conversão anterior têm que ser obrigatoriamente lidos, na sua totalidade, do *buffer* de resultados. Enquanto essa operação de leitura não for feita, o módulo A/D ignora qualquer comando posterior de início de conversão.

Parte II

- 1. Na parte 1 deste guião fizemos a detecção do evento de fim de conversão por *polling*, isto é, num ciclo que espera pela passagem a 1 do bit **AD1IF**. O que se pretende agora é que o atendimento ao evento de fim de conversão seja feito por interrupção e não por *polling*. Para isso, para além das configurações já efectuadas anteriormente, é ainda necessário:
 - a) configurar o nível de prioridade das interrupções geradas pelo módulo A/D registo IPC6⁶, nos 3 bits AD1IP (terá que ser um valor entre 1 e 6; o valor 7, a que corresponde a prioridade máxima, não deve ser usado);
 - b) autorizar as interrupções geradas pelo módulo A/D registo IEC1, no bit AD1IE;
 - c) activar globalmente o sistema de interrupções;

O esqueleto de programa que se apresenta de seguida mostra a estrutura-base do programa para interagir com o módulo A/D por interrupção. Neste primeiro exercício pretende-se, tal como já se fez no exercício 2, que o módulo A/D gere a interrupção ao fim de 1 conversão. A rotina de serviço à interrupção imprime o valor lido do conversor e dá nova ordem de aquisição ao módulo A/D.

```
int main(void)
   // Configure all (digital I/O, analog input, A/D module, interrupts)
  IFS1bits.AD1IF = 0;
                                    // Reset AD1IF flag
  EnableInterrupts();
                                     // Global Interrupt Enable
   // Start A/D conversion
  while(1)
}
// Interrupt Handler
void _int_(VECTOR) isr_adc(void)
                                     // Replace VECTOR by the A/D vector
                                     // number - see "PIC32 family data
                                     // sheet" (pages 112-114)
{
   // Print ADC1BUF0 value
                                     // Hexadecimal (3 digits format)
  // Start A/D conversion
  IFS1bits.AD1IF = 0;
                                     // Reset AD1IF flag
```

2. No exercício 3 da parte 1 mediu-se o tempo de conversão do conversor A/D. Sabendo esse tempo podemos agora estimar a latência no atendimento a uma interrupção no PIC32 (intervalo de tempo que decorre desde o pedido de interrupção até à execução da primeira instrução "útil" da rotina de serviço à interrupção). Para isso, vamos usar novamente um porto digital configurado como saída (por exemplo o RE0). Desactive o bit RE0 à entrada da rotina de serviço à interrupção e active-o à saída.

⁶ A informação relativa a cada fonte de interrupção, nomeadamente o vector associado e registos de configuração, está condensada na tabela das páginas 118 a 120 do PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet (disponível no site de AC2).

Execute o programa e, com um osciloscópio, meça o tempo durante o qual o bit RE0 permanece ao nível lógico 1 e tome nota desse valor. Se subtrair a esse tempo o tempo de conversão medido no exercício 3, obtém a latência do atendimento a uma interrupção no PIC32. Sabendo que a frequência do CPU é 40 MHz, poderá explicitar o resultado em termos do número de ciclos de relógio.

3. Integre no programa anterior o sistema de visualização. Faça as alterações que permitam a visualização do valor da amplitude da tensão nos displays de 7 segmentos. O programa deverá efectuar 4 sequências de conversão A/D por segundo (cada uma com 8 amostras consecutivas) e o sistema de visualização deverá funcionar com uma frequência de refrescamento de 100 Hz (10 ms). Utilize, na organização do seu código, o programa-esqueleto que se apresenta de seguida:

```
volatile unsigned char value2display = 0; // Global variable
int main(void)
   // Configure all (digital I/O, analog input, A/D module, interrupts)
                                  // Reset AD1IF flag
  IFS1bits.AD1IF = 0;
  EnableInterrupts();
                                     // Global Interrupt Enable
   i = 0;
  while(1)
      // Wait 10 ms using the core timer
     if(i++==25) // 250 ms
         // Start A/D conversion
         // i = 0;
      }
      // Send "value2display" variable to displays
  }
}
void _int_(VECTOR) isr_adc(void)
  // Calculate buffer average (8 samples)
  // Calculate voltage amplitude
  // Convert voltage amplitude to decimal. Assign it to "value2display"
  IFS1bits.AD1IF = 0;
                           // Reset AD1IF flag
}
```

A palavra-chave volatile dá a indicação ao compilador que a variável pode ser alterada de forma não explicitada na zona de código onde está a ser usada (i.e., noutra zona de código, como por exemplo numa rotina de serviço à interrupção). Com esta palavra-chave força-se o compilador a, sempre que o valor da variável seja necessário, efectuar o acesso à posição de memória onde essa variável reside, em vez de usar uma eventual cópia residente num registo interno do CPU.

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 17 A/D Module.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet, Pág. 118 a 120.

Aula prática N.º 7

Objectivos

- Programação e utilização de timers.
- Utilização das técnicas de *polling* e de interrupção para detectar a ocorrência de um evento e efectuar o consequente processamento.

Introdução

Timers são dispositivos periféricos de grande utilidade em aplicações baseadas em microcontroladores permitindo, por exemplo, a geração de eventos de interrupção periódicos ou a geração de sinais PWM (*Pulse Width Modulation*) com *duty-cycle* variável. O seu funcionamento baseia-se na contagem de ciclos de relógio de um sinal com frequência conhecida. O PIC32 disponibiliza 5 *timers*, T1 a T5, que podem ser usados para a geração periódica de eventos de interrupção ou como base de tempo para a geração de sinais PWM. Esta última funcionalidade está reservada aos timers T2 e T3 e é implementada num módulo à parte, designado pelo fabricante por *Output Compare Module*.

No PIC32MX795F512H (versão que equipa a placa DETPIC32), os *timers* T2 a T5 são do tipo B e o T1 é do tipo A. A principal diferença entre o *timer* de tipo A e os restantes reside no módulo *prescaler* que apenas permite, no de tipo A, a divisão por 1, 8, 64 ou 256. Os *timers* do tipo B podem ser agrupados 2 a dois implementando, desse modo, um *timer* de 32 bits. A Figura 12 apresenta o diagrama de blocos simplificado de um *timer* tipo B do PIC32.




Figura 12. Diagrama de blocos simplificado de um timer tipo B.

Nesta visão simplificada, a fonte de relógio para os *timers* é apenas o *Peripheral Bus Clock* (PBCLK) que, na placa DETPIC32, está configurado para ter uma frequência igual a metade da frequência do sistema, isto é, f_{PBCLK} = 20 MHz.

Cálculo das constantes para geração de um evento periódico

O módulo de pré-divisão (*prescaler*) efectua uma divisão da frequência f_{PBCLK} por um factor configurável nos 3 bits **TCKPs** do registo **TxCON**, para os *timers* T2 a T5, ou nos 2 bits **TCKPs** do registo **T1CON**, para o *timer* T1. Conhecida a frequência do sinal à saída do *prescaler*, pode determinar-se a frequência do sinal gerado pelo *timer*, do seguinte modo:

$$f_{OUT} = f_{IN} / (PRx + 1)$$

em que \mathbf{f}_{IN} é a frequência do sinal à saída do *prescaler* e \mathbf{PRx} é o valor da constante de 16 bits armazenada num dos registos $\mathbf{PR1}$ a $\mathbf{PR5}$ (*timers* T1 a T5).

Exemplo: determinar o valor da constante **PR2** de modo a que o *timer* T2 gere interrupções a uma frequência de 10 Hz.

Se o prescaler for configurado com o valor 1, então f_{IN} = 20 MHz e PR2 fica:

```
PR2 = (20 \times 10^6 / 10) - 1 \cong 2 \times 10^6
```

Ora, uma vez que o registo PR2 é de 16 bits, o valor máximo da constante de divisão é 65535 (2^{16} -1), pelo que a solução anterior é impossível. Será então necessário configurar o módulo *prescaler* de modo a baixar a frequência do sinal à entrada do contador do *timer*, de modo a tornar possível a divisão com uma constante de 16 bits. Se, por exemplo, se usar um factor de divisão de 32, então f_{IN} = 20 MHz / 32 = 625 KHz. Refazendo o cálculo para o valor de PR2 obtém-se:

```
PR2 = (625 \times 10^3 / 10) - 1 = 62499
```

valor que já é possível armazenar num registo de 16 bits.

A obtenção de um evento com a mesma frequência no *timer* T1 obrigava à utilização de um factor de divisão de 64, uma vez que o valor 32 não está disponível nesse *timer*.

Configuração do timer

A programação dos *timers* envolve a configuração de alguns bits do registo **TxCON**, bem como a configuração da constante de divisão **PRx**. A sequência para a configuração do *timer* T2 com os parâmetros do exemplo anterior é:

```
T2CONbits.TCKPS = 5; // 1:32 prescaler (i.e. fin = 625 KHz)

PR2 = 62499; // Fout = 20M / (32 * (62499 + 1)) = 10 Hz

TMR2 = 0; // Reset timer T2 count register

T2CONbits.TON = 1; // Enable timer T2 (must be the last command of the // timer configuration sequence)
```

Configuração do *timer* para gerar interrupções

Se se pretender que o *timer* gere interrupções é necessário, para além da configuração-base apresentada no ponto anterior, configurar o sistema de interrupções na parte respeitante ao *timer* ou *timers* que estão a ser usados, nomeadamente, prioridade (registo IPCx), *enable* das interrupções geradas pelo *timer* pretendido (registo IECx) e *reset* inicial do bit TxIF (registo IFSx)⁷. Para o *timer* T2, a sequência de instruções que activam o sistema de interrupções fica então:

```
IFSObits.T2IF = 0;    // Reset timer T2 interrupt flag
IPC2bits.T2IP = 2;    // Interrupt priority (must be in range [1..6])
IECObits.T2IE = 1;    // Enable timer T2 interrupts
```

Geração de um sinal PWM

PWM (*Pulse Width Modulation*, ou modulação por largura de impulso) é uma técnica usada em múltiplas aplicações, desde o controlo de potência a fornecer a uma carga à geração de efeitos de áudio ou à modulação digital em sistemas de telecomunicações. Esta técnica utiliza sinais rectangulares, como o apresentado na Figura 13, em que, mantendo o período T, se pode alterar dinamicamente a duração a 1, t_{ON}, do sinal.

⁷ Para saber quais os registos que deve configurar para um *timer* em particular deve consultar o manual do fabricante "PIC32, Family Reference Manual Section 14-Timers", ou o "PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet", Pág. 118 a 120 (ambos disponíveis no site da disciplina).




Figura 13. Exemplo de sinal rectangular com um período T e um tempo a 1 ton.

O *duty-cycle* de um sinal PWM é definido pela relação entre o tempo durante o qual o sinal está no nível lógico 1 (num período) e o período desse sinal, e expressa-se em percentagem:

Duty-cycle =
$$(t_{ON} / T) * 100 [%]$$

No PIC32 a geração de sinais PWM é efectuada usando os *timers* T2 e T3 e o *Output Compare Module* (OC). A Figura 14 apresenta o diagrama de blocos do sistema de geração de sinais PWM, onde se evidencia a interligação entre o módulo correspondente aos *timers* T2 e T3 e o módulo OC.




Figura 14. Diagrama de blocos do sistema de geração de sinais PWM.

Nesta forma de organização do sistema de geração de sinais PWM, um dos *timers* T2 ou T3 funciona como base de tempo, isto é, define o período T do sinal, enquanto que o módulo OC permite configurar, através do registo OCxRS, a duração a 1 desse sinal, isto é, o tempo t_{ON}.

Exemplo: determinar as constantes relevantes para a geração, na saída OC1, de um sinal com uma frequência de 10 HZ e um *duty-cycle* de 20%, usando como base de tempo o *timer* T2.

O valor de PR2, que determina a frequência do sinal de saída, foi já calculado anteriormente (62499). Temos então que calcular o valor da constante a colocar no registo oclas:

```
t_{ON} = 0.2 * T_{PWM} = 0.2 * (1 / 10) = 20 ms 
 f_{IN} = 625 KHz, T_{IN} = 1 / 625000 = 1.6 \mu s
```

Então ocirs deverá ser configurado com:

```
OC1RS = 20*10^{-3}/1.6*10^{-6} = 12500
```

Alternativamente, poderemos simplesmente multiplicar o valor de (PRx + 1) pelo valor do duty-cycle pretendido. Neste caso ficaria:

```
OC1RS = ((PR2 + 1) * duty_cycle)/100 = (62499 + 1) * 0.2 = 12500
```

Conhecendo os valores da frequência do sinal de saída (PWM) e do sinal à entrada do contador, pode calcular-se a resolução com que o sinal PWM pode ser gerado:

```
Resolução = log_2(T_{PWM} / T_{IN}) = log_2(f_{IN} / f_{OUT})
```

Para as frequências do exemplo anterior a resolução é então: $\log_2(625000 \, / \, 10) = 15$ bits

A sequência completa de programação para obter o sinal de 10 Hz e *duty-cycle* de 20% na saída OC1 fica então:

```
T2CONbits.TCKPS = 5; // 1:32 prescaler (i.e fin = 625 KHz)

PR2 = 62499; // Fout = 20M / (32 * (62499 + 1)) = 10 Hz

TMR2 = 0; // Reset timer T2 count register

T2CONbits.TON = 1; // Enable timer T2 (must be the last command of the // timer configuration sequence)

OC1CONbits.OCM = 6; // PWM mode on OCx; fault pin disabled

OC1CONbits.OCTSEL =0;// Use timer T2 as the time base for PWM generation OC1RS = 12500; // Ton constant

OC1CONbits.ON = 1; // Enable OC1 module
```

O valor do registo OC1Rs pode ser modificado, sem qualquer problema, em qualquer altura, sem necessidade de se alterar qualquer um dos outros registos. Isso permite a alteração dinâmica do *duty-cycle* do sinal gerado, em função das necessidades.

As saídas OC1 a OC5 estão fisicamente multiplexadas com os bits RD0 a RD4 do porto D (pela mesma ordem). A activação do *Output Compare Module* OCx configura automaticamente o porto correspondente como saída, não sendo necessária qualquer configuração adicional (esta configuração sobrepõe-se à efectuada através do registo TRISD).

Trabalho a realizar

Parte I

1. Calcule as constantes relevantes e configure o *timer* T3, de modo a gerar eventos com uma frequência de 2 Hz. Em ciclo infinito, faça *polling* do bit de fim de contagem T3IF e envie para o ecrâ o caracter '.' sempre que esse bit fique activo:

```
int main(void)
{
    // Configure Timer T3 (2 Hz, interrupts disabled)
    while(1)
    {
        // Wait until T3IF == 1
        // Reset T3IF
        putChar('.');
    }
}
```

2. Substitua o atendimento por *polling* por atendimento por interrupção, configurando o *timer* T3 para gerar interrupções à frequência de 2 Hz.

- 3. Altere o programa anterior de modo a que o system call putChar() seja evocado com uma frequência de 1 Hz.
- 4. Retome agora o exercício 3 da aula 6. Nesse exercício implementou-se um sistema para adquirir 4 sequências de conversão A/D por segundo (cada uma delas com 8 amostras) e visualizar o valor da tensão, calculado a partir da média da sequência de conversão, nos displays de 7 segmentos. Por seu lado, o sistema de visualização funcionava com uma frequência de refrescamento de 100 Hz (10 ms). Ainda nesse exercício, os tempos relevantes (10 ms e 0.25 s) eram controlados por polling, usando o Core Timer.

Pretende-se agora a utilização de *timers* com atendimento por interrupção para controlar o funcionamento do sistema. Assim, comece por calcular as constantes relevantes para que o *timer* T1 (tipo A) gere eventos de interrupção a cada 250 ms (4 Hz) e o *timer* T3 (tipo B) gere eventos de interrupção a cada 10 ms (100 Hz).

Faça as correspondentes alterações ao programa que escreveu no último exercício da "aula prática 5 e 6", de modo a utilizar os *timers* T1 e T3 com atendimento por interrupção.

```
volatile unsigned char value2display = 0; // Global variable
int main(void)
  configureAll(); // Function to configure all (digital I/O, analog
                   // input, A/D module, timer T1, timer T3, interrupts)
  // Reset AD1IF, T1IF and T3IF flags
  EnableInterrupts(); // Global Interrupt Enable
  while(1);
}
void _int_(VECTOR_ADC) isr_adc(void)
  // Calculate buffer average (8 samples)
  // Calculate voltage amplitude
  // Convert voltage amplitude to decimal. Assign it to "value2display"
  IFS1bits.AD1IF = 0;
                                     // Reset AD1IF flag
}
void _int_(VECTOR_TIMER1) isr_T1(void)
   // Start A/D conversion
   // Reset T1IF flag
}
void _int_(VECTOR_TIMER3) isr_T3(void)
   // Send "value2display" global variable to displays
   // Reset T3IF flag
}
```

5. Implemente a função *freeze* que "congela" nos *displays* o último valor de tensão convertido pelo módulo A/D. Para isso configure os portos RE4 e RE5 como entrada e faça as alterações ao código que permitam parar a aquisição quando o valor lido desses dois portos tiver a combinação binária 01. <u>Sugestão</u>: controle o bit de *enable/disable* das interrupções do *timer* T1.

Parte II

- Escreva um programa que gere na saída OC1 (pino RD0 da placa DETPIC32) um sinal com uma frequência de 100 Hz e um *duty-cycle* de 25%, utilizando como base de tempo o *timer* T3. Observe o sinal com o osciloscópio e verifique se os tempos do sinal (período e tempo a 1, t_{ON}) estão de acordo com o programado.
- 2. Escreva uma função que permita (para a frequência de 100Hz) configurar o módulo OC1 para gerar qualquer valor de PWM entre 0 e 100, passado como argumento.

```
void setPWM(unsigned int dutyCycle)
{
    // duty_cycle must be in the range [0, 100]
    OC1RS = ...; // Evaluate OC1RS as a function of "dutyCycle"
}
```

- 3. Teste a função anterior com outros valores de *duty-cycle*, por exemplo, 10%, 65% e 80%. Observe, para os diferentes valores de *duty-cycle*, que o brilho do LED D1 depende do valor do *duty-cycle* do sinal de PWM gerado. Para todos os valores de *duty-cycle* meça, com o osciloscópio, o tempo t_{on} do sinal.
- 4. Pretende-se agora integrar o controlo do brilho do LED no programa que escreveu no ponto 5 da parte 1. Para isso, os bits RE4 e RE5 vão ser usados para escolher o modo de funcionamento do sistema:

```
    00 - funciona como voltímetro (o LED deve ficar OFF)
    01 - congela o valor actual da tensão (o LED deve ficar ON com o brilho no máximo)
    10 - controla o brilho do LED
    11 - para uso futuro
```

5. O brilho do LED depende, como já observámos anteriormente, do duty-cycle do sinal que o controla. Assim, para controlar o brilho do LED, gere um sinal (com a mesma frequência de 100 Hz) cujo duty-cycle dependa da combinação binária presente nos bits RE6 e RE7, do seguinte modo:

```
00 - Duty Cycle = 03%
01 - Duty Cycle = 15%
10 - Duty Cycle = 40%
11 - Duty Cycle = 90%
```

No modo de controlo do brilho do LED o valor do PWM deve ser visualizado nos *displays* de 7 segmentos.

Na página seguinte apresenta-se o esqueleto da função main() que pode usar para implementar esta funcionalidade.

```
volatile unsigned int value2display;
int main(void)
   const static unsigned char pwmValues[]={3, 15, 40, 90};
  configureAll();
  EnableInterrupts(); // Global Interrupt Enable
  while(1)
      // Read RE4, RE5 to the variable "portVal"
     switch(portVal)
         case 0: // Measure input voltage
            // Enable T1 interrupts
            setPWM(0);
           break;
         case 1: // Freeze
            // Disable T1 interrupts
            setPWM(100);
           break;
         case 2: // LED brigthness control
            // Disable T1 interrupts
            // Read RE6, RE7 (duty-cycle value) to the variable "dc"
            setPWM(pwmValues[dc]);
            // Copy duty-cycle value to global variable "value2display"
            break;
         default:
           break;
  }
}
```

Note: a variável "value2display" serve para colocar o valor a mostrar nos *displays*. Essa variável é actualizada, de forma alternativa, na rotina de serviço à interrupção do módulo A/D ou no programa principal quando o modo de controlo de brilho do LED está activo.

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 14 Timers.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 17 A/D Module.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet, Pág. 118 a 120.

Aula prática N.º 8

Objectivos

- Compreender os mecanismos básicos que envolvem a comunicação série assíncrona.
- Implementar funções básicas de comunicação série através de uma UART, usando as técnicas de *polling* e de interrupção.

Introdução

A UART (acrónimo que significa *Universal Asynchronous Receiver Transmitter*) é um canal de comunicação série assíncrona *full-duplex* e é um dos módulos disponíveis no PIC32 que permitem comunicação série. Implementa o protocolo RS232 o que permite, por exemplo, a ligação a um PC (directamente através de uma porta RS232 ou indirectamente usando uma ligação física USB). O PIC32, na versão usada na placa DETPIC32, disponibiliza 6 UARTs, das quais a UART1 assegura, através de um conversor USB - RS232, a comunicação com o PC.

A UART é constituída, essencialmente, por 3 módulos fundamentais: um módulo de transmissão (TX), um módulo de recepção (RX) e um gerador do sinal de relógio para a transmissão e recepção, vulgarmente designado por gerador de *baudrate* (BRG – *BaudRate Generator*).

Módulo de transmissão

Na Figura 15 apresenta-se o diagrama de blocos simplificado do módulo de transmissão que inclui, para possibilitar uma visão mais completa do sistema, a ligação ao módulo BRG.




Figura 15. Diagrama de blocos simplificado do módulo de transmissão da UART (perspectiva do programador).

O bloco-base do módulo de transmissão é um *shift register* (*Transmit SR*) que faz a conversão paralelo-série, enviando sucessivamente para a linha série os caracteres⁸ armazenados no *buffer* de transmissão. Este *buffer* é um FIFO (*First In First Out*) de 8 posições, gerido de forma automática pelo *hardware* e a que o programador acede, indirectamente, através do registo **UxTXREG**. Ou seja, o envio de informação é feito escrevendo, sucessivamente, os caracteres a transmitir no registo **UxTXREG**, sendo o conteúdo desse registo automaticamente copiado para a posição adequada do FIFO ("TX FIFO") e daí para o *shift-register*. O relógio que

⁸ A UART permite a comunicação com palavras de 8 e 9 bits. Nestas aulas consideramos apenas a comunicação com palavras de 8 bits, a que chamamos, caracteres.

⁹ A letra **x** minúscula que aparece no nome de todos os registos deve ser substituída pelo número da UART pretendida (entre 1 e 6). Por exemplo, para a UART1 o registo de transmissão é U1TXREG.

determina a taxa de transmissão é obtido através de uma divisão por 4 ou por 16 (em função do bit de configuração BRGH do registo UXMODE) do relógio gerado pelo módulo BRG.

A activação deste módulo é efectuada activando o bit **UTXEN** do registo **UXSTA** – após *reset* ou *power-on* todas as 6 UART estão desligadas e os módulos de transmissão e recepção de cada uma delas não estão activos.

Módulo de recepção

A Figura 16 apresenta o diagrama de blocos simplificado do módulo de recepção onde se inclui também o módulo BRG. Como se pode observar, a estrutura do módulo de recepção é semelhante ao módulo de transmissão, tendo como elemento central um *shift-register* que faz, neste caso, a conversão série-paralelo. Os sucessivos caracteres recebidos da linha série são colocados no *buffer* de recepção que é, tal como no módulo de transmissão, um FIFO de 8 posições ("RX FIFO"). A gestão do "RX FIFO" é, igualmente, realizada pelo *hardware* de forma automática e transparente para o programador que interage com esta estrutura de dados indirectamente através do registo **Uxrxeg**.




Figura 16. Diagrama de blocos simplificado do módulo de recepção da UART (perspectiva do programador).

O relógio que determina a taxa de recepção é obtido através de uma divisão por 4 ou por 16 (em função do bit de configuração BRGH do registo UXMODE) do relógio gerado pelo módulo BRG.

O bit **URXEN** do registo **UXSTA** activa este módulo que, tal como o de transmissão, fica inactivo após *reset* ou *power-on*.

Gerador de baudrate

O gerador de *baudrate* apresenta uma estrutura semelhante aos *timers* de utilização geral já apresentados e utilizados na aula anterior, tal como se pode observar na Figura 17.




Figura 17. Diagrama de blocos do módulo gerador de baudrate.

O sinal de relógio à entrada deste módulo é o *Peripheral Bus Clock* que tem, na placa DETPIC32, uma frequência de 20 MHz.

A frequência à saída deste módulo é, então,

```
f_{BRG} = f_{PBCLK} / (UxBRG + 1)
```

em que **UxBRG** representa a constante armazenada no registo com o mesmo nome. O sinal à saída deste módulo é posteriormente dividido por 4 ou por 16, em função da configuração do bit **BRGH** do registo **UxMODE**, representando a frequência do sinal obtido a taxa de transmissão/recepção (*baudrate*) da UARTx.

No caso em que **BRGH** (**UxMODE**<3>) é configurado com o valor 1, o factor de divisão referido anteriormente é 4, pelo que a taxa de transmissão/recepção é dada por:

```
baudrate = f_{PBCLK} / (4 * (UxBRG + 1))
```

No caso em que BRGH (UxMODE<3>) é configurado com o valor 0, o factor de divisão é 16, sendo então a taxa de transmissão/recepção dada por:

```
baudrate = f_{PBCLK} / (16 * (UxBRG + 1))
```

ou

```
UxBRG = (f_{PBCLK} / (16 * baudrate)) - 1
```

Ou ainda, e de modo a evitar o erro de truncatura que se terá ao realizar as operações com inteiros:

```
UxBRG = ((f_{PBCLK} + 8 * baudrate) / (16 * baudrate)) - 1
```

O módulo BRG é comum aos módulos de transmissão e recepção, pelo que a taxa de transmissão é igual à taxa de recepção.

Configuração da UART

A configuração completa da UART, sem interrupções, é efectuada nos seguintes passos :

- 1) Configurar o gerador de *baudrate* de acordo com a taxa de transmissão/recepção pretendida (registo **U**×**B**R**G** e bit **B**R**G**H do registo **U**×**M**O**D**E).
- 2) Configurar a dimensão da palavra a transmitir (número de *data bits*), tipo de paridade (bits PDSEL<1:0> do registo UxMODE) e o número de *stop bits* (bit STSEL do registo UxMODE).
- 3) Activar os módulos de transmissão e recepção (bits **UTXEN** e **URXEN** do registo **UXSTA**).
- 4) Activar a **UART** (bit **ON** do registo **UXMODE**).

A activação de uma dada UARTx e dos correspondentes módulos de transmissão e recepção configura automaticamente o porto de transmissão (UxTX) como saída e o porto de recepção (UxRX) como entrada, sobrepondo-se esta configuração à efectuada através do(s) registo(s) TRISX.

Procedimento de transmissão (polling)

O procedimento de transmissão envolve sempre a verificação da existência de espaço no respectivo FIFO. O bit UTXBF (*Transmit Buffer Full*) do registo UXSTA é um bit de *status* que, quando activo, indica que o FIFO de transmissão está cheio. É, assim, necessário esperar que o bit UTXBF fique inactivo para colocar nova informação no FIFO. Assim, uma função para transmitir 1 caracter deverá ser estruturada do seguinte modo:

```
void putc(char byte2send)
{
    // wait while UTXBF == 1
    // Copy byte2send to the UxTXREG register
}
```

Procedimento de recepção (polling)

No caso da recepção, o bit URXDA (*Receive Data Available*) do registo UXSTA indica, quando activo, que está disponível para ser lido pelo menos 1 caracter no FIFO de recepção. O procedimento genérico de leitura envolve, assim, o *polling* desse bit, esperando que ele fique activo para então ler o caracter recebido. A estrutura de uma função bloqueante de leitura de 1 caracter poderá então ser a seguinte:

```
char getc(void)
{
    // Wait while URXDA == 0
    // Return U1RXREG
}
```

Na situação em que o FIFO de recepção está cheio e um novo caracter foi lido da linha série, ocorre um erro de *overrun*, sinalizado no bit **OERR** do registo **UXSTA**. Nesta situação, o último caracter lido da linha série é descartado e, enquanto o bit **OERR** estiver activo, a UART não recebe mais nenhum caracter. Assim, a função de recepção de um caracter deve incluir o teste da *flag* **OERR** de modo a efectuar o respectivo *reset* no caso de ocorrência de erro de *overrun* (o *reset* dessa *flag* elimina toda a informação existente no *buffer* de recepção). A função anterior poderá então ser re-escrita do seguinte modo:

```
char getc(void)
{
    // If OERR == 1 then reset OERR
    // Wait while URXDA == 0
    // Return U1RXREG
}
```

Configuração da UART com interrupções

O modo como as interrupções são geradas é configurável através dos bits UTXISEL<1:0> e URXISEL<1:0> do registo UXSTA. Configurando esses bits com a combinação binária "00", são geradas interrupções nas seguintes situações:

- <u>Transmissão</u>: uma interrupção é gerada quando o FIFO de transmissão tem, pelo menos, uma posição livre; a rotina de serviço à interrupção pode, assim, colocar no registo **UXTXREG** um novo caracter para ser transmitido;
- <u>Recepção</u>: uma interrupção é gerada quando o FIFO de recepção tem, pelo menos, um novo caracter para ser lido; a rotina de serviço à interrupção pode efectuar a respectiva leitura do registo UxRXREG.

Para além destas duas configurações específicas, é ainda necessário configurar, como para todas as outras fontes de interrupção, os bits de *enable* das interrupções e os bits que definem a prioridade. Assim, para a activação da interrupção de recepção é necessário configurar o bit **UXRXIE** (*receive interrupt enable*) e para a interrupção de transmissão o bit **UXTXIE** (*transmit interrupt enable*). Para a definição da prioridade devem ser configurados os 3 bits **UXIP** (a configuração de prioridade é comum a todas as fontes de interrupção de uma UART).

Cada UART pode ainda gerar uma interrupção quando é detectada uma situação de erro na recepção de um caracter. Os erros detectados são de três tipos: erro de paridade, erro de

framing e erro de overrun. Se se pretender fazer a detecção destes erros por interrupção, então é também necessário activar essa fonte de interrupção, isto é, activar o bit **UXEIE**.

Finalmente, é importante referir que a cada UART está atribuído um único vector para as 3 possíveis fontes de interrupção. Essa situação obriga a que a identificação da fonte de interrupção tenha que ser feita por *software* na rotina de serviço à interrupção associada ao vector da UART que está a ser usada. A identificação é, assim, efectuada através do teste dos *interrupt flag bits* de cada uma das três fontes possíveis de interrupção, isto é, **UxRXIF**, **UXTXIF** e **UXEIF**.

Trabalho a realizar

 Configure a UART1 (sem interrupções), com os seguintes parâmetros de comunicação: 115200 bps, sem paridade, 8 data bits, 1 stop bit (consulte os registos UxMODE e UXSTA no manual da UART). No cálculo da constante de configuração do gerador de baudrate considere um factor de divisão do relógio de 16.

```
int main(void)
{
    // Configure UART1:
    // 1 - Configure BaudRate Generator
    // 2 - Configure number of data bits, parity and number of stop bits
    // (see U1MODE register)
    // 3 - Enable the trasmitter and receiver modules (see register U1STA)
    // 4 - Enable UART1 (see register U1MODE)
}
```

2. Acrescente ao código que escreveu no exercício anterior uma função para o envio de um caracter para a porta série. No programa principal envie, usando essa função, o caracter '+' a uma frequência de 1 Hz.

```
int main(void)
{
    // Configure UART1 (115200, N, 8, 1)
    while(1)
    {
        putc('+');
        // wait 1 s
     }
}

void putc(char byte2send)
{
    // wait while UTXBF == 1
    // Copy byte2send to the UxTXREG register
}
```

 Escreva e teste uma função para enviar para a porta série uma string (array de caracteres terminado com o caracter 0). Utilize a função puto() para enviar cada um dos caracteres da string.

```
void main(void)
{
    // Configure UART1 (115200, N, 8, 1)
    while(1)
    {
       puts("String de teste\n");
       // wait 1 s
    }
}
```

4. Generalize o código de configuração da UART1 que escreveu no ponto 1, implementando uma função que aceite como argumentos o *baudrate*, o tipo de paridade e o número de *stop bits* (o número de *data bits* deverá ser fixo e igual a 8). Para a configuração do *baudrate* utilize um factor de divisão do relógio de 16.

Valores possíveis para os argumentos de entrada da função:

- Baudrate: 600 a 115200
- Paridade: 'N', 'E', 'O' (sem paridade, paridade par (even), paridade impar (odd))
- Stop bits: 1 ou 2

Valores a considerar por omissão, isto é sempre que os argumentos de entrada não estejam nas gamas definidas anteriormente:

- 5. Teste a função anterior com o programa que escreveu no ponto 3, com diferentes valores de entrada. Exemplo: 600, 'אי, 1; 1200, 'ס', 2; 9600, 'E', 1; 19200, 'אי, 2; 115200, 'E', 1. No PC execute o programa pterm com os mesmos parâmetros com que configurou a UART1 (por exemplo: pterm 1200, 0, 8, 2).
- 6. Neste exercício pretende-se avaliar a forma de funcionamento da UART na transmissão. Para isso vamos medir o tempo que a UART demora a transmitir *strings* com diferente dimensão, partindo sempre de uma situação de repouso, isto é, em que garantidamente a UART não tem nenhuma informação pendente para ser transmitida. Para garantir essa condição de início vamos usar o bit TRMT do registo UXSTA (UXSTA<8>) que, quando a 1, indica que o TX FIFO e o *transmit shift register* estão ambos vazios.

Meça, com o osciloscópio, os tempos a 1 e a 0 do sinal no porto RE0 e anote os valores obtidos. Repita o teste, sequencialmente, com as seguintes *strings*: "123456789", "123456789AB", anotando todos os valores. Compare os valores obtidos e tire conclusões.

7. Repita o exercício anterior configurando a UART com baudrates de 57600 e 19200 bps.

8. Retire, do programa anterior, a condição de espera e envie a *string* inicial i.e. "12345". Meça novamente o tempo a 1 do sinal no porto RE0, compare esse valor com o que obteve anteriormente para a mesma *string* e tire conclusões.

```
while(1)
{
    // Set RE0
    puts("12345");
    // Reset RE0
}
```

9. Acrescente agora a função para ler um caracter da linha série e teste-a. Para isso, configure a UART1 com os parâmetros por omissão do pterm e, em ciclo infinito, re-envie para a linha série todos os caracteres recebidos (procedimento geralmente referido como "eco dos caracteres"). Altere também a função getc() para detectar erros na recepção de caracteres (paridade, framing e overrun).

10. Configure a UART para gerar uma interrupção na recepção de um caracter. Altere o programa anterior para fazer o eco do caracter recebido na respectiva rotina de serviço.

- 11. Retome o programa que escreveu no último exercício da aula 7 e inclua a função de configuração da UART1 e de recepção por interrupção, que implementou no exercício anterior. Faça ainda as seguintes alterações:
 - a) Envie o valor da tensão medida (i.e. o valor que é enviado para os *displays*) para o PC a um ritmo de 1 Hz. Para isso implemente um contador módulo 100 na rotina de serviço à interrupção do Timer T3 (que é evocada, recorde-se, a cada 10 ms) e envie para a porta série os dois dígitos da variável "value2display", codificados em ASCII.

b) Quando for lida da porta série a tecla "L" envie o valor mínimo e o valor máximo da tensão que o sistema mediu desde o seu arranque. Para isso declare duas variáveis globais, "voltMin" e "voltMax", inicialize-as adequadamente e actualize-as na rotina de serviço à interrupção do módulo A/D, isto é, na rotina que calcula um novo valor de tensão.

```
void _int_(VECTOR_ADC) isr_adc(void)
   // Convert voltage amplitude to decimal. Assign it to "value2display"
   // Update variables "voltMin" and "voltMax"
  IFS1bits.AD1IF = 0;
                                      // Reset AD1IF flag
}
void _int_(VECTOR_TIMER3) isr_T3(void)
  static int counter = 0;
   // Send "value2display" global variable to displays
   if(++counter == 100)
      counter = 0;
      // send voltage to the serial port UART1
   // Reset T3IF flag
}
void _int_(VECTOR_UART1) isr_uart1(void)
  if(U1RXREG == 'L')
      // Send "voltMin" and "voltMax" to the serial port UART1
   // reset UART1 RX interrupt flag
}
```

12. Pretende-se agora detectar, por interrupção, a ocorrência de erros de comunicação na recepção (paridade, *framing* e *overrun*). Altere adequadamente a função de configuração da UART1 (veja a introdução para mais detalhes) e acrescente na rotina de serviço à interrupção o tratamento da interrupção de erro.

```
void _int_(VECTOR_UART1) isr_uart1(void)
{
    // If U1EIF set then
    // if overrun error then clear OERR flag
    // else read U1RXREG to a dummy variable
    // clear U1RXIF
    //
    // If U1RXIF set then
        if(U1RXREG == 'L')
        (...)
    // reset UART1 RX interrupt flag
}
```

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 21 UART.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet, Pág. 118 a 120.

Aula prática N.º 9

Objectivos

• Compreender e implementar a estrutura básica de um device-driver.

Introdução

O objectivo desta aula é a implementação da estrutura básica de um *device-driver* para a UART do PIC32. Um *device-driver* é um programa que permite a outras aplicações comunicar com um dispositivo *hardware*. O *device-driver* lida com todos os detalhes de implementação, configuração e de funcionamento do dispositivo, e fornece uma interface que permite, a uma aplicação de alto nível, a interacção com esse dispositivo de forma independente das suas particularidades - se a interface se mantiver inalterada, a eventual mudança do dispositivo *hardware* não acarreta qualquer mudança no programa de alto nível. Uma outra característica de um *device-driver* reside na utilização de interrupções como modelo de transferência de informação.

No caso de um *device-driver* para a UART, a implementação baseia-se no desacoplamento da transferência de dados entre a aplicação e a UART, sendo a ligação efectuada através de FIFOs. Isto significa que a aplicação interage exclusivamente com os FIFOS através de funções de leitura e escrita. Por seu lado, a transferência de informação entre os FIFOs e a UART é efectuada por interrupção e é da exclusiva responsabilidade do *device-driver*. Os FIFOS podem ser implementados como *buffers* circulares, sendo esta a designação que é dada no restante deste texto.

Transmissão

A Figura 18 representa, esquematicamente, a estrutura da componente de transmissão do device-driver. A função comprv_putc() escreve a informação a enviar para a UART no buffer circular de transmissão (append) e mantém actualizadas duas variáveis de gestão desse buffer. a variável tail que indica a posição de escrita do próximo caracter e a variável count que contém o número de caracteres do buffer ainda não enviados para a UART. Estas duas variáveis são incrementadas por cada novo caracter escrito no buffer, sendo a variável tail incrementada em módulo n (0, 1, 2, ..., n - 1, 0, 1, ...), em que n é a dimensão do buffer.




Figura 18. Representação esquemática da componente de transmissão do device-driver para a UART.

A informação colocada no buffer circular de transmissão é posteriormente enviada, por interrupção, para a UART (remove). Assim, a rotina de serviço à interrupção lê o caracter residente na posição head do buffer, e escreve-o no registo de transmissão da UART. Adicionalmente, por cada caracter transferido para a UART, a rotina de serviço actualiza as variáveis head e count: a variável count é decrementada e a variável head é incrementada em módulo n (em que n é a dimensão do buffer).

Recepção

A Figura 19 representa, esquematicamente, a estrutura da componente de recepção do *device-driver*. Sempre que a UART recebe um novo caracter gera uma interrupção e, na respectiva rotina de serviço, esse caracter é copiado para o *buffer* de recepção para a posição referenciada pela variável tail (*append*). A rotina de serviço à interrupção mantém actualizadas as variáveis tail e count de modo idêntico ao já explicado para o *buffer* de transmissão. Os caracteres presentes no *buffer* de recepção são lidos pela aplicação (*remove*) através da função comprv_getc() que, de cada vez que lê um caracter, actualiza também as variáveis head e count.




Figura 19. Representação esquemática da componente de recepção do device-driver para a UART.

Implementação dos buffers circulares

Os buffers circulares de transmissão e recepção têm uma estrutura semelhante. Para a implementação de cada um destes buffers é necessário ter uma área de armazenamento (um array de caracteres) e um conjunto de variáveis auxiliares de gestão: o índice do array onde se pode escrever o próximo caracter (tail); o índice do array de onde se pode ler um caracter (head); um contador que mantém actualizado o número efectivo de caracteres do buffer (count).

Para a definição da estrutura de um *buffer* circular podemos utilizar, em linguagem C, uma estrutura:

```
typedef struct
{
   unsigned char data[BUF_SIZE];
   unsigned int head;
   unsigned int tail;
   unsigned int count;
} circularBuffer;
```

A partir desta estrutura podem ser instanciados os dois *buffers* circulares do *device driver*.

```
volatile circularBuffer txb;  // Transmission buffer
volatile circularBuffer rxb;  // Reception buffer
```

Uma vez que as variáveis associadas a estes dois *buffers* circulares podem ser alteradas pelas rotinas de serviço à interrupção, tem que se acrescentar na instanciação das estruturas a palavra-chave **volatile**. Desse modo, em operações de leitura de qualquer uma dessas variáveis fora da rotina de serviço à interrupção, força-se o compilador a gerar código que efectue o acesso à posição de memória onde a variável reside, em vez de usar uma cópia temporária residente num registo interno do CPU.

A dimensão do *array* de caracteres (BUF_SIZE) deverá ser ajustada em função das necessidades previsíveis de tráfego. Por uma questão de simplicidade no processamento associado aos índices de gestão do *array* deve-se, no entanto, estabelecer como dimensão um valor que seja uma potência de 2 (2, 4, 8, 16, ...). A aplicação de uma máscara com o valor da dimensão do *array* menos 1 (BUF_SIZE - 1, i.e., 1, 3, 7, 15, ...), após uma operação de incremento, garante a rotação do valor do índice, sem qualquer teste adicional.

```
#define BUF_SIZE 32
#define INDEX_MASK (BUF_SIZE - 1)
```

Recepção - rotina de serviço à interrupção

Quando a UARTx gera uma interrupção na recepção de um caracter, o caracter recebido deve ser transferido para a posição tail do buffer de recepção, o valor do contador de caracteres, count, deve ser incrementado e o índice de escrita, tail, deve ser incrementado em módulo n. No caso em que o buffer fica cheio (situação que ocorre quando os caracteres recebidos e colocados no buffer não foram lidos pela aplicação) uma solução para não perder a informação mais recente consiste em descartar o caracter mais antigo. Para isso basta incrementar o índice de leitura head (sem incrementar o valor do contador count).

Recepção – leitura do buffer

A função comDrv_getc(), tal como esquematizado na Figura 19, lê um caracter do buffer de recepção, da posição referenciada pela variável head, e actualiza as variáveis count e head. O facto de as variáveis count e head poderem ser alteradas na rotina de serviço à interrupção e na função comDrv_getc() faz com que elas tenham que ser encaradas como recursos partilhados. Isso tem como consequência que, fora da rotina de serviço à interrupção, uma zona de código que altere essas variáveis seja considerada uma secção crítica. Na secção crítica, não deverá ser permitido o atendimento de interrupções de recepção da UARTx. Assim, a interrupção de recepção deve ser desactivada antes da secção crítica e reactivada logo depois.

Transmissão – escrita no buffer

A escrita de um caracter no *buffer* de transmissão é efectuada, como indicado na Figura 18, pela função comDrv_putc(). Esta função copia o caracter a enviar para o *buffer* e actualiza as variáveis count e tail. A variável count pode também ser escrita na rotina de serviço à interrupção, pelo que o código de alteração desta variável fora dessa rotina constitui, à semelhança do já descrito para a recepção, uma secção crítica. Nessa zona de código, deve ser efectuada a desactivação das interrupções de transmissão da UARTx.

Transmissão – rotina de serviço à interrupção

Na UARTx do PIC32 uma interrupção é gerada enquanto o FIFO de transmissão tiver, pelo menos, uma posição livre 10. Na estrutura do *device-driver*, a rotina de serviço à interrupção lê do *buffer* de transmissão o caracter referenciado pela variável **head** e escreve-o no registo de transmissão da UARTx. Adicionalmente, actualiza as variáveis **head** e **count** do *buffer* de transmissão e, quando a variável **count** atingir o valor 0 deve também desactivar as interrupções de transmissão da UARTx. A activação é efectuada na função **comDrv_putc()** sempre que se colocar um novo caracter no *buffer* circular.

¹⁰ Este é um dos 4 modos de geração de interrupção possíveis no PIC32. Para mais detalhes deve ser consultado o manual da UART.

Trabalho a realizar

 Escreva, as macros de activação e desactivação das interrupções de recepção e de transmissão da UART1:

- 2. Declare a estrutura que implementa um *buffer* circular e crie duas instâncias dessa estrutura: **rxb** e **txb** (veja a introdução para mais detalhes). Defina a constante **BUF_SIZE** com o valor 8.
- 3. Escreva as funções comDrv_flushRx() e comDrv_flushTx() que inicializam os buffers circulares de transmissão e de recepção:

```
void comDrv_flushRx(void)
{
    // Initialize variables of the reception buffer
}
void comDrv_flushTx(void)
{
    // Initialize variables of the transmission buffer
}
```

4. Escreva a função comDrv_putc() que escreve um caracter no *buffer* de transmissão e actualiza as variáveis tail e count. Esta função deverá ainda esperar que haja espaço livre no *buffer* antes de copiar um novo caracter:

5. Escreva a função comDrv_puts() que evoca a função escrita no exercício anterior para enviar para a linha série uma *string* (terminada com o caracter '\0'):

```
void comDrv_puts(char *s)
{
    (...)
}
```

6. Escreva a rotina de serviço à interrupção de transmissão da UART1.

```
// If UlTXIF is set
{
    // If "count" variable (transmission buffer, txb) is greater than 0
    {
        // Copy character pointed by "head" to UlTXREG register
        // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
        // Decrement "count" variable
    }
    // If "count" variable is 0 then
        DisableUartlTxInterrupt();
    // Reset UART1 TX interrupt flag
}
```

7. Escreva a função main() para testar as funções que escreveu nos pontos anteriores. Para a função comDrv_config() pode reaproveitar o código escrito anteriormente para a função configUart().

8. Escreva a função comDrv_getc() que lê um caracter do *buffer* de recepção. A função devolve o booleano FALSE se o número de caracteres no *buffer* for zero e TRUE no caso contrário. O caracter lido do *buffer* de recepção deve ser passado através do ponteiro pchar:

```
char comDrv_getc(char *pchar)
{
    // Test "count" variable (reception buffer) and return FALSE
    // if it is zero
    DisableUart1RxInterrupt();    // Begin of critical section
    // Copy character pointed by "head" to *pchar
    // Decrement "count" variable
    // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
    EnableUart1RxInterrupt();    // End of critical section
    return TRUE;
}
```

9. Escreva a rotina de serviço à interrupção de recepção da UART1.

10. Re-escreva a função main() que escreveu no exercício 7 de modo a fazer o eco dos caracteres recebidos.

- 11. Altera a função anterior de modo a transmitir uma string com, pelo menos, 30 caracteres (à sua escolha) sempre que seja recebido o caracter 'S'.
- 12. A rotina de serviço à interrupção implementada no exercício 6 apenas transfere para a UART um caracter, de cada vez que é executada. O procedimento de transmissão pode, contudo, ser melhorado, se se copiar mais do que 1 caracter diminuindo, desse modo, o overhead resultante do processo de interrupção. Nesse sentido, altere a rotina de serviço à interrupção de transmissão de modo a copiar para a UART1 todos os caracteres do buffer circular de transmissão ou copiar até o FIFO da UART1 ficar cheio a situação limite é a que ocorrer em primeiro lugar. Faça os testes que lhe permitam averiguar que as alterações efectuadas funcionam como pretendido.
- 13. Também a rotina de serviço à interrupção da recepção pode ser melhorada, copiando para o *buffer* circular de recepção mais do que um caracter de cada vez que é executada. Faça as alterações a essa rotina de modo a copiar para o *buffer* de recepção, até ao limite de espaço disponível, todos os caracteres disponíveis no FIFO de recepção da UART.

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 21 UART.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet, Pág. 118 a 120.

Aula prática N.º 10

Objectivos

- Compreender os mecanismos básicos que envolvem a programação série usando o protocolo I²C.
- Implementar funções básicas de comunicação série através do módulo I2C do PIC32. Utilizar essas funções para interagir com um sensor de temperatura com interface I²C.

Introdução

A interface I²C (acrónimo de *Inter-Integrated Circuit*) é uma interface de comunicação série bidireccional *half-duplex* pensada para interligação, a pequenas distâncias, entre microcontroladores e dispositivos periféricos. O PIC32, na versão usada na placa DETPIC32, disponibiliza 4 módulos I²C¹¹ que podem operar, cada um deles, como um dispositivo *slave*, como um dispositivo *master* num sistema com um único *master*, ou ainda como um dispositivo *master/slave* num sistema *multi-master*. Nesta aula apenas iremos explorar a sua função como *master* num sistema com um único *master*. A Figura 20 apresenta o diagrama de blocos simplificado do módulo I²C do PIC32 onde se pretende, sobretudo, identificar os registos do modelo de programação e a sua função na perspectiva de utilização do módulo como único *master*.




Figura 20. Diagrama de blocos simplificado do módulo I2C (master).

Os blocos-base do módulo l²C são dois *shift registers*, o *Transmit* SR e o *Receive* SR que fazem a conversão paralelo-série, e série-paralelo, respectivamente. Numa operação de transmissão, o *Transmit* SR envia para a linha SDA o *byte* armazenado no registo **I2CxTRN**. Por seu lado, numa operação de recepção, o *byte* recebido no *Receive* SR é copiado para o registo **I2CxRCV**.

O módulo I²C limita-se a implementar as funções básicas que permitem a comunicação de acordo com o protocolo. A sequência de acções a realizar para a comunicação com um *slave* I²C é, assim, integralmente efectuada por *software*. Por exemplo, uma sequência de

_

¹¹ Esses 4 módulos são numerados pelo fabricante de 1 a 5: 1, 3, 4 e 5.

comunicação com um *slave* envolve, no início, o envio de um *start*, seguido de 8 bits com o endereço do *slave* e a operação a realizar (RD/WR\). Esta é também a sequência de operações a realizar no programa: envio do *start* através do registo **I2CxCON**, envio do *byte* com o endereço e a operação a realizar através do registo **I2CxTRN**.

O *Baud Rate Generator* é usado, na situação em que o módulo l²C é *master*, para estabelecer a frequência do relógio na linha SCL. De acordo com a norma, esta frequência pode ser 100 kHz, 400 kHz ou 1 MHz, devendo ser estabelecida em função de cada um dos *slaves* com que o *master* vai comunicar.

Após *power-on* ou *reset* todos os 4 módulos I²C estão inactivos. A activação é efectuada através do bit ON do registo **I2CxCon**. A activação de um dado módulo I²C configura automaticamente os pinos correspondentes do PIC32 como *open-drain*, sobrepondo-se esta configuração à efectuada através do(s) registo(s) TRISx.

Gerador de baudrate

Como já referido anteriormente, o gerador de *baudrate* funciona como um gerador do relógio que é enviado para a linha SCL. A implementação deste gerador baseia-se num contador decrescente de 12 bits, em que o sinal de relógio é o PBCLK (*Peripheral Bus Clock*) cuja frequência é, na placa DETPIC32, 20 MHz. O contador tem uma entrada de *load* síncrona, que permite carregar o valor inicial de contagem. Adicionalmente, o contador tem uma saída de *terminal count* que fica activa sempre que o contador atinge o valor 0. Uma vez atingido o valor 0, o contador só retoma o funcionamento quando for efectuado o *reload* do valor inicial. O valor incial de contagem é armazenado no registo I2CxBRG, registo este que assim determina a frequência-base do relógio na linha SCL. A Figura 21 apresenta um diagrama simplificado do gerador de *baudrate*, que não toma em consideração as questões de sincronização do relógio (*clock stretching*).




Figura 21. Diagrama de blocos simplificado do gerador de baudrate.

O facto de o contador efectuar o *reload* do valor inicial de forma síncrona implica que a combinação 0 (que provoca a activação da saída TC) esteja fixa durante 1 ciclo de relógio do sinal PBCLK (sem *clock stretching*). Sendo assim, e de forma análoga ao já discutido para os *timers*, a frequência do sinal na saída TC (f_{RELOAD}) é dada por:

```
f_{RELOAD} = f_{PBCLK} / (I2CxBRG + 1)
```

A frequência do sinal à saída do contador é posteriormente dividida por 2 (utilizando, por exemplo, um *flip-flop* tipo T), de modo a obter-se um sinal com um *duty-cycle* de 50%. Assim, a frequência do sinal de relógio na linha SCL é:

```
f_{SCL} = f_{PBCLK} / (2 * (I2CxBRG + 1))
```

O valor da constante a colocar no registo I2CxBRG fica então:

```
I2CxBRG = f_{PBCLK} / (2 * f_{SCL}) - 1, ou melhor ainda (com arredondamento):
```

```
I2CxBRG = (f_{PBCLK} + f_{SCL}) / (2 * f_{SCL}) - 1
```

Configuração do módulo I²C

Para a configuração do módulo I²C bastam duas acções:

- Configuração do gerador de baudrate: cálculo da constante I2CxBRG e escrita no respectivo registo.
- Activação do módulo I²C (bit ON do registo I2CxCON).

Programação com o módulo I²C

O módulo I²C suporta as funções básicas de comunicação através de geradores de *start* e de *stop*, transmissão de um *byte*, recepção de um *byte* e gerador de *acknowledge*. Em termos gerais, a programação de cada um dos passos do protocolo consiste em duas operações básicas: 1) escrita de um registo (de dados ou de controlo em função do passo específico); 2) espera até que a operação se realize (*polling* de um registo de um bit ou conjunto de bits de um registo). Este procedimento tem que ser seguido em todas as operações básicas, uma vez que o módulo I²C não admite o começo de uma nova operação sem que a anterior tenha terminado. Por exemplo, não é possível enviar um *start* e, logo de seguida escrever no registo I2CxTRN para iniciar a transmissão de um *byte*, sem esperar que a operação de *start* termine. Se esta regra não for seguida, o módulo ignora, neste caso, a escrita no registo I2CxTRN, e activa o bit IWCOL (*write collision detect bit*) do registo I2CxSTAT.

Geração do start

Para iniciar um evento de *start* activa-se o bit **SEN** (*start enable bit*) do registo **I2CxCON**. Por *hardware*, este bit passa automaticamente a zero quando a operação é completada. Este bit pode, assim, ser usado, por *polling*, para determinar a passagem para a operação seguinte.

Transmissão de um byte para um slave

A transmissão de um byte de dados ou de um endereço para um slave é efectuada escrevendo o valor a enviar no registo I2CxTRN. O envio desse valor demora 8 ciclos de relógio (SCL) e no 9º ciclo o master lê da linha o valor do bit de acknowledge colocado pelo slave. Esse valor é colocado no bit ACKSTAT do registo I2CxSTAT. Para garantir que esta sequência chegou ao fim, e assim passar para outra operação, pode fazer-se o polling do bit TRSTAT (transmission status bit) do registo I2CxSTAT: enquanto a sequência decorre esse bit está a 1, passando a 0 após o 9º ciclo de relógio, isto é, após a recepção do bit de acknowledge.

O bit **ACKSTAT** reflecte directamente o valor recebido da linha (que representa ACK\): esse bit está a 0 se o *slave* recebeu correctamente o valor e fica a 1, no caso contrário.

Recepção de um byte transmitido por um slave

O *master* pode receber informação do *slave* após ter enviado uma sequência com o endereço e o bit R/W\ a 1. Para isso, o *master* tem que activar o bit RCEN (*receive enable bit*) do registo I2CxCON. No entanto, antes de activar esse bit, é necessário garantir, de acordo com as indicações do fabricante, que os 5 bits menos significativos do registo I2CxCON são todos 0.

Após a activação do bit RCEN, o master inicia a geração do relógio na linha SCL e, após 8 ciclos desse relógio, o shift-register de recepção do master recebeu o valor enviado pelo slave. Após o 8º ciclo de relógio o bit RCEN é automaticamente desactivado, o byte recebido no shift-register é copiado para o registo I2CxRCV e o bit RBF (receive buffer full status bit) do registo I2CxSTAT é activado. Este bit pode ser usado por polling para esperar que o byte seja recebido.

Transmissão do acknowledge

Após a recepção de um *byte*, o *master* tem que transmitir uma sequência de *acknowledge* (ACK\): transmite um 0 (ACK\=0), no caso em que pretende continuar a ler informação do *slave*; transmite um 1 (ACK\=1, i.e., NACK), no caso em que pretende terminar a comunicação.

O bit ACKDT (acknowledge data bit) do registo I2CxCON permite especificar ACK\ (0) ou NACK (1). O bit ACKEN (acknowledge sequence enable bit), quando activado, inicia a sequência de acknowledge. Este bit é automaticamente desactivado pelo hardware quando o master termina o envio da sequência de acknowledge, pelo que pode ser usado, por polling, para determinar a passagem para a operação seguinte.

Geração do stop

Antes de se iniciar um evento de *stop* é necessário garantir que os 5 bits menos significativos do registo I2CxCON são todos 0. Quando essa condição é verificada pode então gerar-se um evento de *stop* através da activação do bit PEN (*stop enable bit*) do registo I2CxCON. À semelhança do referido para os restantes eventos, deve também esperar-se que a acção *stop* termine antes de prosseguir com outro qualquer evento. Para isso basta esperar que o bit PEN passe ao nível lógico 0, uma vez que ele é automaticamente colocado a 0 pelo *hardware* quando a acção termina.

Sensor de temperatura TC74

O circuito integrado TC74 da Microchip é um sensor digital de temperatura com interface série l²C. O elemento sensorial integrado no dispositivo permite a medida de temperatura na gama -65°C a 125°C, com uma exactidão de ±2°C na gama 25°C a 85°C. O valor da temperatura é disponibilizado num registo interno de 8 bits do sensor, e é codificado em complemento para 2 (há, portanto, necessidade de se fazer a extensão de sinal se usar uma variável tipo int).

O endereço do dispositivo, para efeitos da sua interligação num barramento l²C, é fixado pelo fabricante, havendo no mercado versões do mesmo sensor com 7 endereços distintos. O sensor disponível para ser usado nestas aulas tem o endereço 0x4D (endereço de 7 bits – ver página 13 do manual do sensor de temperatura).

O sensor de temperatura tem internamente dois registos: o já mencionado registo de temperatura (designado por registo TEMP), que apenas pode ser lido e o registo de configuração (designado por registo CONFIG) que pode ser lido ou escrito. Para o acesso a estes dois registos são disponibilizados dois comandos: o comando RTR (read temperature) que permite a leitura do registo TEMP e o comando RWCR (read/write configuration) que permite a escrita ou a leitura do registo CONFIG. A Figura 22 apresenta o protocolo l²C para a leitura de um registo interno do sensor de temperatura (ver página 7 do manual do sensor).

Read Byte Format												
s	Address	WR	ACK	Command	ACK	S	Address	RD	ACK	Data	NACK	Р
	7 Bits			8 Bits			7 Bits			8 Bits		
	Slave Address			Command Byte: selects which register you are reading from.			Slave Address: repeated due to change in data-flow direction.			Data Byte: reads from the register set by the command byte.		

Figura 22. Protocolo I²C para leitura de 1 byte de um registo interno do sensor de temperatura.

A sequência de acções que o programa tem que levar a cabo para a leitura de um registo do sensor é a que resulta da descrição do protocolo apresentada na figura anterior. Se se pretender ler o valor da temperatura, a sequência de acções a efectuar é:

- 1) Enviar um start.
- 2) Enviar um *byte* com o endereço do sensor e com a indicação de um operação de escrita (R/W\ = 0).
- 3) Esperar pela recepção do acknowledge do sensor.
- 4) Enviar um byte com a identificação do comando RTR (valor 0x00 ver manual).
- 5) Esperar pela recepção do acknowledge do sensor.
- 6) Enviar um *start* este novo *start* tem que ser enviado porque a operação que se vai especificar de seguida é diferente da anterior (a anterior foi uma escrita, a seguinte vai ser uma leitura).
- 7) Enviar um *byte* com o endereço do sensor e com a indicação de um operação de leitura (R/W\ = 1).
- 8) Esperar pela recepção do acknowledge do sensor.
- 9) Activar o bloco de recepção do master.
- 10) Esperar que o master receba o byte do slave.
- 11) Enviar um *not acknowledge* (NACK) sinalizando-se desse modo o *slave* que o *master* não pretende continuar a ler.
- 12) Enviar um stop.

Trabalho a realizar

Parte I

 Monte, na placa branca, o sensor de temperatura TC74, de acordo com a figura seguinte. Os sinais SDA1 (RD9) e SCL1 (RD10) correspondem à ligação ao módulo I²C número 1 do PIC32¹².




Figura 23. Ligação do sensor de temperatura TC74 à placa DETPIC32.

2. A abordagem que vamos seguir nesta aula é a de implementar funções específicas para cada um dos eventos do protocolo I²C. Tendo essas funções-base implementadas, a comunicação com um slave resume-se à evocação dessas funções pela ordem adequada, de acordo com a operação que se pretende realizar. Assim, comece por escrever uma função para configurar o gerador de baudrate:

```
void i2c1_setClock(unsigned int clock_freq)
{
    // Write I2C1BRG (see introduction for details)
}
```

3. Implemente a função para inicializar o módulo I²C. Essa função apenas necessita de activar o módulo:

¹² O PIC32 disponibiliza 4 módulos I²C iguais. No entanto, devido a um problema de *hardware* reportado pela Microchip no documento "PIC32MX7XX Family Errata", os módulos 4 e 5 requerem um procedimento de configuração inicial diferente dos restantes dois.

```
void i2c1_init(void)
{
    // Enable I2C1 module
}
```

4. Implemente a função para gerar o evento de *start*. Essa função deve implementar a seguinte sequência de acções: 1) activar o *start*, 3) esperar que o evento termine.

```
void i2c1_start(void)
{
    // Activate Start event (I2C1CON, bit SEN)
    // Wait for completion of the Start event (I2C1CON, bit SEN)
}
```

5. Implemente a função para gerar o evento de *stop*. Essa função deve implementar a seguinte sequência de acções: 1) assegurar-se que os 5 bits menos significativos do registo **I2CxCON** são todos 0; 2) activar o *stop*; 3) esperar que o evento termine.

```
void i2c1_stop(void)
{
    // Wait util the lower 5 bits of I2CxCON are all 0 (the lower 5 bits
    // of I2CxCON must be 0 before attempting to set the PEN bit)
    // Activate Stop event (I2C1CON, bit PEN)
    // Wait for completion of the Stop event (I2C1CON, bit PEN)
}
```

6. Implemente a função para transmitir um *byte*. Essa função deve implementar a seguinte sequência de acções: 1) copiar para o registo **I2C1TRN** o *byte* a transmitir; 2) esperar que o *byte* seja transmitido e que o *acknowledge* seja recebido. A função deverá retornar o valor de *acknowledge* recebido.

```
int i2c1_send(unsigned char value)
{
    // Copy "value" to I2C1TRN register
    // Wait while master transmission is in progress (8 bits + ACK\)
    // (I2C1STAT, bit TRSTAT - transmit status bit)
    // Return acknowledge status bit (I2C1STAT, bit ACKSTAT)
}
```

7. Implemente a função para receber um byte. Essa função deve implementar a seguinte sequência de acções: 1) esperar que os 5 bits menos significativos do registo I2C1CON sejam todos 0; 2) activar o bit RCEN (registo I2C1CON); 3) esperar que o byte seja recebido (I2C1STAT bit RBF); 4) enviar ACK ou NACK e esperar que a sequência termine; 5) retornar o valor do registo I2C1RCV.

8. Até ao exercício anterior implementámos as funções necessárias para lidar com todos os eventos l²C necessários para estabelecer a comunicação com um slave. A comunicação com o sensor para a leitura do valor da temperatura resume-se, assim, à evocação das funções anteriores pela ordem definida no protocolo. Assim, implemente a função main() para ler 4 valores de temperatura por segundo – os valores lidos devem ser impressos no ecrã usando system calls (verifique na Figura 22 a sequência de acções a realizar).

```
#define READ
#define WRITE
                          0
#define ACK
                          0
#define NACK
                   ((SENS_ADDRESS << 1) | WRITE)
#define ADDR_WR
#define ADDR_RD ((SENS_ADDRESS << 1) | READ)
#define SENS_ADDRESS 0x4D // device dependent
#define TC74_CLK_FREQ 100000 // 100 KHz
#define RTR
                          0
                                  // Read temperature command
int main(void)
   int ack, temperature;
   i2c1 init();
   i2c1_setClock(TC74_CLK_FREQ);
   while(1)
      // Send Start event
      // Send Address + WR (ADDR_WR); copy return value to "ack" variable
      // Send Command (RTR); add return value to "ack" variable
      // Send Start event (again)
      // Send Address + RD (ADDR_RD); add return value to "ack" variable
      // Test "ack" variable; if "ack" != 0 then an error as occurred
      // Receive a value from slave - send NACK; copy received value to
          "temperature" variable
      // Send Stop event
      // Print "temperature" variable (syscall printInt10)
      // Wait 250 ms
   }
}
```

Parte II

- Neste exercício pretende-se a implementação de um módulo genérico com as funçõesbase de interacção com o módulo I²C, de modo a poder ser facilmente incluído num projecto de maior dimensão. Assim:
 - Construa o ficheiro "i2c.h", com a estrutura-base que a seguir se apresenta, e onde estejam declarados os protótipos de todas as funções de interface com o módulo I²C que desenvolveu na parte 1 deste guião, bem como todos os símbolos gerais que tenham que ser usados.

```
// i2c.h
#ifndef I2C_H
#define I2C_H

// Declare symbols here (READ, WRITE, ...)
(...)

// Declare function prototypes here
(...)
#endif
```

 Construa o ficheiro "i2c.c" com o código de cada uma das funções de interacção com o módulo I²C.

```
// i2c.c
#include <DETPIC32.h>
#include "i2c.h"
(...)
```

2. Retome o código que desenvolveu no último exercício da aula 7. Acrescente uma função que efectue a leitura de um valor de temperatura do sensor, usando as funções que desenvolveu anteriormente e que estão disponíveis no ficheiro "i2c.c". Para o teste desta função use system calls.

```
#include <DETPIC32.h>
#include "i2c.h"

(...)

int getTemperature(int *temperature)
{
   int ack;
   // Send Start event
   // Send Address + WR (ADDR_WR); copy return value to "ack" variable
   ...
   // Send Stop event
   return ack;
}
```

Para compilar o projecto com mais do que um ficheiro pode usar o *script* "pcompile" colocando a lista dos ficheiros que fazem parte do projecto separados por um espaço. Exemplo:

```
pcompile aula10.c i2c.c
```

O comando anterior compila os dois ficheiros e, se não houver erros de compilação, efectua o *link* e gera um ficheiro com o nome do primeiro ficheiro substituindo a extensão ".c" pela extensão ".hex". Para o exemplo acima, o ficheiro de saída seria "aula10.hex".

3. Pretende-se agora mostrar nos dois *displays* o valor da temperatura, sempre que a combinação binária nos bits RE5 e RE4 seja "11". Faça as alterações ao programa que resultou do execício anterior de modo a acrescentar esta funcionalidade.

Elementos de apoio

- · Slides das aulas teóricas.
- Tiny Serial Digital Thermal Sensor TC74 (disponível no site da disciplina).
- PIC32 Family Reference Manual, Section 24 I2C.

Aula prática N.º 11

Objectivos

- Compreender os mecanismos básicos que envolvem a programação série usando o protocolo SPI.
- Implementar funções de comunicação no PIC32 que permitam a interacção com uma memória EEPROM com interface SPI.

Introdução

A interface SPI (acrónimo de *Serial Peripheral Interface*) é uma interface de comunicação série bidireccional *full-duplex* vocacionada para ligações de pequena distância entre periféricos e microcontroladores. É uma interface de comunicação síncrona com relógio explícito do *master*, isto é, o relógio é gerado pelo *master* que o disponibiliza para todos os *slaves*. Utiliza uma arquitectura *master-slave* com ligação ponto a ponto que funciona em modo "data exchange": por cada bit que é enviado para o *slave* é recebido 1 bit. Assim, ao fim de N ciclos de relógio o *master* enviou uma palavra de N bits e recebeu, do *slave*, uma palavra também com N bits. A título de exemplo, se o *master* pretender ler do *slave* uma palavra de 16 bits, tem que transmitir uma palavra de 16 bits (que será descartada pelo *slave* se de facto se tratar apenas de um operação de leitura). A Figura 24 mostra, de forma esquemática, o funcionamento da interface SPI.




Figura 24. Esquema de princípio da comunicação série SPI.

O PIC32, na versão usada na placa DETPIC32, disponibiliza 3 módulos SPI, numerados pelo fabricante como SPI2, SPI3 e SPI4. A Figura 25 apresenta o diagrama de blocos simplificado do módulo SPI. Os elementos-base de cada um desses módulos são: *shift-register* (embora não representado na figura, existem dois *shift-registers* separados – um para recepção e outro para transmissão), um FIFO de transmissão, um FIFO de recepção e um gerador de *baudrate*.

O comprimento de palavra a usar na comunicação é configurável, podendo ser 8, 16 ou 32 bits. O número de posições de cada FIFO é dependente do comprimento de palavra seleccionado, sendo de 16 posições se o comprimento de palavra for 8 bits, de 8 posições se o comprimento de palavra for 16 bits e de 4 posições se o comprimento de palavra for 32 bits.

O acesso aos FIFOs de transmissão e de recepção é efectuado através do registo SPIXBUF: uma escrita neste registo traduz-se no acesso indirecto ao FIFO de transmissão, enquanto que a leitura desse registo traduz-se num acesso ao FIFO de recepção.

O Baudrate generator gera o sinal de relógio que é enviado, através da linha scr, para todos os slaves do sistema. Este gerador apenas é activado quando o módulo é configurado como

master. Além disso, o sinal de relógio só é gerado quando há comunicação, estando num estado de repouso (configurável) quando o módulo não está a transmitir informação.

Após *power-on* ou *reset* todos os 3 módulos SPI estão inactivos. A activação é efectuada através do bit ON do registo **SPIxCON**. A activação de um dado módulo SPI configura automaticamente os pinos correspondentes do PIC32 como entrada ou saída, consoante os casos, sobrepondo-se esta configuração à efectuada através do(s) registo(s) **TRISX**.




Figura 25. Diagrama de blocos simplificado do módulo SPI do PIC32.

Gerador de baudrate

O gerador de *baudrate* utiliza uma arquitectura semelhante à de um *timer*, em que o sinal de relógio de entrada é o *Peripheral Bus Clock* (20 MHz na placa DETPIC32). Dada a obrigatoriedade, imposta pelo funcionamento da interface SPI, de o relógio ter um *duty-cycle* de 50%, este bloco inclui, à saída do comparador, um divisor por 2.




Figura 26. Diagrama de blocos do gerador de baudrate.

A frequência à saída deste módulo é, então,

$$f_{SCK} = f_{PBCLK} / (2 * (SPIxBRG + 1))$$

pelo que o valor (arredondado) de SPIxBRG é dado por:

SPIxBRG =
$$(f_{PBCLK} + f_{SCK}) / (2 * f_{SCK}) - 1$$

em que SPIxBRG representa a constante armazenada no registo com o mesmo nome. De notar que o valor máximo da constante de divisão é 512 (o *timer* tem uma arquitectura de 9 bits).

Configuração do módulo SPI

A configuração do módulo SPI (como *master*) é, no essencial, efectuada de acordo com o *slave* com que se vai comunicar. Numa aplicação típica com vários *slaves* o módulo SPI é reconfigurado antes de se iniciar a comunicação com um dado *slave* tendo em conta as suas características específicas. Há, assim, um conjunto de acções de configuração gerais e um conjunto de acções de configuração que dependem das características do *slave*. As acções de configuração que dependem das características do *slave* são:

- Configurar o gerador de *baudrate*: cálculo da constante **SPIxBRG** e escrita no respectivo registo. A frequência máxima de relógio é um parâmetro intrínseco de cada *slave*.
- Configurar o nível lógico do relógio a que corresponde a situação de repouso.
- Configurar a transição activa do relógio, isto é, em que há transmissão de dados: transição do estado activo para o estado de repouso, ou o contrário.
- Configurar o instante em que o *master* armazena a informação recebida da linha.
- Configurar o comprimento de palavra: pode ser 8, 16 ou 32 bits.

As acções de configuração gerais, não dependentes do slave, são:

- Configurar o módulo como master.
- Activar a utilização dos FIFOs de transmissão e recepção (é possível a utilização do módulo SPI sem estes FIFOs)
- Activar a utilização da linha slave select (ss\) que permite seleccionar automaticamente o slave durante a comunicação. Esta opção apenas é útil quando o sistema apenas tem 1 slave. Se não for esse o caso, a linha de selecção tem que ser controlada por software, tipicamente através de um porto de saída por cada slave.
- Limpar o FIFO de recepção.
- Limpar a *flag* de *overflow* na recepção (se esta *flag* ficar activa o módulo descarta todas as palavras recebidas).
- · Activar o módulo SPI.

Todas estas configurações têm que ser efectuadas com o módulo desactivado, pelo que essa deve ser a primeira acção do procedimento de configuração.

Programação com o módulo SPI

O módulo SPI realiza, no essencial, uma única operação: transmissão de uma palavra para o slave que estiver seleccionado. Um vez que o sistema funciona em modo "data exchange", a transmissão de uma palavra de n bits envolve sempre a recepção simultânea de uma palavra com a mesma dimensão (como referido anteriormente, a dimensão da palavra é configurável). Assim, o envio de um byte para o slave é feito através da cópia desse valor para o FIFO de transmissão através do registo spixbuf, podendo o valor recebido ser ignorado (a transmissão começa logo que o valor é copiado para o FIFO). Por outro lado, para a leitura de um byte de um slave é necessário transmitir um byte (dependendo das situações, o valor desse byte pode não ser relevante). Por cada bit enviado pelo master o slave transmite também um bit, pelo que após 8 ciclos de relógio o master recebe o byte. Esse byte recebido pelo shift-register é depois copiado para o FIFO de recepção de onde pode ser lido pelo programa através do registo spixbuf.

Um aspecto importante a ter em consideração na programação com o módulo SPI é garantir que este termina todas as acções de transferência em curso, antes de passar para qualquer outra operação. O bit SPIBUSY (SPI Activity Status bit) do registo SPIXSTAT (ver página 23-9 do manual) fornece essa indicação.

Tendo estes aspectos em consideração, a programação com SPI é, essencialmente, orientada para as funções de interacção e para o protocolo característicos de um dado dispositivo *slave*. Neste guião vai ser explorado o modo de funcionamento e programação da interface SPI do PIC32, usando como dispositivo *slave* uma memória EEPROM de 512 bytes (512x8). Na secção seguinte faz-se uma breve descrição dessa memória, cobrindo, essencialmente, a estrutura interna, o modo de operação e o protocolo de comunicação associado a cada uma das operações que é possível realizar. Esta descrição **não dispensa** a consulta do manual do fabricante que se encontra disponível no site da disciplina.

Memória EEPROM 25LC040A

Descrição geral

O circuito integrado 25LC040A da Microchip é uma memória de tecnologia não volátil EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*) com uma capacidade de 512 bytes (endereços 0x000 a 0x1FF) e interface de comunicação série SPI. O comprimento de palavra, para qualquer operação sobre a memória, é de 8 bits.

O *shift-register* interno da interface SPI da memória recebe um novo bit da linha SI na transição ascendente do relógio e envia um novo bit para a linha SO na transição descendente seguinte (ver Figura 28). Este comportamento determina desde logo o modo como o relógio do *master* deve ser configurado, do ponto de vista da escolha das transições activas, devendo ser compatível com o modo de funcionamento da memória. Assim, se a memória usa, como transição activa do relógio para recepção, a transição ascendente, o *master* deve usar como transição activa para transmissão a transição descendente. O mesmo raciocínio deve ser seguido para a configuração da transição activa de recepção no *master*.

A componente de armazenamento da memória está organizada como uma matriz com 32 linhas e 16 colunas, sendo cada ponto da matriz constituído por 8 células de armazenamento de 1 bit (i.e. cada ponto da matriz corresponde a um ponto de armazenamento de 1 byte de informação). Assim, a componente de armazenamento pode ser vista como uma matriz de 32x16 bytes, sendo que cada linha dessa matriz armazena um total de 16 bytes. O número de palavras (bytes, neste caso) armazenado numa linha da matriz designa-se por página.

A funcionalidade completa da memória pode ser explorada através de 6 comandos distintos, sumariamente apresentados na Figura 27 (ver página 7 do manual da memória).

TABLE 2-1: INSTRUCTION SET

Instruction Name Instruction Format		Description			
READ	0000 A ₈ 011	Read data from memory array beginning at selected address			
WRITE	0000 A ₈ 010	Write data to memory array beginning at selected address			
WRDI	0000 x100	Reset the write enable latch (disable write operations)			
WREN	0000 x110	Set the write enable latch (enable write operations)			
RDSR	0000 x101	Read STATUS register			
WRSR	0000 x001	Write STATUS register			

Note: A₈ is the 9th address bit, which is used to address the entire 512 byte array.

Figura 27. Comandos de interacção com a memória EEPROM.

Tal como representado na figura anterior, os 3 bits menos significativos do *instruction format* definem a operação a realizar. No caso de a operação ser uma leitura ou uma escrita o bit 3 (4º

bit menos significativo) é usado para enviar o bit mais significativo do endereço da memória (bit A_8).

Sequência de leitura de uma posição de memória

O protocolo com a descrição da sequência de operações a realizar para desencadear a leitura de uma posição de memória está representado, sob a forma de um diagrama temporal, na Figura 28 (ver também página 7 do manual). Assim, da análise dessa figura pode verificar-se que, em primeiro lugar, é enviado o byte de comando (READ, ver Figura 27) que inclui o bit mais significativo do endereço (A₈), seguido do byte representativo dos 8 bits menos significativos do endereço. Para receber o valor armazenado na correspondente posição de memória o *master* tem ainda que enviar um byte adicional, cujo valor é irrelevante e que será ignorado pela memória.




Figura 28. Sequência de leitura de uma posição de memória.

Uma operação de leitura é ignorada pela memória se ainda estiverem a decorrer operações internas relacionadas com uma escrita. De notar que o fim efectivo de uma operação de escrita não coincide com o fim das acções de comunicação. Ou seja, após ter terminado o processo de comunicação, a memória necessita de tempo adicional para consumar a operação. Esse tempo é destinado a: 1) fazer o apagamento da posição onde se pretende efectuar a escrita e 2) efectuar a escrita do byte recebido.

A memória disponibiliza um registo de 8 bits com as funções de controlo e de *status*, designado pelo fabricante por registo **STATUS**, que permite, entre outras coisas obter informação sobre a existência de um processo de escrita em curso. A Figura 29 representa a estrutura desse registo, onde se pode verificar que apenas os 4 bits menos significativos têm informação útil (ver também página 10 do manual).

TABLE 2-2: STATUS REGISTER								
7	6	5	4	3	2	1	0	
-	-	_	-	W/R	W/R	R	R	
Х	Х	Χ	Χ	BP1	BP0	WEL	WIP	
W/R = writable/readable. R = read-only.								

Figura 29. Estrutura do registo STATUS da memória.

Em particular, o bit menos significativo (WIP, write in progress) indica, quando a 1, que a memória está ocupada num operação de escrita, ou seja, que a última operação de escrita ainda está em curso. Assim, uma operação de leitura ou escrita deve sempre ser precedida da verificação (por polling) do estado deste bit através da leitura do registo STATUS (ver Figura 27). Faz-se, mais à frente, a descrição da sequência para efectuar a leitura desse registo.

Sequência de escrita de uma posição de memória

A Figura 30 apresenta, sob a forma de um diagrama temporal a sequência de operações para efectuar a escrita de uma posição de memória (ver também página 8 do manual). Tal como para a leitura, em primeiro lugar é enviado o byte de comando (WRITE, ver Figura 27) que inclui o bit mais significativo do endereço, seguido do byte menos significativo do endereço e, finalmente, do byte a escrever.




Figura 30. Sequência de escrita de uma posição de memória.

De modo a evitar a alteração acidental da informação armazenada, a memória EEPROM está sempre protegida contra operações de escrita. Ou seja, antes de efectuar uma sequência de escrita é sempre necessário desproteger a memória. A desproteção é efectuada através do envio do comando de activação da escrita (WREN, ver Figura 27) que activa o bit WEL (write enable latch) do registo STATUS.

Após o fim de uma operação de escrita (uma operação de escrita termina, do ponto de vista da comunicação, quando o sinal CS\ é desactivado) a memória regressa ao estado de escrita protegida, pelo que, para cada operação de escrita é sempre necessário efectuar, em primeiro lugar, a desprotecção.

Sequência de leitura do registo de STATUS

A Figura 31 descreve a sequência para ler o registo de **STATUS** da memória (ver também página 10 do manual). A sequência começa com o envio do comando respectivo (**RDSR**, ver Figura 27), seguido do envio de um byte, cujo valor é irrelevante, para permitir à EEPROM enviar o conteúdo do registo.




Figura 31. Sequência de leitura do registo de STATUS

O registo **STATUS** pode ser lido em qualquer momento independentemente de estarem ou não a ser realizadas outras operações internas.

Escrita no registo de STATUS


O registo de **STATUS** pode ser escrito usando um protocolo em que são enviados dois bytes em sequência: um byte com o comando **WRSR** e outro byte com o valor a escrever (ver página 11 do manual da EEPROM).

O fabricante disponibiliza também uma sequência específica para a desprotecção da escrita (activação do bit **WEL** do registo de **STATUS**). Esta sequência envolve apenas a transmissão de 1 byte correspondente ao código do comando (**WREN**, ver Figura 27).

Trabalho a realizar

Parte I

Monte, na placa branca, a memória EEPROM 25LC040A, de acordo com a figura seguinte.
 Os sinais SDI2 (RG7), SDO2 (RG8), SCK2 (RG6) e SS2\ (RG9) correspondem à ligação ao módulo SPI número 2 do PIC32.



2. Escreva uma função para configurar o gerador de baudrate:

```
void spi2_setClock(unsigned int clock_freq)
{
    // Write SPI2BRG register(see introduction for details)
}
```

3. Implemente a função para inicializar o módulo SPI (consulte o manual do SPI).

```
void spi2 init(void)
  volatile char trash;
   // Disable SPI2 module
   // Configure clock idle state as logic level 0
   // Configure the clock active transition: from active
        state to idle state
   //
   // Configure SPI data input sample phase bit (middle of data
   //
       output time)
   // Configure word length (8 bits)
   // Enable Enhanced buffer mode (this allows the usage of FIFOs RX,TX)
   // Enable slave select support (Master Mode Slave Select)
   // Enable master mode
   // Clear RX FIFO:
  while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0)
                                     // while RX FIFO not empty read
                                      // FIFO and discard read character
     trash = SPI2BUF;
   // Clear overflow error flag
   // Enable SPI2 module
}
```

4. As funções que se vão implementar de seguida são dependentes do modo de funcionamento da EEPROM já explicado na introdução deste guião. Vamos começar por implementar a função que permite a leitura do registo de **STATUS**, uma vez que essa função é necessária para todas as restantes:

De modo a tornar o programa mais legível, deverá definir os códigos dos comandos que estão definidos no manual do fabricante. Por exemplo:

```
#define RDSR 0x05
#define WRITE 0x02
```

5. Teste as funções que já escreveu. Para isso escreva o programa principal que chame as funções de inicialização e que, em ciclo infinito, leia o registo de STATUS e imprima o seu valor usando system calls (apenas os 4 bits menos significativos do byte recebido têm informação útil). Se as funções funcionarem adequadamente, o valor recebido nos 4 bits menos significativos deverá ser 0 (BP1, BP0, WEL e WIP todos a 0),

```
int main(void)
{
    spi2_init();
    spi2_setClock(EEPROM_CLOCK);
    for(;;)
    {
        // Call "eeprom_readStatus() function
        // Print read value
    }
}
```

O sinal de relógio para a EEPROM pode, de acordo com o fabricante, ter uma frequência máxima de 5 MHz. Não é, contudo, aconselhável a utilização de uma frequência tão elevada numa montagem em placa branca, pelo que se recomenda a utilização de uma frequência mais baixa, por exemplo 500 KHz (a frequência mais pequena que poderá utilizar é 20 kHz. Porquê?).

6. Escreva agora a função para implementar a sequência simplificada de escrita no registo **STATUS** (apenas para os comandos **WREN** e **WRDIS**):

7. Teste a função anterior acrescentando ao programa que escreveu no exercício 5 a chamada da função eeprom_writeStatusCommand() com o argumento WREN. O valor

retornado pela função de leitura do registo de **STATUS** deve agora ser 2 (isto é, a protecção de escrita está desactivada).

8. Escreva a função para escrita de um byte numa posição de memória. A função deve ter como parâmetros de entrada o endereço de escrita e o valor a escrever:

9. Escreva, finalmente, a função para leitura de um byte de uma posição de memória. A função deve ter como parâmetro de entrada o endereço e deve retornar o valor lido:

```
char eeprom_readData(int address)
{
    volatile char trash;

    // Apply a mask to limit address to 9 bits
    // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
    // Copy READ command and A8 address bit to the TX FIFO
    // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
    // Copy any value (e.g. 0x00) to the TX FIFO
    // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
    // Read and discard 2 characters from RX FIFO (use "trash" variable)
    // Read RX FIFO and return the corresponding value
}
```

- 10. Para o teste das funções que escreveu nos exercícios anteriores escreva a função main(), de modo a realizar, em ciclo infinito, as seguintes operações (utilize system calls para a interacção com o utilizador):
 - Lê um caracter
 - Se for 'R' (read) lê um endereço (addr), e imprime o valor lido da memória.
 - Se for 'W' (write) lê um endereço e um valor (addr, val), e escreve na EEPROM no endereço addr o valor val.

```
int main(void)
{
    for(;;)
    {
        // Read character
        // If character is 'R' then ...
        (...)
    }
}
```

- 11. Deslige a alimentação durante, pelo menos, 30 segundos, e repita o exercício anterior efectuando apenas leituras dos endereços de memória em que escreveu.
- 12. Altere a função que implementou no exercício anterior de modo a que, após a leitura do endereço e do valor, o programa escreva sucessivamente nas 16 posições de memória seguintes o valor anterior incrementado de 1. De seguida o programa deve ler os 16 valores da EEPROM e imprimi-los em hexadecimal (formato: "endereço inicial: valor valor ...).

Parte II

- 1. O objectivo deste exercício é observar os sinais da interface SPI com o osciloscópio. Para isso retome o código que escreveu no exercício 10 e coloque a chamada à função de leitura da EEPROM em ciclo infinito. Ligue as duas pontas de prova do osciloscópio, uma à linha CS\ e outra à linha SI da EEPROM e seleccione como entrada de trigger do osciloscópio o canal que ligou à linha CS\. Observe o sinal na linha SI e identifique os valores transferidos. Repita o procedimento colocando a ponta de prova na linha so da EEPROM.
- 2. À semelhança do que já fez no guião anterior, pretende-se agora organizar o código produzido de forma a que ele possa facilmente ser integrado em outras aplicações. Para isso escreva o ficheiro "eeprom.h" com os protótipos de todas as funções e os símbolos públicos. Construa também o ficheiro "eeprom.c" com o código das funções.

```
// eeprom.h
#ifndef EEPROM_H
#define EEPROM_H
// Declare symbols here (READ, WRITE, ...)
(...)
// Declare function prototypes here
(...)
#endif
```

- 3. Retome o código que escreveu no último exercício do guião 10. Faça as alterações que permitam o registo de temperatura em EEPROM, bem como a sua visualização, de acordo com a seguinte especificação:
 - os valores de temperatura deverão ser armazenados a partir do endereço 0x002 da EEPROM; a posição de memória 0x000 deverá conter o número de valores de temperatura armazenados;
 - 2) quando for recebido da linha série o caracter 'R' (*reset*) o sistema deve colocar a zero o número de temperaturas armazenado na memória (endereço 0x000 da EEPROM);
 - 3) quando for recebido da linha série o caracter 'L' (*log*) o sistema deve iniciar o registo, na EEPROM (a partir do endereço 0x002), do valor instantâneo da temperatura; deverão ser armazenadas 4 amostras por minuto (i.e. uma amostra a cada 15s), até um máximo de 64; a posição de memória 0x000 deve ser incrementada a cada nova escrita na EEPROM (ou seja, a posição de memória 0x000 deverá conter o número de valores de temperatura válidos armazenados em memória);
 - 4) quando for recebido o caracter 'S' (show) o sistema deve parar o registo de temperaturas e enviar para a porta série os valores de temperatura entretanto armazenados:

Note que o comando 'R' terá que ser efectuado, pelo menos uma vez, no início, para se colocar a posição de memória 0x000 a zero.

4. Altere o código do exercício anterior de modo a efectuar o registo contínuo de temperatura, isto é, sem a limitação dos 64 valores. Para isso deverá implementar na memória um buffer circular de 64 posições, a partir do endereço 0x002. A posição de memória 0x000 deverá conter o número de valores armazenados (com um máximo de 64) e a posição 0x001 deverá conter o endereço onde a próxima escrita deverá ser efectuada.

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- 25LC040A 4K SPI Bus Serial EEPROM (disponível no site da disciplina).
- PIC32 Family Reference Manual, Section 23 SPI.

```
<u>1.1</u>
# int main(void)
# {
# printStr("AC2 - DETPIC32 primer\n"); // system call
# return 0;
# }
        .equ
                 PRINT_STR, 8
        .data
        .asciiz
                 "AC2 - DETPIC32 primer\n"
msg:
        .text
        .globl
                 main
        li
                  $v0, PRINT_STR
main:
        la
                  $a0, msg
                                   # printStr("AC2 - DETPIC32 primer\n");
        syscall
        ori
                  $v0, $0, 0
                                            # return 0;
                                                                <u>2.1</u>
        .data
                 "Key pressed\n"
         .asciiz
out:
        .text
         .globl
                 main
main:
while1: bne
                 $0, 0, end
                                   #while(1)
while2: li
                 $v0, 1
                                   #while((c = inkey()) == 0);
        syscall
        beq
                 $v0, 0, while2
                 v0, n, end
                                   \#if(c == '\n') break;
        beq
                  $a0, out #printStr("Key pressed\n");
        la
        li
                  $v0, 8
        syscall
        j
                  while1
                  $v0, 0
end:
        li
        jr
                  $ra
                                                                <u>2.2</u>
        .data
        .text
         .globl main
main:
while1: bne
                 $0, 0, end
                                   #while(1)
        li
                  $v0, 2
                                   #c=getChar();
        syscall
                                   #if(c=='\n') break;
        beq
                 $v0, '\n', end
                 $a0, $v0#putChar(c);
        move
        li
                  $v0, 3
        syscall
        j
                 while1
end:
        li
                  $v0, 1
                  $ra
        jr
```

```
.data
                  "\nIntroduza um numero (sinal e modulo): "
out:
         .asciiz
                  "\nValor lido em base 2: "
out2:
         .asciiz
                  "\nValor lido em base 16: "
out16:
        .asciiz
out10u: .asciiz "\nValor lido em base 10 (unsigned): "
                 "\nValor lido em base 10 (signed): "
out10: .asciiz
         .text
         .globl main
#$t0 => int value
main:
while:
                  $0, 0, end
                                    #while(1)
        bne
         la
                  $a0, out #printStr(out);
         li
                  $v0, 8
         syscall
        li
                  $v0, 5
                                    #value = readInt10();
         syscall
                  $t0, $v0
         move
                  $a0, out2
                                    #printStr(out2);
         la
         li
                  $v0, 8
         syscall
                  $a0, $t0 #printInt(value, 2);
         move
         li
                  $a1, 2
         li
                  $v0, 6
         syscall
                                    #printStr(out16);
         la
                  $a0, out16
        li
                  $v0, 8
         syscall
                  $a0, $t0 #printInt(value, 16);
         move
                  $a1, 16
         li
                  $v0, 6
         li
         syscall
                  $a0, out10u
                                    #printStr(out10u);
         la
                  $v0, 8
         li
         syscall
         move
                  $a0, $t0 #printInt(value, 10);
         li
                  $a1, 10
         li
                  $v0, 6
         syscall
         la
                  $a0, out10
                                    #printStr(out10);
         li
                  $v0, 8
         syscall
                  $a0, $t0 #printInt(value);
         move
         li
                  $v0, 7
         syscall
                  while
        j
                  $ra
end:
```

```
.equ
               STR_MAX_SIZE, 20
       .data
in1:
       .asciiz "Introduza uma string: "
               "\nIntruduza outra string: "
in2:
       .asciiz
               "\nStrings concatenadas: "
out:
       .asciiz
               "********teste********
        .asciiz
test:
               2 * STR\_MAX\_SIZE + 1
        .space
str1:
               STR\_MAX\_SIZE + 1
        .space
str2:
       .text
        .globl
               main
main:
       addiu
               $sp, $sp, -4
               $ra, 0($sp)
       SW
       la
               $a0, in1
                               #printStr(in1);
       li
               $v0, 8
       syscall
       la
               $a0, str1
                               #readStr(str1, STR_MAX_SIZE);
       li
               $a1, STR_MAX_SIZE
       li
               $v0, 9
       syscall
       la
               $a0, in2
                               #printStr(in2);
       li
               $v0, 8
       syscall
       la
               $a0, str2
                               #readStr(str2, STR_MAX_SIZE);
       li
               $a1, STR_MAX_SIZE
       li
               $v0, 9
       syscall
               $a0, out
                               #printStr(out);
       la
               $v0, 8
       li
       syscall
               $a0, str1
       la
                               #printStr(strcat(str1, str2))
               $a1, str2
       la
       jal
               strcat
       move
               $a0, $v0
       li
               $v0, 8
       syscall
       lw
               $ra, 0($sp)
       addiu
               $sp, $sp, 4
       jr
\$s0 -> *rp
               $sp, $sp, -8
strcat: addiu
       sw
               $ra, 0($sp)
               $s0, 4($sp)
       SW
               s0, a0 #*rp = s1
       move
       move
               $t0, $a0 #save $a0 in temp $t0
while:
       lb
               $t1, 0($t0)
                               #$t1 = *s1
               $t1, 0, end
       beq
               $t0, $t0, 1
       addiu
                               \#s1++
       j
               while
end:
       move
               $a0, $t0
```

```
jal
              strcpy
                              #strcopy(str1, str2)
              $v0, $s0
       move
               $s0, 4($sp)
       1w
               $ra, 0($sp)
       1w
       addiu
               $sp, $sp, 8
               $ra
       jr
strcpy: move
              t0, a0 \#rp = s1
while2: lb
               $t1, 0($a1)
                             \#\$t1 = *s2
       beq
               $t1, 0, end2
       sb
               $t1, 0($a0)
                             \#*s1 = *s2
       addiu
               $a0, $a0, 1
                             #s1++
       addiu
              $a1, $a1, 1
                             #s2++
              while2
       i
end2:
       li
               $t1, 0
               $t1, 0($a0)
                             \#*s1 = 0
       sb
       move
               $v0, $t0 #return rp
       jr
               $ra
                                                    2.1.1
       .equ
              N_INT, 5
       .equ
              TRUE, 1
              FALSE, 0
       .equ
       .data
title:
              "\nLeitura e ordenacao de inteiros em base 10\n"
       .asciiz
       .asciiz
              "Introduza 5 Inteiros: "
in:
               "\nNumero de trocas realizado: "
out_tr: .asciiz
               "\nResultado da ordenacao: "
out_res:.asciiz
              "**** test ****"
       .asciiz
tst:
       .align
              N_{INT} * 4
lista:
       .space
       .text
       .globl main
\#$t0 -> i
#$t1 -> *ptr
#$t2 -> n_trocas (unless specified)
main:
      addiu
              $sp, $sp, -4
                             #save $ra
               $ra, 0($sp)
       sw
               $a0, title#printStr(title);
       la
       li
               $v0, 8
       syscall
               $a0, in
                              #printStr(in);
       la
               $v0, 8
       li
       syscall
       la
               $t1, lista
               $t0, 0
       li
for_in:
               $t0, N_INT, endfor_in
                                             #for(int i=0; i<N_INT; i++)
      bge
       li
               $a0, 10
                                             #readInt(10);
       li
               $v0, 4
       syscall
       sll
               $t2, $t0, 2
                                             #index address ($t2 = temp)
       addu
               $t2, $t2, $t1
               $v0, 0($t2)
                                             #lista[i] = readInt10();
       sw
               $a0, ''
                                     #putChar(' ');
       li
       li
               $v0, 3
       syscall
```

```
addi
               $t0, $t0, 1
                                               #i++;
               for_in
       j
endfor_in:
       li
                $a0, N_INT
                                               #call sequentialSort(N_INT, lista);
               $a1, lista
       la
                sequentialSort
       jal
               $t2, $v0
                                       #$t2 = n_trocas;
       move
       la
                $a0, out_tr
                                               #prinStr(out_tr);
       li
                $v0, 8
       syscall
       move
               $a0, $t2
                                       #prinInt(n_trocas, 10);
       li
                $a1, 10
       li
               $v0, 6
       syscall
                $a0, out_res
                                               #printStr(out_res);
       la
                $v0, 8
       li
       syscall
       la
                $t1, lista
                                       #ptr = lista
       addiu
               $t2, $t1, N_INT*4
                                               \#\$t2 = lista + N_INT \ (\$t2 -> temp)
for_out:bge
               $t1, $t2, endfor_out
                                               #printInt(*ptr, 10);
       lw
               $a0, 0($t1)
       li
               $a1, 10
       li
                $v0, 6
       syscall
                $a0, ''
       li
                                       #putChar(' ');
       li
                $v0, 3
       syscall
       addiu
               $t1, $t1, 4
                                               #ptr ++;
       j
               for_out
endfor_out:
                $ra, 0($sp)
       lw
       addiu
               $sp, $sp, 4
       li
                $v0, 0
       jr
                $ra
#$t0 -> n_trocas
#$t1 -> i
\#$t2 -> j
#$t4 -> for1
sequentialSort:
               $s0, $a0
       move
                $t0, 0
       li
                               #n_trocas = 0;
       addi
                $t4, $s0, -1
                                       #n_val-1
                $t1, 0
                                       #i = 0;
       li
                $t1, $t4, endfor1
for1:
       bge
               $t2, $t1, 1
                                       #j = i+1;
       addi
               $t2, $s0, endfor2
for2:
       bge
               $t7, $t1, 2
                                       \#adr = i * 4
       sll
       addu
                $t7, $t7, $a1
                                       #adr = adr + *array
               $t5, 0($t7)
                                       #$t5 -> lista[i]
       1w
```

```
#adr = i * 4
        sll
                $t8, $t2, 2
        addu
                $t8, $t8, $a1
                                         #adr = adr + *array
        lw
                $t6, 0($t8)
                                         #$t6 -> lista[j]
        ble
                $t5, $t6, endif
                $t6, 0($t7)
                                         #switch elements
        sw
                $t5, 0($t8)
        sw
                $t0, $t0, 1
        addi
                                         #n_trocas++
endif:
       addi
                $t2, $t2, 1
                                         #j++
       j
                for2
endfor2:addi
                $t1, $t1, 1
                                         #i++
                for1
       j
endfor1:move
                $v0, $t0
        jr
                $ra
                                                          2.1.3
                N_INT, 5
        .equ
                TRUE, 1
        .equ
        .equ
                FALSE, 0
        .data
title:
        .asciiz
                "\nLeitura e ordenacao de inteiros em base 10\n"
                "Introduza 5 Inteiros: "
in:
        .asciiz
out_tr: .asciiz
                "\nNumero de trocas realizado: "
out_res:.asciiz
                "\nResultado da ordenacao: "
        .align
lista:
        .space
                N INT * 4
        .text
        .globl main
#$t0 -> i
#$t1 -> *ptr
#$t2 -> n_trocas (unless specified)
                $sp, $sp, -4
       addiu
                                #save $ra
        SW
                $ra, 0($sp)
        la
                $a0, title#printStr(title);
        li
                $v0, 8
        syscall
                $a0, in
                                 #printStr(in);
        la
                $v0, 8
        li
        syscall
        la
                $t1, lista
        li
                $t0.0
for_in: bge
                $t0, N_INT, endfor_in
                                                 #for(int i=0; i<N_INT; i++)
                                                 #readInt10();
        li
                $v0, 5
        syscall
        sll
                $t2, $t0, 2
                                                 #index address ($t2 = temp)
        addu
                $t2, $t2, $t1
                $v0, 0($t2)
                                                 #lista[i] = readInt10();
        sw
                $a0,''
        li
                                         #putChar(' ');
                $v0, 3
        li
        syscall
        addi
                $t0, $t0, 1
                                                 #i++;
        j
                for_in
endfor_in:
        li
                $a0, N_INT
                                                 #call sequentialSort(N_INT, lista);
                $a1, lista
        la
                sequentialSort
       jal
                $t2, $v0
        move
                                         #$t2 = n_trocas;
```

```
li
                $v0, 8
       syscall
               $a0, $t2
                                       #prinInt(n_trocas, 10);
       move
               $a1, 10
       li
               $v0, 6
       li
       syscall
       la
                $a0, out_res
                                               #printStr(out_res);
       li
                $v0, 8
       syscall
       la
                $t1, lista
                                       #ptr = lista
       addiu
               $t2, $t1, N_INT*4
                                               \#\$t2 = lista + N_INT \ (\$t2 -> temp)
for_out:bge
               $t1, $t2, endfor_out
               $a0, 0($t1)
                                               #printInt(*ptr, 10);
       lw
               $a1, 10
       li
       li
                $v0, 6
       syscall
                $a0,''
       li
                                       #putChar(' ');
       li
                $v0, 3
       syscall
       addiu
               $t1, $t1, 4
                                               #ptr ++;
               for_out
       j
endfor_out:
       lw
                $ra, 0($sp)
       addiu
               $sp, $sp, 4
       li
                $v0, 0
                $ra
       jr
\#$t0 -> n_trocas
\$t1 -> i
\#$t2 -> j
#$t4 -> for1
sequentialSort:
               $s0, $a0
       move
       li
               $t0, 0
                               #n_trocas = 0;
               $t4, $s0, -1
                                       \#n_val-1
       addi
               $t1, 0
                                       #i = 0;
       li
                $t2, 0
                                       #J = 0;
       li
               $t1, $t4, endfor1
for1:
       bge
       addi
               $t2, $t1, 1
                                       #j = i+1;
for2:
               $t2, $s0, endfor2
       bge
               $t7, $t1, 2
                                       \#adr = i * 4
       sll
                                       #adr = adr + *array
       addu
               $t7, $t7, $a1
               $t5, 0($t7)
                                       #$t5 -> lista[i]
       lw
       sll
                $t8, $t2, 2
                                       \#adr = j * 4
                $t8, $t8, $a1
                                       #adr = adr + *array
       addu
               $t6, 0($t8)
       lw
                                       #$t6 -> lista[j]
               $t5, $t6, endif
       bge
                $t6, 0($t7)
                                       #switch elements
       SW
               $t5, 0($t8)
       sw
```

#prinStr(out_tr);

la

\$a0, out_tr

```
$t0, $t0, 1
        addi
                                         #n trocas++
endif:
       addi
                $t2, $t2, 1
                                         #j++
                for2
       j
endfor2:addi
                $t1, $t1, 1
                                         \#i++
                for1
                $v0, $t0
endfor1:move
       jr
                $ra
                                                          2.1.4
                N_INT, 5
        .equ
                TRUE, 1
        .equ
                FALSE, 0
        .equ
        .data
title:
                "\nLeitura e ordenacao de inteiros em base 10\n"
        .asciiz
                "Introduza 5 Inteiros: "
in:
        .asciiz
       .asciiz
                "\nNumero de trocas realizado: "
out_tr:
                "\nResultado da ordenacao: "
out_res:.asciiz
                "**** test ****"
        .asciiz
tst:
        .align
                2
                N_INT * 4
lista:
        .space
        .text
        .globl main
\$t0 -> i
#$t1 -> *ptr
#$t2 -> n_trocas (unless specified)
                $sp, $sp, -4
main:
       addiu
                                #save $ra
                $ra, 0($sp)
        SW
                $a0, title#printStr(title);
        la
                $v0, 8
        li
        syscall
        la
                $a0, in
                                 #printStr(in);
        li
                $v0, 8
        syscall
        la
                $t1, lista
                $t0, 0
        li
for_in: bge
                $t0, N_INT, endfor_in
                                                 #for(int i=0; i<N_INT; i++)
                $v0, 5
                                                 #readInt10();
        li
        syscall
                                                 #index address ($t2 = temp)
        sll
                $t2, $t0, 2
        addu
                $t2, $t2, $t1
                $v0, 0($t2)
                                                 #lista[i] = readInt10();
        SW
        li
                $a0, ''
                                         #putChar(' ');
                $v0, 3
        li
        syscall
        addi
                $t0, $t0, 1
                                                 #i++;
                for_in
       j
endfor_in:
                $a0, N_INT
                                                 #call sequentialSort(N_INT, lista);
        li
        la
                $a1, lista
       jal
                sequentialSort
                $t2, $v0
                                         #$t2 = n_trocas;
        move
        la
                $a0, out_tr
                                                 #prinStr(out_tr);
        li
                $v0, 8
        syscall
                $a0, $t2
                                         #prinInt(n_trocas, 10);
        move
```

```
li
                $v0, 6
        syscall
        la
                $a0, out_res
                                                #printStr(out_res);
                $v0, 8
        li
        syscall
                                        #ptr = lista
        la
                $t1, lista
        addiu
                $t2, $t1, N_INT*4
                                                \#\$t2 = lista + N_INT \ (\$t2 -> temp)
for_out:bge
                $t1, $t2, endfor_out
        lw
                $a0, 0($t1)
                                                #printInt10(*ptr);
        li
                $v0, 7
        syscall
        li
                $a0,''
                                        #putChar(' ');
                $v0, 3
        li
        syscall
        addiu
                $t1, $t1, 4
                                                #ptr ++;
       j
                for_out
endfor_out:
                $ra, 0($sp)
       lw
        addiu
                $sp, $sp, 4
       li
                $v0, 0
                $ra
       jr
#$t0 \rightarrow n_trocas
#$t1 -> i
\#$t2 -> j
#$t4 -> for1
sequentialSort:
                $s0, $a0
        move
        li
                $t0, 0
                                #n_trocas = 0;
        addi
                $t4, $s0, -1
                                        #n val-1
        li
                $t1, 0
                                        #i = 0;
for1:
                $t1, $t4, endfor1
       bge
                $t2, $t1, 1
                                        #j = i+1;
        addi
for2:
                $t2, $s0, endfor2
        bge
                $t7, $t1, 2
                                        \#adr = i * 4
        sll
                $t7, $t7, $a1
                                        #adr = adr + *array
        addu
        lw
                $t5, 0($t7)
                                        #$t5 -> lista[i]
                $t8, $t2, 2
                                        #adr = j * 4
        sll
        addu
                $t8, $t8, $a1
                                        #adr = adr + *array
        lw
                $t6, 0($t8)
                                        #$t6 -> lista[j]
                $t5, $t6, endif
        ble
                                        #switch elements
                $t6, 0($t7)
        SW
                $t5, 0($t8)
        sw
        addi
                $t0, $t0, 1
                                        #n_trocas++
endif:
                $t2, $t2, 1
       addi
                                        #j++
                for2
       j
endfor2:addi
                $t1, $t1, 1
                                        \#i++
                for1
       j
```

li

\$a1, 10

```
$ra
        jr
                                                            <u>2.2.1</u>
        .text
                 "\nTimer Value: "
out1:
        .asciiz
        .asciiz
                 "\nTimer Value [hex]: "
out2:
        .globl main
main:
                 $0, 0, end
        bne
                 $v0, 11
        li
                                  #readCoreTimer();
        syscall
                 $t0, $v0
        move
                 $a0, out1
        la
                 $v0, 8
        li
        syscall
        move
                 $a0, $t0
        li
                 $a1, 10
        li
                 $v0, 6
        syscall
        la
                 $a0, out2
        li
                 $v0, 8
        syscall
        move
                 $a0, $t0
        li
                 $a1, 16
        li
                 $v0, 6
        syscall
                 main
end:
                 $ra
***********
int main(void){
        while(1){
                int val = readCoreTimer();
                 printStr("\nTimer Value: ");
                 printInt(val, 10);
                 printStr("\nTimer Value [hex]: ");
                 printInt(val, 16);
        }
                                                            2.2.2
        .data
                "\nVal: "
out:
        .asciiz
        .text
        .globl main
main:
        li
                 $t1, 0
                                          #i = 0
while1: bne
                 $0, 0, end
                 $t0, 0
                                          #val = 0
        li
while2: bge
                 $t0, 20000000, cont
                                          #readCoreTimer()
                 $v0, 11
        syscall
        move
                 $t0, $v0
                                  #val = readCoreTimer();
```

endfor1:move

\$v0, \$t0

while2

j

```
$v0, 12
                                   #resetCoreTimer()
cont:
        li
        syscall
        addi
                 $t1, $t1, 1
                                   #i++
                 $a0, out #printStr("\nVal: ");
        la
        li
                 $v0, 8
        syscall
                 $a0, $t1 #print(i)
        move
                 $a1, 10
        li
                 $v0, 6
        syscall
                 while1
end:
                 $ra
        jr
********
int main(void){
        int i=0;
        int val=0;
        while(1){
                 while(val<20000000){
                          int val = readCoreTimer();
                 resetCoreTimer();
                 i++;
                 printStr("\nVal: ");
                 printInt(i, 10);
        }
                                                              <u>2.2.3</u>
        .data
                 "\nHoras: "
        .asciiz
h:
        .asciiz "Minutos: "
m:
        .asciiz "Segundos: "
.asciiz ":"
s:
sep:
        .text
        .globl main
                 $a0, h
main:
        la
        li
                 $v0, 8
        syscall
        li
                 $v0, 5
        syscall
        move
                 $t3, $v0
```

while1: bne \$0, 0, end ii \$t0, 0

\$a0, m

\$v0, 8

\$v0, 5

\$t2, \$v0

\$a0, s

\$v0, 8

\$v0, 5

\$t1, \$v0

la li

syscall li

syscall

move

syscall li

syscall move

la li

```
$t0, 20000000, cont
while2: bge
                                           #readCoreTimer()
        li
                 $v0, 11
        syscall
                 $t0, $v0
        move
                 while2
        j
        li
                 $v0, 12
                                  #resetCoreTimer()
cont:
        syscall
        addi
                 $t1, $t1, 1
                                  \#s++
        blt
                 $t1, 60, c1
        li
                 $t1, 0
        addi
                 $t2, $t2, 1
c1:
        blt
                 $t2, 60, c2
        li
                 $t2, 0
        addi
                 $t3, $t3, 1
c2:
                 $t3, 24, go_on
        blt
                 $t3, 0
        li
                                  #printStr("\nHoras: ");
                 $a0, h
go_on: la
                 $v0, 8
        li
        syscall
                 $a0, $t3 #print(h)
        move
        li
                 $a1, 10
                 $v0, 6
        li
        syscall
        la
                 $a0, sep #print(sep)
                 $v0, 8
        li
        syscall
                 $a0, $t2 #print(m)
        move
        li
                 $a1, 10
                 $v0, 6
        li
        syscall
        la
                 $a0, sep #print(sep)
        li
                 $v0, 8
        syscall
        move
                 $a0, $t1 #print(s)
        li
                 $a1, 10
                 $v0, 6
        li
        syscall
                 while1
end:
                 $ra
        jr
*********
int main(void){
        int s = readInt();
        int m = readInt();
        int h = readInt();
        while(1){
                 while(val<20000000){
                         int val = readCoreTimer();
                 resetCoreTimer();
                 s++;
                 if(s==60){
                         s = 0;
                         m++;
                 if(m==60){
                         m=0;
                         h++;
```

```
printStr("\nHoras: ");
             printInt(h, 10);
             printStr(":");
             printInt(m, 10);
             printStr(":");
             printInt(s, 10);
      }
                                               3.1.1
      .equ SFR_BASE_HI, 0xBF88
                                 # 16 MSbits of SFR area
      .equ TRISE, 0x6100
                                 # TRISE address is 0xBF886100
      .equ PORTE, 0x6110
                                 # PORTE address is 0xBF886110
      .data
      .text
      .globl main
addiu
main:
             $sp, $sp, -4
      sw
             $ra, 0($sp)
      jal
             init
while:
      bne
             $0, 0, end
                                        #while(1)
      lui
             $t0, SFR BASE HI
             $t1, PORTE($t0)
                                        #load PORTE bits
      1w
             $t2, $t1, 0x40
      andi
                                        #get bit 6
             $t2, $t2, 6
      srl
             $t1, 0xFFFE
                                        #erase last value of RA0
      andi
                                        \#RA0 = RA6
             $t1, $t1, $t2
      or
                                        #write on PORTE
             $t1, PORTE($t0)
      sw
             while
             $ra, 0($sp)
end:
      lw
      addiu
             $sp, $sp, 4
      jr
init:
             $t0, SFR_BASE_HI
      lui
             $t1, TRISE($t0)
                                 #get TRISE bits form adress 0xBF880000 + 0x6100
      lw
             $t1, $t1, 0xFFFE #TRISE = 0xFFFFFFFE -> bit 6 input bit 0 output
      andi
             $t1, $t1, 0x40
      ori
             $t1, TRISE($t0)
      sw
      jr
                                               3.1.2
                                 # 16 MSbits of SFR area
      .equ SFR_BASE_HI, 0xBF88
                                 # TRISE address is 0xBF886100
      .equ TRISE, 0x6100
      .equ PORTE, 0x6110
                                 # PORTE address is 0xBF886110
      .data
      .text
      .globl main
addiu
             $sp, $sp, -4
main:
             $ra, 0($sp)
      sw
             init
      jal
             $0, 0, end
while:
      bne
                                        #while(1)
             $t0, SFR_BASE_HI
      lui
             $t1, PORTE($t0)
                                        #load PORTE bits
      1w
```

```
#get bit 6
       andi
              $t2, $t1, 0x40
               $t2, $t2, 6
       srl
               $t1, 0xFFFE
                                             #erase RA0
       andi
               $t1, $t1, $t2
                                             \#RA0 = \sim RA6
       nor
               $t1, PORTE($t0)
                                             #write on PORTE
       sw
               while
               $ra, 0($sp)
end:
       lw
               $sp, $sp, 4
       addiu
       jr
               $ra
lui
               $t0, SFR_BASE_HI
                                             #get adress to TRISE
       1w
               $t1, TRISE($t0)
                                             #get TRISE bits
       andi
               $t1, $t1, 0xFFFE
                                     \#RA0 = 0
              $t1, 0x40
                                            \#RA6 = 1
       ori
                                            #write TRISE
              $t1, TRISE($t0)
       sw
       jr
               $ra
                                                    3.1.4
                                     # 16 MSbits of SFR area
       .equ SFR_BASE_HI, 0xBF88
       .equ TRISE, 0x6100
                                     # TRISE address is 0xBF886100
       .equ PORTE, 0x6110
                                     # PORTE address is 0xBF886110
       .data
       .text
       .globl main
main:
       addiu
              $sp, $sp, -4
               $ra, 0($sp)
       SW
       jal
              init
       lui
               $t0, SFR_BASE_HI
while:
       bne
               $0, 0, end
                                             #while(1)
               $t1, PORTE($t0)
                                             #load PORTE bits
       lw
       andi
               $t2, $t1, 0x40
                                             #get bit 6 -> $t3=RE6
       srl
               $t2, $t2, 6
              $t3, $t1, 0x80
                                             #get bit 7 -> $t4=RE7
       andi
              $t3, $t3, 7
       srl
       li
               $t5, 0
                                             #temp=0
               $t4, $t2, $t3
       nor
                                             #get value for RA3
               $t5, $t5, $t4
       or
               $t5, $t5, 1
       sll
               $t4, $t2, $t3
                                             #get value for RA2
       xor
               $t5, $t5, $t4
       or
               $t5, $t5, 1
       sll
               $t4, $t2, $t3
                                             #get value for RA1
       or
               $t5, $t5, $t4
       or
               $t5, $t5, 1
       sll
               $t4, $t2, $t3
                                             #get value for RA0
       and
              $t5, $t5, $t4
       or
              $t1, 0xFFF0
                                             #clean RA3/2/1/0 bits
       andi
               $t5, 0xF
                                     #only 4 bits to write
       andi
               $t1, $t1, $t5
                                             #put results on PORTE
       or
```

```
$t1, PORTE($t0)
                                    #write values on PORTE
      SW
            while
     j
end:
            $ra, 0($sp)
     lw
            $sp, $sp, 4
      addiu
            $ra
     jr
init:
            $t0, SFR_BASE_HI
                                    #get TRISE base adress
      lw
            $t1, TRISE($t0)
                                    #get TRISE bits
      andi
            $t1, 0xFFF0
                                    #RA0/1/2/3 output
      ori
            $t1, 0x60
                                    #RA6/7 input
            $t1, TRISE($t0)
                                    #write TRISE
      SW
      jr
            $ra
                                           3.2.1
.equ SFR_BASE_HI, 0xBF88
                              # 16 MSbits of SFR area
      .equ TRISE, 0x6100
                              # TRISE address is 0xBF886100
      .equ PORTE, 0x6110
                              # PORTE address is 0xBF886110
      .data
      .text
      .globl main
main:
     addiu
            $sp, $sp, -4
            $ra, 0($sp)
      SW
            init
     jal
      lui
            $t0, SFR_BASE_HI
            $t1, 0
      li
                                    #counter
while:
                                    #while(1)
     bne
            $0, 0, end
while1: li
            $v0, 11
      syscall
      blt
            $v0, 10000000, while1
                                    #while(readCoreTimer()<10000000);</pre>
      li
            $v0, 12
                                    #resetCoreTimer();
      syscall
      addi
            $t1, $t1, 1
                                    #counter++;
            $t1, 16, endif
                                    #if(counter==16) counter=0;
      bne
      li
            $t1, 0
endif:
            $t1, PORTE($t0)
      SW
            while
end:
            $ra, 0($sp)
     1w
      addiu
            $sp, $sp, 4
            $ra
     jr
init:
      lui
            $t0, SFR BASE HI
      lw
            $t1, TRISE($t0)
            $t1, 0xFFF0
                                    #RA0/1/2/3 output
      andi
            $t1, TRISE($t0)
      sw
            $ra
     jr
```

```
.equ SFR_BASE_HI, 0xBF88
                                 # 16 MSbits of SFR area
      .equ TRISE, 0x6100
                                 # TRISE address is 0xBF886100
      .equ PORTE, 0x6110
                                 # PORTE address is 0xBF886110
      .data
      .text
      .globl main
main:
      addiu
             $sp, $sp, -4
             $ra, 0($sp)
             init
      jal
      lui
             $t0, SFR_BASE_HI
             $t1, 0xFFF0
      andi
             $t1, PORTE($t0)
                                        #counter=0
      sw
while:
             $0, 0, end
                                        #while(1)
      bne
while1: li
             $v0, 11
      syscall
      blt
             $v0, 10000000, while1
                                        #while(readCoreTimer()<10000000);</pre>
             $v0, 12
                                        #resetCoreTimer();
      li
      syscall
             $t1, PORTE($t0)
      lw
                                        #get bit 4 from PORTE
      andi
             $t2, $t1, 0x8
             $t2, $t2, 3
      srl
      sll
             $t3, $t1, 1
                                        #get new bit
             $t3, $t3, 0xF
                                        #keep 4 bits
      andi
             $t2, $t2, 1
                                        #calculate the value of new bit
      xor
             $t3, $t3, $t2
                                        #put the value on PORTE word
      or
                                 #clean 4 last bits of PORTE
             $t1, $t1, 0xFFF0
      andi
             $t1, $t1, $t3
                                        #save new data in PORTE
      or
             $t1, PORTE($t0)
                                        #send data to PORTE
      sw
             while
      1
end:
      lw
             $ra, 0($sp)
      addiu
             $sp, $sp, 4
      jr
init:
             $t0, SFR_BASE_HI
      lui
             $t1, 0xFFF0
      andi
                                       #RA0/1/2/3 output
             $t1, TRISE($t0)
      sw
      jr
                                               <u>3.2.</u>3
```

```
.equ
       SFR_BASE_HI, 0xBF88
.equ
       TRISE, 0x6100
.equ
       PORTE, 0x6110
.data
.text
.globl main
```

```
main:
       jal init
      bne
              $0, 0, end
while:
                                    #read RE6
       lui
              $t0, SFR_BASE_HI
              $t1, PORTE($t0)
       lw
              $t2, $t1, 0x40
       andi
              $t2, $t2, 6
       srl
       beq
              $t2, 1, true
       jal
              bin_count
                                    \#if RE6 == 0
                                                  goto bin_count
              endif
      j
true:
      jal
              john_count
                                    #else
                                                  goto john_count
              while
endif:
              $ra
end:
      jr
$t0, SFR_BASE_HI
init:
       lui
              $t1, TRISE($t0)
       lw
       andi
              $t1, 0xFFF0
                                    #RE0/1/2/3 outputs
              $t1, 0x40
                                    #RE6 input
       ori
              $t1, TRISE($t0)
       sw
      jr
              $ra
bin_count:
       lui
              $t0, SFR_BASE_HI
       lw
              $t1, PORTE($t0)
                                           #counter=0
              $t1, 0xFFF0
       andi
              $t1, PORTE($t0)
       sw
       li
              $t3, 0
while1: lw
              $t1, PORTE($t0)
                                           #read RE6
              $t2, $t1, 0x40
       andi
       srl
              $t2, $t2, 6
       beq
              $t2, 1, endb
timer1: li
              $v0, 11
       syscall
              $v0, 10000000, timer1
                                           #while(readCoreTimer()<10000000);</pre>
       blt
              $v0, 12
                                           #resetCoreTimer();
       li
       syscall
       addi
              $t3, $t3, 1
                                           #counter++;
              $t3, 16, endb
                                           #if(counter==16) counter=0;
       beq
              $t1, 0xFFF0
       andi
                                           #clean last bits of PORTE
              $t3, 0xF
                                    #get just 4 bits from temp
       andi
              $t1, $t1, $t3
       or
              $t1, PORTE($t0)
                                           #write PORTE
       SW
              while1
      j
```

lui \$t0, SFR_BASE_HI lw \$t1, PORTE(\$t0) #counter=0 andi \$t1, 0xFFF0

endb:

jr

\$ra

```
sw
               $t1, PORTE($t0)
while2: lw
               $t1, PORTE($t0)
                                                #read RE6
               $t2, $t1, 0x40
       andi
               $t2, $t2, 6
       srl
       beq
               $t2, 0, endj
timer2: li
               $v0, 11
       syscall
       blt
                $v0, 10000000, timer2
                                                #while(readCoreTimer()<10000000);</pre>
       li
                $v0, 12
                                                #resetCoreTimer();
       syscall
       1w
                $t1, PORTE($t0)
       andi
                $t2, $t1, 0x8
                                                #get bit 4 from PORTE
       srl
               $t2, $t2, 3
                $t3, $t1, 1
                                                #get new bit
       sll
                $t3, $t3, 0xF
                                                #keep 4 bits
       andi
                $t2, $t2, 1
                                                #calculate the value of new bit
       xor
               $t3, $t3, $t2
                                                #put the value on PORTE word
       or
               $t1, $t1, 0xFFF0
                                        #clean 4 last bits of PORTE
       andi
                $t1, $t1, $t3
                                                #save new data in PORTE
       or
                $t1, PORTE($t0)
                                                #send data to PORTE
       SW
                while2
       j
endj:
                $ra
                                                        3.3.1
        .equ SFR BASE HI, 0xBF88
                                       # 16 MSbits of SFR area
        .equ TRISE, 0x6100
                                        # TRISE address is 0xBF886100
        .equ PORTE, 0x6110
                                       # PORTE address is 0xBF886110
        .data
        .asciiz "\r\n"
str:
       .text
       .globl main
addiu
main:
               $sp, $sp, -4
       SW
               $ra, 0($sp)
while:
       bne
                $0, 0, end
                $v0, 12
       li
       syscall
       li
                $a0, 1
       jal delay
       li
               $v0, 11
       syscall
               $a0, $v0
       move
                $a1, 10
       1i
       sll
                $a1, $a1, 16
                $a1, $a1, 10
       addi
       li
                $v0, 6
       syscall
                $a0, str
       la
       li
                $v0, 8
       syscall
               while
       j
end:
       lw
                $ra, 0($sp)
       addiu
               $sp, $sp, 4
                $ra
       jr
```

```
#CALIBRATION_VALUE = 9967 -> $t0
                                         3500 -> 7066
                                                          6000 -> 12066
delay:
      li
             $t0, 9967
for1:
             $a0, 0, endfor1
      beq
             $t0, 0, endfor2
for2:
      beq
             $t0, $t0, -1
      addi
             for2
endfor2:addi
             $a0, $a0, -1
      j
             for1
endfor1:jr
             $ra
                                                3.3.4
                                  # 16 MSbits of SFR area
       .equ SFR_BASE_HI, 0xBF88
       .equ TRISE, 0x6100
                                  # TRISE address is 0xBF886100
       .equ PORTE, 0x6110
                                  # PORTE address is 0xBF886110
      .data
      .asciiz "\r\n"
str:
      .text
       .globl main
main:
      jal
             init
while:
      bne
             $0, 0, end
             $t0, SFR_BASE_HI
                                         \#RE0 = 1
      lui
             $t1, PORTE($t0)
      1w
             $t1, 0xFFFE
      andi
             $t1, 0x1
      ori
             $t1, PORTE($t0)
      sw
      li
             $a0, '1'
      li
             $v0, 3
      syscall
      li
             $a0, 1
      jal
             delay
      lui
             $t0, SFR_BASE_HI
                                         \#RE0 = 0
             $t1, PORTE($t0)
      lw
             $t1, 0xFFFE
      andi
             $t1, PORTE($t0)
      sw
      li
             $a0. '0'
      li
             $v0, 3
      syscall
      li
             $a0, 1
      jal
             delay
             while
      j
end:
             $ra
      jr
init:
      lui
             $t0, SFR_BASE_HI
             $t1, TRISE($t0)
      lw
             $t1, 0xFFFE
                                  #RE0 output
      andi
             $t1, TRISE($t0)
      sw
```

```
jr
                $ra
#CALIBRATION_VALUE = 9967 -> $t0
                                               3500 -> 7066
                                                                  6000 -> 12066
delay:
       li
               $t0, 9967
               $a0, 0, endfor1
for1:
       beq
for2:
       beq
                $t0, 0, endfor2
       addi
                $t0, $t0, -1
       j
                for2
endfor2:addi
                $a0, $a0, -1
               for1
       j
endfor1:jr
                $ra
                                                         <u>4.3</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
void send2displays(unsigned char, int);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
int main(void){
       //MCU startup
       init();
       char count = 0;
       for(;count<60;count++){</pre>
                send2displays(bin2bcd(count), 200);
       exit(0);
}
void init(){
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
       volatile unsigned int i;
       for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
               for(i = 9967; i! = 0; i - i);
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time){
       static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
       int hi = value/16;
       int lo = value-hi*16;
       char flag;
       if(value%2==0)
               flag=1;
       else
               flag=0;
```

while(1){

// send digit_low to diplay_low LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;

```
LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
                LATBbits.LATB7 = flag;
                delay(5);
                wait_time -= 15;
                if(wait_time<= 0)
                         break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                LATBbits.LATB7 = \simflag;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait_time<= 0)
                         break;
        }
        LATB = LATB \& 0xFC00;
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                            4.4
unsigned int 7 \text{seg} [] = \{
 0x77, //0
 0x41, //1
 0x3B, //2
 0x6B, //3
 0x4D, //4
 0x6E, //...
 0x7E,
 0x43,
 0x7F,
 0x6F,
 0x5F,
 0x7C,
 0x38,
 0x79,
 0x3E, //...
 0x1E //F
                                                            <u>4.6</u>
#include<DETPIC32.h>
unsigned char seg [] = {
         0x77, //0
         0x41, //1
         0x3B, //2
         0x6B, //3
         0x4D, //4
         0x6E, //...
         0x7E,
         0x43,
         0x7F,
         0x6F,
         0x5F,
         0x7C,
         0x38,
         0x79,
         0x3E, //...
         0x1E //F
```

};

```
void init();
int dip2seg(int);
void send2seg(int);
void delay(unsigned int);
int main(void){
        init();
        int i;
        while(1){
                 int read = (PORTE \& 0xF0) >> 4;
                 int n = dip2seg(read);
                 if(n!=-1)
                          send2seg(n);
        }
}
void init(){
        TRISE = (TRISE\&0x0F) \mid 0xF0;
        TRISB = (TRISB \& 0xFC00) | 0x0300;
}
int dip2seg(int read){
        switch(read){
                 case 0x0: return 0; break;
                 case 0x1: return 1; break;
                 case 0x2: return 2; break;
                 case 0x3: return 3; break;
                 case 0x4: return 4; break;
                 case 0x5: return 5; break;
                 case 0x6: return 6; break;
                 case 0x7: return 7; break;
                 case 0x8: return 8; break;
                 case 0x9: return 9: break:
                 case 0xA: return 10; break;
                 case 0xB: return 11; break;
                 case 0xC: return 12; break;
                 case 0xD: return 13; break;
                 case 0xE: return 14; break;
                 case 0xF: return 15; break;
        }
        return -1;
}
void send2seg(int n){
        LATBbits.LATB9 = 0;
        LATBbits.LATB8 = 1;
        LATB = (LATB\&0xFF00) | seg[n];
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 9967; i!=0;i--);
```

```
void send2displays(unsigned char value, int wait_time)
        static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
        int hi = value/16;
        int lo = value-hi*16;
        while(1){
                 // send digit_low to diplay_low
                 LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB & 0xFF00) | display7SCodes[lo];
                 delay(5);
                 wait_time -= 5;
                 if(wait_time<= 0)
                         break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF00) | display7SCodes[hi];
                 delay(5);
                 wait_time -= 5;
                 if(wait_time<= 0)
                         break;
        }
        LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 9967; i!=0;i--);
                                                             <u>4.8</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
void send2displays(unsigned char, int);
void delay(unsigned int);
int main(void){
        //MCU startup
        init();
        char count = 0;
        for(;count<256;count++){
                 send2displays(count, 200);
        exit(0);
void init(){
        TRISB = TRISB & 0xFC00;
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 9967; i!=0;i--);
```

```
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time)
        static unsigned char display7SCodes[] =
\{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E\};
        int hi = value/16;
        int lo = value-hi*16;
        while(1){
                // send digit_low to diplay_low
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB & 0xFF00) | display7SCodes[lo];
                delay(5);
                wait_time -= 15;
                if(wait_time<= 0)
                        break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF00) | display7SCodes[hi];
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait_time<= 0)
                        break;
        }
        LATB = LATB \& 0xFC00;
                                                          <u>4.12</u>
```

```
void init();
void send2displays(unsigned char, int);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
int main(void){
        //MCU startup
        init();
        char count = 0;
        for(;count<60;count++){</pre>
                  send2displays(bin2bcd(count), 200);
        }
        exit(0);
}
void init(){
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 9967; i!=0;i--);
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time){
```

#include<DETPIC32.h>

```
static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
        int hi = value/16;
        int lo = value-hi*16;
        while(1){
                // send digit_low to diplay_low
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB & 0xFF00) | display7SCodes[lo];
                 delay(5);
                 wait_time -= 15;
                if(wait_time<= 0)
                         break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF00) | display7SCodes[hi];
                delay(5);
                 wait time -= 5;
                if(wait\_time \le 0)
                         break;
        }
        LATB = LATB \& 0xFC00;
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                            4.13
#include<DETPIC32.h>
void init();
void send2displays(unsigned char, int);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
int main(void){
        //MCU startup
        init();
        char count = 0;
        for(;count<60;count++){</pre>
                 send2displays(bin2bcd(count), 200);
        }
        exit(0);
}
void init(){
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
```

for(i= 9967; i!=0;i--);

void send2displays(unsigned char value, int wait_time){

}

```
static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
        int hi = value/16;
        int lo = value-hi*16;
        char flag;
        if(value%2==0)
                flag=1;
        else
                flag=0;
        while(1){
                // send digit_low to diplay_low
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
                LATBbits.LATB7 = flag;
                delay(5);
                wait_time -= 15;
                if(wait\_time \le 0)
                        break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                LATBbits.LATB7 = \simflag;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait\_time \le 0)
                        break;
        }
       LATB = LATB \& 0xFC00;
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                            <u>5.2</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
        init();
        while(1){
                AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                          //start conversion
                while(IFS1bits.AD1IF==0);
                                                 //wait while conversion is being executed
                IFS1bits.AD1IF = 0;
                                                 //clear interrupt bit
                printInt(ADC1BUF0, 0x00030010);
                printStr("\n");
}
void init(){
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
```

```
AD1CON3bits.SAMC = 16;
                            TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                                                                                                                               //RB14 input
                             AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                                                                                                                                            //RB14 analog
                                                                                                                                                                            //select AN14 in mux
                            AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                            AD1CON2bits.SMPI = 1;
                                                                                                                                                //1 conversion
                            AD1CON1bits.ON = 1;
                                                                                                                                               //eneable ADC
                                                                                                                                                                                                              <u>5.3</u>
\frac{1}{1} = \frac{1}
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
                            init();
                            while(1){
                                                         PORTEbits.RE0 = 1;
                                                         AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                                                                                                                                                                         //start conversion
                                                         while(IFS1bits.AD1IF==0);
                                                                                                                                                                            //wait while conversion is being executed
                                                         PORTEbits.RE0 = 0;
                                                         IFS1bits.AD1IF = 0;
                                                                                                                                                                            //clear interrupt bit
                            }
}
void init(){
                             AD1CON1bits.SSRC = 7;
                             AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
                             AD1CON3bits.SAMC = 16;
                            TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                                                                                                                               //RB14 input
                             AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                                                                                                                                            //RB14 analog
                             AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                                                                                                                                            //select AN14 in mux
                            AD1CON2bits.SMPI = 0;
                                                                                                                                                //1 conversion
                                                                                                                                               //enable ADC
                            AD1CON1bits.ON = 1;
                            TRISEbits.TRISE0 = 0;
                                                                                                                                                                                                              <u>5.4</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
                            init();
                            unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
                            int i;
                            while(1){
                                                         AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                                                                                                                                                                        //start conversion
                                                         while(IFS1bits.AD1IF==0);
                                                                                                                                                                            //wait while conversion is being executed
                                                         IFS1bits.AD1IF = 0;
                                                                                                                                                                            //clear interrupt bit
```

```
for (i = 0; i < 16; i++)
        {
                printInt (ptr[i*4], 0x0004000A);
                printStr (" ");
                printStr("\n\n");
void init(){
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
        AD1CON2bits.SMPI = 0;
                                         //1 conversion
                                         //enable ADC
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                                           <u>5.5</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
        init();
        unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
        int i;
        while(1){
                AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                         //start conversion
                while(IFS1bits.AD1IF==0);
                                                 //wait while conversion is being executed
                IFS1bits.AD1IF = 0;
                                                 //clear interrupt bit
                for (i = 0; i < 16; i++)
        {
                printInt (ptr[i*4], 0x0004000A);
                printStr (" ");
                printStr("\n\n");
        }
}
void init(){
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 3;
                                         //4 conversions
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //enable ADC
```

```
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
int main(void){
        init();
        while(1){
                 AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                            //start conversion
                 while(IFS1bits.AD1IF==0);
                                                   //wait while conversion is being executed
                 IFS1bits.AD1IF = 0;
                                                   //clear interrupt bit
                 printInt(signal2val(), 0x0002000A);
                 printStr("\langle n \rangle n");
        }
}
void init(){
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                          //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                   //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                   //select AN14 in mux
                                           //4 conversions
        AD1CON2bits.SMPI = 3;
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                          //enable ADC
}
int signal2val(){
        unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
        int i, val_ad;
        int sum=0;
        for (i = 0; i < 16; i++){
                 sum = sum + ptr[i*4];
     }
        val_ad = sum/4;
        return (val_ad * 33 + 511)/1023;
                                                             <u>5.7</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
int main(void){
        init();
        int i = 0, val=0;
        while(1){
```

// 250 ms

if(i++==25){

```
AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                             //start conversion
                       while(IFS1bits.AD1IF==0);
                                                     //wait while conversion is being executed
                       IFS1bits.AD1IF = 0;
                                                     //clear interrupt bit
                       val = signal2val();
                                                     //calculate average and voltage
                       i = 0;
               send2displays(bin2bcd(val), 10, 0x10);
}
void init(){
       AD1CON1bits.SSRC = 7;
       AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
       AD1CON3bits.SAMC = 16;
       TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                      //RB14 input
       AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                              //RB14 analog
                                              //select AN14 in mux
       AD1CHSbits.CH0SA = 14;
       AD1CON2bits.SMPI = 3;
                                      //4 conversions
       AD1CON1bits.ON = 1;
                                      //enable ADC
       TRISB = (TRISB \& 0xFC00);
}
int signal2val(){
       unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
       int i, val ad;
       int sum=0;
       for (i = 0; i < 16; i++){
               sum = sum + ptr[i*4];
     }
       val_ad = sum/4;
       return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                            //wait time in ms
       static unsigned char display7SCodes[] =
\{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E\};
       int hi = value/16;
       int lo = value-hi*16;
       while(1){
               // send digit_low to diplay_low
               LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
               LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
               LATBbits.LATB7 = dot & 0x1;
               delay(5);
               wait time -= 5;
               if(wait time\leq 0)
                       break;
               // send digit_high to diplay_high
```

```
LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait\_time \le 0)
                        break;
        }
       LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                for(i= 4982; i!=0;i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                           6.1
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
        init();
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                 //start conversion
        while(1){
}
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14:
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 1;
                                        //1 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                        //eneable ADC
        //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IFS1bits.AD1IF = 0;
        EnableInterrupts();
}
// Interrupt Handler
void _int_(27) isr_adc(void)
                                        // Replace VECTOR by the A/D vector
        printInt(ADC1BUF0, 0x00030010);
                                                 // Print ADC1BUF0 value // Hexadecimal (3 digits format)
        printStr("\n\n");
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                 // Start A/D conversion
                                         // Reset AD1IF flag
        IFS1bits.AD1IF = 0;
```

init();

```
<u>6.2</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
        init();
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                 //start conversion
        while(1){
}
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 0;
                                         //1 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //eneable ADC
        //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IFS1bits.AD1IF = 0;
        EnableInterrupts();
        //PORT setup
        TRISEbits.TRISE0 = 0;
}
// Interrupt Handler
void _int_(27) isr_adc(void)
                                         // Replace VECTOR by the A/D vector
{
        PORTEbits.RE0 = 0;
        printInt(ADC1BUF0, 0x00030010);
                                                 // Print ADC1BUF0 value // Hexadecimal (3 digits format)
        printStr("\n\n");
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                 // Start A/D conversion
        PORTEbits.RE0 = 1;
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                         // Reset AD1IF flag
                                                           <u>6.3</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
volatile int value2display;
int main(void){
```

```
// Reset AD1IF flag
        IFS1bits.AD1IF = 0;
        EnableInterrupts();
                                         // Global Interrupt Enable
        int i=0;
        while(1){
                // Wait 10 ms using the core timer
                if(i++==25)
                                                         // 250 ms
                {
                        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                                  // Start A/D conversion
                        i = 0;
                }
                send2displays(bin2bcd(value2display), 10, 0x10); // Send "value2display" variable to displays
        }
}
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                         //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //eneable ADC
        //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IFS1bits.AD1IF = 0;
        EnableInterrupts();
        //PORT setup
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
}
//Interrupt handler
void _int_(27) isr_adc(void)
                                         // Replace VECTOR by the A/D vector
        value2display = signal2val();
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                         // Reset AD1IF flag
}
int signal2val(){
        unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
        int i, val_ad;
        int sum=0;
        for (i = 0; i < 16; i++){
                sum = sum + ptr[i*4];
     }
        val ad = sum/8;
        return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
```

```
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                              //wait time in ms
       static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
       int hi = value/16;
       int lo = value-hi*16;
       while(1){
               // send digit_low to diplay_low
               LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
               LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
               LATBbits.LATB7 = dot & 0x1;
               delay(5);
               wait_time -= 5;
               if(wait\_time \le 0)
                       break;
               // send digit_high to diplay_high
               LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0200;
               LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
               LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
               delay(5);
               wait_time -= 5;
               if(wait\_time \le 0)
                       break;
       }
       LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
       volatile unsigned int i;
       for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
               for(i = 4982; i! = 0; i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
       return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                        7.1
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
       init();
       while(1){
               while(IFS0bits.T3IF==0);
                                              //wait while timer is running
               IFS0bits.T3IF = 0;
                                                      //reset flag
               putChar('.');
       }
       return 0;
}
```

```
void init(){
        //Timer setup
        T3CONbits.TCKPS = 7; //prescaler steup -> 2^n
        PR3 = 39062;
                                  //divider constant
        TMR3 = 0;
                                  //reset timer
        T3CONbits.TON = 1;
                                  //enable timer
                                                              <u>7.2</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(void){
        init();
        while(1);
        return 0;
}
void init(){
        //Timer setup
        T3CONbits.TCKPS = 7; //prescaler steup -> 2^n
        PR3 = 39062;
                                  //divider constant
        TMR3 = 0;
                                  //reset timer
        T3CONbits.TON = 1;
                                  //enable timer
        //interrupts setup
        IFSObits.T3IF = 0;
        IPC3bits.T3IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        EnableInterrupts();
}
void _int_(12) isr_T3(void) // Replace VECTOR by the timer T3 vector number
        putChar('.');
        IFS0bits.T3IF = 0;
        // Reset T3 interrupt flag
                                                              <u>7.3</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
volatile char flag;
int main(void){
        init();
        while(1);
        return 0;
}
void init(){
        //Timer setup
        T3CONbits.TCKPS = 7; //prescaler steup -> 2^n
        PR3 = 39062;
                                  //divider constant
        TMR3 = 0;
                                  //reset timer
```

```
T3CONbits.TON = 1;
                                 //enable timer
        //interrupts setup
        IFS0bits.T3IF = 0;
        IPC3bits.T3IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        EnableInterrupts();
}
void _int_(12) isr_T3(void) // Replace VECTOR by the timer T3 vector number
        if(flag)
                putChar('.');
        flag = flag ^ 1;
        IFSObits.T3IF = 0;
                                 // Reset T3 interrupt flag
                                                            <u>7.4</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
volatile int value2display;
int main(void){
        init();
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                          // Reset interrupt flags
        IFSObits.T3IF = 0;
        IFSObits.T1IF = 0;
                                          // Global Interrupt Enable
        EnableInterrupts();
        while(1);
        return 0;
}
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1:
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                          //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                  //RB14 analog
                                                  //select AN14 in mux
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                          //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                          //eneable ADC
        //Timer1 setup
        T1CONbits.TCKPS = 3;
                                          //prescaler
        PR1 = 19530;
                                          //timer1 value
                                          //reset timer1
        TMR1 = 0;
        T1CONbits.TON = 1;
                                          //enable timer1
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                          //prescaler
                                          //timer3 value
        PR3 = 49999;
```

```
//reset timer3
       TMR3 = 0;
       T3CONbits.TON = 1;
                                    //enable timer3
       //interrupt setup
       IPC6bits.AD1IP = 1;
       IEC1bits.AD1IE = 1;
       IEC0bits.T1IE = 1;
       IPC1bits.T1IP = 2;
       IEC0bits.T3IE = 1;
       IPC3bits.T3IP = 3;
       //PORT setup
       TRISB = TRISB \& 0xFC00;
}
//Interrupt handlers
//ADC
void _int_(27) isr_adc(void)
                                    // Replace VECTOR by the A/D vector
       value2display = signal2val();
       IFS1bits.AD1IF = 0;
                                    // Reset AD1IF flag
}
//Timer1
void _int_(4) isr_T1(void)
                                           // Start A/D conversion
       AD1CON1bits.ASAM = 1;
       IFSObits.T1IF = 0;
                                    // Reset T1IF flag
}
//Timer3
void _int_(12) isr_T3(void)
{
       send2displays(bin2bcd(value2display), 10, 0x10); // Send "value2display" global variable to displays
       IFSObits.T3IF = 0;
                                                          // Reset T3IF flag
}
int signal2val(){
       unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
       int i, val ad;
       int sum=0;
       for (i = 0; i < 16; i++){
              sum = sum + ptr[i*4];
    }
       val_ad = sum/8;
       return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                         //wait time in ms
       static unsigned char display7SCodes[] =
\{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E\};
       int hi = value/16;
       int lo = value-hi*16;
```

```
while(1){
                 // send digit_low to diplay_low
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
                LATBbits.LATB7 = dot & 0x1;
                 delay(5);
                 wait_time -= 5;
                 if(wait\_time \le 0)
                         break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
                 delay(5);
                 wait_time -= 5;
                 if(wait\_time \le 0)
                         break;
        }
        LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 4982; i!=0;i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                             <u>7.5</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
volatile int value2display;
int main(void){
        init();
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                          // Reset interrupt flags
        IFSObits.T3IF = 0;
        IFSObits.T1IF = 0;
                                          // Global Interrupt Enable
        EnableInterrupts();
        while(1){
                 if((PORTE\&0x30) == 0x10)
                         IEC0bits.T1IE = 0;
                 else
                         IEC0bits.T1IE = 1;
        }
```

```
return 0;
}
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                         //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //eneable ADC
        //Timer1 setup
        T1CONbits.TCKPS = 3;
                                         //prescaler
                                         //timer1 value
        PR1 = 19530;
                                         //reset timer1
        TMR1 = 0;
        T1CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer1
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                         //prescaler
        PR3 = 49999;
                                         //timer3 value
                                         //reset timer3
        TMR3 = 0;
        T3CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer3
        //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IEC0bits.T1IE = 1;
        IPC1bits.T1IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        IPC3bits.T3IP = 3;
        //PORT setup
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
        TRISE = (TRISE & 0xCF) | 0x30;
}
//Interrupt handlers
//ADC
                                         // Replace VECTOR by the A/D vector
void _int_(27) isr_adc(void)
        value2display = signal2val();
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                         // Reset AD1IF flag
}
//Timer1
void _int_(4) isr_T1(void)
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                 // Start A/D conversion
        IFSObits.T1IF = 0;
                                         // Reset T1IF flag
}
//Timer3
void _int_(12) isr_T3(void)
{
        send2displays(bin2bcd(value2display), 10, 0x10); // Send "value2display" global variable to displays
        IFSObits.T3IF = 0;
                                                                 // Reset T3IF flag
}
```

```
int signal2val(){
       unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
       int i, val_ad;
       int sum=0;
       for (i = 0; i < 16; i++){
              sum = sum + ptr[i*4];
    }
       val_ad = sum/8;
       return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                         //wait time in ms
       static unsigned char display7SCodes[] =
\{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E\};
       int hi = value/16;
       int lo = value-hi*16;
       while(1){
              // send digit_low to diplay_low
              LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0100;
              LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
              LATBbits.LATB7 = dot \& 0x1;
              delay(5);
              wait_time -= 5;
              if(wait time\leq 0)
                     break;
              // send digit_high to diplay_high
              LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0200;
              LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
              LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
              delay(5);
              wait_time -= 5;
              if(wait\_time \le 0)
                     break;
       }
      LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
       volatile unsigned int i;
       for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
              for(i= 4982; i!=0;i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
       return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
```

```
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
volatile int value2display;
int main(void){
        init();
        while(1);
        return 0;
}
void init(){
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                          //prescaler
                                          //timer3 value
        PR3 = 49999;
        TMR3 = 0;
                                          //reset timer3
        T3CONbits.TON = 1;
                                          //enable timer3
        //PWM T3
        OC1CONbits.OCM = 6;
                                          //PWM mode on OC1
        OC1CONbits.OCTSEL = 1;
                                                  //Select Timer3
                                          //pwm on constant
        OC1RS = 12500;
                                         //enable OC1
        OC1CONbits.ON = 1;
                                                            <u>7.7</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
void pwmconfig(int);
volatile int value2display;
int main(void){
        init();
        while(1);
        return 0;
}
void init(){
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                          //prescaler
        PR3 = 49999;
                                          //timer3 value
                                          //reset timer3
        TMR3 = 0;
        T3CONbits.TON = 1;
                                          //enable timer3
        pwmconfig(33);
}
void pwmconfig(int dc){
        OC1RS = dc * (PR3+1) / 100;
                                         //OC1 PWM constant
        //PWM T3
```

//PWM mode on OC1

//Select Timer3

OC1CONbits.OCM = 6;

OC1CONbits.OCTSEL = 1;

```
<u>7.8</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
void pwmconfig(int);
volatile int value2display;
int main(void){
        init();
        while(1);
        return 0;
}
void init(){
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                          //prescaler
        PR3 = 49999;
                                          //timer3 value
                                          //reset timer3
        TMR3 = 0;
        T3CONbits.TON = 1;
                                          //enable timer3
        pwmconfig(25);
}
void pwmconfig(int dc){
        OC1RS = dc * (PR3+1) / 100;
                                          //OC1 PWM constant
        //PWM T3
        OC1CONbits.OCM = 6;
                                          //PWM mode on OC1
        OC1CONbits.OCTSEL = 1;
                                                   //Select Timer3
        OC1CONbits.ON = 1;
                                          //enable OC1
                                                             <u>7.9</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
void pwmconfig(int);
volatile int value2displayvolt;
volatile int value2displaypwm;
int main(void){
        init();
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                          // Reset interrupt flags
        IFSObits.T3IF = 0;
        IFSObits.T1IF = 0;
        EnableInterrupts();
                                          // Global Interrupt Enable
        while(1){
                 if((PORTE\&0x30) == 0x00){
                         IEC0bits.T1IE = 1;
                                                           //enable t1 interrupt
```

OC1CONbits.ON = 1;

//enable OC1

```
IEC0bits.T3IE = 1;
                                                         //enable t3 interrupt
                        pwmconfig(0);
                }
                else if((PORTE&0x30) == 0x10){
                        IEC0bits.T1IE = 0;
                                                         //disable t1 interrupt
                        IEC0bits.T3IE = 1;
                                                         //enable t3 interrupt
                        pwmconfig(100);
                else if((PORTE&0x30) == 0x20){
                        IECObits.T1IE = 1;
                                                         //enable t1 interrupt
                        IEC0bits.T3IE = 0;
                                                         //disable t3 interrupt
                        pwmconfig(value2displaypwm);
                else if((PORTE&0x30) == 0x20);
        }
       return 0;
}
void init(){
       //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                        //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                        //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                        //eneable ADC
        //Timer1 setup
        T1CONbits.TCKPS = 3;
                                        //prescaler
        PR1 = 19530;
                                        //timer1 value
                                        //reset timer1
       TMR1 = 0;
        T1CONbits.TON = 1;
                                        //enable timer1
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                        //prescaler
        PR3 = 49999;
                                        //timer3 value
        TMR3 = 0;
                                        //reset timer3
        T3CONbits.TON = 1;
                                        //enable timer3
       //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IEC0bits.T1IE = 1;
       IPC1bits.T1IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        IPC3bits.T3IP = 3;
        //PORT setup
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
        TRISE = (TRISE & 0xCF) | 0x30;
}
//Interrupt handlers
//ADC
                                        // Replace VECTOR by the A/D vector
void _int_(27) isr_adc(void)
        value2displayvolt = signal2val();
```

```
// Reset AD1IF flag
       IFS1bits.AD1IF = 0;
}
//Timer1
void _int_(4) isr_T1(void)
       AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                           // Start A/D conversion
                                    // Reset T1IF flag
       IFSObits.T1IF = 0;
}
//Timer3
void _int_(12) isr_T3(void)
{
       send2displays(bin2bcd(value2displayvolt), 10, 0x10);
                                                          // Send "value2display" global variable to displays
       IFSObits.T3IF = 0;
                                                          // Reset T3IF flag
}
int signal2val(){
       unsigned int *ptr = (int *)(\&ADC1BUF0);
       int i, val ad;
       int sum=0:
       for (i = 0; i < 16; i++){
              sum = sum + ptr[i*4];
    }
       val_ad = sum/8;
       value2displaypwm = (val_ad*100 + 511)/1023;
       return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void pwmconfig(int dc){
       OC1RS = dc * (PR3+1) / 100;
                                    //OC1 PWM constant
       //PWM T3
       OC1CONbits.OCM = 6;
                                    //PWM mode on OC1
       OC1CONbits.OCTSEL = 1;
                                           //Select Timer3
       OC1CONbits.ON = 1;
                                    //enable OC1
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                         //wait time in ms
       static unsigned char display7SCodes[] =
\{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E\};
       int hi = value/16;
       int lo = value-hi*16;
       while(1){
              // send digit_low to diplay_low
              LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
              LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
              LATBbits.LATB7 = dot \& 0x1;
              delay(5);
              wait_time -= 5;
              if(wait\_time \le 0)
                     break;
```

```
// send digit_high to diplay_high
                 LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0200;
                 LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                 LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
                 delay(5);
                 wait_time -= 5;
                 if(wait\_time \le 0)
                          break;
        }
        LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i = 4982; i! = 0; i - i);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                              7.10
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
void pwmconfig(int);
volatile unsigned int value2display;
volatile char dot;
int main(void)
{
        const static unsigned char pwmValues[]={3, 15, 40, 90};
        int portVal, dc;
                            // initial configuration
        init();
        EnableInterrupts(); // Global Interrupt Enable
        while(1)
                 // Read RE4, RE5 to the variable "portVal"
                 portVal = (PORTE\&0x30) >> 4;
                 switch(portVal)
                          case 0: // Measure input voltage
                                  IECObits.T1IE = 1;
                                                            // Enable T1 interrupts
                                  pwmconfig(0);
                                  dot = 0x10;
                                  break;
                          case 1: // Freeze
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                            // Disable T1 interrupts
                                  pwmconfig(100);
                                  dot = 0x10;
                                  break;
                          case 2: // LED brigthness control
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                            // Disable T1 interrupts
```

```
dc = (PORTE \& 0xC0) >> 6;
                                                                 // Read RE6, RE7 (duty-cycle value) to the variable "dc"
                                pwmconfig(pwmValues[dc]);
                                value2display = dc;
                                                         // Copy duty-cycle value to global variable "value2display"
                                dot = 0x00;
                                break;
                        default:
                                break;
                }
}
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                         //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //eneable ADC
       //Timer1 setup
                                         //prescaler
        T1CONbits.TCKPS = 3;
                                         //timer1 value
        PR1 = 19530;
        TMR1 = 0;
                                         //reset timer1
        T1CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer1
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                         //prescaler
        PR3 = 49999;
                                         //timer3 value
        TMR3 = 0;
                                         //reset timer3
        T3CONbits.TON = 1;
                                        //enable timer3
       //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IEC0bits.T1IE = 1;
        IPC1bits.T1IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        IPC3bits.T3IP = 3;
       //PORT setup
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
        TRISE = (TRISE & 0xCF) | 0x30;
}
//Interrupt handlers
//ADC
                                        // Replace VECTOR by the A/D vector
void _int_(27) isr_adc(void)
        value2display = bin2bcd(signal2val());
       IFS1bits.AD1IF = 0;
                                        // Reset AD1IF flag
}
//Timer1
void _int_(4) isr_T1(void)
{
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                 // Start A/D conversion
        IFSObits.T1IF = 0;
                                        // Reset T1IF flag
```

}

```
//Timer3
void _int_(12) isr_T3(void)
        send2displays(value2display, 10, dot);
                                                 // Send "value2display" global variable to displays
        IFSObits.T3IF = 0;
                                                                  // Reset T3IF flag
}
int signal2val(){
        unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
        int i, val_ad;
        int sum=0;
        for (i = 0; i < 16; i++){
                sum = sum + ptr[i*4];
     }
        val_ad = sum/8;
        return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void pwmconfig(int dc){
        OC1RS = dc * (PR3+1) / 100;
                                         //OC1 PWM constant
        //PWM T3
                                         //PWM mode on OC1
        OC1CONbits.OCM = 6;
        OC1CONbits.OCTSEL = 1;
                                                 //Select Timer3
        OC1CONbits.ON = 1;
                                         //enable OC1
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                                   //wait time in ms
        static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
        int hi = value/16;
        int lo = value-hi*16;
        while(1){
                // send digit low to diplay low
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
                LATBbits.LATB7 = dot & 0x1;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait\_time \le 0)
                        break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait\_time \le 0)
                        break;
        }
        LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
```

```
volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                for(i= 4982; i!=0;i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                           <u>8.1</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
int main(){
        init();
        while(1);
        return 0;
}
void init(){
        //UART setup
        U1BRG = 10;
        U1MODEbits.BRGH = 0;
        U1MODEbits.PDSEL = 0;
        U1MODEbits.STSEL = 0;
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        U1MODEbits.ON = 1;
                                                           <u>8.2</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
void putc(char);
void delay();
int main(){
        init();
        while(1){
                putc('+');
                delay(1000);
        };
       return 0;
}
void init(){
        //UART setup
        U1BRG = 10;
        U1MODEbits.BRGH = 0;
        U1MODEbits.PDSEL = 0;
        U1MODEbits.STSEL = 0;
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        U1MODEbits.ON = 1;
}
```

```
void putc(char c){
        while(U1STAbits.UTXBF);
        U1TXREG = c;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 4982; i!=0;i--);
                                                              <u>8.3</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
void putc(char);
void puts(char *);
void delay();
int main(){
        init();
        while(1){
                 puts("String de teste\n");
                 delay(1000);
        };
        return 0;
}
void init(){
        //UART setup
        U1BRG = 10;
        U1MODEbits.BRGH = 0;
        U1MODEbits.PDSEL = 0;
        U1MODEbits.STSEL = 0;
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void putc(char c){
        while(U1STAbits.UTXBF);
        U1TXREG = c;
}
void puts(char *str){
        while(*str != '\setminus0'){
                 putc(*str);
                 str++;
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 4982; i!=0;i--);
```

```
#include<DETPIC32.h>
void configUART(unsigned int, char, unsigned int);
int main(){
        configUART(115200,'N',1);
        while(1);
        return 0;
}
void configUART(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
        else
                U1BRG = 10;
                                                          //baudrate = 115200 bps
        U1MODEbits.BRGH = 0;
                                         //division by 16
        // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                        U1MODEbits.PDSEL = 1;
                        break;
                case 'O':
                        U1MODEbits.PDSEL = 2;
                        break;
                default:
                        U1MODEbits.PDSEL = 0;
        }
        if(stopbits==2)
                U1MODEbits.STSEL = 1;
        else
                U1MODEbits.STSEL = 0;
        // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
                                                           <u>8.5</u>
#include<DETPIC32.h>
void configUART(unsigned int, char, unsigned int);
void putc(char);
void delay();
void init();
int main(){
        configUART(57600,'N',1);
        //init();
```

while(1){

putc('+');

```
delay(1000);
        };
       return 0;
}
void init(){
        //UART setup
        U1BRG = 10;
        U1MODEbits.BRGH = 0;
        U1MODEbits.PDSEL = 0;
        U1MODEbits.STSEL = 0;
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void configUART(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
       else
                U1BRG = 10;
                                                        //baudrate = 115200 bps
        U1MODEbits.BRGH = 0;
                                        //division by 16
       // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                        U1MODEbits.PDSEL = 1;
                        break;
                case 'O':
                        U1MODEbits.PDSEL = 2;
                        break;
                default:
                        U1MODEbits.PDSEL = 0;
                        break;
        }
        if(stopbits==2)
                U1MODEbits.STSEL = 1;
       else
                U1MODEbits.STSEL = 0;
        // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void putc(char c){
        while(U1STAbits.UTXBF);
        U1TXREG = c;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
```

```
for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
for(i= 4982; i!=0;i--);
```

<u>8.6</u>

```
#include<DETPIC32.h>
void init();
void configUART(unsigned int, char, unsigned int);
void putc(char);
void puts(char *);
void delay();
int main(){
        init();
        while(1){
                // Wait until TRMT == 1
                while(U1STAbits.TRMT==0);
                // Set RE0
                LATEbits.LATE0 = 1;
                puts("123456789AB");
                // Reset RE0
                LATEbits.LATE0 = 0;
       return 0;
}
void init(){
        configUART(115200,'N',1);
        TRISE = TRISE \& 0xFE;
}
void configUART(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
        else
                U1BRG = 10;
                                                         //baudrate = 115200 bps
        U1MODEbits.BRGH = 0;
                                         //division by 16
        // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                        U1MODEbits.PDSEL = 1;
                        break;
                case 'O':
                         U1MODEbits.PDSEL = 2;
                        break;
                default:
                        U1MODEbits.PDSEL = 0;
                        break;
        }
        if(stopbits==2)
                U1MODEbits.STSEL = 1;
```

```
else
                 U1MODEbits.STSEL = 0;
        // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void putc(char c){
        while(U1STAbits.UTXBF);
        U1TXREG = c;
}
void puts(char *str){
        while(*str != '\0'){
                 putc(*str);
                 str++;
        }
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                 for(i= 4982; i!=0;i--);
                                                             <u>8.9</u>
#include<DETPIC32.h>
void init();
void configUART(unsigned int, char, unsigned int);
void putc(char);
void puts(char *);
char getc(void);
int main(){
        init();
        while(1){
                 putc(getc());
        return 0;
}
void init(){
        configUART(115200,'N',1);
        TRISE = TRISE \& 0xFE;
}
void configUART(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                 U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
        else
                                                           //baudrate = 115200 bps
                 U1BRG = 10;
```

```
U1MODEbits.BRGH = 0;
                                        //division by 16
       // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                        U1MODEbits.PDSEL = 1;
                        break;
                case 'O':
                        U1MODEbits.PDSEL = 2;
                default:
                        U1MODEbits.PDSEL = 0;
                        break;
        }
       if(stopbits==2)
                U1MODEbits.STSEL = 1;
        else
                U1MODEbits.STSEL = 0;
       // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
       // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void putc(char c){
        while(U1STAbits.UTXBF);
        U1TXREG = c;
}
void puts(char *str){
        while(*str != '\0'){
               putc(*str);
                str++;
        }
char getc(void)
       // If OERR == 1 then reset OERR
        if(U1STAbits.OERR == 1)
                U1STAbits.OERR = 0;
        // If FERR or PERR then read UxRXREG (discard read character)
        if(U1STAbits.FERR || U1STAbits.PERR)
                ;//???
        // Wait while URXDA == 0
        while(U1STAbits.URXDA == 0);
       // Return U1RXREG
       return U1RXREG;
```

```
void putc(char);
void puts(char *);
char getc(void);
int main(){
        init();
        EnableInterrupts();
        while(1){
        return 0;
}
void init(){
        configUART(115200,'N',1);
        TRISE = TRISE \& 0xFE;
        IEC0bits.U1RXIE = 1;
        IEC0bits.U1EIE = 1;
        IFS0bits.U1RXIF = 0;
        IPC6bits.U1IP = 1;
}
void configUART(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
        else
                U1BRG = 10;
                                                         //baudrate = 115200 bps
        U1MODEbits.BRGH = 0;
                                         //division by 16
        // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                        U1MODEbits.PDSEL = 1;
                        break;
                case 'O':
                        U1MODEbits.PDSEL = 2;
                        break;
                default:
                        U1MODEbits.PDSEL = 0;
                        break;
        }
        if(stopbits==2)
                U1MODEbits.STSEL = 1;
        else
                U1MODEbits.STSEL = 0;
        // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void putc(char c){
```

```
while(U1STAbits.UTXBF);
        U1TXREG = c;
}
void puts(char *str){
        while(*str != '\0'){
                putc(*str);
                str++;
}
char getc(void)
        // If OERR == 1 then reset OERR
        if(U1STAbits.OERR == 1)
                U1STAbits.OERR = 0;
        // If FERR or PERR then read UxRXREG (discard read character)
        if(U1STAbits.FERR || U1STAbits.PERR)
                ;//???
        // Wait while URXDA == 0
        while(U1STAbits.URXDA == 0);
        // Return U1RXREG
        return U1RXREG;
}
void _int_(24) isr_uart1(void)
        putc(U1RXREG);
        // reset UART1 RX interrupt flag
        IFSObits.U1RXIF = 0;
                                                           8.11
#include<DETPIC32.h>
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
void pwmconfig(int);
void configUART(unsigned int, char, unsigned int);
void putc(char);
void puts(char *);
int value2displayvolt;
int value2displaypwm;
int voltMin=33, voltMax=0;
volatile int count=0;
int main(void){
        init();
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                         // Reset interrupt flags
        IFSObits.T3IF = 0;
        IFSObits.T1IF = 0;
        EnableInterrupts();
                                         // Global Interrupt Enable
```

```
while(1){
                if((PORTE\&0x30) == 0x00){
                        IEC0bits.T1IE = 1;
                                                         //enable t1 interrupt
                        IEC0bits.T3IE = 1;
                                                         //enable t3 interrupt
                        pwmconfig(0);
                else if((PORTE&0x30) == 0x10){
                        IEC0bits.T1IE = 0;
                                                         //disable t1 interrupt
                        IEC0bits.T3IE = 1;
                                                         //enable t3 interrupt
                        pwmconfig(100);
                else if((PORTE&0x30) == 0x20){
                        IEC0bits.T1IE = 1;
                                                         //enable t1 interrupt
                        IEC0bits.T3IE = 0;
                                                         //disable t3 interrupt
                        pwmconfig(value2displaypwm);
                else if((PORTE&0x30) == 0x30){
                        IEC0bits.T1IE = 0;
                                                         //disable t1 interrupt
                        IEC0bits.T3IE = 0;
                                                         //disable t3 interrupt
                        pwmconfig(0);
                                                         //
                }
        }
        return 0;
}
void init(){
        configUART(115200,'N',1);
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                        //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                         //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //eneable ADC
        //Timer1 setup
        T1CONbits.TCKPS = 3;
                                         //prescaler
        PR1 = 19530;
                                         //timer1 value
        TMR1 = 0;
                                         //reset timer1
        T1CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer1
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                         //prescaler
                                         //timer3 value
        PR3 = 49999;
        TMR3 = 0;
                                         //reset timer3
        T3CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer3
        //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IEC0bits.T1IE = 1;
        IPC1bits.T1IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        IPC3bits.T3IP = 3;
        IEC0bits.U1RXIE = 1;
        IEC0bits.U1EIE = 1;
```

```
IFS0bits.U1RXIF = 0;
        IPC6bits.U1IP = 1;
        //PORT setup
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
        TRISE = (TRISE & 0xCF) | 0x30;
}
//Interrupt handlers
//ADC
void _int_(27) isr_adc(void)
                                          // Replace VECTOR by the A/D vector
        value2displayvolt = signal2val();
        if(voltMax< value2displayvolt)
                voltMax = value2displayvolt;
        if(voltMin > value2displayvolt)
                voltMin = value2displayvolt;
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                          // Reset AD1IF flag
}
//Timer1
void _int_(4) isr_T1(void)
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                  // Start A/D conversion
        IFSObits.T1IF = 0;
                                          // Reset T1IF flag
}
//Timer3
void _int_(12) isr_T3(void)
        if(++count==100){
                count = 0;
                putc(value2displayvolt/10 + 48);
                putc('.');
                putc((value2displayvolt - (value2displayvolt/10)*10) + 48);
                putc('V');
                putc('\n');
        send2displays(bin2bcd(value2displayvolt), 10, 0x10);
                                                                   // Send "value2display" global variable to displays
        IFSObits.T3IF = 0;
                                                                   // Reset T3IF flag
}
//UART1
void _int_(24) isr_uart1(void)
        // If U1EIF set then
        if(IFS0bits.U1EIF){
                // if overrun error then clear OERR flag
                if(U1STAbits.OERR)
                         U1STAbits.OERR = 0;
                // else read U1RXREG to a dummy variable
                else{
                         char trash = U1RXREG;
                         // clear U1RXIF
                         IFS0bits.U1RXIF = 0;
                 }
        }
        // If U1RXIF set then
        if(IFS0bits.U1RXIF){
```

```
char c = U1RXREG;
               if(c == 'L')
                       puts("Max Volt = ");
                       putc(voltMax/10 + 48);
                       putc('.');
                       putc((voltMax - (voltMax/10)*10) + 48);
                       puts("V\t \ Volt = ");
                       putc(voltMin/10 + 48);
                       putc('.');
                       putc((voltMin - (voltMin/10)*10) + 48);
                       puts("V \setminus n");
               }else
                       putc(c);
       }
       // reset UART1 RX interrupt flag
       IFS0bits.U1RXIF = 0;
int signal2val(){
       unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
       int i, val ad;
       int sum=0;
       for (i = 0; i < 16; i++){
               sum = sum + ptr[i*4];
     }
       val_ad = sum/8;
       value2displaypwm = (val\_ad*100 + 511)/1023;
       return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void pwmconfig(int dc){
       OC1RS = dc * (PR3+1) / 100;
                                       //OC1 PWM constant
       //PWM T3
       OC1CONbits.OCM = 6;
                                       //PWM mode on OC1
       OC1CONbits.OCTSEL = 1;
                                              //Select Timer3
       OC1CONbits.ON = 1;
                                       //enable OC1
}
void configUART(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
       // Configure BaudRate Generator
       if((baud>=600) & (baud <=115200))
               U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
       else
               U1BRG = 10;
                                                      //baudrate = 115200 bps
       U1MODEbits.BRGH = 0;
                                       //division by 16
       // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
       switch(parity){
               case 'E':
                       U1MODEbits.PDSEL = 1;
                       break;
               case 'O':
                       U1MODEbits.PDSEL = 2;
                       break;
               default:
```

```
U1MODEbits.PDSEL = 0;
                      break;
       }
       if(stopbits==2)
               U1MODEbits.STSEL = 1;
       else
               U1MODEbits.STSEL = 0;
       // Enable the trasmitter and receiver modules
       U1STAbits.UTXEN = 1;
       U1STAbits.URXEN = 1;
       // Enable UART1
       U1MODEbits.ON = 1;
}
void putc(char c){
       while(U1STAbits.UTXBF);
       U1TXREG = c;
}
void puts(char *str){
       while(*str != '\0'){
              putc(*str);
               str++;
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                          //wait time in ms
       static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
       int hi = value/16;
       int lo = value-hi*16;
       while(1){
              // send digit_low to diplay_low
              LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
              LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
              LATBbits.LATB7 = dot & 0x1;
               delay(5);
               wait_time -= 5;
              if(wait_time<= 0)
                      break;
              // send digit_high to diplay_high
              LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
              LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
              LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
               delay(5);
               wait_time -= 5;
              if(wait\_time \le 0)
                      break;
       LATB = LATB \& 0xFC00;
}
```

```
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                for(i= 4982; i!=0;i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
                                                             9
#include<DETPIC32.h>
#define DisableUart1RxInterrupt() IEC0bits.U1RXIE = 0
#define EnableUart1RxInterrupt() IEC0bits.U1RXIE = 1
#define DisableUart1TxInterrupt() IEC0bits.U1TXIE = 0
#define EnableUart1TxInterrupt() IEC0bits.U1TXIE = 1
#define BUF_SIZE
#define INDEX_MASK (BUF_SIZE-1)
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef struct{
        unsigned char data[BUF_SIZE];
        unsigned int head;
        unsigned int tail;
        unsigned int count;
}circularBuffer;
volatile circularBuffer txb;
volatile circularBuffer rxb;
void comDrv_config(unsigned int, char, unsigned int);
void comDrv_flushRX(void);
void comDrv_flushTX(void);
void comDrv_putc(char);
void comDrv_puts(char *);
char comDrv_getc(char *);
void init(void);
int main(void)
{
                                          // default "pterm" parameters
        comDrv_config(115200,'N',1);
                                          // with TX and RX interrupts disabled
        init();
        comDrv flushRX();
        comDrv_flushTX();
        EnableInterrupts();
        comDrv\_puts("PIC32~UART~Device-driver\n");
        char c;
        while(1){
                if(comDrv_getc(&c))
                                                  // Read character from reception buffer
                                                  //if returns TRUE
                         comDrv_putc(c);
                                                  // Send character to the transmission buffer
        }
        return 0;
}
```

```
void comDrv_config(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
        else
                U1BRG = 10;
                                                          //baudrate = 115200 bps
        U1MODEbits.BRGH = 0;
                                         //division by 16
        // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                         U1MODEbits.PDSEL = 1;
                         break;
                case 'O':
                         U1MODEbits.PDSEL = 2;
                         break;
                default:
                         U1MODEbits.PDSEL = 0;
                         break;
        }
        if(stopbits==2)
                U1MODEbits.STSEL = 1;
        else
                U1MODEbits.STSEL = 0;
        // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void init(void){
        IPC6bits.U1IP = 1;
        EnableUart1RxInterrupt();
        EnableUart1TxInterrupt();
}
void comDrv flushRX(void){
        rxb.head = 0;
        rxb.tail = 0;
        rxb.count = 0;
}
void comDrv_flushTX(void){
        txb.head = 0;
        txb.tail = 0;
        txb.count = 0;
}
void comDrv_putc(char ch){
        while(txb.count == BUF_SIZE);
                                                  // Wait while buffer is full
        txb.data[txb.tail] = ch;
                                         // Copy character to the transmission buffer at position "tail"
        txb.tail = (txb.tail + 1) & INDEX_MASK; // Increment "tail" index (mod. BUF_SIZE)
        DisableUart1TxInterrupt();
                                                  // Begin of critical section
```

```
txb.count++;
                                                   // Increment "count" variable
        EnableUart1TxInterrupt();
                                           // End of critical section
}
void comDrv_puts(char *s)
        while(*s != '\0'){
                 comDrv_putc(*s);
                 s++;
}
void _int_(24) isr_uart1(void){
        if(IFS0bits.U1TXIF == 1){
                 if(txb.count>0)
                                          // while "count" variable (transmission buffer, txb) is greater than 0
                 {
                                                                    // Copy character pointed by "head" to U1TXREG register
                         U1TXREG = txb.data[txb.head];
                                                                             // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
                         txb.head = (txb.head + 1) & INDEX_MASK;
                                                                     // Decrement "count" variable
                         txb.count--;
                 if(txb.count==0)
                                                            // If "count" variable is 0 then
                         DisableUart1TxInterrupt();
                 IFS0bits.U1TXIF = 0;
                                                                    // Reset UART1 TX interrupt flag
        if(IFS0bits.U1RXIF == 1){
                 rxb.data[rxb.tail] = U1RXREG;
                                                                    // Read character from UART and write it to the "tail"
position of the reception buffer
                 rxb.tail = (rxb.tail + 1) & INDEX_MASK;
                                                                    // Increment "tail" variable (mod BUF_SIZE)
                 if(rxb.count<BUF_SIZE)</pre>
                                                                    // If reception buffer is not full (e.g. count < BUF_SIZE)
then
                                                                    // increment "count" variable
                         rxb.count++;
                                                                    // Else
                 else
                                                                    // increment "head" variable (discard oldest character)
                         rxb.head++;
                 IFS0bits.U1RXIF = 0;
                                                                    // reset UART1 RX interrupt flag
char comDrv_getc(char *pchar)
                                          // Test "count" variable (reception buffer) and return FALSE if it is zero
        if(rxb.count==0)
                 return FALSE;
        DisableUart1RxInterrupt();
                                                   // Begin of critical section
                                                   // Copy character pointed by "head" to *pchar
        *pchar = rxb.data[rxb.head];
                                                   // Decrement "count" variable
        rxb.count--;
        rxb.head = (rxb.head+1) & INDEX_MASK;
                                                            // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
                                                   // End of critical section
        EnableUart1RxInterrupt();
        return TRUE:
                                                             <u>9.11</u>
#include<DETPIC32.h>
#define DisableUart1RxInterrupt() IEC0bits.U1RXIE = 0
#define EnableUart1RxInterrupt() IEC0bits.U1RXIE = 1
#define DisableUart1TxInterrupt() IEC0bits.U1TXIE = 0
```

#define EnableUart1TxInterrupt() IEC0bits.U1TXIE = 1

#define BUF_SIZE

```
#define INDEX_MASK (BUF_SIZE-1)
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef struct{
        unsigned char data[BUF_SIZE];
        unsigned int head;
        unsigned int tail;
        unsigned int count;
}circularBuffer;
volatile circularBuffer txb;
volatile circularBuffer rxb;
void comDrv_config(unsigned int, char, unsigned int);
void comDrv_flushRX(void);
void comDrv_flushTX(void);
void comDrv_putc(char);
void comDrv_puts(char *);
char comDrv_getc(char *);
void init(void);
int main(void)
                                         // default "pterm" parameters
       comDrv_config(115200,'N',1);
                                         // with TX and RX interrupts disabled
        init();
        comDrv_flushRX();
        comDrv_flushTX();
        EnableInterrupts();
        comDrv_puts("PIC32 UART Device-driver\n");
        char c;
        while(1){
                if(comDrv_getc(&c))
                                                 // Read character from reception buffer
                                                 //if returns TRUE
                        if(c == 'S')
                                 comDrv_puts("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890");
        }
        return 0;
}
void comDrv_config(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
        else
                U1BRG = 10;
                                                         //baudrate = 115200 bps
        U1MODEbits.BRGH = 0;
                                         //division by 16
        // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                        U1MODEbits.PDSEL = 1;
                        break;
                case 'O':
                         U1MODEbits.PDSEL = 2;
                        break;
                default:
```

```
U1MODEbits.PDSEL = 0;
                         break;
        }
        if(stopbits==2)
                 U1MODEbits.STSEL = 1;
        else
                 U1MODEbits.STSEL = 0;
        // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
        // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void init(void){
        IPC6bits.U1IP = 1;
        EnableUart1RxInterrupt();
        EnableUart1TxInterrupt();
}
void comDrv_flushRX(void){
        rxb.head = 0;
        rxb.tail = 0;
        rxb.count = 0;
void comDrv_flushTX(void){
        txb.head = 0;
        txb.tail = 0;
        txb.count = 0;
}
void comDrv_putc(char ch){
        while(txb.count == BUF_SIZE);
                                                   // Wait while buffer is full
        txb.data[txb.tail] = ch;
                                          // Copy character to the transmission buffer at position "tail"
        txb.tail = (txb.tail + 1) & INDEX_MASK; // Increment "tail" index (mod. BUF_SIZE)
        DisableUart1TxInterrupt();
                                                   // Begin of critical section
                                                   // Increment "count" variable
        txb.count++;
        EnableUart1TxInterrupt();
                                          // End of critical section
}
void comDrv_puts(char *s)
        while(*s != '\0'){
                comDrv_putc(*s);
                 s++;
}
void _int_(24) isr_uart1(void){
        if(IFS0bits.U1TXIF == 1){
                 if(txb.count>0)
                                          // while "count" variable (transmission buffer, txb) is greater than 0
```

```
// Copy character pointed by "head" to U1TXREG register
                         U1TXREG = txb.data[txb.head];
                                                                           // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
                         txb.head = (txb.head + 1) & INDEX MASK;
                         txb.count--;
                                                                   // Decrement "count" variable
                if(txb.count==0)
                                                          // If "count" variable is 0 then
                         DisableUart1TxInterrupt();
                IFS0bits.U1TXIF = 0;
                                                                   // Reset UART1 TX interrupt flag
        }
        if(IFS0bits.U1RXIF == 1){
                rxb.data[rxb.tail] = U1RXREG;
                                                                   // Read character from UART and write it to the "tail"
position of the reception buffer
                rxb.tail = (rxb.tail + 1) & INDEX_MASK;
                                                                   // Increment "tail" variable (mod BUF_SIZE)
                if(rxb.count<BUF SIZE)
                                                                   // If reception buffer is not full (e.g. count < BUF SIZE)
then
                                                                   // increment "count" variable
                         rxb.count++;
                                                                   // Else
                else
                                                                   // increment "head" variable (discard oldest character)
                         rxb.head++;
                IFS0bits.U1RXIF = 0;
                                                                   // reset UART1 RX interrupt flag
        }
}
char comDrv_getc(char *pchar)
        if(rxb.count==0)
                                          // Test "count" variable (reception buffer) and return FALSE if it is zero
                return FALSE;
        DisableUart1RxInterrupt();
                                                  // Begin of critical section
        *pchar = rxb.data[rxb.head];
                                                  // Copy character pointed by "head" to *pchar
        rxb.count--;
                                                  // Decrement "count" variable
        rxb.head = (rxb.head+1) & INDEX_MASK;
                                                           // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
        EnableUart1RxInterrupt();
                                                  // End of critical section
        return TRUE;
                                                        9.12, 9.13
#include<DETPIC32.h>
#define DisableUart1RxInterrupt() IEC0bits.U1RXIE = 0
#define EnableUart1RxInterrupt() IEC0bits.U1RXIE = 1
#define DisableUart1TxInterrupt() IEC0bits.U1TXIE = 0
#define EnableUart1TxInterrupt() IEC0bits.U1TXIE = 1
#define BUF SIZE
#define INDEX_MASK (BUF_SIZE-1)
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef struct{
        unsigned char data[BUF_SIZE];
        unsigned int head;
        unsigned int tail;
        unsigned int count;
}circularBuffer;
volatile circularBuffer txb;
```

volatile circularBuffer rxb;

void comDrv_flushRX(void); void comDrv_flushTX(void); void comDrv_putc(char); void comDrv_puts(char *);

void comDrv_config(unsigned int, char, unsigned int);

```
char comDrv_getc(char *);
void init(void);
int main(void)
                                        // default "pterm" parameters
        comDrv_config(115200,'N',1);
                                        // with TX and RX interrupts disabled
        init();
        comDrv_flushRX();
        comDrv_flushTX();
        EnableInterrupts();
        comDrv_puts("PIC32 UART Device-driver\n");
        char c;
        while(1){
                if(comDrv_getc(&c))
                                                // Read character from reception buffer
                                                 //if returns TRUE
                        if(c == 'S')
                                comDrv_puts("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890\n");
        }
        return 0;
void comDrv_config(unsigned int baud, char parity, unsigned int stopbits){
        // Configure BaudRate Generator
        if((baud>=600) & (baud <=115200))
                U1BRG = ((20000000+8*baud)/(16*baud))-1;
        else
                U1BRG = 10;
                                                         //baudrate = 115200 bps
       U1MODEbits.BRGH = 0;
                                        //division by 16
        // Configure number of data bits (8), parity and number of stop bits
        switch(parity){
                case 'E':
                        U1MODEbits.PDSEL = 1;
                        break;
                case 'O':
                        U1MODEbits.PDSEL = 2;
                        break;
                default:
                        U1MODEbits.PDSEL = 0;
                        break;
        }
        if(stopbits==2)
                U1MODEbits.STSEL = 1;
        else
                U1MODEbits.STSEL = 0;
        // Enable the trasmitter and receiver modules
        U1STAbits.UTXEN = 1;
        U1STAbits.URXEN = 1;
       // Enable UART1
        U1MODEbits.ON = 1;
}
void init(void){
```

```
IPC6bits.U1IP = 1;
        EnableUart1RxInterrupt();
        EnableUart1TxInterrupt();
}
void comDrv_flushRX(void){
        rxb.head = 0;
        rxb.tail = 0;
        rxb.count = 0;
}
void comDrv_flushTX(void){
        txb.head = 0;
        txb.tail = 0;
        txb.count = 0;
}
void comDrv_putc(char ch){
        while(txb.count == BUF_SIZE);
                                                   // Wait while buffer is full
        txb.data[txb.tail] = ch;
                                          // Copy character to the transmission buffer at position "tail"
        txb.tail = (txb.tail + 1) & INDEX_MASK; // Increment "tail" index (mod. BUF_SIZE)
        DisableUart1TxInterrupt();
                                                   // Begin of critical section
                                                   // Increment "count" variable
        txb.count++;
        EnableUart1TxInterrupt();
                                          // End of critical section
}
void comDrv_puts(char *s)
        while(*s != '\0'){
                 comDrv_putc(*s);
void _int_(24) isr_uart1(void){
        if(IFS0bits.U1TXIF == 1){
                 while(txb.count>0 && !U1STAbits.UTXBF)
                                                                            // while "count" variable (transmission buffer, txb)
is greater than 0 and buffer is not full
                                                                    // Copy character pointed by "head" to U1TXREG register
                         U1TXREG = txb.data[txb.head];
                                                                            // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
                         txb.head = (txb.head +1) & INDEX_MASK;
                                                                    // Decrement "count" variable
                         txb.count--;
                                                           // If "count" variable is 0 then
                 if(txb.count==0)
                         DisableUart1TxInterrupt();
                 IFS0bits.U1TXIF = 0;
                                                                    // Reset UART1 TX interrupt flag
        }
        if(IFS0bits.U1RXIF == 1){
                 while(U1STAbits.URXDA && rxb.count<BUF_SIZE){
                         rxb.data[rxb.tail] = U1RXREG;
                                                                             // Read character from UART and write it to the
"tail" position of the reception buffer
                         rxb.tail = (rxb.tail + 1) & INDEX_MASK;
                                                                            // Increment "tail" variable (mod BUF_SIZE)
                         if(rxb.count<BUF_SIZE)
                                                                            // If reception buffer is not full (e.g. count <
BUF_SIZE) then
```

```
rxb.count++;
                                                                           // increment "count" variable
                         else
                                                                           // Else
                                 rxb.head++;
                                                                           // increment "head" variable (discard oldest
character)
                 }
                IFS0bits.U1RXIF = 0;
                                                                           // reset UART1 RX interrupt flag
        }
char comDrv_getc(char *pchar)
        if(rxb.count==0)
                                          // Test "count" variable (reception buffer) and return FALSE if it is zero
                return FALSE;
        DisableUart1RxInterrupt();
                                                  // Begin of critical section
                                                  // Copy character pointed by "head" to *pchar
        *pchar = rxb.data[rxb.head];
                                                  // Decrement "count" variable
        rxb.count--;
        rxb.head = (rxb.head+1) & INDEX_MASK;
                                                          // Increment "head" variable (mod BUF_SIZE)
        EnableUart1RxInterrupt();
                                                  // End of critical section
        return TRUE;
                                                            <u>10.2</u>
#include <DETPIC32.h>
#define PBCLK 20000000
                                                  //20MHz
void i2c1 setClock(unsigned int);
void i2c1_init(void);
void i2c1 start(void);
void i2c1_stop(void);
int i2c1_send(unsigned char);
char i2c1_receive(char);
void delay(unsigned int);
#define READ 1
#define WRITE 0
#define ACK 0
#define NACK 1
#define ADDR_WR ((SENS_ADDRESS << 1) | WRITE)
#define ADDR_RD ((SENS_ADDRESS << 1) | READ)
#define SENS_ADDRESS 0x4D
                                                  // device dependent
#define TC74_CLK_FREQ 100000
                                                           // 100 KHz
#define RTR 0
                                                  // Read temperature command
int main(void)
        int ack, temperature;
        i2c1 init();
        i2c1_setClock(TC74_CLK_FREQ);
        while(1){
                i2c1_start();
                                                  // Send Start event
                ack = i2c1\_send(ADDR\_WR);
                                                  // Send Address + WR (ADDR_WR); copy return value to "ack" variable
                ack += i2c1\_send(RTR);
                                                  // Send Command (RTR); add return value to "ack" variable
                i2c1_start();
                                                  // Send Start event (again)
                ack += i2c1\_send(ADDR\_RD);
                                                  // Send Address + RD (ADDR RD); add return value to "ack" variable
                                                  // Test "ack" variable; if "ack" != 0 then an error as occurred
                if(ack){
                         printStr("An error as occurred! Leaving...");
                         return 1;
                 }
                                                  // Receive a value from slave â€" send NACK; copy received value to
                temperature = i2c1_receive(1);
"temperature" variable
                                                  // Send Stop event
                i2c1_stop();
```

```
printInt10(temperature); // Print "temperature" variable (syscall printInt10)
               delay(250);
                                                // Wait 250 ms
       return 0;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
       volatile unsigned int i;
       for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
               for(i = 4982; i! = 0; i - i);
}
void i2c1_setClock(unsigned int clock_freq)
       I2C1BRG = (PBCLK + clock freq) / (2 * clock freq) - 1;
                                                               // Write I2C1BRG (see introduction for details)
void i2c1 init(void)
                                       // Enable I2C1 module
       I2C1CONbits.ON = 1:
void i2c1_start(void)
       I2C1CONbits.SEN = 1; // Activate Start event (I2C1CON, bit SEN)
                                       // Wait for completion of the Start event (I2C1CON, bit SEN)
       while(I2C1CONbits.SEN);
}
void i2c1_stop(void)
        while((I2C1CON & 0x001F));
                                        // Wait util the lower 5 bits of I2CxCON are all 0 (the lower 5 bits of I2CxCON must
be 0 before attempting to set the PEN bit)
       I2C1CONbits.PEN = 1;
                                        // Activate Stop event (I2C1CON, bit PEN)
       while(I2C1CONbits.PEN);
                                               // Wait for completion of the Stop event (I2C1CON, bit PEN)
}
int i2c1_send(unsigned char value)
       I2C1TRN = value;
                                       // Copy "value" to I2C1TRN register
       while(I2C1STATbits.TRSTAT); // Wait while master transmission is in progress (8 bits + ACK\) (I2C1STAT, bit
TRSTAT â€" transmit status bit)
       return I2C1STATbits.ACKSTAT; // Return acknowledge status bit (I2C1STAT, bit ACKSTAT)
char i2c1_receive(char ack_bit)
       while((I2C1CON & 0x001F)!=0); // Wait util the lower 5 bits of I2C1CON == 0 (the lower 5 bits of I2C1CON must be
0 before attempting to set the RCEN bit)
       I2C1CONbits.RCEN = 1;
                                        // Activate RCEN bit (receive enable bit, I2C1CON)
                                       // Wait while byte not received (I2C1STAT, bit RBF â€" receive buffer full status bit)
        while(I2C1STATbits.RBF==0);
                                        // Send ACK / NACK bit. For that:
       I2C1CONbits.ACKDT = ack_bit & 0x0001;
                                                       // 1. Copy "ack_bit" to I2C1CON, bit ACKDT (be sure "ack_bit"
value is only 0 or 1)
       I2C1CONbits.ACKEN = 1;
                                                        // 2. Start Acknowledge sequence (I2C1CON, bit ACKEN)
        while(I2C1CONbits.ACKEN==1);// Wait for completion of Acknowledge sequence (I2C1CON, bit ACKEN)
       return I2C1RCV;
                                       // Return received value (I2C1RCV)
```

```
#include<DETPIC32.h>
#include "i2c.h"
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
void pwmconfig(int);
int getTemperature(int *);
volatile unsigned int value2display;
volatile char dot;
int main(void)
        const static unsigned char pwmValues[]={3, 15, 40, 90};
        int portVal, dc, temperature;
                            // initial configuration
        init();
        EnableInterrupts(); // Global Interrupt Enable
        while(1)
        {
                 // Read RE4, RE5 to the variable "portVal"
                 portVal = (PORTE\&0x30) >> 4;
                 switch(portVal)
                         case 0: // Measure input voltage
                                  IECObits.T1IE = 1;
                                                            // Enable T1 interrupts
                                  pwmconfig(0);
                                  dot = 0x10;
                                  break;
                         case 1: // Freeze
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                            // Disable T1 interrupts
                                  pwmconfig(100);
                                  dot = 0x10;
                                  break;
                         case 2: // LED brigthness control
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                            // Disable T1 interrupts
                                  dc = (PORTE\&0xC0) >> 6;
                                                                    // Read RE6, RE7 (duty-cycle value) to the variable "dc"
                                  pwmconfig(pwmValues[dc]);
                                  value2display = dc;
                                                            // Copy duty-cycle value to global variable "value2display"
                                  dot = 0x00;
                                  break;
                         case 3: //Temperature reading
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                            // Disable T1 interrupts
                                  if(!getTemperature(&temperature)){
                                           printStr("Temperature: ");
                                           printInt10(temperature);
                                           putChar('\n');
                                  value2display = bin2bcd(temperature);
                                  break;
                         default:
                                  break:
                 }
        }
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
```

```
//RB14 input
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                         //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //eneable ADC
        //Timer1 setup
        T1CONbits.TCKPS = 3;
                                         //prescaler
                                         //timer1 value
        PR1 = 19530;
        TMR1 = 0;
                                         //reset timer1
        T1CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer1
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                         //prescaler
        PR3 = 49999;
                                         //timer3 value
        TMR3 = 0;
                                         //reset timer3
        T3CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer3
        //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IEC0bits.T1IE = 1;
        IPC1bits.T1IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        IPC3bits.T3IP = 3;
        //PORT setup
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
        TRISE = (TRISE & 0xCF) | 0x30;
        //I2C init
        i2c1_init();
        i2c1_setClock(TC74_CLK_FREQ);
}
//Interrupt handlers
//ADC
void _int_(27) isr_adc(void)
                                         // Replace VECTOR by the A/D vector
        value2display = bin2bcd(signal2val());
       IFS1bits.AD1IF = 0;
                                         // Reset AD1IF flag
}
//Timer1
void _int_(4) isr_T1(void)
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                 // Start A/D conversion
        IFSObits.T1IF = 0;
                                        // Reset T1IF flag
}
//Timer3
void _int_(12) isr_T3(void)
{
        send2displays(value2display, 10, dot); // Send "value2display" global variable to displays
        IFS0bits.T3IF = 0;
                                                                 // Reset T3IF flag
}
int signal2val(){
        unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
        int i, val_ad;
        int sum=0;
```

```
for (i = 0; i < 16; i++)
                sum = sum + ptr[i*4];
     }
        val_ad = sum/8;
        return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void pwmconfig(int dc){
        OC1RS = dc * (PR3+1) / 100;
                                         //OC1 PWM constant
        //PWM T3
        OC1CONbits.OCM = 6;
                                         //PWM mode on OC1
        OC1CONbits.OCTSEL = 1;
                                                 //Select Timer3
                                         //enable OC1
        OC1CONbits.ON = 1;
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                                  //wait time in ms
        static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
        int hi = value/16;
        int lo = value-hi*16;
        while(1){
                // send digit_low to diplay_low
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB \& 0xFF80) \mid display7SCodes[lo];
                LATBbits.LATB7 = dot & 0x1;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait\_time \le 0)
                        break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB & 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait_time<= 0)
                        break;
        }
       LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                for(i= 4982; i!=0;i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
int getTemperature(int *temperature)
```

```
{
        int ack;
                                         // Send Start event
        i2c1 start();
                                         // Send Address + WR (ADDR_WR); copy return value to "ack" variable
        ack = i2c1\_send(ADDR\_WR);
        ack += i2c1\_send(RTR);
                                         // Send Command (RTR); add return value to "ack" variable
                                         // Send Start event (again)
        i2c1_start();
                                         // Send Address + RD (ADDR_RD); add return value to "ack" variable
        ack += i2c1\_send(ADDR\_RD);
                                         // Test "ack" variable; if "ack" != 0 then an error as occurred
        if(ack){
                printStr("An error as occurred! Leaving...");
                return 1;
        *temperature = i2c1_receive(1);
                                         // Receive a value from slave â€" send NACK; copy received value to "temperature"
variable
        i2c1_stop();
                                         // Send Stop event
        return ack;
                                                           I2C
#include <DETPIC32.h>
#include "i2c.h"
void i2c1_setClock(unsigned int clock_freq)
        I2C1BRG = (PBCLK + clock_freq) / (2 * clock_freq) - 1; // Write I2C1BRG (see introduction for details)
}
void i2c1_init(void)
        I2C1CONbits.ON = 1;
                                         // Enable I2C1 module
void i2c1_start(void)
        I2C1CONbits.SEN = 1; // Activate Start event (I2C1CON, bit SEN)
                                         // Wait for completion of the Start event (I2C1CON, bit SEN)
        while(I2C1CONbits.SEN);
void i2c1_stop(void)
        while((I2C1CON & 0x001F));
                                         // Wait util the lower 5 bits of I2CxCON are all 0 (the lower 5 bits of I2CxCON must
be 0 before attempting to set the PEN bit)
        I2C1CONbits.PEN = 1;
                                         // Activate Stop event (I2C1CON, bit PEN)
        while(I2C1CONbits.PEN);
                                                  // Wait for completion of the Stop event (I2C1CON, bit PEN)
}
int i2c1_send(unsigned char value)
{
        I2C1TRN = value;
                                         // Copy "value" to I2C1TRN register
        while(I2C1STATbits.TRSTAT); // Wait while master transmission is in progress (8 bits + ACK) (I2C1STAT, bit
TRSTAT â€" transmit status bit)
        return I2C1STATbits.ACKSTAT; // Return acknowledge status bit (I2C1STAT, bit ACKSTAT)
}
char i2c1_receive(char ack_bit)
        while((I2C1CON & 0x001F)!=0); // Wait util the lower 5 bits of I2C1CON == 0 (the lower 5 bits of I2C1CON must be
0 before attempting to set the RCEN bit)
        I2C1CONbits.RCEN = 1;
                                         // Activate RCEN bit (receive enable bit, I2C1CON)
        while(I2C1STATbits.RBF==0);
                                         // Wait while byte not received (I2C1STAT, bit RBF â€" receive buffer full status bit)
                                         // Send ACK / NACK bit. For that:
        I2C1CONbits.ACKDT = ack_bit & 0x0001;
                                                          // 1. Copy "ack_bit" to I2C1CON, bit ACKDT (be sure "ack_bit"
value is only 0 or 1)
        I2C1CONbits.ACKEN = 1;
                                                          // 2. Start Acknowledge sequence (I2C1CON, bit ACKEN)
```

while(I2C1CONbits.ACKEN==1);// Wait for completion of Acknowledge sequence (I2C1CON, bit ACKEN)

#include <DETPIC32.h>

<u>11</u>

```
// Constant definition
#define fPBCLK 20000000
                                //internal clock = 20MHz
#define EEPROM CLOCK
                                500000 //EEPROM clock value [20k, 5M]
#define RDSR 0x05
                                //READ STATUS REGISTER
#define WRITE 0x02
                                //WRITE COMMAND
#define READ 0x03
                                //READ COMMAND
#define WREN 0x06
                                //Set the WRITE ENABLE latch
//Function prototypes
void spi2_setClock(unsigned int);
void spi2_init(void);
char eeprom_readStatus(void);
void eeprom_writeStatusCommand(char);
void eeprom_writeData(int, char);
char eeprom_readData(int);
int main(void)
        spi2_init();
        spi2_setClock(EEPROM_CLOCK);
        int add=0:
        char val=0;
        for(;;)
                printStr("\n\nREAD -> 'R'\nWRITE -> 'W'\n");
                switch(getChar()){
                        case 'w':
                        case 'W':
                                 printStr("\naddress: ");
                                add = readInt10();
                                printStr("\nValue: ");
                                 val = readInt10();
                                eeprom_writeData(add, val);
                                printStr("\nWrote\n");
                                break;
                        case 'r':
                        case 'R':
                                printStr("\naddress: ");
                                add = readInt10():
                                printStr("\nValue on memory: ");
                                putChar(eeprom_readData(add));
                                 break;
                }
        return 0;
}
void spi2_setClock(unsigned int clock_freq)
{
       SPI2BRG = (fPBCLK + clock_freq) / (2 * clock_freq) - 1; // Write SPI2BRG register(see introduction for details)
}
void spi2_init(void)
```

```
volatile char trash;
        SPI2CONbits.ON = 0;
                                // Disable SPI2 module
        SPI2CONbits.CKP = 0;
                                // Configure clock idle state as logic level 0
        SPI2CONbits.CKE = 1; // Configure the clock active transition: from active state to idle state
        SPI2CONbits.SMP = 0; // Configure SPI data input sample phase bit (middle of data output time)
        SPI2CONbits.MODE32 = 0;
                                         // Configure word length (8 bits)
        SPI2CONbits.MODE16 = 0;
                                         // Enable Enhanced buffer mode (this allows the usage of FIFOs RX,TX)
        SPI2CONbits.ENHBUF = 1;
        SPI2CONbits.MSSEN = 1;
                                         // Enable slave select support (Master Mode Slave Select)
        SPI2CONbits.MSTEN = 1;
                                         // Enable master mode
        while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0) //Clear RX FIFO // while RX FIFO not empty read
                trash = SPI2BUF;
                                         // FIFO and discard read character
        SPI2STATbits.SPIROV = 0;
                                         // Clear overflow error flag
        SPI2CONbits.ON = 1;// Enable SPI2 module
}
char eeprom readStatus(void)
        volatile char trash;
        while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0) // Clear RX FIFO // while RX FIFO not empty read
                trash = SPI2BUF;
                                         // FIFO and discard read character
        SPI2STATbits.SPIROV = 0:
                                         // Clear overflow error flag bit
                                         // Send RDSR command
        SPI2BUF = RDSR;
        SPI2BUF = 0;
                                         // Send anything so that EEPROM clocks data into SO
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY); // wait while SPI module is working
        trash = SPI2BUF;
                                         // First char received is garbage (received while sending command)
        return SPI2BUF;
                                // Second received character is the STATUS value
}
void eeprom_writeStatusCommand(char command)
        while(eeprom readStatus() & 0x01);
                                                 // Wait while WIP is true (write in progress)
        SPI2BUF = command;
                                                 // Copy "command" value to SPI2BUF (TX FIFO)
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY set)
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
}
void eeprom writeData(int address, char value)
        address &= 0x01FF;
                                                 // Apply a mask to limit address to 9 bits
        while(eeprom readStatus() & 0x01);
                                                 // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
        eeprom writeStatusCommand(WREN);
                                                 // Enable write operations (activate WEL bit in STATUS register, using
eeprom_writeStatusCommand() function )
        SPI2BUF = WRITE | ((address \& 0x100) >> 5);// Copy WRITE command and A8 address bit to the TX FIFO
        SPI2BUF = address \& 0x00FF;
                                                 // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
                                                 // Copy "value" to the TX FIFO
        SPI2BUF = value;
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
char eeprom_readData(int address)
        volatile char trash;
        address &= 0x01FF;
                                                 // Apply a mask to limit address to 9 bits
        while(eeprom_readStatus() & 0x01);
                                                 // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
        SPI2BUF = READ | ((address & 0x0100)>>5);// Copy READ command and A8 address bit to the TX FIFO
        SPI2BUF = address \& 0x00FF;
                                                 // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
        SPI2BUF = 0;
                                                 // Copy any value (e.g. 0x00) to the TX FIFO
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
        trash = SPI2BUF;
                                                 // Read and discard 2 characters from RX FIFO (use "trash" variable)
        trash = SPI2BUF;
        return SPI2BUF;
                                                 // Read RX FIFO and return the corresponding value
```

11.2.3

```
#include<DETPIC32.h>
#include "i2c.h"
#include "eeprom.h"
void init();
int signal2val();
void send2displays(unsigned char, int, char);
void delay(unsigned int);
unsigned char bin2bcd(unsigned char);
void pwmconfig(int);
int getTemperature(int *);
volatile unsigned int value2display;
volatile int count=0:
volatile char dot:
int main(void)
        const static unsigned char pwmValues[]={3, 15, 40, 90};
        int portVal, dc, i;
        char temp;
                                                    //temporary char
        init();
                            // initial configuration
        EnableInterrupts(); // Global Interrupt Enable
        while(1)
        {
                 // Read RE4, RE5 to the variable "portVal"
                 portVal = (PORTE\&0x30) >> 4;
                 switch(portVal)
                          case 0: // Measure input voltage
                                  IEC0bits.T1IE = 1;
                                                             // Enable T1 interrupts
                                  pwmconfig(0);
                                  dot = 0x10;
                                  break:
                          case 1: // Freeze
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                             // Disable T1 interrupts
                                  pwmconfig(100);
                                  dot = 0x10;
                                  break;
                          case 2: // LED brigthness control
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                             // Disable T1 interrupts
                                  dc = (PORTE\&0xC0) >> 6;
                                                                     // Read RE6, RE7 (duty-cycle value) to the variable "dc"
                                  pwmconfig(pwmValues[dc]);
                                  value2display = dc;
                                                             // Copy duty-cycle value to global variable "value2display"
                                  dot = 0x00;
                                  break;
                          case 3: //Temperature reading
                                  IEC0bits.T1IE = 0;
                                                             // Disable T1 interrupts
                                  switch(inkey()){
                                           case 'R':
                                           case 'r':
                                                    IEC0bits.T2IE = 0;
                                                    eeprom_writeData(0, 0);
                                                    printStr("\nAll records deleted\n\n");
                                                    break;
                                           case 'L':
                                           case 'l':
                                                    IECObits.T2IE = 1;
                                                    printStr("\nRecording temperatures... (each 15s)\n\n");
                                                    break;
```

```
case 'S':
                                         case 's':
                                                 IEC0bits.T2IE = 0;
                                                 printStr("Recording temperatures stopped.\n");
                                                 printStr("Stored temperature records\n");
                                                 for(i=0; i<eeprom_readData(0); i++){
                                                         printStr("t= ");
                                                         printInt10(i*15);
                                                         printStr(" Temp: ");
                                                         printInt10(eeprom_readData(2+i));
                                                         putChar('\n');
                                                 break;
                                         default:
                                                 break;
                                 break;
                }
        }
}
void init(){
        //ADC setup
        AD1CON1bits.SSRC = 7;
        AD1CON1bits.CLRASAM = 1;
        AD1CON3bits.SAMC = 16;
        TRISB = (TRISB \mid 0x4000);
                                         //RB14 input
        AD1PCFGbits.PCFG14 = 0;
                                                 //RB14 analog
        AD1CHSbits.CH0SA = 14;
                                                 //select AN14 in mux
        AD1CON2bits.SMPI = 7;
                                         //8 conversion
        AD1CON1bits.ON = 1;
                                         //eneable ADC
        //Timer1 setup
        T1CONbits.\overline{TCKPS} = 3;
                                         //prescaler
        PR1 = 19530;
                                         //timer1 value
                                         //reset timer1
        TMR1 = 0;
        T1CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer1
        //Timer2 setup
                                         //Timer2 2Hz
        T2CONbits.TCKPS = 7;
        PR2 = 39062;
        TMR2 = 0;
        T2CONbits.TON = 1;
        //Timer3 setup
        T3CONbits.TCKPS = 2;
                                         //prescaler
                                         //timer3 value
        PR3 = 49999;
                                         //reset timer3
        TMR3 = 0;
        T3CONbits.TON = 1;
                                         //enable timer3
        //interrupt setup
        IPC6bits.AD1IP = 1;
        IEC1bits.AD1IE = 1;
        IEC0bits.T1IE = 1;
        IPC1bits.T1IP = 2;
        IEC0bits.T2IE = 1;
        IPC2bits.T2IP = 2;
        IEC0bits.T3IE = 1;
        IPC3bits.T3IP = 3;
        //PORT setup
        TRISB = TRISB \& 0xFC00;
```

```
TRISE = 0xF0;
        LATB = 0;
        LATE = 0;
        //I2C init
        i2c1_init();
        i2c1_setClock(TC74_CLK_FREQ);
        //SPI init
        spi2_init();
        spi2_setClock(EEPROM_CLOCK);
}
//Interrupt handlers
//ADC
void _int_(27) isr_adc(void)
                                          // Replace VECTOR by the A/D vector
{
        value2display = bin2bcd(signal2val());
        IFS1bits.AD1IF = 0;
                                          // Reset AD1IF flag
}
//Timer1
void _int_(4) isr_T1(void)
        AD1CON1bits.ASAM = 1;
                                                   // Start A/D conversion
        IFSObits.T1IF = 0;
                                          // Reset T1IF flag
}
//Timer2
void _int_(8) isr_T2(void)
{
        count++;
        printInt10(count);
        if(count\%30 == 0){
                                                   //create a 15s pulse
                                                   //reset counter
                 count=0;
                 int c = eeprom_readData(0);
                 if(c < 65){
                         int temp;
                         getTemperature(&temp);
                                                                    //read temperature
                         eeprom writeData(2+c, temp);
                                                           //write temperature on eeprom on address 2 + number of records
                         eeprom writeData(0, c+1);
                         printStr("\nRecorded new temperature value!\nNext in 15s.\n\n");
                 }else{
                         printStr("\nCannot store more temperatures records.\n");
                         IEC0bits.T2IE = 0;
                 }
        IFS0bits.T2IF = 0;
}
//Timer3
void _int_(12) isr_T3(void)
{
                                                  // Send "value2display" global variable to displays
        send2displays(value2display, 10, dot);
        IFSObits.T3IF = 0;
                                                                    // Reset T3IF flag
}
int signal2val(){
        unsigned int *ptr = (int *)(&ADC1BUF0);
        int i, val_ad;
        int sum=0;
```

```
for (i = 0; i < 16; i++)
                sum = sum + ptr[i*4];
     }
        val_ad = sum/8;
        return (val_ad * 33 + 511)/1023;
}
void pwmconfig(int dc){
        OC1RS = dc * (PR3+1) / 100;
                                         //OC1 PWM constant
        //PWM T3
        OC1CONbits.OCM = 6;
                                         //PWM mode on OC1
        OC1CONbits.OCTSEL = 1;
                                                  //Select Timer3
        OC1CONbits.ON = 1;
                                         //enable OC1
}
void send2displays(unsigned char value, int wait_time, char dot){
                                                                                   //wait time in ms
        static unsigned char display7SCodes[] =
{0x77,0x41,0x3B,0x6B,0x4D,0x6E,0x7E,0x43,0x7F,0x6F,0x5F,0x7C,0x38,0x79,0x3E,0x1E};
        int hi = value/16;
        int lo = value-hi*16;
        while(1){
                // send digit_low to diplay_low
                LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0100;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[lo];
                LATBbits.LATB7 = dot \& 0x1;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait time\leq 0)
                        break;
                // send digit_high to diplay_high
                LATB = (LATB \& 0xFCFF) | 0x0200;
                LATB = (LATB & 0xFF80) | display7SCodes[hi];
                LATBbits.LATB7 = dot >> 4;
                delay(5);
                wait_time -= 5;
                if(wait\_time \le 0)
                        break;
        }
       LATB = LATB \& 0xFC00;
}
void delay(unsigned int n_intervals){
        volatile unsigned int i;
        for(; n_intervals != 0; n_intervals--)
                for(i= 4982; i!=0;i--);
}
unsigned char bin2bcd(unsigned char valBin){
        return ((valBin / 10) << 4) + (valBin % 10);
}
int getTemperature(int *temperature)
```

```
int ack;
        i2c1 start();
                                         // Send Start event
        ack = i2c1\_send(ADDR\_WR);
                                         // Send Address + WR (ADDR_WR); copy return value to "ack" variable
        ack += i2c1\_send(RTR);
                                         // Send Command (RTR); add return value to "ack" variable
        i2c1_start();
                                         // Send Start event (again)
        ack += i2c1_send(ADDR_RD);
                                         // Send Address + RD (ADDR_RD); add return value to "ack" variable
                                         // Test "ack" variable; if "ack" != 0 then an error as occurred
        if(ack){
                printStr("An error as occurred! Leaving...");
                return 1;
        *temperature = i2c1_receive(1); // Receive a value from slave â€" send NACK; copy received value to "temperature"
variable
        i2c1_stop();
                                         // Send Stop event
        return ack;
                                                          11.12
#include <DETPIC32.h>
// Constant definition
#define fPBCLK 20000000
                                 //internal clock = 20MHz
#define EEPROM_CLOCK
                                 500000 //EEPROM clock value [20k, 5M]
#define RDSR 0x05
                                 //READ STATUS REGISTER
                                 //WRITE COMMAND
#define WRITE 0x02
#define READ 0x03
                                 //READ COMMAND
#define WREN 0x06
                                 //Set the WRITE ENABLE latch
//Function prototypes
void spi2 setClock(unsigned int);
void spi2_init(void);
char eeprom readStatus(void);
void eeprom_writeStatusCommand(char);
void eeprom_writeData(int, char);
char eeprom_readData(int);
int main(void)
        spi2_init();
        spi2_setClock(EEPROM_CLOCK);
        int add=0, i=0;
        char val=0;
        for(;;)
        {
                printStr("\naddress: ");
                add = readInt10():
                printStr("\nValue: ");
                val = readInt10();
                for(i=0; i<=16; i++)
                        eeprom_writeData(add+i, val+i);
                putChar('\n');
                printInt(add, 16);
                printStr(": ");
                for(i=0; i<=16; i++)
                        printInt(eeprom_readData(add+i), 16);
                        putChar(' ');
                }
        }
        return 0;
}
```

```
void spi2_setClock(unsigned int clock_freq)
        SPI2BRG = (fPBCLK + clock freq) / (2 * clock freq) - 1; // Write SPI2BRG register(see introduction for details)
void spi2_init(void)
        volatile char trash;
        SPI2CONbits.ON = 0;
                                // Disable SPI2 module
        SPI2CONbits.CKP = 0;
                                // Configure clock idle state as logic level 0
        SPI2CONbits.CKE = 1; // Configure the clock active transition: from active state to idle state
        SPI2CONbits.SMP = 0; // Configure SPI data input sample phase bit (middle of data output time)
        SPI2CONbits.MODE32 = 0;
                                         // Configure word length (8 bits)
        SPI2CONbits.MODE16 = 0;
        SPI2CONbits.ENHBUF = 1;
                                         // Enable Enhanced buffer mode (this allows the usage of FIFOs RX,TX)
        SPI2CONbits.MSSEN = 1;
                                         // Enable slave select support (Master Mode Slave Select)
                                         // Enable master mode
        SPI2CONbits.MSTEN = 1;
        while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0) //Clear RX FIFO // while RX FIFO not empty read
                                         // FIFO and discard read character
                trash = SPI2BUF;
        SPI2STATbits.SPIROV = 0;
                                         // Clear overflow error flag
        SPI2CONbits.ON = 1;// Enable SPI2 module
}
char eeprom_readStatus(void)
        volatile char trash;
        while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0) // Clear RX FIFO // while RX FIFO not empty read
                                         // FIFO and discard read character
                trash = SPI2BUF;
        SPI2STATbits.SPIROV = 0;
                                         // Clear overflow error flag bit
        SPI2BUF = RDSR;
                                         // Send RDSR command
                                         // Send anything so that EEPROM clocks data into SO
        SPI2BUF = 0;
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY); // wait while SPI module is working
                                         // First char received is garbage (received while sending command)
        trash = SPI2BUF:
        return SPI2BUF;
                                // Second received character is the STATUS value
}
void eeprom_writeStatusCommand(char command)
        while (eeprom readStatus() & 0x01);
                                                 // Wait while WIP is true (write in progress)
        SPI2BUF = command;
                                                 // Copy "command" value to SPI2BUF (TX FIFO)
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY set)
}
void eeprom_writeData(int address, char value)
{
                                                 // Apply a mask to limit address to 9 bits
        address \&= 0x01FF;
        while(eeprom_readStatus() & 0x01);
                                                 // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
        eeprom_writeStatusCommand(WREN);
                                                 // Enable write operations (activate WEL bit in STATUS register, using
eeprom_writeStatusCommand() function )
        SPI2BUF = WRITE | ((address \& 0x100) >> 5);// Copy WRITE command and A8 address bit to the TX FIFO
        SPI2BUF = address \& 0x00FF;
                                                 // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
        SPI2BUF = value;
                                                 // Copy "value" to the TX FIFO
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
}
char eeprom_readData(int address)
        volatile char trash;
        address \&= 0x01FF;
                                                 // Apply a mask to limit address to 9 bits
        while(eeprom readStatus() & 0x01);
                                                 // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
        SPI2BUF = READ | ((address & 0x0100)>>5);// Copy READ command and A8 address bit to the TX FIFO
                                                 // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
        SPI2BUF = address \& 0x00FF;
```

```
// Copy any value (e.g. 0x00) to the TX FIFO
        SPI2BUF = 0;
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
        trash = SPI2BUF;
                                                 // Read and discard 2 characters from RX FIFO (use "trash" variable)
        trash = SPI2BUF;
        return SPI2BUF;
                                                 // Read RX FIFO and return the corresponding value
                                                      EEPROM
#include <DETPIC32.h>
#include "eeprom.h"
void spi2_setClock(unsigned int clock_freq)
        SPI2BRG = (fPBCLK + clock_freq) / (2 * clock_freq) - 1; // Write SPI2BRG register(see introduction for details)
void spi2_init(void)
        volatile char trash;
        SPI2CONbits.ON = 0;
                                // Disable SPI2 module
        SPI2CONbits.CKP = 0; // Configure clock idle state as logic level 0
        SPI2CONbits.CKE = 1; // Configure the clock active transition: from active state to idle state
        SPI2CONbits.SMP = 0; // Configure SPI data input sample phase bit (middle of data output time)
                                         // Configure word length (8 bits)
        SPI2CONbits.MODE32 = 0;
        SPI2CONbits.MODE16 = 0;
                                        // Enable Enhanced buffer mode (this allows the usage of FIFOs RX,TX)
        SPI2CONbits.ENHBUF = 1;
        SPI2CONbits.MSSEN = 1;
                                        // Enable slave select support (Master Mode Slave Select)
        SPI2CONbits.MSTEN = 1;
                                        // Enable master mode
        while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0) //Clear RX FIFO // while RX FIFO not empty read
                trash = SPI2BUF;
                                        // FIFO and discard read character
        SPI2STATbits.SPIROV = 0:
                                        // Clear overflow error flag
        SPI2CONbits.ON = 1;// Enable SPI2 module
}
char eeprom_readStatus(void)
        volatile char trash;
        while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0) // Clear RX FIFO // while RX FIFO not empty read
                trash = SPI2BUF;
                                        // FIFO and discard read character
        SPI2STATbits.SPIROV = 0;
                                        // Clear overflow error flag bit
        SPI2BUF = RDSR;
                                        // Send RDSR command
        SPI2BUF = 0;
                                        // Send anything so that EEPROM clocks data into SO
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY); // wait while SPI module is working
                                        // First char received is garbage (received while sending command)
        trash = SPI2BUF;
                                // Second received character is the STATUS value
        return SPI2BUF;
}
void eeprom writeStatusCommand(char command)
                                                 // Wait while WIP is true (write in progress)
        while(eeprom_readStatus() & 0x01);
        SPI2BUF = command;
                                                 // Copy "command" value to SPI2BUF (TX FIFO)
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY set)
}
void eeprom_writeData(int address, char value)
        address \&= 0x01FF;
                                                 // Apply a mask to limit address to 9 bits
        while (eeprom readStatus() & 0x01);
                                                 // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
        eeprom_writeStatusCommand(WREN);
                                                 // Enable write operations (activate WEL bit in STATUS register, using
eeprom_writeStatusCommand() function )
        SPI2BUF = EWRITE | ((address & 0x100) >> 5);// Copy WRITE command and A8 address bit to the TX FIFO
        SPI2BUF = address \& 0x00FF;
                                                 // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
        SPI2BUF = value;
                                                 // Copy "value" to the TX FIFO
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
```

}

```
char eeprom_readData(int address)
        volatile char trash;
        address &= 0x01FF;
                                                 // Apply a mask to limit address to 9 bits
        while(eeprom_readStatus() & 0x01);
                                                 // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
        SPI2BUF = EREAD | ((address & 0x0100)>>5);// Copy READ command and A8 address bit to the TX FIFO
        SPI2BUF = address \& 0x00FF;
                                                 // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
        SPI2BUF = 0;
                                                 // Copy any value (e.g. 0x00) to the TX FIFO
        while(SPI2STATbits.SPIBUSY);
                                                 // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
                                                 // Read and discard 2 characters from RX FIFO (use "trash" variable)
        trash = SPI2BUF;
        trash = SPI2BUF;
        return SPI2BUF;
                                                 // Read RX FIFO and return the corresponding value
```