## Универсальные модули ввода-вывода USB VPORTS.

Данный файл описывает функции для работы с модулями ввода-вывода дискретных сигналов USB VPORTS посредством динамической библиотеки vports.dll. Декларация вызова \_\_stdcall.

## Список функций

```
uchar GetInputReportSN(ushort sn, uchar rep, uchar &P1, uchar
&P2)
uchar SetOutputReportSN(ushort sn, uchar rep, uchar P1, uchar
uchar VPGetDevCount(void)
uchar VPGetDevInfo(uchar dnum, uchar &id1, uchar &id2, ushort
&sn)
uchar VPGetInputPorts(ushort sn, ushort &ports)
uchar VPGetInputPortsLatch(ushort sn, ushort &ports)
uchar VPGetOutputPorts(ushort sn, ushort &ports)
uchar VPSetOutputPorts(ushort sn, ushort ports)
uchar VPSetOutputSinglePort(ushort sn, uchar setorclear, uchar
port)
uchar VPOFFONOutputPortsTime(ushort sn,
                             ushort portsoffT,
                             ushort portsonT,
                             uchar ONOFFtime)
uchar VPStartWD(ushort sn,
                uchar wdtime,
                ushort portsoff,
                ushort portson,
                ushort portsoffT,
                ushort portsonT,
                uchar ONOFFtime)
uchar VPStopWD(ushort sn)
uchar VPResetWD(ushort sn)
```

## Описание функций

Все функции при удачном завершении возвращают количество найденных устройств, при ошибке или если устройство не подключено - возвращают 0.

Во всех функциях кроме **VPSetOutputSinglePort** используется побитовая адресация входов и выходов (бит0-вход1, бит1-вход2 ... бит15-вход16, аналогично для выходов).

uchar GetInputReportSN(ushort sn, uchar rep, uchar &P1, uchar &P2) — получение данных от устройства. (смотрите VPORTS HID Reports.pdf)

Sn - серийный номер устройства (0 - первое найденное), rep - номер репорта, P1 - первый байт репорта, P2 - второй байт репорта.

uchar **SetOutputReportSN** (ushort sn, uchar rep, uchar P1, uchar P2) — передача данных устройству. (смотрите VPORTS HID Reports.pdf)

Sn - серийный номер устройства (0 - все найденные), rep - номер репорта, P1 - первый байт репорта, P2 - второй байт репорта.

uchar VPGetDevCount(void) – возвращает количество подключенных устройств.

uchar **VPGetDevInfo**(uchar *dnum*, uchar & *id1*, uchar & *id2*, ushort & sn)

- возвращает в переменных id1, id2, sn параметры устройства с порядковым номером dnum.

id1 — идентификатор типа устройства 1, id2 — идентификатор типа устройства 2, Sn — серийный номер устройства.

uchar VPGetInputPorts (ushort sn, ushort &ports) - возвращает в переменной ports состояние входов.

Sn - серийный номер устройства (0 - первое найденное), ports - входы с 1 по 16.

uchar **VPGetInputPortsLatch**(ushort sn, ushort &ports) - возвращает в переменной ports состояние входов с защелкой (при срабатывании входа его состояние фиксируется и сохраняется до первого считывания).

Sn - серийный номер устройства (0 - первое найденное), ports - входы с 1 по 16.

uchar **VPGetOutputPorts**(ushort *sn*, ushort & *ports*) - возвращает в переменной *ports* состояние выходов.

Sn - серийный номер устройства (0 - первое найденное), ports - входы с 1 по 16.

uchar VPSetOutputPorts(ushort sn, ushort ports) – устанавливает состояние выходов.

Sn - серийный номер устройства (0 - все найденные), ports - выходы с 1 по 16.

uchar VPSetOutputSinglePort(ushort sn, uchar setorclear, uchar port) - устанавливает состояние одного выхода.

Sn - серийный номер устройства (0 - все найденные), setorclear - включение/выключение выхода (1-ON, 0-OFF), port - номер выхода (число от 1 до 16).

uchar **VPOFFONOutputPortsTime**(ushort sn, ushort portsoffT, ushort portsonT, uchar ONOFFtime) — устанавливает состояние выходов на заданный интервал времени.

Sn — серийный номер устройства (0 — все найденные), portsoffT — выходы которые необходимо выключить (с 1 по 16), portsonT — выходы которые необходимо включить (с 1 по 16), ONOFFtime — время в секундах на которое нужно включить/выключить выходы.

uchar VPStartWD(ushort sn, uchar wdtime, ushort portsoff, ushort portson, ushort portoffT, ushort portonT, uchar ONOFFtime) — запуск сторожевого таймера.

Sn — серийный номер устройства (0 — все найденные), portsoff — выходы которые необходимо выключить при срабатывании таймера (с 1 по 16),

portson — выходы которые необходимо включить при срабатывании таймера (с 1 по 16),

portsoffT — выходы которые необходимо выключить на заданный интервал времени при срабатывании таймера (с 1 по 16),

portsonT — выходы которые необходимо включить на заданный интервал времени при срабатывании (с 1 по 16), ONOFFtime — время в секундах на которое нужно включить/выключить выходы (указанные в параметрах portsoffT/portsonT).

uchar VPStopWD(ushort sn) - останавливает сторожевой таймер.

Sn - серийный номер устройства (0 - все найденные).

uchar VPResetWD(ushort sn) - сбрасывает сторожевой таймер.

Sn - серийный номер устройства (0 - все найденные).

## Дополнительный способ отслеживания состояния входов -

при изменении состояния входов подключенных устройств посылается сообщение '**VportsInChange**' (postMessage(HWND\_BROADCAST, Msg, wParam, lParam) где wParam — серийный номер устройства, lParam — состояние входов.