一、简介:

本文档主要描述 zigbee 设备的通信协议,包括以下几个内容:

- 1、 串口相应配置信息。
- 2、 串口通信数据格式。
- 3、 串口命令格式。
- 4、 Coordinator 设备的基本操作命令。
- 5、 Coordinator 与设备之间的基本操作。
- 6、 Coordinator 与设备之间的通信数据格式与相关定义

1.1、协调器 (coordinator):

网络创建,主要管理设备入网,退网操作。通信功能等同于路由器 (router)。

1.2、路由器 (router):

充当设备,中继通信数据。

1.3、终端设备 (end device):

充当设备,低功耗。协调器或路由器做为其父节点,用于代其收发消息。需要定时唤醒查询其父节点接收消息。

二、设备入网络过程:

1.给协调器发送命令进入允许设备入网状态(此时充当 trust center),路由器或终端设备扫描周边所有信道与可入网的网络,选择合适的设备加入网络。




Figure 41: HA Joining directly to the Trust Center




Figure 42: Joining the HA network via intermediate router

- 2. 设备入网后接收到新设备入网通知,通知信息中包含2字节短地址与8字节长地址。
- 3. 获取新设备所有可用端口。
- 4. 获取所有端口描述。



三、串口:

3.1、基本配置:

		串口基本	信息		
波特率	起始位	数据位	奇偶效验	停止位	RTS/CTS
115200	1 位	8位	无	1 位	无

3.2、通信格式:

		串口通信数	数据格式		
S0F[1]	LEN[1]	CMD0[1]	CMD1[1]	DATA[x]	FCS
头(0xFE)	DATA 长度	命令1	命令2	数据	效验

SOF:

1字节,数据包起始标志,固定为0xFE;

LEN:

1字节,数据包中 DATA 字段的长度。

CMD0:

1字节,第0命令。

CMD1:

1字节,第1命令。

DATA:

数据字段,长度由数据包中LEN字段指示。

FCS:

1字节效验,由 LEN 开始(包含 LEN)到数据包结束,所有字节的 XOR。

CMDO							
	bit7~bit4	bit3^	bit0				
Туре	value	Subsystem	value				
有 ACK 请求	0x20	SYS 接口	0x01				
无 ACK 请求	0x40	ZDO 接口	0x05				
ACK	0x60	APP 接口	0x09				

Example

SYS_PING command will look like:

0xFE 0x00 0x21 0x01 0x20

SOF LEN CMDO CMD1 DATA FCS

0xFE 0x00 0x21 0x01 N/A 0x20

SYS_PING response will look like:

0xFE 0x02 0x61 0x01 0x11 0x00 0x73

SOF LEN CMDO CMD1 DATAO DATA1 FCS

0xFE 0x02 0x61 0x01 0x11 0x00 0x73

四、通信协议:

4.1、系统层协议:

下表为系统层命令,用于操作与控制协调器。所有命令分两个部分,分别为"请求"与"响应"。请求发送命令 CMD0 高 4 位为 0x02。响应命令 CMD0 高 4 位为 0x06。如下表所示:

					SYS API	
	ī		1	1	否则全部用 16 进制表示。多字节数用小端表示法,即小端在前,大端在后) T	
	S0F	LEN	CMD0	CMD1	DATA	FCS
复位	FE	01	41	00	Type={0:看门狗复位。1:软件复位}	
PING	FE	00	21	01	-	20
RSP	FE	02	61	01	Capabilities[2]={支持的功能,无需处理}	73
	FE	03	21	08	<pre>Id[2]+ offset[1]</pre>	xx
读 NV					Id[2]={NV 类目编号}	
					Offset[1]={从编号开始的位移字节数}	
	FE	02~FA	61	08	Status[1]+len[1]+value[len]	XX
,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>					Status[1]={0: 成功。1 失败}	
响应					Len[1]={value 的字节个数}	
					Value[len]={读出的内容}	
	FE	04~FA	21	09	<pre>Id[2]+offset[1]+len[1]+value[len]</pre>	XX
					id[2]={ NV 类目编号}	
写NV					Offset[1]={从编号开始的位移字节数}	
					Len[1]={value 的字节个数}	
					Value[len]={写入的内容}	
响应	FE	01	61	09	Status[1]={0: 成功。1 失败}	XX
	FE	04	21	12	Id[2]+len[2]	xx
删除 NV					id[2]={ NV 类目编号}	
					Len[2]={item 长度}	
响应	FE	01	61	12	Status[1]={0: 成功。1 失败}	XX
读NV长度	FE	02	21	13	id[2]={ NV 类目编号}	XX
响应	FE	02	61	13	Len[2]={item 长度,,0000 表示不存在}	XX
	FE	03	21	08	Id[2]+ offset[1]	xx
读信道					$Id[2] = \{0x21\}$	
					$Offset[1] = \{0x16\}$	
	FE	02~FA	61	08	Status[1]+len[1]+value[len]	XX
					Status[1]={0: 成功。1失败}	
					Len[1]={value 的字节个数}	
响应					Value[len]={读出的内容}	
					Value={channel[1]+coorAddr[2]+exAddr[8]+panID[2]}	
					Channel = {信道}	
					CoorAddr = {协调器地址}	

					ExAddr = {协调器长地址}	
					PanID{网络 ID}	
	FE	04~FA	21	09	Id[2]+offset[1]+len[1]+value[len]	XX
					$Id[2] = \{0x21\}$	
					Offset[1]={0x16}	
					Len[1]={value 的字节个数}	
1 					Value[len]={写入的内容}	
写信道					Value={ channel[1]+coorAddr[2]+exAddr[8]+panID[2] }	
					Channel = {信道}	
					CoorAddr = {协调器地址}	
					ExAddr = {协调器长地址}	
					PanID{网络 ID}	
响应	FE	01	61	09	Status[1]={0: 成功。1 失败}	xx
	FE	06	41	80	Reason[1]+trev[1]+pid[1]+mjr1[1]+mnr1[1]+hwRev[1]	XX
系统通知					Reason[1]={复位标志 00:power up。01:external。02:watch dog}	
					其它字段不处理。	

4.2、设备管理层协议

下表为 ZDO 层命令,用于设备管理操作,所有命令分三个部分,分别为"请求"、"响应"与"返回"。请求发送命令 CMDO 高 4 位为 0x02。响应命令 CMDO 高 4 位为 0x06。返回命令 CMDO 高 4 位为 0x06。返回命令 CMDO 高 4 位为 0x04。并非所有的命令都有"返回"命令。如下表所示:

					ZDO API		
	(表内所用数据除非特别声,否则全部用16进制表示。多字节数用小端表示法,即小端在前,大端在后)						
	SOF LEN CMD0 CMD1 DATA FC						
	FE	04	25	05	DstAddr[2]+NwkAddr[2]	XX	
读 points	1.5	01	20		dstAddr[2]={查询的目标地址}	AA	
S, FILLE					nwkAddr[2]={查询目标的起始地址}		
响应	FE	01	65	05	Status[1]={0 成功, 1 失败}	XX	
	FE	06-53	45	85	SrcAddr[2]+Status[1]+NwkAddr[2]+ActiveEPCount[1]+ List[x]	XX	
					SrcAddr[2]={消息源地址}		
Y5 E1					Status[1]={0 成功, 1 失败}		
返回					NwkAddr[2]={设备地址}		
					ActiveEPCount[1]={端点数量}		
					List[x]={端口列表,每字节表示1个端口号}		
	FE	05	25	04	DstAddr[2]+NwkAddr[2]+point[1]	XX	
读端点描述					dstAddr[2]={查询的目标地址}		
以					nwkAddr[2]={查询目标的起始地址}		
					point[1]={查询的端口号}		
响应	FE	01	65	04	Status[1]={0 成功, 1 失败}	XX	
返回	FE	06-4E	45	84	SrcAddr[2]+Status[1]+NwkAddr[2]+Len[1]+Endpoint[1]+ProfileId[2]+	XX	
					$\label{lem:decomposition} DeviceId[2] + DeviceVersion[1] + NumInClusters[1] + InClusterList[x] + \\$		

					NumOutClusters[1]+OutClusterLis	+[v]·		
					NumOutClusters[1]+OutClusterListerL	υ[A],		
					Status[1]={消息源地址} Status[1]={0 成功, 1 失败}			
					NwkAddr[2]-{设备地址} Len[1]={描述符长度}	WwkAddr[2]={设备地址}		
					Endpoint[1]={端口}			
					Endpoint[1]-{病口} ProfileId[2]={端口 profiledID}			
					Profifed(2)={%向口 profifedID} DeviceId[2]={设备 ID}			
					DeviceId[2]-{设备 iD} DeviceVersion[1]={设备版本}			
					NumInClusters[1]={输入 cID 数量}			
					InClusterList[2x]={输入 cID 列表	怎么。ID2 字型		
					NumOutClusters [1]={输出 cID 数量			
					OutClusterList [2x]={输出 cID 列			
	FE	03	25	31	OutclusterList [2x]-{制品 CID 列	表,每个CID2子刊 DstAddr[2] +startIndex[1]		
读 LQI	FE	03	25	31	dstAddr[2]={查询的目标地址}	DstAddr[2] +startIndex[1]		XX
沃 LA(I					dstAddr[2]={直调的目标地址} startIndex[1]={从第几个开始返回	1		
响应	FE	01	65	31	Startings[i]-(从朱九门 月烟返回			
ыы <u>).л.</u>	FE	06-48	45	B1	SrcAddr[2]+Status[1]+NeighborTal			XX
	PE	00-48	45	DI	NeighborTableListCount[1] +Neigh] T	XX
					SrcAddr[2]={消息源地址}	HIDOT TADTELIS TRECOTUS[X]		
					Status[1]={0 成功, 1 失败}			
					NeighborTableEntries[1]={设备列:	麦		
					Start Index [1]={设备列表启始索引]			
					NeighborTableListCount[1]={当前			
					NeighborTableListRecords[x]:	以田列农 [
\rightarrow F-1					NeighbollableListRecolds[x].	NeighborTableListRecords		
返回					Name	Size	description	
					ExtendedPanID	8bytes	description	
					ExtendedAddress	8bytes		
					NetworkAddress	2bytes		
					Type/rxon/relationship	1byte		
					PermitJoining	1byte		
					Depth	1byte		
					Lqi	1byte		
	FE	OB	25	34		ddr[2]+devAddr[8]+removeCh	ild[1]	Xx
移除设备					dstAddr[2]={查询的目标地址}			
					devAddr [8]={查询目标的起始地址]			
		1	1		removeChild[1]={0 不移除其子设备			
响应	FE	01	65	34		Status[1]={0 成功, 1 失败}		Xx
	FE	05	25	36		de[1]+dstAddr[2]+duration[1]+TC[1]	XX
允许入网					$Addrmode[1] = \{0x02\}$			
					dstAddr[2]={0xFFFC}			
					duration[1]={0:禁止入网, 0x0F 允	许入网 15 秒}		

					TC[1]={1:信任网络}	
响应	FE	01	65	36	Status[1]={0 成功,1 失败}	XX
	FE	OD	45	C1	SrcAddr[2]+NwkAddr[2]+IEEEAddr[8]+cap[1]	XX
					SrcAddr[2]={消息源地址}	
入网通知					NwkAddr[2]={入网的设备地址}	
					IEEEAddr[8]={设备长地址}	
					cap[1]={特性}	
	FE	OD	45	С9	SrcAddr[2]+IEEEAddr[8]+request[1]+remove[1]+rejoin[1]	XX
					SrcAddr[2]={消息源地址}	
退网通知					IEEEAddr[8]={设备长地址}	
返附通知					request[1]={1 发起的请求退网, 0 退网通知 }	
					remove[1]={1 移除子节点}	
					rejoin[1]={1 允许重新入网}	

4.3、应用层

下表为通信应用层命令,用于设备的控制操作,所有命令分三个部分,分别为"请求"、"响应"与"返回"。请求发送命令 CMD0 高 4 位为 0x02。响应命令 CMD0 高 4 位为 0x06。返回命令 CMD0 高 4 位为 0x04。如下表所示:

	APP API							
			(表内所用	数据除非特别	削声,否则全部用 16 进制表示。多字节数用	小端表示法,即小端在前,大端在后)		
	S0F	LEN	CMDO	CMD1		DATA	FC	CS
	FE	Xx	29	06	dstAddr[2]+point[1]+seq[[1]+disableRespone[1]+cID[2]+dlen[1]+payload[x]	X	X
					dstAddr[2]={目标地址}			
					point[1]={目标端口}			
					seq[1]={包序号}			
					disableRespone [1]={禁止返回状态}			
					cID[2]={控制 cluster ID}			
					dlen[1]={payload 长度}			
ZCL 发送					payload[x]:			
					Туре	lenth		
					Cmd	1byte		
					specific	1byte		
					Direction	1byte		
					Manucode	2bytes		
					cmdLen	1byte		
					Cmddata	0~128bytes		
响应	FE	01	69	06	S	tatus[1]={0 成功, 1 失败}	X	X
	FE	Xx	49	06	srcAddr[2]+point[1]+seq[[1]+disableRespone[1]+cID[2]+dlen[1]+payload[x]		
ZCL 返回					srcAddr[2]={目标地址}			
ZUL 返担					point[1]={目标端口}			
					seq[1]={包序号}			

					disableRespone [1]={保留} cID[2]={控制 cluster ID} dlen[1]={payload 长度} payload[x]:		
					Type	lenth	
					Cmd	1byte	
					specific	1byte	
					Direction	1byte	
					Manucode	2bytes	
					cmdLen	1byte	
					Cmddata	0~128bytes	
恢复出厂	FE	01	29	07		00	Xx
设置							
响应	FE	01	69	07	Status	[1]={0 成功, 1 失败}	Xx

五、设备类型与定义:

5.1、概述

在 Zigbee 的设备定义的模型中,每一个芯片都用一个地址标识,每个芯片可能虚拟出多个子设备,每个子设备可以有多种功能。如下:

- a) Exaddr[8],8字节长地址,在HA协议中,通常情况下的通信并不需要此地址参与。
- b) ShortAddr[2], 2 字节的设备地址。
- c) Endpoint[1],1字节的端口号,通常情况下认为其充当子设备编号,每一个子设备都有一个 endpoint 编号(每个芯片可以有多个子设备,也就是多个 endpoint 编号)。
- d) deviceID[2], 2 字节的设备识别码,用于识别设备的基本类型,每个 endpoint 都有唯一一个 deviceID 用于识别此设备的类型。
- e) clusterID[2], 2 字节的功能识别码,用于识别设备支持的功能,每个 endpoint 都可以有一个或多个 clusterID 用于指示此 endpoint 支持的功能。

5.2、设备类型对照表 (deviceID):

	Device ID						
	Name	value					
	Generic Device IDs						
开关	ZCL_HA_DEVICEID_ON_OFF_SWITCH	0x0000					
调光开关	ZCL_HA_DEVICEID_LEVEL_CONTROL_SWITCH	0x0001					
开关控制器	ZCL_HA_DEVICEID_ON_OFF_OUTPUT	0x0002					
调光控制器	ZCL_HA_DEVICEID_LEVEL_CONTROLLABLE_OUTPUT	0x0003					
锁	ZCL_HA_DEVICEID_DOOR_LOCK	0x000A					
传感器	ZCL_HA_DEVICEID_SIMPLE_SENSOR	0x000C					
插座	ZCL_HA_DEVICEID_SMART_PLUG	0x0051					
	Lighting Device IDs						
灯	ZCL_HA_DEVICEID_ON_OFF_LIGHT	0x0100					

调光灯	ZCL_HA_DEVICEID_DIMMABLE_LIGHT	0x0101
RGB 彩灯	ZCL_HA_DEVICEID_COLORED_DIMMABLE_LIGHT	0x0102
灯开关	ZCL_HA_DEVICEID_ON_OFF_LIGHT_SWITCH	0x0103
调光开关	ZCL_HA_DEVICEID_DIMMER_SWITCH	0x0104
RGB 彩灯控制开关	ZCL_HA_DEVICEID_COLOR_DIMMER_SWITCH	0x0105
光照传感器	ZCL_HA_DEVICEID_LIGHT_SENSOR	0x0106
人体感应	ZCL_HA_DEVICEID_OCCUPANCY_SENSOR	0x0107
	Closures Device IDs	
遮帘开关	ZCL_HA_DEVICEID_SHADE	0x0200
遮帘控制器	ZCL_HA_DEVICEID_SHADE_CONTROLLER	0x0201
窗帘开关	ZCL_HA_DEVICEID_WINDOW_COVERING_DEVICE	0x0202
窗帘控制器	ZCL_HA_DEVICEID_WINDOW_COVERING_CONTROLLER	0x0203
	HVAC Device IDs	
地暖控制器	ZCL_HA_DEVICEID_HEATING_COOLING_UNIT	0x0300
温控器	ZCL_HA_DEVICEID_THERMOSTAT	0x0301
温度传感器	ZCL_HA_DEVICEID_TEMPERATURE_SENSOR	0x0302
水泵	ZCL_HA_DEVICEID_PUMP	0x0303
水泵控制器	ZCL_HA_DEVICEID_PUMP_CONTROLLER	0x0304
压力传感器	ZCL_HA_DEVICEID_PRESSURE_SENSOR	0x0305
流量计	ZCL_HA_DEVICEID_FLOW_SENSOR	0x0306
	Intruder Alarm Systems (IAS) Device IDs •	
安防控制指示	ZCL_HA_DEVICEID_IAS_CONTROL_INDICATING_EQUIPMENT	0x0400
安防助手	ZCL_HA_DEVICEID_IAS_ANCILLARY_CONTROL_EQUIPMENT	0x0401
安防区	ZCL_HA_DEVICEID_IAS_ZONE	0x0402
报警器	ZCL_HA_DEVICEID_IAS_WARNING_DEVICE	0x0403

5.3、子设备描述定义:

		面板升	干关端点描述		
ProfileID	DeviceID	Input cluster ID		Output cluster ID	
		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_BASIC	0x0000		
		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_IDENTIFY	0x0003		
0x0104	0x0100	ZCL_CLUSTER_ID_GEN_GROUPS	0x0004		ZCL CLUSTER ID GEN BASIC 0x0000
		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_SCENES	0x0005		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_BASIC 0x0000
		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF	0x0006		

			门磁端点描述	
ſ	ProfileID	DeviceID	Input cluster ID	Output cluster ID

				ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF	0x0006
				ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ALARMS	0x0009
0x0104	0x0402	ZCL_CLUSTER_ID_GEN_BASIC	0x0000	ZCL_CLUSTER_ID_GEN_POWER_CFG	0x0001
				ZCL_CLUSTER_ID_SS_IAS_WD	0x0502
				ZCL_CLUSTER_ID_SS_IAS_ZONE	0x0500

	情景面板端点描述									
ProfileID	DeviceID	Input cluster II)	Output cluster ID						
					ZCL_CLUSTER_ID_GEN_IDENTIFY	0x0003				
0x0104	00004	ZCL_CLUSTER_ID_GEN_BASIC	0x0000		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_GROUPS	0x0004				
0x0104	0x0004	ZCL_CLUSTER_ID_GEN_IDENTIFY	0x0003		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_SCENES	0x0005				
			•		ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF	0x0006				
					ZCL_CLUSTER_ID_GEN_POWER_CFG	0x0001				

5.4、功能协议定义(clusterID 通信定义):

		Cluster ID
name	Value	attribute

5.4.1、GEN_BASIC (0x0000)

CL_CLUSTER_ID_GEN_BASIC	0x0000	发送:					
基础信息		Туре	lenth	default			
		Cmd	1byte	00:factory reset			
		specific	1byte	01			
		Direction	1byte	00:coor->dev,01:dev->coor			
		Manucode	2bytes	0000			
		cmdLen	1byte	0			
		Cmddata	0~128bytes	NULL			
		响应:					
		Туре	lenth	default			
		Cmd	1byte	DefaultResponse:0x0B			
		specific					
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor			
		Manucode	2bytes	0000			
		cmdLen	1byte	Xx			
		Cmddata	0~128bytes	xx			
		9	Cmd[1] 文送请求的 cmd	State[1] 成功: 0x00, 否则失败			
		2					
		读 attribute:					
		读 attribute:			<u> </u>		
		读 attribute: 发送:	文送请求的 cmd	成功: 0x00, 否则失败			
		读 attribute: 发送: Type	文送请求的 cmd lenth	成功: 0x00, 否则失败 default			
		读 attribute: 发送: Type Cmd	文送请求的 cmd lenth lbyte	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific	之送请求的 cmd lenth lbyte lbyte	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction	lenth lbyte lbyte lbyte	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev,01:dev->coor			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000 xx			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000 xx			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000 xx Attr[2]+attr[2]+attr[2]+			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata 响应:	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000 xx Attr[2]+attr[2]+attr[2]+ default			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata 响应: Type Cmd	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000 xx Attr[2]+attr[2]+attr[2]+ default 00			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata 响应: Type Cmd	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes lenth lbyte lbyte	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000 xx Attr[2]+attr[2]+attr[2]+ default 00 00			
		读 attribute: 发送: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata 响应: Type Cmd specific Direction	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes lenth lbyte lbyte lbyte	成功: 0x00, 否则失败 default 00:read 00 00:coor->dev, 01:dev->coor 0000 xx Attr[2]+attr[2]+attr[2]+ default 00 00 00:coor->dev, 01:dev->coor			

	Cmddata[x	x]		
attrID[2]	Status[1]{0x	x00:succeed}	Dtype[1]	
	attrI	[D[2]		
Name		Value	dtype	
ATTRID_BASIC_ZCL_VER	SION	0x0000	BYTE: 0x20	
ATTRID_BASIC_APPL_VE	RSION	0x0001	_	
ATTRID_BASIC_STACK_V	ERSION	0x0002	-	
ATTRID_BASIC_HW_VERS	ION	0x0003	BYTE:0x20	
ATTRID_BASIC_MANUFAC	TURER_NAME	0x0004	CHAR: 0x42	
ATTRID_BASIC_MODEL_I	D	0x0005	CHAR: 0x42	
ATTRID_BASIC_DATE_CO	DE	0x0006	CHAR: 0x42	
ATTRID_BASIC_POWER_S	OURCE	0x0007	BYTE:0x20	

5.4.1, ZCL_CLUSTER_ID_GEN_POWER_CFG

5. 4. 2. GEN_POWER_CFG (0x0001)

ZCL_CLUSTER_ID_GEN_POWER_CFG	0x0001	电量报告:	电量报告:							
电源配置信息		Туре	lenth		defau	11t				
		Cmd	1byte		0x0A	:report				
		specific	1byte		00					
		Direction	1byte		00:00	oor->dev, 01:de	ev->coor			
		Manucode	2bytes		0000					
		cmdLen	1byte		0					
		Cmddata	0~128bytes		NULL					
			Cmddata[x]							
			- 5:3				- 5.3			
		attrID[2]	Dtype[1]	Value[x	ΧJ	attrID[2]	Dtype[1]	Value[x]	•••	
			attrID[2]							7
		Name			Value	dt	ype	value		
		ATTRID_POWER_CFG_BATTERY_VOL			x0020	ZCL_DATATYPE_UINT8: 0x20 Voltage = data/10.0				
		ATTRID POWER C	ATTRID_POWER_CFG_BAT_ALARM_STATE		x003E	ZCL_DATATYPE_UINT8:0x20				

5.4.3、GEN_GROUPS (0x0004)

ZCL_CLUSTER_ID_GEN_GROUPS	0x0004	Type	lenth	default		
组操作		Cmd	1byte	COMMAND_G	ROUP_ADD	0x00
				COMMAND_GF	COUP_VIEW	0x01
				COMMAND_GROUP_G	ET_MEMBERSHIP	0x02
				COMMAND_GRO	OUP_REMOVE	0x03
				COMMAND_GROUP	P_REMOVE_ALL	0x04
				COMMAND_GROUP_ADD	_IF_IDENTIFYING	0x05
				COMMAND_GRO	UP_ADD_RSP	0x00
				COMMAND_GROU	IP_VIEW_RSP	0x01
				COMMAND_GROUP_GET	_MEMBERSHIP_RSP	0x02
				COMMAND_GROUP	P_REMOVE_RSP	0x03
		specific	1byte	01	<u>.</u>	
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor		
		Manucode	2bytes	0000		
		cmdLen	1byte	XX		
		Cmddata[x]	0~128bytes	XX		
		Cmd		Cmdda	ta[x]	
		00	groupID[2]	NameLenth[1]+Name	[n]	
		01	groupID[2]			
		03	groupID[2]			
		04	NA			
		05	groupID[2]	NameLenth[1]+Name[n]	

5. 4. 4、GEN_SCENES (0x0005)

ZCL_CLUSTER_ID_GEN_SCENES	0x0005	发送:				
情景控制		Туре	lenth	default		
		Cmd	1byte		COMMAND_SCENE_ADD	0x00
					COMMAND_SCENE_VIEW	0x01
					COMMAND_SCENE_REMOVE	0x02
					COMMAND_SCENE_REMOVE_ALL	0x03
					COMMAND_SCENE_STORE	0x04
					COMMAND_SCENE_RECALL	0x05
					COMMAND_SCENE_GET_MEMBERSHIP	0x06
					COMMAND_SCENE_ENHANCED_ADD	0x40
					COMMAND_SCENE_ENHANCED_VIEW	0x41
					COMMAND_SCENE_COPY	0x42
					COMMAND_SCENE_ADD_RSP	0x00
					COMMAND_SCENE_VIEW_RSP	0x01
					COMMAND_SCENE_REMOVE_RSP	0x02
					COMMAND_SCENE_REMOVE_ALL_RSP	0x03
					COMMAND_SCENE_STORE_RSP	0x04
					COMMAND_SCENE_GET_MEMBERSHIP_RSP	0x06
					COMMAND_SCENE_ENHANCED_ADD_RSP	0x40
					COMMAND_SCENE_ENHANCED_VIEW_RSP	0x41
					COMMAND_SCENE_COPY_RSP	0x42
		specific	1byte	01		
		Direction	1byte	00:coor	->dev, 01:dev->coor	
		Manucode	2bytes	0000		
		cmdLen	1byte	xx		
		Cmddata[x]	0~128bytes	XX		
		Cmd			Cmddata[x]	
		05	groupID[2]		sceneID[1]	

5.4.5、GEN_ON_OFF (0x0006)

CL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF	0x0006	发送:								
干关		Туре	lenth		default					
		Cmd	1byte		00:off, 01:on, 02:to	oggle				
		specific	1byte		01					
		Direction	1byte		00:coor->dev, 01:de	ev->coor				
		Manucode	2bytes		0000					
		cmdLen	1byte		0					
		Cmddata	0~128bytes		NULL					
		响应:						_		
		Type	lenth		default					
		Cmd	1byte		DefaultResponse:0x	xOB				
		specific	1byte		00					
		Direction	1byte		00:coor->dev, 01:de	ev->coor				
		Manucode	2bytes		0000					
		cmdLen	1byte		Xx					
		Cmddata	0~128bytes		xx					
			•							
			Cmddata[x]							
			Cmd[1]			State[1]		•••		
		发	Cmd[1] 送请求的 cmd		成功:	State[1] 0x00, 否则失	败			
		发 上报状态: Type			成功: default		败			
		上报状态:	送请求的 cmd			0x00, 否则失	败			
		上报状态: Type	送请求的 cmd		default	0x00, 否则失	败			
		上报状态: Type Cmd	送请求的 cmd lenth lbyte		default ZCL_CMD_REPORT:0xC	0x00, 否则失! DA	败			
		上报状态: Type Cmd specific	lenth lbyte lbyte		default ZCL_CMD_REPORT:0xC	0x00, 否则失! DA	败			
		上报状态: Type Cmd specific Direction	lenth lbyte lbyte lbyte		default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de	0x00, 否则失! DA	w			
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes		default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de	0x00, 否则失! DA	败			
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte		default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de	0x00, 否则失! DA	w			
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte		default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de	0x00, 否则失! DA				
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes		default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de 0000 Xx xx ddata[x]	0x00, 否则失! DA	败 Value[x]			
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	Cm	default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de 0000 Xx xx ddata[x]	0x00, 否则失 0A ev->coor				
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	Cm	default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de 0000 Xx xx ddata[x]	0x00, 否则失 0A ev->coor				
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	Cm	default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de 0000 Xx xx addata[x] attrID[2]	Ox00,否则失! OA ev->coor Dtype[1]				
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	Cm	default ZCL_CMD_REPORT:0x0 01 00:coor->dev, 01:de 0000 Xx xx xx ddata[x] attrID[2]	Ox00,否则失! OA ev->coor Dtype[1]	Value[x]			
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata attrID[2]	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	Cm	default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de 0000 Xx xx xx ddata[x] attrID[2] Value	Ox00,否则失! OA ev->coor Dtype[1]	Value[x]			
		上报状态: Type Cmd specific Direction Manucode cmdLen Cmddata attrID[2]	lenth lbyte lbyte lbyte 2bytes lbyte 0~128bytes	Cm	default ZCL_CMD_REPORT:0xC 01 00:coor->dev, 01:de 0000 Xx xx xx ddata[x] attrID[2] Value	Ox00,否则失! OA ev->coor Dtype[1]	Value[x]			

Cmd 1byte Read:0x00 specific 1byte 00 Direction 1byte 00:coor->dev, 01:dev->coor Manucode 2bytes 0000	Type	lenth	default
Direction 1byte 00:coor->dev,01:dev->coor	Cmd	1byte	Read:0x00
Manucode 2bytes 0000	specific	1byte	00
	Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor
and an library 02	Manucode	2bytes	0000
CindLen 1byte 02	cmdLen	1byte	02
Cmddata 0~128bytes 0000(ATTRID_ON_OFF)	Cmddata	0~128bytes	0000 (ATTRID_ON_OFF)
	返回:		
返回:	Туре	lenth	default

Туре	lenth	default	default					
Cmd	1byte	Read:0x00	Read:0x00					
specific	1byte	00	00					
Direction	1byte	00:coor->dev,01:dev->coor						
Manucode	2bytes	0000						
cmdLen	1byte	05						
Cmddata	0~128bytes	attrID[2]	status[1]	dataType[1]	data[x]			
		0000	00:success	10:boolean	00:off			
			01:failure		01:on			

5.4.6、GEN_LEVEL_CONTROL (0x0008)

ZCL_CLUSTER_ID_GEN_LEVEL_CONTROL	0x0008	发送:				
调光灯		Туре	lenth	default		
		Cmd	1byte	00:move to level		
				01:level move		
				02:level step		
				03:level stop		
				04:level move to level w	with on_off	
				05:move with on_off		
				06:step with on_off		
				07:stop witch on off		
		specific	1byte	01		
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coo	or	
		Manucode	2bytes	0000		
		cmdLen	1byte	03		
		Cmddata[x]	0~128bytes	Level[1]+transtime[2]		
		Cmd		Cmddata[x]		
		00	Level[1]	Transtime[2]		
		01	Movemode[1]	Rate[1]		
		02	Stepmode[1]	Stepsize[1]	Transtime[2]	
		03	-	-		
		04	Level[1]	Transtime[2]		
		05	Movemode[1]	Rate[1]		
		06	Stepmode[1]	Stepsize[1]	transtime[2]	
		响应:				
		Туре	lenth	default		
		Cmd	1byte	DefaultResponse:0x0B		
		specific	1byte	00		
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coo	r	
		Manucode	2bytes	0000		
		cmdLen	1byte	Xx		
		Cmddata	0~128bytes	xx		
		上报状态:				
		Type	lenth	default		
		Cmd	1byte	ZCL_CMD_REPORT: 0x0A		
		specific	1byte	01		
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coo	r	
		Manucode	2bytes	0000		
		cmdLen	1byte	Xx		
		CINGLEII	10 y to	ΔΔ		

	Cmddata	0~128bytes		xx				
			Cn	nddata[x]				
	attrID[2]	Dtype[1]	Value[x]	1	Dtype[1]	Value[x]		
				. ID[0]				
	Name		a ¹	ttrID[2] Value	dty	pe		
	ATTRID_LEVEL_CU	JRRENT_LEVEL		0x0000	0x2			
	ATTRID_LEVEL_ON	N_LEVEL		0x0011	0x2	20		
							Ī	
				alue[1]				
			Lev	rel (01~FE)				

5.4.7、GEN_ALARMS (0x0009)

ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ALARMS	0x0009	发送:	发送:					
报警器		Туре	lenth	default				
		Cmd	1byte	0x00: COMMAND_ALARMS_RESET				
				0x01:COMMAND_ALARMS_RESET_ALL				
				0x02: COMMAND_ALARMS_GET				
				0x03:COMMAND_ALARMS_RESET_LOG				
				0x04: COMMAND_ALARMS_PUBLISH_EVENT_LOG				
		specific	1byte	01				
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor				
		Manucode	2bytes	0000				
		cmdLen	1byte	0				
		Cmddata	0~128bytes	NULL				
		Cmd		Cmddata[x]				
		00		未定义				
		01		-				

02	-
03	_
04	未定义

响应:

Туре	lenth	default
Cmd	1byte	DefaultResponse:0x0B
specific	1byte	00
Direction	1byte	00:coor->dev,01:dev->coor
Manucode	2bytes	0000
cmdLen	1byte	Xx
Cmddata	0~128bytes	xx

Cmddata[x]			
Cmd[1]	State[1]		
发送请求的 cmd	成功: 0x00, 否则失败		

设备端返回:

Туре	lenth	default
Cmd	1byte	0x00: COMMAND_ALARMS_ALARM
		0x01: COMMAND_ALARMS_GET_RSP
		0x02 COMMAND_ALARMS_GET_EVENT_LOG
specific	1byte	01
Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor
Manucode	2bytes	0000
cmdLen	1byte	Xx
Cmddata	0~128bytes	xx

5.4.8, SS_IAS_ZONE (0x0500)

ZCL_CLUSTER_ID_SS_IAS_ZONE	0x0500	上报状态						
安防		Туре	lenth	ı	default			
		Cmd	1byte	9	NOTIFICATION	ON: 0x00		
		specific	1byte	e	00			
		Direction	1byte	9	00:coor->d	ev, 01:dev->coor		
		Manucode	2byte	es	0000			
		cmdLen	1byte	e	06			
		Cmddata	0~128	Bbytes	Xx			
								- "
			Cmddata[x]					
		zoneStatus	s[2]	extendedS	tatus[1]	zoneID[1]	Delay[2]	
		Alarm:	l	0		2	0	
		DisAlarm	:0			n	U	

5. 4. 9, SS_IAS_ACE (0x0501)

5.4.10、SS_IAS_WD (0x0502)

5. 4. 11、CLOSURES_WINDOW_COVERING (0x0102)

ZCL_CLUSTER_ID_CLOSURES_WINDOW_COVERING	0x0102	发送:		
窗帘		Туре	lenth	default
		Cmd	1byte	00:up/open, 01:down/close, 02:stop
		specific	1byte	01
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor
		Manucode	2bytes	0000
		cmdLen	1byte	0
		Cmddata	0~128bytes	NULL
		响应:		
		Туре	lenth	default
		Cmd	1byte	DefaultResponse:0x0B
		specific	1byte	00
		Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor
		Manucode	2bytes	0000

cmdLen	1byte	Xx
Cmddata	0~128bytes	xx

Cmddata[x]				
Cmd[1] State[1]				
发送请求的 cmd	成功: 0x00, 否则失败			

上报状态:

Γ	Туре	lenth	default				
	Cmd	1byte	ZCL_CMD_REPORT:0x0A				
	specific	1byte	01				
	Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor				
	Manucode	2bytes	0000				
	cmdLen	1byte	Xx				
	Cmddata	0~128bytes	xx				

Cmddata[x]						
attrID[2]	attrID[2] Dtype[1] Value[x] attrID[2] Dtype[1] Value[x]					

attrID[2]				
Name	Value	dtype		
ATTRID_CLOSURES_WINDOW_COVERING_TYPE	0x0000	0x20		

Value[1]			
00=up/open	01=down/close	02=stop	

读状态(disableResponse 字段不起作用):

Туре	lenth	default
Cmd	1byte	Read:0x00
specific	1byte	00
Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor
Manucode	2bytes	0000
cmdLen	1byte	02
Cmddata	0~128bytes	0000(ATTRID_CLOSURES_WINDOW_COVERING_TYPE)

返回:

Туре	lenth	default					
Cmd	1byte	Read: 0x00					
specific	1byte	00					
Direction	1byte	00:coor->dev, 01:dev->coor					
Manucode	2bytes	0000					
cmdLen	1byte	05					
Cmddata	0~128bytes	attrID[2]	status[1]	dataType[1]	data[x]		

		0000	00:success	10:boolean	00:open	
			01:failure		01:close	
					02:stop	