

Departamento de Sistemas y TIC

EPSON L575 RECARGAR TINTAS

- 1. Abrimos la tapa de la unidad de tanques de tinta, luego retire el tapón del tanque de tinta.
- Desprenda el tapón de la tapa de la botella y luego retire la tapa. Retire el sello protector con cuidado, luego enrosque la tapa de la botella firmemente.





- 3. Aplique la tinta a su respectivo color.
- 4. Coloque el tapón del tanque de tinta firmemente.

