
## Departamento de Sistemas y TIC

## HP LaserJet P1102w Extracción de papel atascado

1. Abrimos la puerta del cartucho de impresión.



2. Para sacar el tóner, agite con cuidado el cartucho de impresión de un lado a otro.





3. Retiramos las hojas de la bandeja de papel.



 Con ambas manos, sujetamos el lado del soporte de impresión atascado que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo el papel atascado.





## Departamento de Sistemas y TIC

5. Una vez retirado todo el papel atascado, Insertamos el cartucho de tóner.



6. Cerramos la puerta del cartucho.

