


Departamento de Sistemas y TIC

HP LaserJet P1102w CONEXIÓN BASICA

 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.



3. Conectamos el cable USB.





2. Para encender la impresora oprimimos en siguiente botón.



4. Coloque las hojas de imprimir en el alimentador, recomendación no colocar más de 50 hojas.

