



Departamento de Sistemas y TIC

EPSON L575 CONEXIÓN BASICA

- Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.
- 2. Para encender la impresora oprimimos en siguiente botón.



3. Conectamos el cable USB.



 Coloque las hojas de imprimir en el alimentador, recomendación no colocar más de 50 hojas

