


Departamento de Sistemas y TIC


HP LaserJet P2035 Extracción de papel atascado

- Pulsamos el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho. Para retirar el tóner, agite con cuidado el cartucho de impresión de un lado a otro

2. En la parte posterior del producto, abra la puerta de eliminación de atascos.



3. Agarramos el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él papel atascado para sacarlo.



4. Cerramos la puerta de eliminación de atascos, colocamos cartucho de tóner cerramos la puerta del cartucho.

