


Departamento de Sistemas y TIC

HP LASERJET M124NF MANUAL DE USO BASICO

1. Conecte el cable de corriente en la parte posterior como lo indica la imagen



- 2. (3) botón de encendido, para encender o apagar la impresora
 - (5) nos indica donde debemos ubicar el papel para el proceso de copia o impresión
 - (1) nos indica la salida del papel después del proceso de impresión o copia
 - (2) nos indica el cristal o el ADF para escanear
 - (4) nos indica el panel de copia



3. Realizamos la respectiva conexión con el equipo de computo

