

# PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Unidad I

Señales

#### SEÑALES

Una **señal** puede ser la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física que se utiliza para transmitir información

#### Tipos (Clasificación):

- Analógicas
- Digitales
- Continuas
- Discretas

#### TEOREMA DE MUESTREO

 Si la frecuencia más alta contenida en una señal analógica x(t) es B y la señal se muestrea a una tasa 2B, entonces se puede recuperar totalmente a partir de sus muestras


**Fm** ≥ 2B


EFECTO ALIAS

### CLASIFICACIÓN DE SEÑALES POR DURACIÓN



De tiempo limitado







#### Semiinfinitas

- De lado derecho (cero para  $t < \alpha$ )
- De lado izquierdo (cero para  $t>\alpha$ )
- Causales (cero para t<0)</li>



- De tiempo ilimitado
  - Periódicas  $x(t) = x(t \pm nt)$ n = entero





## ÁREA, ENERGÍA Y POTENCIA

- Área absoluta
  - Finita (Abs. integrable)
- Energía
  - Pi=P instantánea
- Potencia
  - Señales periódicas
    - Valor promedio
    - E promedio por periodo
    - Valor rms

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| \, dt < \infty$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} p_i dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$x_{pro} = \frac{1}{T} \int_{T} x(t) \, dt$$

$$P = \frac{1}{T} \int_{T} |x(t)|^{2} dt$$

$$x_{rms} = \sqrt{P}$$



# OPERACIONES EN SEÑALES

• Escalamiento en amplitud

$$x(t) \Rightarrow y(t) = Cx(t)$$

Desplazamiento en amplitud

$$x(t) \Rightarrow y(t) = K + x(t)$$

• Desplazamiento en tiempo

$$x(t) \Rightarrow y(t) = x(t \pm \alpha)$$

Escalamiento en tiempo

$$x(t) \Rightarrow y(t) = x(\alpha t)$$

• Reflexión  $\alpha = -1$ 



#### SIMETRÍA

• Par


$$x_e(t) = x_e(-t)$$

$$\int_{-\alpha}^{\alpha} x_e(t) dt = 2 \int_{0}^{\alpha} x_e(t) dt$$


Impar

$$x_o(t) = -x_o(-t)$$

$$\int_{-\alpha}^{\alpha} x_o(t) \, dt = 0$$




Х



х

### SIMETRÍA

- De media onda
  - Señales periódicas
  - Dos semiciclos por periodo
    - Réplicas invertidas





### SEÑALES ARMÓNICAS

• Periódica para cualquier frecuencia

$$x_p(t) = A\cos(2\pi f_o t + \theta)$$

$$x(t) = Ae^{j(2\pi f_o t + \theta)}$$


$$x_p(t) = \text{Re}(Ae^{j(2\pi f_o t + \theta)})$$

$$x_p(t) = 0.5Ae^{j(2\pi f_o t + \theta)} + 0.5Ae^{j(2\pi f_o t + \theta)}$$


#### SEÑALES DISCRETAS


- Resultado de muestrear señales continuas, x[n]
  - n es un entero

$$x[n] = \left\{3, 2, 4, 7, 5\right\}$$




# SEÑALES DISCRETAS (CLASIFICACIÓN)






Lado derecho (cero para n < N) Lado izquierdo (cero para n > N)



Causal (cero para n<0)



Anticausal(cero para n>0)

#### **MEDIDAS**

Sumatoria – Equivalente en tiempo discreto de la integración

• Suma discreta

$$S_D = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]$$

Suma absoluta

$$S_A = \sum_{n = -\infty}^{\infty} |x[n]|$$

• Suma acumulativa

$$S_C[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]$$



## ENERGÍA, VALOR PROMEDIO Y POTENCIA

Energía

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

- Valor promedio
  - Señal periódica

$$x_{pro} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

- Potencia
  - Señal periódica

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$



#### **OPERACIONES**

- Escalamiento en amplitud
  - Multiplicación
- Desplazamiento en amplitud
  - Suma
- Desplazamiento en tiempo

$$y[n] = x[n - \alpha]$$

Reflexión

$$y[n] = x[-n]$$

#### SIMETRÍA

$$x_e[n] = x_e[-n]$$

$$x_o[n] = -x_o[-n]$$

- Señal discreta
  - Suma de una parte simétrica par y una simétrica impar

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

$$\begin{cases} x_e[n] = 0.5x[n] + 0.5x[-n] \\ x_o[n] = 0.5x[n] - 0.5x[-n] \end{cases}$$

#### ARMÓNICAS

- Muestreo de  $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$  a intervalos ts
  - Velocidad de muestreo:  $S = \frac{1}{t_s}$

$$x[n] = \cos(2\pi f n t_s + \theta) = \cos(2\pi n F + \theta)$$

$$F = \frac{f}{S}$$
 Frecuencia digital

- Senoidales en tiempo discreto:
  - No siempre son periódicas en el tiempo
  - Siempre son periódicas en la frecuencia