

# **ELF**

### КОМПАКТНЫЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК НОВЕЙШЕЙ ГЕНЕРАЦИИ

Точный и надежный, высококлассный теплосчетчик с архивизацией многочисленных измерительных данных, отличающийся современным дизайном.

### Отличительные особенности

- Доступный номинальный расход: 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 м<sup>3</sup>/ч.
- Преобразователь расхода во 2 классе точности согласно стандарту PN-EN-1434.
- Электронное детектирование вращения якоря абсолютная устойчивость к воздействию сильного магнитного поля.
- Широкие коммуникационные возможности, в том числе M-Bus, радио, импульсный выход, возможность подключения 4 дополнительных устройств (4 дополнительных импульсных выхода).
- Широкая архивизация измерительных данных, конфигурируемая пользователем.
- Архивизация аварийных состояний.

### Применение

Теплосчетчик ELF предназначен для измерения расхода теплоэнергии, поступающей из теплосети в небольшие объекты, такие как квартиры, односемейные дом и т.п. Может работать в дистанционных системах считывания показаний с автоматики в зданиях.







### ФУНКЦИИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

• отображение актуальных данных: расход тепла, объема воды, температуры подачи и возврата, мощности, временного расхода, состояний импульсных входов (объема дополнительных водомеров), кодов ошибок, реального времени,

или электро-, газосчетчиков;

или измерительный выход

импульсный выход может конфигурироваться как тестовый

- отображение усредненных данных период усреднения устанавливается пользователем с возможностью настройки каждые 15, 30, 45 и 60 минут,
- архивизация данных в 4 временных циклах. В каждом цикле, по истечении заданного времени, актуальные данные переносятся в архив (из ОЗУ процессора во флэш-память). Циклы 1 и 2 имеют настраиваемый пользователем период регистрации, рассчитываемый в минутах от 1 до 1440 (24 ч). Циклы 3 и 4 конструкционно установлены как месячный и годовой. Данные регистрации 1 и 2 циклов можно считать только электронным способом, месячные и годовые данные можно считать с дисплея.
- архивизация аварийных состояний появления и исчезновения аварийного состояния (электронное считывание),
- отображение конфигурационных (сервисных) данных, которые в части, не относящейся к метрологии, могут настраиваться пользователем,
- автодиагностика обнаружение и сигнализация аварийных состояний измерительной системы, например отсутствия импульса из водомера, повреждения датчика температуры, слишком большого расхода, снижения напряжения батареи.

#### СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯМ

- Директива 2004/22/WE Европейского парламента и Совета Европы от 31 марта 2004 г. Об измерительных приборах, в частности приложение MI-004 Теплосчетчики,
- PN-EN-1434 Теплосчетчики. Часть 1÷6,
- PN-EN 61000 электромагнитная совместимость. Часть 2÷4.

### ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ:

качества, защиты окружающей среды и безопасности.


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электронный счетчик с датчиками температ	уры							
Единица энергии (на выбор)	71		_			ГДж или кВтч		
Тип дисплея			_	ЖК 7 цифр высотой 7 мм				
Тип крепления счетчика с водной частью			_	Оборотное, угол вращения 0÷360°				
Электроника преобразователя			_	Оборотное, угол вращения о÷300  Интегрированная с электроникой счетчика				
Изменение показаний			_	С помощью одной кнопки				
Системы интерфейса			-	С помощью одной кнопки Модуль RF, M-Виз, 4 импульсных входа				
Границы диапазона температур	COLUZCI	io PN-EN	°C	$\Theta_{\min} = 1^{\circ} C \Theta_{\max} = 105^{\circ} C$				
Границы диапазона разницы температур	4	1:2007	°C	$\Delta\Theta_{\min} = 3^{\circ}C \Delta\Theta_{\max} = 103^{\circ}C$				
Допустимые предельные ошибки МРЕ		E,	%	$E_{c} = \pm (1 + 4\Theta_{min} / \Delta\Theta)$				
Температурные датчики		С	_	PT 500 (TOPE42)				
Питание			_	Литиевая батарея 3,6 V				
Время работы батареи			годы			5+1		
Степень защиты IEC-529			-			IP 54		
Температура окружающей среды		t <sub>a</sub>	°C	от 5 до 55				
Относительная влажность		В	%	ОТ 5 ДО 55 <90				
Габаритные размеры			MM			57 x 75 x 88		
Управление дополнительных импульсных вхо,	ДОВ		-	С помої	щью беспотенциа		ли транзисторного	ключа
Максимальная частота дополнительных импул		ОДОВ	Гц	C.1.5MOI	,	0,8		- 1120 120
Максимальное активное сопротивление конт			кОм	0,8				
Минимальное активное сопротивление откры или ключа			МОм	10				
Скорость последовательной передачи, настраиваемая			бод	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600				
Биты стопа			-	1				
Биты данных			_	8				
Прозрачность			_	Even, Odd, None				
Импульсный выход, тестовый режим / Основной режим – теплоэнергия			имп/дм³ имп/ГДж	согласно таблице датчика расхода соответствует минимальной отображаемой цифре или 0,1 минимальной отображаемой цифры				
Преобразователь расхода			I					
Заводской знак			-	JS90-0,6-NI	JS90-1-NI	JS90-1,5-NI	JS90-1,5-G1-NI	JS90-2,5-NI
Номинальный диаметр		DN	MM	15	15	15	20	20
Монтажное положение		l	-			H, V		
Номинальный поток объема		qp	м³/ч	0,6	1,0	1,5	1,5	2,5
Минимальный поток объема		q <sub>s</sub>	м³/ч	1,2	2,0	3,0	3,0	5
Минимальный поток объема – положение встраивания горизонтальное Н		q <sub>i</sub>	дм³/ч	6	10	15	15	25
Минимальный поток объема – положение встраивания вертикальное V		q <sub>i</sub>	дм³/ч	12	20	30	30	50
Порог запуска q,		дм³/ч	2,5	2,5	4,5	4,5	7,5	
Диапазон измерений q <sub>p</sub> /q <sub>i</sub> - положение встраивания горизонтальное Н			-	100				
Диапазон измерений $\mathbf{q}_{_{\mathbf{p}}}/\mathbf{q}_{_{\mathbf{i}}}$ - положение встраивания вертикальное V		-	50					
Допустимые предельные ошибки MPE		E,	%	$E_r = \pm (2 + 0.02  q_s/q)$ не более чем $\pm 5\%$				
Максимальное допустимое рабочее давление			бар	PS16, MAP16				
	1	асно	бар	PN16				
Номинальное давление	PN-EN		кПа	ΔP 25				
				Θ <sub>min</sub> = 0,1°C Θ <sub>max</sub> = 90°C				
Максимальное падение давления при q <sub>р</sub>		1:2007	°C		Θ	$_{in} = 0.1^{\circ}C \Theta_{max} = 9$	90°C	
Максимальное падение давления при q <sub>р</sub> Границы диапазона температур			℃ -		Θ,	<sub>iin</sub> = 0,1°С ⊖ <sub>max</sub> = 9 Класс 2	90°C	
Максимальное падение давления при q <sub>р</sub> Границы диапазона температур Класс точности					⊖ <sub>n</sub> G ¾		90°C G	1
Максимальное падение давления при q <sub>р</sub> Границы диапазона температур Класс точности Диаметр резьбы водомера		1:2007	-				1	
Номинальное давление Максимальное падение давления при q раницы диапазона температур Класс точности Диаметр резьбы водомера Длина водомера Высота		1:2007 G	- MM		G ¾		G	0
Максимальное падение давления при q <sub>р</sub> Границы диапазона температур Класс точности Диаметр резьбы водомера Длина водомера		1:2007 G L	- MM MM		G 3/4 110		G 13	0






# РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ



	Размер		
G	G ¾	G 1	
L	110 мм	130 мм	
Н	95,5 мм	99,9 мм	
D	74,4 мм	74,4 мм	
Масса	0,6 кг	0,7 кг	



## ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ

	PT500 /TOPE42/				
√	датчики, подбираемые компьютером в пары				
√	точность испарения <0,1℃				
√	диапазон измерения температуры 0 ÷ 105 °C				
√	присоединяемые элементы: шариковый клапан или тройник				
√	присоединительный скрученный провод стандартной длины 1,5 м				

### ВСТРАИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ

Преобразователь расхода теплосчетчика ELF имеет гнездо для установки одного температурного датчика. Второй температурный датчик может быть установлен в шариковом клапане или тройнике.


### Пример заказа:

Если вы решите приобрести электронный теплосчетчик ELF, укажите точные технические параметры согласно схеме: (название теплосчетчика) – (тип преобразователя расхода) – (исполнение). Например, теплосчетчик ELF с преобразователем расхода JS90-1,5-NI, исполнение для встраивания в питающий или возвратный трубопровод.

#### Дополнительное оснащение – по желанию

- шариковые клапаны или тройники для монтажа температурных датчиков;
- присоединительные элементы для установки преобразователя расхода

#### Присоединительные элементы









DN	G	g	d	Ш
	дюйм	дюйм	MM	MM
15	3/4	1/2	17	40
20	1	3/4	23	50

### Шариковый клапан



G	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
дюйм	ММ	MM	MM
3/4	58	32	45
1	64	34	50

#### Тройник



G	L <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	S
дюйм	MM	MM	MM
1/2	56	29,5	25
3/4	64	26,5	32



Apator Powogaz S.A. ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań, Poland e-mail: handel@powogaz.com.pl www.powogaz.com.pl отдел экспорта: тел. +48 61 8418 139 www.apator.eu