

Порядок установки крышки Slim Depo DF313

1. Выкрутить 2 винта крепления верхней крышки системного блока:



2. Выкрутить правый нижний винт крепления блока питания:



3. Снять верхнюю крышку и откусить подходящим инструментом скобу (мешает дальнейшему креплению крепёжного уголка):



4. Закрыць крышку і прыкруціць крэпёжныя ўголки (3 шт.) (один на винт крепления блока питания, два на штатные места крепления верхней крышки):





5. Подсоединить все провода к системному блоку, установить специальную экранирующую крышку Slim Depo DF313 и закрутить опечатывающие чашки:



6. При горизонтальном расположении системного блока и прокладки проводов внизу экранирующей крышки, можно установить монтажные ножки (входят в комплект) около штатных ножек системного блока. Данные ножки обеспечивают необходимый зазор между крышкой и поверхностью стола.



7. Опечатать чашки.