# 数电第1、2章总结

2021年10月7日 15:59

# 序章

1、数字-模拟

数字量: 在时间、数量上离散, 存在最小单元(有限)

模拟量: 数字量以外的物理量, 连续 (无限)

由此将电路分为数字电路与模拟电路

2、电子技术

研究电子器件及其应用

电子电路的用处:

- 1、信息处理 (主要)
- 2、能量转化

# 第一章 信息与编码

1、信息

信息的本质是不确定性。发生的概率越大,信息量越小。确定事件无信息量。

信息在数字电路中的表示: 矩形波(物理)、0/1(数学)

量化信息: (二进制下)  $log_2\left(\frac{1}{P_{data}}\right)$ 

2、编码

目的: 用不同的形式描述、表示信息

编码的两个要素:

1、数制:表示数量的规则

常用数制:二、八、十、十六

任意进制数 (N进制) 展开式的普遍形式:  $D = \sum k_i N^i$ 

其中N为**基数**、k<sub>i</sub>为第i位的**系数**、N<sup>i</sup>为第i位的**权** 

转化:

二——>十: 按权相加

十---->二:整除二取余数

二<---->十六:每四位转十六进制(缺位补零)

八<---->二: 每三位转八进制

2、码制:表示事物的规则

不具有大小含义,是不同事物的代号(没人会对学号做加减法)、

在编制代码时服从的规则即码制

3、二进制算术运算

与十进制相同,二进制也存在数值运算

乘除:左右移位加:逢二进一

减法: 比大小, 决定顺序? 太麻烦。

为统一加减法以简化电路结构,引入**补码**:

原理 (N进制): 舍弃进位的规则下, a+ (-b) == a+ (N-b)

N-b即为-b的补码

此后加减运算统一变为了有符号位补码的加法,简化运算!

#### 二进制下的补码规则:

- 1、对于有符号位n位二进制数N, 当N>0时, N补=N; 当N<0时, N补=2<sup>n</sup> N (本质, 但麻烦)
- 2、每一位都取反 (符号位不变) 以形成反码, 再+1 (简单粗暴)
- 3、正常按权相加,将最高位取负(精妙) 由此方法,可以引出位数拓展时符号位的规则(本质上不改变取值,1110 = 10)

#### 补码的好处:

- 1、简化、统一运算(加减法)
- 2、拓展表示范围: -2<sup>N-1</sup>~2<sup>N-1</sup>-1
- 3、0有唯一的表示方法 (1000代表-8)

# 第二章 逻辑代数基础

## 1、逻辑代数定义

码值:用1/0表示事物的两种不同状态 (开关,真伪,好坏.....) **二值逻辑** 逻辑指事物间的因果关系 =>可以按因果关系进行推理运算 =>逻辑运算 => 数学方法:布尔代数 \*逻辑来源于事物本身,电路中的与或非连接只是其实现,并不代表逻辑等同于电路。

## 2、逻辑代数基本运算及几种常用运算

逻辑代数中有三种最基本运算,其它运算都可由这三种运算组合形成:与、或、非

1、与:同时具备,结果发生(事件角度)

Y= A&B (电路\程序角度) = AB (物理角度)

2、或: 其中之一具备, 结果发生 Y=A|B = A+B

3、非:条件不具备,结果发生

Y = ! A = A'

由这些基本运算,还可以组合形成几种常用运算:与非、或非、异或、同或

异或:条件相异,结果发生


 $Y = A^B = A \oplus B = A'B + AB'$ 

同或:条件相同,结果发生

 $Y=!(A^B) = A \odot B = A'B' + AB$ 

## 3、逻辑代数基本公式和常用公式

序号	公 式	序号	公 式
		10	1' = 0; 0'= 1
1	0 <b>A</b> = 0	11	1 + A= 1
2	1 A = A	12	0 + A = A
3	A A = A	13	A + A = A
4	A A'= 0	14	A + A' = 1
5	A B = B A	15	A +B = B + A
6	A (B C) = (A B) C	16	A + (B + C) = (A + B) + C
7	A (B + C) = A B + A C	17	A + B C = (A + B)(A + C)
8	(A B) ' = A' + B'	18	(A+ B) ' = A'B'
9	(A')' = A		



#### 公式8与18称为德•摩根公式

### 4、逻辑代数的基本定理

1、代入定理:

在任何一个包含A的逻辑式中,若以一个逻辑式代入式中A的位置,则等式仍成立

原理:在逻辑代数中,任何逻辑式(包括A)的取值都只有两种,且在给定输入下都只有唯一的输

出。故在代入后不影响结果。

应用:硬件阶层化 (hierarchy) 的理论基础!

一个模块中(包含输入A)可以在高层的电路中被实例化并使用,并将此层电路中的表达式输入A。

2、反演定理(德·摩根公式的上位规律)

对任意逻辑式,若将其输出取反,则将式中的原变量变为反变量与、或运算互换。0、1互换。(不属于单个变量的取反不变)

应用: 1、快速取反

2、在求逻辑表达式时, 若求输出的反的表达式更容易, 则可以用此定理进行转换。

## 5、逻辑函数的表示

### 逻辑函数的描述方法:

1、逻辑式(简洁):

将输入的变量用、或、非的组合表示输出。

2、真值表 (理清思路):

为表征逻辑事件输入和输出之间全部可能状态,引入**真值表** 

输入的**所有取值**(不代表都可以取到,无关项)所对应的输出的表格

行数:输入数量+输出数量

列数: 2^输入数量 (每增加一个输入,真值表的长度翻倍)

真值表代表逻辑空间 (每增加一个输入,逻辑空间的大小翻倍)

真值表表征了事物在数字模型下所有的可能的状态。

3、逻辑图

电路连接图,用逻辑图形符号表示 逻辑运算关系,与逻辑电路的实现相对应

4、波形图

物理电压信号,常用于实验室示波器显示与eda仿真结果。

5、卡诺图

直观,用于表征逻辑函数最小项形式在**逻辑空间中的相邻**关系,方便化简。

### 逻辑函数的两种标准形式:

1、最大项与最小项

最小项:

在n变量的逻辑函数中,若m为包含n个因子的**乘积项**,且这n个变量均已原变量或反变量的形式在m中出现一次,则m为该组变量的最小项。

包含全部变量(以原或反变量形式出现)的乘积项

最大项:

在n变量的逻辑函数中,若m为包含n个因子的**求和项**,且这n个变量均已原变量或反变量的形式在m中出现一次,则m为该组变量的最大项。

包含全部变量(以原或反变量形式出现)的求和项

最大项与最小项具有对偶的性质! 故其编号、性质都可以通过对偶性推出。

#### 2、最小项的编号:

令最小项取值为1的变量取值,形成n位二进制数,所对应的十进制数即位其编号。 \*此处令取值为1是为了让每个最小项都有**唯一**的编号,与运算等于一要求每项都为1, 具有唯一性。同理最大项令取值为0

## 3、最小项的性质:

- 1、在输入变量的任何取值下必有且仅有一个最小项的值唯一 最小项的个数与输入变量的组合数量相同(2<sup>n</sup>) ,由编号的唯一性可知有且仅有一个 最小项的取值为一
- 2、全体最小项的和为1

由1,在任意输入下都只有一个最小项为1,其和为0

3、任意两个最小项的乘积为0

同2,运用1的性质可知。

\*4、具有相邻性的两个最小项之和可以合并成一项并消去一对因子

相邻的最小项只有一个变量不同,且互为反变量。提取公因子则可以消去不同项。

例: ABC+ABC' = AB

即:逻辑相邻,则可以化简

应用:卡诺图化简法

## \*最大,最小项之间的转化:

 $Y = \sum mi$ 

 $Y' = \sum mk \qquad (i != k)$ 

 $Y = (\sum mk)' = \prod mk$  (i != k)

4、将一般逻辑函数表示为最小项之和(最大项之积)的形式:

核心思路: "缺啥补啥 "

最小项: 在缺省项前乘以缺省变量与其反的和 (A+A')

Ex: Y = ABC'+BC = ABC' + (A+A')BC = ABC' + ABC + A'BC

最大项:在缺省项中加入缺省变量与其反的乘积(AA'),再用公式A+BC = (A+B)(A+C)

Ex: Y = (A+B+C')(B+C) = (A+B+C')(AA'+B+C) = (A+B+C')(A+B+C)(A'+B+C)

## 6、逻辑函数的化简方法

1、公式化简法


活用公式,提取公共项,通过A+A'=1, AA'=0消项 充分发挥主观能动性,有时不易看出化简


2、卡诺图化简法

卡诺图:

运用最大、最小项性质,逻辑相邻可化简,用图表的形式将逻辑相邻表示为几何相邻







(c) 四变量卡诺图

#### \*高维卡诺图由低维折叠而来! 故在对称位置上的两格也为几何相邻!

卡诺图应看为上下左右闭合的图形

在卡诺图上表示逻辑函数:

将逻辑函数中的每一个乘积项根据卡诺图中的横纵坐标,在对应的位置上写1,在其余位置上写0 (此处不一定要化为最小项,缺省变量可以视作与该变量无关,故包含缺省变量的全部可能取值)

卡诺图化简:

在卡诺图中寻找2、4(2\*2 | 1\*4)、8(2\*4)个相邻的最小项并圈出,消去不同的项,保留圈中不变的项。

为确保结果的项数最小, 画圈时应保证:

- 1、所有的1都在圈内
- 2、圈的数量最小
- 3、圈中的1尽量多

一句话原则:每个圈中都有"新鲜:的1,画圈时先画大圈。

## 7、具有无关项的逻辑函数及其化简

1、约束项、任意项、无关项:

约束项与任意项统称无关项,其表示形式为一些最小项之和为0的逻辑式

和为0=>可以写入逻辑表达式帮助化简。

约束项:

由于逻辑空间离散,能表示的空间大小不连续,所以在创建空间时存在冗余。由于冗余最小 项在物理上不可能出现,故令这些最小项的值为0.

### 无关项:

在实际情况下,可能出现对于输入在某些取值下的输出值对事物不产生影响,即其值为0/1 皆可。因此可以令这些输入对应的最小项为0.

2、无关项在化简中的应用:

在卡诺图对应无关项位置画x,在圈圈时可以将其视为1,方便化简。

\*在不改变化简结果的项数的情况下,应尽可能减少对无关项的使用