
撥打室內機/手機,一呼多響


由於 Indoor 房號 default 為 01 層 01 室,將地址簿手機改為 01 層 01 室

1. project\doorbell\_lobby\addressbook.xml #line15 ro="xxxxxx-01"




設定手機 ring group id,Lobby sip account

2.test phone ring group 0101100201(選一個已經建立的 ring group)



3.Enable dual stream, 720p video stream 傳給 Indoor, 320x240 video stream 傳給手機



4. Enable register to sip server

