

#### 1. 概述

PinBoard-M001A 转接板的目标是把传感器模组 Bio-M001A 的 FPC 接口转成主流的开源硬件接口(xRDUINO UNO),方便该模组扩展支持更多其它厂商的评估主板;它还包括一条用于连接模组和转接板本身的 FPC 连接线;如下图 1, 2 所示。

Figure 1:转接板






Figure 2: FPC 连接线





# 2. FPC 连接线设计

模组 Bio-M001A 提供一个 30 管脚的双排 fpc 连接器(F37NB-30DS-0.4V),用于模拟和数字信号的存取。 如下图 3,4



FPC 连接线负责模组与转接板的连接,将双排连接器转换成单列 30pin,间距 0.5mm 连接器。原理图如图 5 所示:





Figure 5



## 3. 转接板设计

## 3. 1 开源硬件接口

转接板提供一个扩展接口,兼容开源硬件接口(xRDUINO UNO),如下图 6 示; 具体定义请参考原理图和 PCB 开源文档工程: <a href="https://lceda.cn/seanfan/wmmed\_ext\_openhd">https://lceda.cn/seanfan/wmmed\_ext\_openhd</a>



传感器模组输出的导联脱落信号 LD\_LA\_TOUCH,LD\_RA\_TOUCH 和 RH\_KEY\_TOUCH,以及阻抗直流信号 IMP\_DC,需要通过比较器电路来转换成数字 IO 所需的逻辑电平;如下图 7 所示:




Figure 7



## 3. 2 参考阻抗网络

为了验证人体阻抗测量电路的准确性,有时我们需要通过引入已知阻抗网络来校对。通过 SW1 短接跳线方式可实现所需阻抗网络的接入;如下图 8,9 所示,比如我们需要测量 R2 (1k 欧姆电阻)来作为参考时,可以将 SW1 的 4-7, 2-9, 1-10 跳线短接,其它 PIN 处于断开即悬空;同样,如果想测量 R1C1 阻抗网络,可以 5-6,2-9,1-10 短接,其它悬空。

正常测量人体电阻抗时,如图 10 所示,两对肢体电极请从 2-9 和 1-10 接入。






Figure 10