En primer lugar, compruebe si tiene todos.

- AIBO-ware "Memory Stick"
- Guía del usuario (este documento)
- Cómo jugar Guía
- Licencia de Software



Antes de su uso, por favor lea el acuerdo de licencia incluido con el software.



OPEN-R Es apropiado utilizar "la configuración de hardware flexible" y "Transporte de Software F "por proponer que se amplíe el mundo de Sony Entertainment Robot Interfaz estándar para Entateinmentorobottoshisutemu.

AIBO ERS-310 Series / ERS-31L Y AIBO-FER-ware 310AW13J Es

OPEN-R Versión 1.1.3 Cumplen.

Marcas comerciales o marcas registradas de la empresa. Tenga en cuenta que este ananual "

Se puede encontrar información en Internet.

http://www.aibo.com/

Dos



Introducción	
"Cute AIBO "Welcome to! Sentimientos sobre el instinto	<u>8</u> <u>Nueve</u>
Modo y el estado de	Diez
Preparación	<u>12</u>
AIBO Vivo con	
Usted juega y jugar solo	<u>18</u>
<u>Carga</u>	20
Cargo de usted	<u>20</u>
AIBO Proseguir la carga de	<u>22</u>
AIBO Comunicación y	
Decir el nombre	24
De ti AIBO Para	<u>27</u>
Touch, show, hablar	27
Elogio / gritar	<u>28</u>
AIBO A usted de	29

Tres

Escuchar con usted 32 Corrí a buscarte! 34 Muestre su cara 35 Su juguetón 36 Usted, más lúdico 36 Su "ayuda" y pedir 38 O dicen de usted, o dejar 41 Su cansado 42 Fotografía 43 Comunicación inalámbrica 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO " Menú 50 De la primera matriculación "espectador" a 51 AIBO Chat 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57 Control de 62	AIB	O Juega con	
Muestre su cara 35 Su juguetón 36 Usted, más lúdico 38 Su "ayuda" y pedir 38 O dicen de usted, o dejar 41 Su cansado 42 Fotografía 43 Comunicación inalámbrica Y las comunicaciones inalámbricas 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO "		Escuchar con usted	32
Su juguetón 36 Usted, más lúdico 36 Su "ayuda" y pedir 38 O dicen de usted, o dejar 41 Su cansado 42 Fotografía 43 Comunicación inalámbrica 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO " Menú 50 De la primera matriculación "espectador" a 51 AIBO Chat 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		Corrí a buscarte!	<u>34</u>
Usted, más lúdico 36 Su "ayuda" y pedir 38 O dicen de usted, o dejar 41 Su cansado 42 Fotografía 43 Comunicación inalámbrica 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO " Menú 50 De la primera matriculación "espectador" a 51 AIBO Chat 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		Muestre su cara	<u>35</u>
Su "ayuda" y pedir		Su juguetón	<u>36</u>
O dicen de usted, o dejar 41 Su cansado 42 Fotografía 43 Comunicación inalámbrica Y las comunicaciones inalámbricas 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO " Menú 50 De la primera matriculación "espectador" a 51 AIBO Chat 54 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		Usted, más lúdico	36
Su cansado 42 Fotografía 43 Comunicación inalámbrica Y las comunicaciones inalámbricas 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO " Menú 50 De la primera matriculación "espectador" a 51 AIBO Chat 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		Su "ayuda" y pedir	<u>38</u>
Fotografía 43 Comunicación inalámbrica Y las comunicaciones inalámbricas 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO " Menú 50 De la primera matriculación "espectador" a 51 AIBO Chat 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		O dicen de usted, o dejar	<u>41</u>
Comunicación inalámbrica Y las comunicaciones inalámbricas 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO "		Sucansado	42
Y las comunicaciones inalámbricas 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO "		Fotografía	43
Y las comunicaciones inalámbricas 48 Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO "			
Requisitos 49 Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO "	Com	nunicación inalámbrica	
Al reproducir el medio ambiente 49 " AIBO Chat "y" AIBO "		Y las comunicaciones inalámbricas	48
" AIBO Chat "y" AIBO "		Requisitos	<u>49</u>
De la primera matriculación "espectador" a 51 AIBO Chat 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		Al reproducir el medio ambiente	<u> 49</u>
AIBO Chat 54 AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		<u>" AIBO Chat "y" AIBO "</u>	<u>50</u>
AIBO De inicio y fin del chat 54 AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		De la primera matriculación "espectador" a	51
AIBO Menú 56 Crear tarjetas de visita 57		AIBO Chat	54
Crear tarjetas de visita		AIBO De inicio y fin del chat	54
Crear tarjetas de visita		AIBO Menú	56
_			
		Control de	
Preferencias		Preferencias	
		Chat	
Paleta de Caracteres lista		Paleta de Caracteres lista	
_	Cuatro		_

Otro		
	Precauciones	<u>74</u>
	Es en el fracaso Si usted piensa que	<u>76</u>
Mater	ial	
	AIBO Word puede entender	<u>84</u>
	Diferencias horarias mundiales mesa	<u>88</u>


AIBO Manipulación del cuerpo (las partes nombre y ajustes "," Memory Stick "con tomar la ¿Qué conexión de escritura sobre el uso y las consideraciones de seguirida). Manual que viene con el cuerpo Por favor, lea las instrucciones.

AIBO Cuerpo Handibyuwa con (partes nombre y la configuración de varios) para

Es AIBO Por favor, consulte las instrucciones del cuerpo Handibyuwa.

- Sin obtener el permiso de los titulares de derechos, o la totalidad de los contenidos del software y manual
 La reproducción en parte, para alquilar el software y está prohibido por las leyes de derechos de autor
 Y.
- Nitsu que si la pena para el uso de otros métodos descritos en este El Kimashi, la empresa no asume ninguna responsabilidad.
- El software suministrado, excepto el equipo especificado no está disponible.
- Las especificaciones de software incluidos, que pueden cambiar sin previo aviso para mejorar, nuestros Tenga en cuenta.

Cinco



Introducción

"Cute AIBO "Bienvenido a.

Primero Cute AIBO "Por favor sé.

Y AIBO Vamos a prepararnos para el impulso de ganancia.





AIBO "Welcome to!

Aún te amo, Natsuki a usted, jugar con

AIBO --... Eso

Ware *"Cute AIBO -Así es.

Ninguno de ustedes en busca de

Así que, por favor, dar una voz más. AIBO Está dispuesto

Ven a tu casa. AIBO ¿Es su

No quiero ver cómo la cara. Su cara es

Para buscar, indique la entrada.



Tiempota Yarerunoga

Así que una gran parte del contacto físico, por favor, habla

Informa AdBO Es feliz, juegas en duro

AIBO Segan jugar necesito tu ayuda

Mejor aún, por favor, dame una mano.

Uno

No veo su cara y solo. I

De muestra su rostro como éste, llamado, así

Por favor. Viene duro. Pero ... Durante

Tiene que se cansa y le da la vuelta

Es.









Fuegoen es bueno, al fin y

Cuando usted va a cuidar de la madre o la innovación—O, Le gusta bailar o hacer ejercicio de forma que no



Es Mismo Me Para



Y Scratch, y vi que este gesto

AIBO Por favor, hable con ella para dar

游Bitaku está molesto con usted. Yu-Bueno Bi es acerca de cómo32 Por favor, visite la página.

* AIBO-ware Y

AIBO-ware (Aibouea) es AIBO El nombre de la Soufutouea ejecutable. AIBO Consola, AIBO El "cuerpo". AIIf, "Memory Stick" se registra en AIBO-ware Bus una especie AIBO El "corazón" es.

Los instintos y sentimientos acerca de

"Cute AIBO "Trabajar en AIBO Es "feliz" "Sad" y sentimientos, "Yu

Coqueteridaretai" y tiene los instintos.

Se comunican con otras personas y el medio ambiente, los cambios en diversos factores,

AIBO Afectar el comportamiento.

AIBO , Y obtener información de las cámaras y los micrófonos fuera de las emociones instintivas Por lo tanto, es un robot autónomo para actuar en su propia discreción.

Nueve



"Cute AIBO "Es como sigue:

Modos y los estados son.

Animación suspendida

Espalda

Botón de pausa



Pulse el botón de pausa de nuevo Y el estado de apagado. La batería y el "Memory Stick "es este intercambio Hecho en el estado.

Activo



AIBO cámara / micrófono / sensor Recopilar información a través de otros, sus Acciones autónomas de las emociones y los instintos

Con usted



Atención a

Solo

Hablar



En caso de vibraciones o cuando el riesgo de caer,
 Por favor, no se vuelva inestable en uso.

 Un prefijo que pueden impedir la circulación de todo el AIBO Mika Kanai por favor. Estación Poner

> Estación Descarga de

Diez

Es Mismo Me Para

Estación Modo

El modo de lámpara Apagado

AIBO es una estación en la cabeza y las piernas frente

Usted está hablando Ito, después de un tiempo Automáticamente detener las acti Estado es.







Core (se vende por separado)

· AIBO por favor, no coloque objetos al alcance de la extremidad anterior Información. AIBO de tocar las piernas o la derrota, AIBO es dinámica, Oh podían salir de la estación de RIMASU

Por favor, mueva el archivo. Modo de Estación Frente a mover las piernas, usted puede encontrar

Enajisuteshonkoa adjunta a AIBO No ponga en el stand que la actividad debe cesa Si la encapsulación del Estado

Estado mutuo



Y es el cierre de las piernas y abrazarlo para ser recogidos

El agua se convierte. Este Geta抱Ki上 La gente se mueve AIBO sorpresa, cayó herido Es evitar eso.

Bajó a la planta

Rápido

Velocidad

Ascensor



AIBO, el switch es presionado por dos o más bolas de carne, Decidimos volver al modo de autónomos ha descendido hasta el suelo

Esta lámpara se enciende cuando el modo. Modo autónomo AIBO ha vuelto a la posibilidad de caminar a toda prisa

Masu, así que mientras lo abraza el balón a tocar la carne

Entre el tronco y las piernas O en el cuello

Algo a través de la

3 segundos por

Cola

Modo de luz intermitente

Estado Hasamikomi



Manteca de cerdo y algo, AIBO es un estado de debilidad Y, desconectar toda la alimentación de la articulación. Antes de que el interruptor Esto es, las lesiones AIBO a través de la mano de las articulaciones

Es evitar que usted.

11



AIBO El "mono" AIBO ¿Estás listo para trabajar.

Capacidades de comunicación inalámbrica habilitada AIBO Si usted tiene un avance

Adjunto AIBO En Handibyuwa "registro del nombre de espectador" y para que.

"Visor de registro de nombre" para la AIBO Cuerpo Handibyuwa manual

Por favor.


1 AIBO Empresa tiene en el cuerpo desde adentro hacia afuera, y

▲ Mientras sostiene la tapa se deslice hacia atrás Abrir



Nota


- AIBO Levantamiento del cuerpo distinta de Tsukamanai favor. Además, cerca del cuello
 Por favor, no. Esto tiene que ser colocada entre los dedos en el cuello cuando se parte de vuelco
 V tener.
- Terminales de carga del abdomen, por favor, ponte en contacto directamente. Dirección de contacto es pobre.
- Las manos pequeñas, por favor, tenga en cuenta que resbaladizo.



Es Mismo Me Para

Tresory Stick" poner

▼ debajo de la marca, redondeado parte trasera
 Viene en la orientación, conexión segura a la espalda.




Nota

- "Memory Stick" mal borrar interruptor de prevención
- " LOCK "Por favor, no lo hacen. El registro de fotos de aprendizaje y de Kinaku voluntad.
- Errónea borrar cambiar la prev**tició**K" "Es decir,


 Al pulsar el botón de pausa empezar, la luz de ángulo Ole

 Brida de advertencia parpadea.

Normalmente, cuando usted comienza, Cobiorgul dedicas phandor.



Cuatro batería hasta que haga clic.



Cincole la batería

¿Cómo recargar la batería,

AIBO Por favor, consulte las instrucciones del cuerpo.

Sei Sacidades de comunicación inalámbrica habilitada AIBO (ERS-311B / 312B) A

Si usted está utilizand Bluetooth Switch " SOBPIE la

Bluetooth Cambiar de,

ERS-311B / 312B Consulte las instrucciones del cuerpo

Por favor.

7 AIBO Controles de volumen no

Cómo ajustar el volumen,

AIBO Por favor, consulte las instrucciones del cuerpo.

Nota

AIBO Si no se abren durante las actividades de la tapa.

Al abrir la tapa, asegúrese de que AIBO Actividades para o
Si no estatales.



Es Mismo Me Para

Nuteveo en el suelo en una postura de la figura de la derecha

Piso (como corto alfombra de pelo) puso en Por favor.

El AIBO A medida que su voz audible, Zhou

Por favor, elija un lugar tranquilo a la circunferencia.



AIBO O el otoño, y la articulación

Nota

- La alfombra Shaggy en el suelo no está nivelado,
 Tijeras alfombra detallada y fácil, usted puede seguir antes.
- Por favor no ponga en el piso superior y una actitud diferente. Esperamos que cuando se pulsa el botón de pausa Nu se mueve a causa de un mal funcionamiento.

Quince


DieZer botón de pausa

Pausa (pausa) es puesto en libertad, a la luz de espalda es de color verde.

Se enciende.

Después de un rato, después de la posterga ABB,O O de sus

Ellos empiezan a moverse.





Cuando se presiona el botón de pausa y, AIBO De motor puede sonar de la unidad.


Esta es la AIBO Durante la operación interna de "Memory Stick" de la batería y "" fuera de la incorrecta

El dispositivo de seguridad que evita que el sonido de ser. Tenga la seguridad de ninguna lesión es.

AIBO Vivo con

AlBO Voy a jugar contigo, y uno puede jugar a este juego. Si su estómago Yosuke Determinar la carga.

"Autonomous Robots"AIBO Por favor, disfrutar de la vida con el.





Usted juega y jugar solo

AIBO, En游Bitaku con usted siempre,

Estoy buscando. Para ir a su lado, "la voz

Dime, "y gracias.

Pero cuando usted va a cuidar,

La innovación o—Oh madre, los movimientos de baile para aliviar la es

O la creación y también es bueno en sí mismo jugando. Tú

AIBO Nombre y "Ven", y hablar con, como

AIBO Voy a jugar con usted, y contento.

Para escuchar las voces
32 Página

No juegue cuando la...

No juegue ni el de larga AIBO No quiero que alguien jugar una mano cuando usted camina en el fondo Pulse el botón de pausa, la animación suspendida (luz de fondo apagada) a favor.

Nota

Activo AIBO ParAC Cuando se conecta el adaptador y el conector del adaptador, y en animación suspendida hasta que
. AIBO Para empezar, AC Quite el adaptador y el conector del adaptador, de vuelta Pozubo
Por favor, pulse el botón.

18

AIBO Cuando se ponen en el stand se ...

AIBO Pulse el botón de pausa en la parte post**AIBO** Animación suspendida a (luz de fondo apagada)

Desde entonces, por favor, poner el pie. También te deje fuera de la parada

AIBO No se de inicio.

No dinámico. Para ello,

AIBO Pozubota a retroceder desde la tribuna

AIBO

Por favor, pulse el icono.

Nota

Siempre AIBO Por favor, ponerse de pie y se coloca en animación suspendida a.

Con el soporte y poner el movimiento en el stand, hay un riesgo de caída.

AIBO Comienza

Y vivir El

Su

Y



AIBO La energía se mueve a la batería. Reducir la carga restante de

Que el cargo cuando.

Porque cuando se coloca la batería no está completamente cargada, la carga de la primera

Por favor, use. Richiumuionbatteripakku

ERA-301B1 Si, Mitsuru Mitsuru

Sobre el pode2y5 Tiempo (en modo autónomo) puede funcionar.

Cargo de usted

AC Adaptador de carga

AIBO Con la batería insertada, el enchufe del adaptador

AC Su adaptador conectado

Ru es cargada automáticamente. El

AIBO Y el plug-in de conversión de la Garatin de de la Garatin de la Gar

Cuando se adjunta un tar para iniciar la carga se ha suspendido de su trabajo. El método de carga

Para obtener más in A Para de Bona færon, de haulte las instrucciones del cuerpo.

Durante la carga

Punto de nuevo a la luz de color naranja

Iluminar.


Al término de la percepción

Volver luz está apagada,

Las actividades estarán suspendidas.

AIBO Para empezar, retire el enchufe de la conversión

Por favor, pulse el botón de pausa.





Enajisuteshonkoa

ERA-301P2 (Se vende por separado) y utiliza el

El Enajisuteshonkoa stand se vende por separado

E instalar, AIBO Sólo hay que poner una carga始Ma

RIMASU. Detalles preparativa de Enajisuteshonkoa

En este libro, soporte se vende por separado Enajisuteshonkoa

Las vinculadas a la "estación" ha sido descrito como.

Por favor, consulte el Manual de Instrucciones.

Activo AIBO La estación y allí se queda

Shonmodo (11 La página) se convierte durante la carga

Relajarse y pasar. Tau propia estación de

Riru no pueden.



Enajisuteshonkoa

- AIBO Por favor, coloque al alcance de las patas delanteras.

 AIBO Los pies tocando Beat
 Ri, AIBO Pueden estar alejándose de la estación.
- Modo cuando la estación es
 AIBO Por favor, mover las piernas por detrás. Quedarse
 Con el fin de mover las piernas Shonmodo antes, usted puede encontrar.

21

AIBO

El Su

AIBO Proseguir el cargo de

AIBO Baterías se bajan y quiero recargar

Quejas y "actitud responsable" mirada.

Y reduce la batería ...

Rincón de luz: azul parpadea lentamente

Lamp mode: ON


Y reduce aún más la batería

Ángulo de rampa: Flashing azul

Lamp mode: ON


Este enchufe y cuando se convi**à t**e Cómo conectar el adaptador, Su

Por favor ponga la estación de carga.



Ciones, no reemplazar la batería y el cargador ya que comience pulsando el botón de pausa Shima

No.



La actitud de caro

AIBO Comunicación y

AIBO, O ser tocado por el cambio por el que habla de que sólo

Takao a entender la comunicación.

AIBO De luz, sonido, gesto

Dile a mi estado.

AIBO ¿Cómo se comunican mediante Handibyuwa inalámbrica

Acerca de la Ley47 Por favor, visite la página.





Compartir un nombre

AIBO Darles un nombre, usted puede enseñar a su nombre. Nombre

Y enseñar, la atención para cuando se desea AIBO O llame a su nombre,


Parecen y responder a sus nombres. Sin embargo, la enseñanza de un nuevo nombre antes de Nombre de no olvidar.

Nota

- Nombre de enseñar aquí, 57 Página AIBO Llame para registrarse Handibyuwa (Nombre de el nombre para la comunicación inalámbrica) y es diferente.
- "Cute AIBO "El nombre que utiliza cuando usted está registrado, el" cuco AIBO "Uso de Esta es la única disponible. De lo conAIBO-ware "Memory Stick" está desactivada cuando se utiliza

24

1 Modo autónomo AIBO Para hablar como sigue:



AIBO La cola a las patas delanteras, "el toque" al gesto.

Dosnterruptor de la cola (a la izquierda o la derecha de atrás)

Alternativamente, una luz intermitente de color naranja y la esquina azul, Espere a decir su nombre.

Tú Die Zengo que decir nada más segundos, el ángulo de rampa Apagado, AIBO Deja de recordar el nombre.



AIBO

Y

Co

M Yu D Kensington

Si YO

El

Treso Nombre (Dosgundos) para compartir un

SolDieSegundos, AIBO Su nombre, su nombre o UnAIBO Volver palabras, la luz es cuadrada.

Cuando el nombre no está registrado

AIBO Superposición o palabras similares y otros nombres conocidos

¿Cuándo y cuando el Comité podría pedir a favor, como el ruido,

"Yo no puede registrarse" y un gesto de ese cuadrado de color azul claro de nuevo

Parpadea. Más 1 Interruptor de cola de compás,

AIBO Por favor, díganos el nombre.

Tites falta de registro y una vez fuera de la rampa, AIBO El nombre

Dejar de aprender.

AIBO El Handibyuwa AIBO Si usted es

AIBO Si usted está hablando con usted cuando no se registran

AIBO Le dice por qué.

Cuando ves los nombres de los inscritos

AIBO Al comprobar el nombre dado a la "es su nombre por favor?" Si no hablar.

AIBO Respuesta en términos de nombres.


Cuando usted ve su nombre agregó, "Na Oshie—nosotros" y hable por favor.



AIBO Para

De ti AIBO Para transmitir algo, hay varias maneras.

Touch, show, hablar



Presione suavemente y rápidamente la liberación de ANN de la liberación de ANN de la determinan.

AIBO Siempre está esperando para obtener el contacto.

AIBO

Y Co M Yu

Yu D

Kensington

Si YO El

27

Elogio / gritar

Jefe (interruptor en su cabeza) y el interruptor de la cola LBO Usted puede alabar o regañar a los Poder.

(A) Botón

Sin embargo, cuando usted es adicto a jugar con usted, usted puede alabar o regañado Usted puede no notar.

Alabado

AIBO La cabeza, presione ligeramente hacia abajo en el Contra a cara, "Yoshi Yoshi"

Cambiar de 1 Vueltas (o alrededor de ella) provoca.

"Yoshi Yoshi" también habló y elogió.

AIBO Handibyuwa cuando elogiado por el

(O) Press.

AIBO Es un poco más satisfecho.



Naranja

Regaño

AlBO La cabeza, presione ligeramente sobre el cara a caoda,

Los interruptores Beat (a la izquierda o derecha trasera) y en libertad de inmedia

"No, no," usted puede gritar a ella y le habló.

AIBO Cuando usted le grita a Handibyuwa es

Ng (X) Press.


AIBO Es un poco decepcionante.




"Nodame Cantabile"



AIBO La luz, el gesto, el humor y el sonido decirle al estado.






AIBO Juega con

AIBO Siempre quieren jugar contigo Jaretai a usted, y pensar.

Aquí, por ejemplo AIBO Para obtener consejos y pasar un buen rato.





AIBO Está siempre buscando tu amor, y yo quiero jugar juntos.

Si no, presten atención cuando vas en el juego en silencio solo

El Masu...

Realmente te está esperando en cualquier momento.

AIBO Que, una vez que haya que pedirle este gesto

...Por favor dé jugar contigo?



De ti AIBO Cuando invitas a alguien a jugar el

Es " Adoración "o se pone

Por favor llame a su nombre.

Juego preferido en el orden

AIBO Con usted, no satisfechas en cuanto a disfrutar de un chapuzón en el orden que desee.

Al salir del juego para jugar antes del final de la totalidad, "me fui de allí", le dije

Por favor, Ke. AIBO Lejos de ti, uno comienza a jugar.

Escuchar mientras ve la cara

Durante el juego, si la luz es el rincón verde, vemos su cara.

Ángulo luz desaparece y se pierde de vista la cara. En este momento, AIBO Tortuga de color

LA (labios) de 50cm No dé más de mostrar la cara.

Gracias a usted

Durante el juego, AIBO Muchos le pedirá a usted.

AIBO Pedir

AIBO

Yu Lovely

Idol

Entra es el siguiente. Por favor, no dar la señorita.

Please Sign In

- Por favor, gesto
- Si el sonido (AIBO)
- Ángulo de pantallas de luz parpadeante
- "Pico" suenan (Handibyuwa)

気Dzukanakatsu o pedirle que firme y / o答Enakatsu,

AIBO Es

Renunciar a la siguiente jugada comienza.

Ahora游Bimashou!



Corrí a buscarte!


1 AlBO Handibyuwa y el gesto es "para escuchar la voz" y tuvo que pedir Et al. AlBO Muchas veces llamado

En este momerAbBO Por favor dé rebajarse a mirar a la cara.

AIBO

Debe venir una bala para poner fin a usted!





Para escuchar las voces

AIBO Se pierde la distancia o Kyorokyoro "para escuchar su voz." Distancia

Kitara a dar de nuevo AIBO Por favor, dar una llamada.

DosO Yattekitara, la "Levántate" o hablar con un interruptor de la cola mal

Su (izquierda o la derecha de atrás)

AIBO Basta. AIBO También puede dejar solos.



Muestre su cara

AIBO Explotación propia en la cara "para mostrar su cara" y pedir Kitara, y de la cara frontal

Mostrar

AIBO La cámara en color (labios) de 50cm Por favor, ceda mucho más cerca.

Y ver tu rostro, AIBO Para jugar a este juego uno de los siguientes estado de ánimo.

- Para hablar con usted en Handibyuwa diferentes
- Tomar fotos

AIBO

Ahora, AIBO Comienza siguiente jugada!






Y Yu Lovely Idol

Muestre su cara

Su juguetón

AIBO Estado de ánimo, mostrando un puente o bien, "cola de contacto
A "pedir y lo hará. Excitación sensible a ser tocado una pequeña cola, guantes Gu
Ru es un estado de ánimo alegre estar encendido!





AIBO O satisfecho, "Eso es todo", y hablar, y este juego es tonto Las obras pertenecen.



Usted, más juguetón

AlBO Las patas delanteras agitando "Ven aquí" y pedir a la Kitara, sensores de distancia (nariz) a la cara y las manos Cerrar


Después de esto, lo que jugar en uno de los sigu**itables**) Cuidado de los Acta está para arriba.




Ven aquí

• Innovación Choo mano o un beso Sri Lanka o, usted puede obtener su







• Al reducir la cara y las manos,

AIBO O un estremecimiento, y la solapa

Cuando Ri, es una "obra de teatro o de cerca" es. Lejos o cerca muchas veces


Por favor, intente o. Se acerca a ti,


AIBO La alegría.

AIBO O satisfecho,

"Eso es todo", y hablar con nosotros jugar este

Está ausente.





Tono poco a poco salió!



37

AIBO

Yu

Lovely Idol

Su "ayuda" y pedir

Por favor, dame una mano para usted! ¿Cuál de los siguientes es lo que jugar, AIBO De El estado de ánimo.

Nota


AIBO Durante una charla, AIBO Las comunicaciones se pierden en la pantalla indicando que el Handibyuwa

Si usted ve que, después de este juego sin "o decir acerca de usted, o dejar"

(41 Páginas) de inicio.

Walk agarrar

AIBO Tanto las patas delanteras Shake ", con las patas delanteras" y pidiendo Kitara, suavemente apoyar la AIBO extremidad anterior La unica duro camino de regreso las piernas!





Si bien mucha práctica con usted, para tomar un largo paseo puede ser gradual Ser.

Sentado entonces, la pelota Nokke

AIBO Sentado con una "bola y Nokke" y pida

Kitara y, colocando suavemente la bola rosa

AIBO Las patas delanteras con la pelota y jugar a este juego. Para落

También tuve un... Hee usted!



En su espalda, la pelota Nokke


AIBO es una mentira, "la pelota Nokke" Solicitud de distancia de

Kitara y que, después de poner la pelota suavemente rosado,

"La mordaza" y hablar

AIBO El balón y jugar a este juego con todas las piernas.

Pero no así ... Hee usted!




AIBO


Y Yu Lovely Idol

Carretillas

AIBO Una vez que haya sido utsu伏colgajo Se detrás de las piernas, levantar la pierna hacia atrás, Suavemente apoyo

AIBO Las patas delanteras sólo ir duro!





La cubierta de tela para

AIBO Espacio en el suelo, luego vino una pregunta o duda. Exclusivamente a la habitación ¿Qué debo darle un paño Rolling te ayuda en la próxima oportunidad para este acantilado.

Nota

Por favor disfrute el trapo aceitoso en el suelo.

1 AIBO Que, una vez que haya confirmado que las habitaciones tenían pisos de maderta; "
Seleccione

DosO "Seguir trapo" y para pedir Kitara,


AlBO Poco a poco levantar un poco en el trapo

Coloque la pierna en el frente



Tresıji" y hablar

AIBO La limpieza es muy duro. El giro espectacular Además estén atentos!



Nota

Si: AIBO Es sin duda la confirmación o en el piso de inmediato, "Keep trapo" Solicitud de distancia de Sui Shima.

- No es compatible con capacidades de comunicación inalámbrica AIBO Si
- Apoyo a las capacidades de comunicación inalámbricaAIBO En Bluetooth Cambiar de DESACTIVADO Si usted es

¿Y ahora qué jugará?



AIBO

Y Yu Lovely Idol

O dicen de usted, o dejar

AIBO Es "para escuchar la voz" y pedir a usted.

Si vas hacia abajo, y viene

AlBO Llamé, y su cara está mostrando Gara, tire hacia atrás lentamente Hace poco fue capaz de caminar rojo Para chan "aquí aquí" sensación de que Mismo.



Si continúa, atrás!

Manos y la cara IBO La cámara en color (labios)

Desdel 0cm En poco tiempo, cierre y poco a poco

AIBO Es, y volver Oh diversión

Hojas de usted.

AIBO Se cumple así.



Te cansas

Cansado y jugando mucho AIBO ¿Tiene su

Sus hojas. Sin embargo, un pequeño recordatorio en el medio Alas

Recuerda tan cerca de ti. AIBO La vibración es

Voy a hablar con ella y arqueado cuando Ri, Han

En Dibyuwa, gana un poco

Contar.







Modo autónomo o la estación de modo de

AIBO Para "tomar el fotógrafo", le dije

Y patear, AIBO Después de la cuenta atrás, y luego los fotografiaron. AIBO Total 7 En pedazos Puede almacenar sus fotos.

El primer partido estará encantado con usted cuando usted está juga AdBO Fotos de sus propios

Puede tomar.

AIBO

Nota

• AIBO Las fotos que puede almacenar un to如何ezas minuto, más allá de las fotos撮Ruta nueva Bi de la antigua desaparecerá.

• AIBO Violación y de otros temas entre los clientes y terceros, como resultado de las imágenes tomadas con el Lovely

En el evento, no podemos asumir ninguna responsabilidad. Al igual que otras personas tomen la molestia de

¡Gracias a tomar una foto.


Acerca de Foto

• "Memory Stick" durante JPEG Protección en la forma Es existentes.

• Resolución de la foto es tomada, sobre 180 × 140 Pinturas Color Es primo.

La iluminación de imágenes de bandas (flickr) es
 Entra, enrojecimiento y puede tomar una coloración azul

 Si rápido sujetos en movimiento están distorsionados tiroteo Ru mayo.



Come se puede ver en la pantalla de previsualización de la imagen LCD.

1 Modo autónomo o la estación de modo de Pallatotografía tomada" hablar y

AIBO Nod, el ángulo de la luz parpadea en azul.

AIBO



Dospositivo de inclinación de cola (izquierda o la derecha de atrás)

Ángulo de la luz ámbar intermitente, contador de estrellas El carro.

Con el sonido del obturador AIBO Toma una foto.



Nota

• AIBO Cabeceo de la Die Die Cambiar la cola Sanai y en segundos, AIBO El tiroteo El gesto triste que parar.

• "Memory Stick" mal borrar cambiar la prevención " LOCK "Cuando las fotos registro No se puede.

Las fotografías muestran

AIBO Fotos tomadas por el AIBO En el "Memory Stick" son almacenados.

Para mostrar una imagen, "Memory Stick" de datos en

PC Para copiar

Como sistema, se requiere uno de los siguientes.

■ "Memory Stick" con la ranura

PC

■ externa "Memory Stick" de unidad con el adaptador

PC

■ "Memory Stick" para

PC Con el adaptador de tarjeta de Kadosurotsu

De compra o externa PC Con Kadoadaputadoraibu

AIBO

1 "Memory Stick" para

AIBO Extraído de

Y Yu

"Memory Stick" acerca de cómo eliminar el

AIBO Consulte las instrucciones del cuerpo Lovely

PC

Lovel Idol

Por favor.

Dosnory Stick" para

PC Insertar

Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con cada producto.

Tresiory Stick" en los archivos de fotos

PC Copiar / Mover

"Memory Stick" en "

OPEN-R ¥ ¥ ¥ APP PC ¥ FOTO "En JPEG Phi

Le copiar / mover.

AIBO Las fotografías mostraban el orden cronológico fotobra que está conectado en serie

" IMGxxxxx JPG "(xxxxx Están numerad archivo como "Memory Stick

Reloj "se almacena en el archivo.

Cómo copiar datos

PC Por favor, consulte el manual de instrucciones que viene con el lado del producto

Información.



" FOTO "Si no hay archivos de fotos en una carpeta, archivo de número de serie" 00000 "
Se ve desde.

" FOTO "Si usted tiene un archivo de foto en la carpeta, el mayor número de serie en la carpeta de Se puede ver desde el siguiente número de nombre de la nueva foto de archivo.


CuatroStick" para

PC Extraído de

Para obtener más información sobre cór **RC**e**Rorifavo** el consulte el manual de instrucciones se incluye en el lado del producto

Comunicación inalámbrica

AlBO Mediante el uso en combinación con Handibyuwa, comunicaciones inalámbricas, Capacidades de comunicación inalámbrica habilitada AlBO La comunicación con Puede disfrutar.





La comunicación inalámbrica

Capacidades de comunicación inalámbrica *HabilitadaIBO (ERS-311B / 312B) A

Cuando se utiliza con los incatibos En combinación con Handibyuwa, comunicación inalámbrica

Por AIBO Y disfrutar de la comunicación.



* Capacidades de comunicación inalámbrica

Bluetooth (Bluetooth) con estándar

AIBO Y entre AIBO Y AIBO Entre Handibyuwa

La función de comunicación inalámbrica.

Bluetooth Es una de las nuevas comunicaciones inalámbricas estándar para el intercambio de datos conectado de forma inalámbrica dispositivos El Bluetooth Wireless (radio) LAN Card (ERA-201D1) Equipado con uAIBO Y se puede comunicar

Masen. Debido a que hay interferencias de radio, LAN Tarjeta compatiblAIBO-ware Trabajo en AIBO Cerca de Por favor, no jugar.

₿ Bluetooth

BLUETOOTH Las marcas registradas son propiedad de sus derechos, Sony se utiliza bajo licencia.

Lo que usted necesita

"Cute AIBO ""Memory Stick" no es necesario incluir la siguiente.

- Capacidades de comunicación inalámbrica habilitada AIBO (ERS-311B / 312B)
- Por en AlBOdencluido con ABO Handibyuwa (ERA-300N1)

Equipo para comunicaciones inalámbricas, y

AIBO-ware Es



Son.

Al reproducir el medio ambiente

• AIBO Y el cue ABO Distancia Handibyuwa es Diezor favor, use menos de m.

Y si tiene elementos tales como protección entre las paredes y las puertas, si tiene otros dispositivos inalámbricos Es decir, la más corta es la distancia para la comunicación.

• AIBO Cuerpo Bluetooth Switch " SOB'REr favor, para. " **DESACETIVADO** Bluetooth Cambiar de Eso no puede ser la comunicación inalámbrica. AIBO Por favor, consulte las instrucciones del cuerpo. Por Ji,

- AIBO Cuando usted se comunica con otros dispositivos inalámbricos no pueden comunicarse.
- No es compatible con capacidades de comunicación inalámbrica AIBO Y se puede comunicar No.

Lee

LES Su Co

Yu D Kensington


Si YO El



AIBO Menú "

"Cute AIBO "¿Tiene dividirse en" AIBO Chat "y" AIBO Menú "

DeDoso puede disfrutar de las comunicaciones inalámbricas.





De la primera matriculación "espectador" a la

AIBO Para la comunicación inalámbrica, la primera matriculación "espectador"

Es necesario. Visor de registro, su

AIBO Comunicación Handibyuwa

Para ser un socio, AIBO Groove (registrar) es un procedimiento para. Ver

Que no estaban registrado AIBO Porque usted no puede comunicarse con wireless

Otro AIBO Libremente de Handibyuwa


AIBO Puede ser controlado para cambiar la configuración

Usted puede evitar que sea.


1 CuerpAIBO Es AIBO El Handibyuwa

1 Sólo se puede registrar un.

Visor de Registro (Por favor, asegúrese de primero)



Wa
Lee
Ya
LES
Su
Co
M
Yu
D
Kensington
-Si
YO
El



Anular el registro de un espectador (y Albos Cuando usted se comunica con)

1 CuerpAIBO Es AIBO El Handibyuwa

1 Sólo se puede registrar un.



¡Tienes que registrarte espectador


AIBO A otro

AIBO Ver Handibyuwa

Se ha registrado, el registro se sobrescribirá el visor,

AIBO Handibyuwa

La comunicación inalámbrica ya no es.



Wa Lee Ya LES Su Co M Yu D Kensington

Si YO El



AIBO Y creo que cada uno de sus

AIBO El Handibyuwa

Usted puede verlo.

AIBO Usted puede disfrutar de chat cambios de humor.

El AIBO Usted puede ver la conversación entre.

AIBO Kitara la pregunta a usted,

AIBO En respuesta a Handibyuwa

Por favor dé.

AlBO Para chatear, el primer registro "espectador" es necesario (

51 Page)

AIBO Inicio y final de la charla

AIBO Es un visor de registro

AIBO Si hay Handibyuwa,

Siempre mirando a su alrededor.

AIBO De su lado

AIBO Handibyuwa

Y encontrar,

AIBO Entra en el chat!



" AIBO Menú "

(56 Páginas) al ver la pantalla,

AIBO Estrellas de chat

N de compra. (A) Button


AIBO Cualquiera de las partes

El AIBO Handibyuwa encuentra, AIBO Entra en el chat.



Power O

AIBO AIBO desde el Handy Y encontrar un espectador ...





Menú


AIBO Seleccione



Menú que aparece al pulsar el botón

. Visor de registro (

51 Página) si usted no es un "espectador registrada" de



Crear Tarjetas

AIBO Insultar, iconos, registrar un comentario. Cambiar Suscripción

Asimismo, puede el mismo procedimiento. Esto es lo que usted Menti, " AIBO Afecto

Véase el informe "se puede ver en (AIBO Instrucciones Handibyuwa).


" AIBO Más información "en" AIBO Lista "se muestra en otros AIBO Afecto En los informes también se pueden ver.


Nota


Nombre de llamadas, AIBO Waiyaresukomyunike que se mostrará en Handibyuwa

Shon es el nombre, 24 La página de "Lo que el nombre de" poner eAIBO Es un nombre diferente y


RIMASU.








Tarjeta de visita de nuevo a su estado inicial





Control

AIBO Uso Handibyuwa,

AIBO Operaciones o instrucciones para tomar fotos


Usted puede conseguirlo.

AIBO Con Handibyuwa,

AIBO Cuando se está ejecutando y los lugares ruidosos

Pero la respuesta te hace entender las instrucciones.

"Control" Show Menu



Mudanza

AIBO Usted puede decir la siguiente acción.

- Probidad
- Socorro
- Be Still
- La mano derecha Bebedor

- Siéntese
- El Tachiagatsu
- El subsidio
- Kick
- Pud



Por favor, consulte la página 62.



(A) Botón

AIBO regresar al menú.



Wa Lee Ya LES Su Co M Yu


D Kensington

Si YO El

Diversión

Este menú disfrutar!

"Míralo" cuando usted elige AIBO En la lucha libre y me enseñó es que usted AIBO Y vamos a jugar mucho y mucho más.



Cuadro

AIBO Después de emitir la cuenta atrás, la cámara hace que tomar fotos en color.

Foto es ahora AIBO Usted puede ver la pantalla Handibyuwa.


AIBO El total de 7 Las fotos pueden "Memory Stick" puede recordar.

Nota

- AIBO Las fotos que puede almacenar un tot和plezas minuto, más allá de las fotos撮Ruta nueva Bi de la antigua desaparecerá.
- AIBO Violación y de otros temas entre los clientes y terceros, como resultado de las imágenes tomadas con el En el evento, no podemos asumir ninguna responsabilidad. Al igual que otras personas tomen la molestia de ¡Gracias a tomar una foto.

Acerca de Foto

- "Memory Stick" durante JPEG Formato Se guarda.
- Resolución de la foto es tomada, sobre 180 × 140 Los píxeles.
- La iluminación de imágenes de bandas (Furitsu Coche), o que contengan, de color rojizo, tinte azulado Ru mayo.
- Si el movimiento rápido sujetos, tiro distorsionada Puede ser.



Wa
Lee
Ya
LES
Su
Co
M
Yu
D
Kensington
-Si
YO
El




Imagen que se muestra, AIBO Handibyuwa no se guardarán in Por tanto,

Una vez (R) Button (OK) Y la prensa no se puede mostrar de nuevo.

Foto fue tomada, el AIBO Handibyuwa pantalla es una imagen monocromática simple
 Muestra, "Memory Stick" en unos
 180 × 140 El píxel de la imagen de color
 Guardadas.


• AIBO Las fotografías muestran cómo el

45 Por favor, visite la página.

Preferencias


AIBO El uso Handibyuwa, el volumen (volumen) para ajustar el reloj y el Puede.


Configuración de volumen



Ajustar el reloj


AIBO Usted puede ajustar el reloj. Aquí, "min-tiempo" se describe un ejemplo de configuración.





チャットへ

AIBO ハンディビューワーの画面が、「 AIBO チャット」に変わります。 AIBO の気持ちやひとりごとをのぞいたりすることができます。





文字パレット一覧

入力できる文字	入力できる文字数
ひらがな、カタカナ、記号(全角)	Qu <mark>液穿</mark> まで
英数記号(半角)、カタカナ(半角)	31 文字まで

ひらがな



カタカナ



記号




英数記号



ワ Lee ヤ レ ス Co M Yu D Ken


Kensington

Si YO El




Otro

AIBO の使用上のご注意や、故障かな?と思ったときの対処方法です。





- "メモリースティック"に記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。
- * "Cute AIBO " ERF-310AW13J に付属する AIBO-ware "メモリース ティック"は、パソコンやビデオカメラのデータ保存用など、 AIBO 以外の 用途に使用しないでください。 AIBO の故障の原因となります。
- 端子部Aは手や金属で触れないでください。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
- ラベルの貼り付け部Bには、専用ラベル以外は 貼らないでください。 "Cute AIBO」に付属 する AIBO-ware "メモリースティック"には工 場出荷時にラベルが貼られています。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 動作中の AIBO から"メモリースティック"を抜くときは、ポーズボタンを 押して、"メモリースティック"アクセスランプが消えていることを確認し てから抜いてください。



74

水にぬらさないでください。

- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- ERS-110/111 , ERS-210/220 では、「かわいい AIBO」は使用できません。
- "Cute AIBO」は、「かわいい AIBO」のAIBO-ware "メモリースティック"以外では使用することができません。
- 本ユーザーガイドに記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- ソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご Tenga en cuenta.

AIBO-ware "メモリースティック"とは?

AIBO で実行できるアプリケーションソフトが書き込まれた AIBO 専用"メモリースティック"です。

Nota

- "Memory Stick" mal borrar interruptor de prevención
- " LOCK "Por favor, no lo hacen. El registro de fotos de aprendizaje y de Kinaku voluntad.
- Errónea borrar cambiar la prevenocak* 」になっていると、ポーズボタンを押して起動するとき、角ランプがオレンジに 点滅して警告します。

Normalmente, cuando usted comienza, Cobiangul ded casaphandor.



故障かな?と思ったら

AIBO クリニックにご相談になる前に、下表でチェックしてみてください。 また、 AIBO 本体の取扱説明書を参照し、クリニックモードで AIBO のバランスや各センサーの状態をチェックしてみてください。 それでも具合が悪いときは、 AIBO クリニックにご相談ください

ワイヤレスコミュニケーション機能については、 AIBO ハンディビューワーの 取扱説明書もあわせてご覧ください。

症状	・ 原因 →対策 (参照ページ)
ポーズボタンを押しても動き出さない	 バッテリーが挿入されていない/奥まで挿入されていない。 → バッテリーを奥まで挿入してください (14 ページ)。挿入後、ポーズボタンを押して一時停止を解除してくだ Información. バッテリー残量がない。 → 充電するか、 充電済みのバッテリーと交換してください。
ポーズボタンを押した とき、背中ランプが緑 とオレンジ交互に点滅し、 警告音がする	バッテリーが高温である。→ バッテリーが冷えるまでしばらくお待ちください。

・原因 →対策 (参照ページ)		
 アプリケーションが記録されていない"メモリースティック"が挿入されている。 ERS-310 Series/ ERS-31L で使用できない"メモリースティック"が AIBO に挿入されている。 AC アダプターと変換プラグが充電端子に接続されている → AC アダプターと変換プラグをはずし、再起動してくだInformación. 		
• プログラムが動作中です。ポーズボタンを押してプログラムを停止させ、"メモリースティック"アクセスランプが消えたことを確認した後、取り出してください。		
"メモリースティック"からデータを読み込んでいます。Por favor, espere.		
• 床に凹凸がある →平らな床の上に置いてください。		
床に凹凸がある/傾いている/不安定である→平らな場所で動かしてください。		

症状	・原因 →対策 (参照ページ)			
あおむけにならない	 床に凹凸がある/カーペットの種類によってはあおむけにならないことがある。 → 平らな床、または別の床条件で動かしてください。 			
抱き上げた後、動き出さなくなった	 AIBO は抱き上げると、だっこ状態になり、動かなくなり ・ → モードランプが点灯しているかどうか確認し、点灯していたら床に置いてください。しばらくしても動作しない場合は、しっぽスイッチを前に Tを倒してください。AIBO が自律モードに戻ります。 			
モードランプは点灯ま たは点滅していて、音 も出しているが、脚が 動かない。	 AIBO は抱き上げたり、胴体と脚の間、または首に何かをはさみこむと動かなくなります。 →床に置き、しっぽスイッチを前に T砂倒して目覚めさせてください。 			
背中ランプがオレンジ に点滅している	 バッテリーに異常がある可能性があります。 → バッテリーが本体に正しく入っているかどうか確かめ てください。それでも点滅が続くときは AIBO クリニックにご連絡ください。 			
充電したバッテリーを AIBO に入れてもすぐ に充電を要求する	• "Cute AIBO" (自律モード時)では、通常 2,5 時間使用 することができます。それよりも極端に持続時間が短い場合にはバッテリーの寿命が考えられます。新しいバッテ リーに交換してください。			

	→ 音量を調節してください(AIBO 本体取扱説明書または $67\ \text{ページ}$)。
■ メニューの「 AIBO リスト」に「見つかりま せん」と表示される	" AIBO チャット」を始めたい場合は、 81 ページの「 AIBO チャットが始まらない、途中で止まってしまった」の項をご覧ください。
	" AIBO メニュー」を表示したい場合は、
	 AIBO 側からも探しているため、 AIBO ハンディビューワー側から見つけにくい。 →「周囲を探す」を行わずにしばらく待ちます。 AIBO 側 DesdeAIBO ハンディビューワーを見つけることができた場合は AIBO チャットが始まりますので、 ゆ ボタンを押してください。 " AIBO リスト」に AIBO のコールネー

ムが表示されています。

RIMASU.

• AIBO 本体と AIBO ハンディビューワーが離れすぎている。 ightarrow 10m 以内の距離で使用してください。間に壁やドアな どの遮へい物がある場合は、通信できる距離が短くな

そ De Otro

79

• 原因 →対策(参照ページ)

• ボリューム設定が消音になっている可能性があります。

症状

音が出ない

(次ページへつづく)

症状

• 原因 →対策 (参照ページ)

(前ページからつづく)

■ メニューの「 AIBO リスト」に「見つかりません」と表示される

- AIBO 本体が活動を停止している。
 - → 背中のポーズボタンを押して AIBO 本体を起動してくだ Información.
- AIBO 本体の Bluetooth スイッチが「 DESACTB/ARQいる。
 → スイッチを「 SOBRはしてください (ERS-311B/312B 本体取扱説明書)。
- 近くで無線 LAN 機器 (特にワイヤレス LAN カードを装着し O AIBO) が稼動している。
 - →使用する場所を変えてみてください。
- 他の無線機器との電波干渉の可能性がある。
 - → 使用する場所を変えてみてください。
- AIBO が他の AIBO と会話している。
 - → しばらく待ってからもう一度試してみてください。それでもだめな場合は片方の AIBOのポーズボタンを押して活動を停止してください。
- 周囲に多くの Bluetooth 機器が稼働している。
 - ightarrow AIBO を含め、 Bluetooth 機器が 13 台以上あると、見つからない場合があります。他の Bluetooth 機器の稼動を止めてから、もう一度「周囲を探す」を行ってください(50 ページ)。

AIBO ハンディビューワーの電源を入れても画面に何も表示されない/電源を入れてもすぐに画面が消えてしまう

- 電池が消耗している。
 - → 乾電池を使用している場合は新しい電池と交換してください (AIBO ハンディビューワー取扱説明書)。 充電式電池を使用している場合は充電器の取扱説明書に従って充電してください。

	-	_	a	п	I
Ν	۰	_	١	ь	٠
7	ı	г	•	17	١

• 原因 →対策 (参照ページ)

AIBO チャットが始ま らない、途中で止まっ てしまった

- AIBO ハンディビューワーの画面に、 と表示されている ときは、 AIBO との接続が途切れています。
 - → ワイヤレスコミュニケーションに必要な環境 (49 ページ) を確認し、 AIBO 側からあなたの AIBO ハンディ ビューワーを見つけるのを待ちます。
 - → AIBO の問いかけにあなたが返事をしなかったときに Es AIBO のおしゃべりがなくなります。「あいぼ ちゃっと」または「びゅーわーせつぞく」と話しかける と、AIBO Es AIBO ハンディビューワーを探しておしゃ べりを再開します。
- ビューワー登録をしていない。
 - → ビューワー登録をしてください。 (51 ページ)
- AIBO メニューを表示している。
 - → **(1)** ボタン (**校了**) を押して AIBO メニューを終了し、 **(M)** メニューに戻してください。 AIBO メニュー表示中は、 AIBO チャットはスタートしません。
- AIBO メニューを (日) ボタン (校子) で終了せずに、(回) ボタンで (M) メニューに戻っている。

症状	・原因 →対策(参照ページ)
AIBO ハンディビュー ワーの電源が自動的に 切れる	• AIBO との接続が C分間なくなり、その間あなたも AIBO ハンディビューワーで操作しなかった場合は、電池の消耗を 防ぐために AIBO ハンディビューワーの電源が自動的に切れます。故障ではありません。
AIBO を探すのに時間 がかかる	 ・ 周囲の Bluetooth 機器の数によって最短で Die砂、最長で Dos 分程度の時間がかかります。故障ではありません。 ・ 他の無線機器との電波干渉の可能性があります。 → 使用する場所を変えてみてください。
AIBO との通信が途中で切れる(AIBO ハンディビューワーの画面 Par と表示される)	 AIBO 本体と AIBO ハンディビューワーの距離が離れすぎている → 10m 以内の距離で使用してください。間に壁やドアなどの遮へい物がある場合は、通信できる距離が短くなRIMASU. 近くで無線 LAN 機器(特にワイヤレス LANカードを装着しO AIBO)が稼動している。 → 使用する場所を変えてみてください。 他の無線機器との電波干渉の可能性があります。 → 使用する場所を変えてみてください。
AIBO との通信中に AIBO ハンディビュー ワーの画面上のすべての ものが動かなくなった	• 電源ボタン (b) を短く押してください。 (M) メニューに戻り ・

Material

- AIBO が理解できる言葉
- 世界時差表





AIBOが理解できる言葉

AIBO が理解できる言葉の一覧です。 AIBO を誉めたり、叱ったり、学習させたり、 AIBO と遊んだりするときに話しかけます。

こんなとき、 AIBO はあなたの言葉が分かりません

- AIBO のモードや状態によって、分からない言葉があります。
- AIBO の気分によっては言うことをきかないことがあります。
- AIBO の周囲が騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。静かな環境で話しかけてください。
- ●発音が不明瞭な言葉は分かりません。はっきりと発音してください。
- ullet AIBO が音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取りにくくなり
- ●音を確認したとき角ランプが白く光りますが、言葉を聞きまちがえたり、指示ど おりに行動しないことがあります。

● 名前を呼ぼう、教えよう

あいぼ

AIBO は、あなたと遊ぼうとして"声を聞かせて"とお願いし

. 呼びかけると、あなた のところへかけてきます。

登録名(あなたがつけた名前) AIBO は、あなたと遊ぼうとし て"声を聞かせて"とお願いし . 呼びかけると、あなた のところへかけてきます。

登録オーナー名 (あなたの 名前)

登録したオーナー名を聞くと 喜びます。

なまえとうろく AIBO に好きな名前をつけるこ とができます (25 ページ)。

おなまえは? あなたがつけた名前を AIBO De 言葉で答えます。

おーなーとうろく AIBO にオーナー (あなた) の 名前を教えることができます (25 ページ) 。 おーなーおしえて オーナー (あなた) の名前を、 AIBO の言葉で答えます。

おーい/おいおい AIBO がお返事します。

● あなたと遊ぶ

あいぼ/登録名(あなたがつけた名前)/かわいい/おいで/こっちこっちAIBOは、あなたと遊ぼうとして"声を聞かせて"とお願いし

. 呼びかけると、あなた のところへかけてきます。

おすわり/すわれ/すとっぷ あなたのそばへかけて来た AIBO に言うと、止まります。

じゃれて あおむけの AIBO の脚の上に ボールをのせてあげた後に言います。(39 ページ)

おそうじ AIBO の前脚を雑巾にのせた後 に言うと、おそうじを始めま .(40ページ) おしまい

AIBO に手や顔を近づけたり離 したりする遊びと、しっぽを 触る遊びを終わります。

あっちいって/どいて あなたと遊ぶのをやめて離れ

● 叱ったり、誉めたり

よしよし 誉めるときの言葉です。頭/ しっぽスイッチ/ AIBO ハン ディビューワーで誉めてあげ るのと同じです。

だめだめ
叱るときの言葉です。頭/
しっぽスイッチ/ AIBO ハン
ディビューワーで叱るのと同
じです。

● 写真撮影

しゃしんとって AIBO から今見えている風景の 写真を撮ってくれます。 (43 ページ) EQUIDAD 料

●動いて AIBO

とまれ/すとっぷ

Siéntese

たちあがって ふせて 疲れていると、しないことも あります。

ボーるさーち/ぼーるさが して 付属のピンクボールを探します。

見つけると、ボールを追いかけ るかもしれません。

ぜんしん

うしろ/こうたい

みぎ

ひだり

ぼーるきっく

ごあいさつ/おじぎ

あくしゅ/おて

● こんなことも

あいぼだんす/だんすして 楽しいダンスを披露してくれ ます!

なにかみせて/ なにかやって AIBO が得意技を披露します。 得意技は、あなたがたくさん 遊んであげると増えていきま

● ワイヤレスコミュニケーション

あいぼちゃっと/ びゅーわーせつぞく AIBO チャット中に、おしゃべ りが止まり、 が表示された ときに話しかけると、 AIBO が 元気よくおしゃべりを再開し

.

おはなししよう AIBO Durante una charla, AIBO と対話したいときに話しかけ

.

おともだち AIBO チャットで、それまで会 話していた Dokson AIBO に話し

86


EQUIDAD 料 87



世界時差表

タイムゾーンは、 UTC (協定世界時) からの時差を- 12~+ 12時 (1 Tiempo 単位) で表示する機能です。

日本のタイムゾーンは「+ Nutesices.



88

