
AIBOフレンド ERS-311/ERS-312用 FRF-310AIII06.I [日本語版]



クイックガイド



このクイックガイドは再生紙を使用しています。

Sony Corporation © 2001 Printed in Japan



モードや状態について

ひとやすみモード

AIBOが歩き回らない

ようにするモード



「おやすみ」と話しかける、または

しっぽスイッチを3周(どちらまわりでも)

関節に何かをはさんだ

後ろに3秒倒す

抱き上げる、または、抱き上げた状態でしっぽスイッチを

体を持ってゆらす

前に3秒倒す



だっこ状態


しくなる状態

抱き上げた時におとな

ステーションに 載せる

ステーションから

ステーションに 載せる



活動停止状態(ポーズ状態)

背中のポーズボタンを押し 背中ランプ て、電源が切れた状態

しっぽスイッチを

床に降ろす、または床に降ろした後

しっぽスイッチを前に3秒倒す

はさみこみ状態 関節に物をはさんだと ランプ きに脱力する状態

しっぽスイッチ


モード ランプ 点灯

自律モード メディア リンク 1◎ ➡ ひとやすみ だっこ状態 (抱き上げた状態で)

自律モード・ステーションモードのAIBOと遊ぶ




しぐさ


























"音で遊ぶ"(62ページ)は、AIBOが「ひとやすみモード」または「だっこ状態」のときも遊ぶことができます。

ΔIROのランプ表現

鱼ランプ

AIBOの感情や、何かを発見したことなどを表します。



感情



ゆっくり

青 ゆっくり 点滅

白ゆっくり点滅



オレンジ/緑交互 嫌がっている

ゆっくり

うれしい

怒っている

悲しい/こわい

びっくりした

たいくつ

発見



声が聞こえた / ボール発見など

その他



バッテリー 青ゆっくり点滅 ハック &モードランプ点灯 残量少 **書ゆっくり点滅**

青点滅 バッテリー &モードランプ点灯 残量極少

バッテリー

なまえとうろく

AIBOに好きな名前をつけるこ

あなたがつけた名前をAIBOの


オーナー(あなた)の名前を教

おーなーおしえて



背中ランプ

AIBOの活動状態を表します。



() 緑 活動中* ・ オレンジ 充雷中 緑ゆっくり点滅 スリープモード オレンジ点滅 充電異常) 消灯 活動停止状態

AIBOが理解できる言葉

名前を呼ぼう、 数えよう

あいぼ

動作をやめてあなたの言葉を 聞こうとします あかたが名 前を付けても、「あいぼ」と いう呼びかけには反応しま

5フT

間違って「まかろん」と呼び かけるとちょっと怒り、何度 も間違えるとスネスネ状態に なります。

まかろん

間違って「らって」と呼びか けるとちょっと怒り 何度も 問違えるとイライラ状態にな ります

登録名(あなたがつけた名前)

あなたがつけた名前を呼ぶと 反応します。

骨録オーナー名(あなたの名前) 登録したオーナー名を聞くと

喜びます。

とができます(56ページ)。

おなまえは?

言葉で答えます。

おーなーとうろく

えることができます(56ペー ジル

オーナー(あなた)の名前を、 AIBOの言葉で答えます。

いってきまーす

お出かけするときに話しかけ ると、AIBOは手を振って見 送り、あなたが帰ってくるま で寝てしまいます

ただいま

叱ったり、誉めたり、

誉めるときの言葉です。 頭 /

叱るときの言葉です。頭 /

失敗したとき励ます言葉で

法を試そうと頑張ります。

しずかにノうるさい

静かにします。

す AIROは もっと良い方

AIBOは喜んで照れてしまい

ありがとう / ごめんね

言うことをちゃんときけたと

きに言ってあげましょう。

じゅうぶん寝たときは元気

に挨拶します。 スリープ

モードのときは、AIBOをゆ

り起こしてから話しかけてく

AIBOを寝かす(スリープモー

ドにする)ときに話しかけま

す。眠くないと寝ないことも

と自分から目覚めます。

ばいばいノさようなら

あります。AIBOは十分に寝る

元気にバイバイをすることも

あれば、寂しくて背中を向け

てしまうこともあります。

に、寝不足のときには眠そう

AIBOに挨拶

しっぽスイッチで叱るのと同

しっぽスイッチで誉めてあげ

励ましたり

るのと同じです。

よしよし

だめだめ

じです。

がんばれ

かわいい

ます。

ありがとう

ごめんね

おはよう

ださい。

こんにちは

おやすみ

AIBOがおかえり、と答えて くれます。

AIBOから挨拶

ごあいさつ / おじぎ

AIBOが礼儀ただしくお辞儀 して、自己紹介します。

あくしゅ / おて

お手をしたときに肉球スイッ チを押すと喜び、押さないと 悲しくなってしまいます。

聞いてみよう

たいくつつ

AIBOが愛情欲について答えま す。遊んで欲しいときは、「あ そんで」というしぐさをし、 放っておいて欲しいときは、 お尻を向けてしまいます。

げんき?

AIBOが運動欲について答え ます。元気なときは、「あそ んで」というしぐさをし、疲 れているときは眠ってしまい ます。

ねお11?

AIBOが睡眠欲について答えま す。眠いときは、あくびをし て寝てしまいます。眠くない ときは、こんなに元気だよ! とアピールしてくれます。

おなかすいた?

AIBOが充雷欲について、ど のくらい充電して欲しいかを 前脚の高さで答えます。

たいぶちぇっく

ご機嫌/愛嬌たっぷり状態な のか、スネスネ/イライラ状 態なのかが分かります。 (12ページ)

写直撮影

しゃしんとって

AIBOから今見えている風景 の写直を撮ってくれます。 (58ページ)

お留守番

おるすばん

お留守番を始めます。 (64ページ)

ただいま/おしまい

お留守番を終了します。 (64ページ)

なにかあった?

お留守番中に写直を撮ったか どうかを答えます。(65ペー ジ)

動いてAIBO

おいでノこっちこっちノおー いしおいおい

AIBOがあなたの方にやって きます。ただし、方向が正確 にわからない場合もありま

とまれ/すとっぷ

おすわり たちあがって ふせて

疲れていると、しないことも あります。ちゃんとできたら 「ありがとう」と言ってあげま しょう。

あるいて/たんさく

AIBOがお部屋探検に出かけ ます。

おきて

眠そうにしているときに話し かけると、キョロキョロしま す。 スリープモードのとき は、AIBOをゆり起こしてか ら話しかけてください

41.17

AIROはしぶしぶ移動してく れます。どいてくれたら「あ りがとう と言ってあげま しょう。

ぽーるさーち/ ぼーるさがして

付屋のピンクボールを探しま す。見つけられると、ボールを 追いかけるかもしれません。

ぜんしん

うしろ/こうたい

みぎ

ひだり ぽーるきっく

こんなことも

あいぼだんすくだんすして 楽しいダンスを披露してくれ ます!

きねんさつえいぽーず! はいぽーず

AIROと写直撮影したいとき に話しかけます。AIBOが3 秒ほどポーズをとっている間 がシャッターチャンスです。

からてちょっぷ

AIBO間コミュニ ケーション

おともだち

AIBO同士をコミュニケー ションさせるときに話しかけ ます。(53ページ)

あいぼ/おしまい

AIRO同十の会話を中断しま す。

どうぞつづけて

AIBO同士の会話を中断して しまったとき、再開させるた めの言葉です。



音で遊ぼう

ものまね/ものまねしよう/ おはなししよう/あそぼう

AIBOの言葉で、ものまねを 始めます。(62ページ)

あいぼめろでぃー/ おとであそぼう

AIBOメロディーで遊びたい ときに話しかけます。(62 ページ)

さうんどちぇんじ/ ねいろをかえて

ものまね、AIBOメロディー、 AIB○ステップで遊んでいると きに、AIBOが音を変えます。

あいぼすてっぷく

あしおときかせて AIBOが愉快な足音で歩きま す。(63ページ)

555

AIBOハミングで遊びたいと きに話しかけます。 (62ページ)

うたをうたって

嬉しいときには楽しそうに、 悲しいときには悲しそうに歌 います。(63ページ)

おしまい

ものまね、AIBOメロディー、 AIBOステップで遊ぶのをやめ ます。

メディアリンクモード

てれびみよう/ メディアリンク

メディアリンクモードになり ます。(51ページ)

おしまい

メディアリンクモードを終了 します。

^{*} ステーションモードで充電しながら活動し ているときも、緑に点灯します。