SONY 4-664-790-**01**(1)

チャッティ ライフ ERS-310シリーズ/ERS-31L用 FRF-310AIII10J [日本無版]



クイックガイド



このクイックガイドは再生紙を使用しています。

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan



AIBOと遊ぶ(21ページ)



- "音で遊ぶ"(68ページ)は、AIBOが「ひとやすみモード」または「だっこ状態」のときも遊ぶことができます。
- ■ がついている機能は、AIBOハンディビューワーで遊ぶことができます(69ページ)。

モードや状態について

抱き上げる、または、抱き上げた状態で

チャッティ ライフの基本モード しっぽスイッチを しっぽスイッチを 前に3秒倒す 右に3秒倒す

ひとやすみモード

自律モード

AIBOが自由に動き回る

AIBOが歩き回らないように



しっぽスイッチを後ろに3秒倒す

床に降ろす、または床に降ろした後 しっぽスイッチを前に3秒倒す

しっぽスイッチを3周(どちらまわりでも)

胴体と脚の間、または首に何かをはさんだ

体を持ってゆらす

しっぽスイッチを前に3秒倒す

はさみこみ状態

だっこ状態

なる状態

抱き上げたときにおとなしく

背中ランプがゆっくり緑点滅

関節に物をはさんだときに 脱力する状態

スリープモード

寝ているモード

■ が付いているモードは、AIBOハンディビューワーでも変更できます(91ページ)。

モードランプ 消灯

ランプ 占滅

ステーションモード 載せる

ステーション から降ろす

ステーションに 載せる





ステーション上で活動する状態






AIBOの成長ステージとできること

活動停止状態 (ポーズ状態) 背中ランプ消灯

背中のポーズボタンを押して、電源が切れた状態





写真を撮る


















AIBOが写真を撮ります。



撮影した








写真を見るには (66ページ)

AIROのランプ表現

角ランプ

AIBOの感情や、何かを発見したことなどを表します。



感情

ゆっくり うれしい (一瞬) 点滅

ゆっくり (一瞬)

怒っている 点滅



青 (一瞬) 点滅

悲しい/こわい

びっくりした



オレンジ/緑交互 嫌がっている



白ゆっくり点滅 普诵のとき



あなたと ピンクゆっくり点滅 お話したいとき

発見

自自

(一瞬)

声が聞こえた/ ボール発見など

名前を教える/

メディアリンク

写真撮影

モード


バッテリー

バッテリー

その他

青点滅

黄色ゆっくり点滅





青点滅 - & モードランプ点灯 残量極少



() 緑

_青点滅(起動時)

Bluetoothスイッチ ONのお知らせ

活動中'

AIBOが理解できる言葉

名前を呼ぼう。 教えよう

あいぼ

動作をやめてあなたの言葉 を聞こうとします。あなた が名前を付けても、「あい ぼっという呼びかけには反 応します。

登録名(あなたがつけた名前) あなたがつけた名前を呼ぶ

と反応します。

登録オーナー名(あなたの

登録したオーナー名を聞く と喜びます。

なまえとうろく

AIBOに好きな名前をつけ ることができます(60ペー ジレ

おなまえは?

あなたがつけた名前を AIBOの言葉で答えます。

おーなーとうろく

AIBOにオーナー(あなた) の名前を教えることができ ます(60ページ)

おーなーおしえて

オーナー(あなた)の名前 を、AIBOの言葉で答え ます。

おーい/おいおい AIBOがお返事します。

叱ったり、誉めた り、励ましたり

よしよし

園 誉めるときの言葉です。頭 /しっぽスイッチ / AIBO ハンディビューワーで誉め てあげるのと同じです

だめだめ

叱るときの言葉です。頭 / しっぽスイッチ / AIBOハ ンディビューワーで叱るの と同じです。

がんばれ

失敗したとき励ます言葉 です。AIBOは、もっと良 い方法を試そうと頑張り ます。

かわいい

AIBOは喜んで照れてしま います。



ありがとう / ごめんね

ありがとう

言うことをちゃんときけ たときに言ってあげま しょう。

ごめんわ



AIBOに挨拶

おはよう

こんにちは

おやすみ

ばいばい/さようなら

いってきまーす

ただいま

AIBOから挨拶

ごあいさつ/おじぎ あくしゅ/おて

聞いてみよう

たいくつ? げんき? つかれた? ねむい?

おなかすいた? 現在の状態を、「はい/い いえ」で答えます。

おいくつ?

角ランプと脚で世代を教え てくれます。(116ページ)

写直撮影

しゃしんとって

AIBOから今見えている風景 の写真を撮ってくれます。 (64ページ)

動いてAIBO

とまれ/すとっぷ

おすわり たちあがって ふせて

疲れていると、しないこと もあります。ちゃんとでき たら「ありがとう」と言っ てあげましょう。

おいで/こっちこっち

AIBOがあなたの方にやっ てきます。ただし、方向が 正確にわからない場合もあ ります。

あるいて/たんさく AIBOがお部屋探検に出か けます。

おきて

眠そうにしているときに話 しかけると、キョロキョロ します。

1117

AIBOはしぶしぶ移動して くれます。 どいてくれたら 「ありがとう」と言ってあ げましょう。

ぼーるさーち/ぼーるさが して

付属のピンクボールを探し ます。見つけると、ボールを 追いかけるかもしれません。

ぜんしん うしろ/こうたい

みぎ

ぼーるきっく

ひだり



こんなことも

あいぼだんす/ だんすして

楽しいダンスを披露してく れます!

きねんさつえいぽーず/ はいぽーず

AIROと写直撮影したいと きに話しかけます。AIBO が3秒ほどポーズをとって いる間がシャッターチャン スです。

からてちょっぷ

音で遊ぼう

ものまね/ものまねしよう /あそぼう

AIBOの言葉で、ものまね を始めます。(68ページ)

さうんどちぇんじ ものまねしているとき、

AIBOの音が変わります。 あいぼすてっぷ/

あしおときかせて

AIBOが愉快な足音で歩 きます。(68ページ)

555

圍

AIBOハミングで遊びたい ときに話しかけます。(68 ページ)

おしまい

ものまね、AIBOステップ で遊ぶのをやめます。

(A)ボタンの上に

表示されている

ワイヤレス コミュニケーション

あいぼちゃっと/ びゅーわーせつぞく

AIROチャット中に、お しゃべりが止まり、誰が 表示されたときに話しかけ ると、AIBOが元気よくお しゃべりを再開します。

おはなししよう

AIBOチャット中に、 AIBOと対話したいときに 話しかけます。


おともだち

AIBOチャットで、それま で会話していた2体の AIBOに話しかけると、会 話が盛り上がります。



▲IBOメニュー AIBOメニューを使うためには、はじめに「ビューワー登録」(73ページ)が必要です。

ビューワー削除



)消灯

活動停止状態

背中ランプ

AIBOの活動状態を表します。





^{*} ステーションモードで充電しながら活動し ているときも、緑に点灯します。