

Allwinger

Camera 自适应使用说明书

文档履历

版本号	日期	制/修订人	内容描述
V1.0	2014-08-07	杨峰	建立初始版本
V1. 1	2014-10-07	杨峰	增加同一方案前后摄像头使用相同模组限制

目 录

Αll	winner		1				
Ca	Camera 自适应使用说明书1						
1.	概述		4				
	1. 1.	编写目的	4				
	1. 2.	适用范围	4				
	1. 3.	相关人员	4				
2.	模块介	-绍	5				
	2. 1.	术语、定义、缩略语	5				
	2. 2.	概念阐述	5				
3.	模块流	程设计	6				
	3. 1.	Camera Detector 流程图	6				
	3. 2.	Camera Detector 流程解析	6				
4.		构设计	,				
	4. 1.	Sensor config 数据结构	8				
	4. 2.	V4I2_subdev_ops 数据结构	8				
5.		tit					
	5. 1.	内部接口设计	. 10				
		内部接口设计	. 10				
		5.1.2. VFE 驱动相关接口	. 10				
6.	出错处						
7.	使用方	7法	.12				

1. 概述

1.1. 编写目的

介绍 Camera Detector 的数据结构,流程,API 接口。

1.2. 适用范围

适用 A33/A80/A83/A64。

1.3. 相关人员

Camera 模块开发人员,驱动维护人员,客户支持人员。



2. 模块介绍

2.1. 术语、定义、缩略语

Probe: 驱动注册函数。

I2C: 由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。

I2C DEVICE: I2C 外围设备, Camera 属于这种设备。

CCI: Camera control interface, 其实质是 i2c 协议的子集的实现。

V4L2: Video for linux 2, Linux 内核中关于视频设备的内核驱动框架。

V412 subdev: V4L2 子设备,在 VFE 框架中 Camera 属于此类设备。

2.2. 概念阐述

Camera Detector 主要负责探测当前机器上特定总线(csi0 或者 csi1)上的 camera ID, 并由此来挂载正确的驱动。


客户经常需要一个方案板上使用不同的 camera,同时又要求只使用一个固件来适配,由于这个需求经常被提到,因此需要一个合理有效的流程来做到 camera 的自动匹配。

另外由于每个 camera sensor 都相当于一颗 ic, 控制这些 sensor 行为的命令都不一致,所需供电也有差别,甚至几乎每款 sensor 的上电和掉电时序都有不同要求,因此不可能使用同一个 power_on 和 power_off 来使需要检测的 camera 都能进入一个正确的可供 i2c 读写的状态,这样就需要在检测每款 sensor 前,都需要执行了正确的上电时序(power_on)以及掉电时序(power_off),然后才可以读写 sensor ID 并以此来检测当前挂载是否为正确的 sensor 驱动。

目前 Camera Detector 的设计基于 V4L2 设备以及 V4l2_subdev 的挂载以及卸载流程之上,即在 V4L2 挂载 V4l2_subdev 之后做检测,如果检测失败则执行卸载流程,如果检测成功,则流程继续,这样做可以充分利用已经有的 sensor 驱动接口,例如每个 sensor 都有自己 power_on 和 power_off 操作,也有自己的 sensor_detect 操作。

3. 模块流程设计

3.1. Camera Detector 流程图



3.2. Camera Detector 流程解析

Camera 自动检测主要分如下几步完成:

- 1. 系统启动加载各个有待检测的 camera sensor 驱动,此时会调用 i2c_add_driver 函数,将该 sensor 驱动添加到 i2c 设备列表中。如图 1 所示,在 insmod 时,每个驱动的 init_sensor 函数会被执行,则其主要作用就是将当前驱动添加到 i2c driver 下,为之后挂载 subdev 做准备。
- 2. 当 insmod vfe_v4l2.ko 时,会调用 vfe 的 probe 函数,此时驱动调用 fetch_sensor_list

读取/system/etc/hawkview/sensor_list_cfg.ini 中的配置,其中包括,每个 sensor 的供电设置,standby 类型,sensor 类型(YUV,RAW)以及所需的 hflip 设置和 vflip 设置,另外还包括 vcm 马达的配置。

- 3. 获得一个 sensor 的配置,然后执行 sensor_probe,此时会将该 sensor 作为 v4l2_subdev 挂载到 v4l2 设备上,这样 v4l2 设备便可以访问 v4l2_subdev 中的操作函数集。
- 4. 给 sensor 上电,执行 sensor->power_on()操作,然后执行 sensor->detect()操作,如果 检测成功则执行 sensor->power_off()或者 sensor->standby_on()(根据 sensor 设定的模式),并跳转第 5 步;如果检测失败则返回第 3 步继续执行。
- 5. 检测结束。



4. 数据结构设计

4.1. Sensor config 数据结构

```
struct sensor_config_init {
    int used;
    int csi sel;
    int device_sel;
    int twi_id;
    int power_settings_enable;
    int detect_sensor_num;
    char sub_power_str[ENUM_MAX_REGU][32];
    int sub_power_vol[ENUM_MAX_REGU];
    struct camera_instance camera_inst[MAX_SENSOR_DETECT_NUM];
};
struct camera_instance {
    char name[I2C_NAME_SIZE];
    int i2c_addr;
    int sensor_type;
    int stdby_mode;
    int vflip;
    int hflip;
    char act_name[I2C_NAME_SIZE];
    int act_i2c_addr;
    char isp_cfg_name[I2C_NAME_SIZE];
};
```

4.2. V412_subdev_ops 数据结构

```
.enum_framesizes = sensor_enum_size,
.try_mbus_fmt = sensor_try_fmt,
.s_mbus_fmt = sensor_s_fmt,
.s_parm = sensor_s_parm,
.g_parm = sensor_g_parm,
.g_mbus_config = sensor_g_mbus_config,
};

static const struct v4l2_subdev_ops sensor_ops = {
    .core = &sensor_core_ops,
    .video = &sensor_video_ops,
};
```



5. 接口设计

5.1. 内部接口设计

5.1.1. Sensor 驱动相关接口

```
static __init int init_sensor(void);
static int sensor_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id);
static int sensor_power(struct v4l2_subdev *sd, int on);
static int sensor_detect(struct v4l2_subdev *sd);
```

5.1.2. VFE 驱动相关接口

```
void v4l2_i2c_subdev_init(struct v4l2_subdev *sd, struct i2c_client *client,
         const struct v412 subdev ops *ops);
struct v4l2_subdev *v4l2_i2c_new_subdev_board(struct v4l2_device *v4l2_dev,
         struct i2c_adapter *adapter, struct i2c_board_info *info,
         const unsigned short *probe_addrs);
static int vfe_sensor_subdev_register_check(struct vfe_dev *dev, struct
        v412 device *v412 dev,
        struct ccm_config *ccm_cfg,
        struct i2c board info *sensor i2c board);
static int vfe_sensor_subdev_unregister(struct v412_device *v412_dev,
        struct ccm_config *ccm_cfg, struct i2c_board_info *sensor_i2c_board);
static int vfe_actuator_subdev_register(struct vfe_dev *dev, struct ccm_config *ccm_cfg, struct
        i2c_board_info *act_i2c_board);
static int vfe_sensor_check(struct vfe_dev *dev);
static void cpy_ccm_power_settings(struct ccm_config *ccm_cfg);
static int cpy_ccm_sub_device_cfg(struct ccm_config *ccm_cfg, int n)
static struct v4l2_subdev *vfe_sensor_register_check(struct vfe_dev *dev,
          struct v412_device *v412_dev,struct ccm_config *ccm_cfg,
         struct i2c_board_info *sensor_i2c_board,int input_num )
int fetch_sensor_list(struct sensor_config_init *sensor_cfg_ini,
         char *main, struct cfg_section *cfg_section)
```

6. 出错处理

如果 sysconfig 配置了使用 sensor list 配置,但是相应目录下没有存放/sensor_list_cfg.ini 文件,则驱动会按照 sysconfig 中的配置进行加载 sensor。

如果当前 sensor 检测失败,会注销掉相关 sensor 在 i2c 或者 subdev 上所占用的资源。




7. 使用方法

A64 方案继承了之前 A80 方案上自动检测 camera 的功能,该功能支持在同一个方案上 采用不同的模组组合。如果需要使用该方案,需要在 sys_config.fex 中作出相应的配置:

- 1. 设置相应 csi 上的相关选项 csi0_sensor_list = 1。
- 2. 明确定义出前后摄像头,例如 csi0_dev0_pos = "rear" , csi0_dev1_pos = "front";

如果定义了 csi0_sensor_list = 1,则驱动就会去试图读取/system/etc/hawkview/sensor_list_cfg.ini,如果读取成功,则驱动会用 sensor_list_cfg.ini 中的相应信息替换掉原来从 sys_config.fex 中读取的信息,如果读取失败,则驱动会继续使用sys_config.fex 中的配置。

与 hawkview 的配置相似, sensor_list_cfg.ini 配置文件也放在如下目录中:



在 Android\device\softwinner\tulip-xxx\tulip_xxx.mk 文件中按如下方法增加配置:

camera config for camera detector PRODUCT_COPY_FILES += \

 $device/softwinner/tulip-t1/hawkview/sensor_list_cfg.ini:system/etc/hawkview/sensor_l$

下面结合 sensor_list_cfg.ini 配置文件说明 camera detector 功能该如何使用:

- 1. sensor_list_cfg.ini 中整体上分为前置和后置两套 camera 配置。
- 2. 每套 camera 的配置分为 bus configs, power configs 和 sensor configs:
 - a) **Bus configs:** 考虑到客户已经习惯在 sysconfig 中配置相关的 bus, 在这里暂不配置。
 - b) **Power configs:** 该部分可以根据客户或者开发人员需要,通过 power_settings_enable 来选择使用 sysconfig 中配置还是 sensor_list_cfg.ini 中的配置,例如 power_settings_enable = 0: 代表使用 sysconfig 中配置, power_settings_enable = 1 代表使用 sensor_list_cfg.ini 中配置。
 - c) **Sensor configs:** 考虑到检测速度等方面原因,对前置和后置最大检测数量做出了限制,最大都为3。
 - d) 各个 sensor 实体配置比较灵活,可以 YUV sensor 也可以是 RAW sensor,也可以独立配置各自的 hflip 和 vflip。对于 RAW sensor 也可以独立配置 VCM。
- 3. 目前驱动不支持对供电电压要求不同的 sensor 列表做自动检测
- 4. 驱动也不能检测出相同的 sensor 使用不同的 VCM 的情况

下面给出一个具体的使用例子,该例子后置使用 gc0325, gc2155, ov5640; 前置使用 gc0328, gc0308, gc0328c。

```
#A80 sensor list configs
//暂时无需配置,使用 sysconfig 的配置
#used: 0: not used, 1: used;
#csi_sel: 0: mipi, 1: parallel
                                     //暂时无需配置,使用 sysconfig 的配置
                                     //暂时无需配置,使用 sysconfig 的配置
#device_sel: 0: dev0, 1: dev1;
#sensor_twi_id: twi id, for example: sensor_twi_id = 0 //暂时无需配置,使用 sysconfig 的配置
#power settings enable: 0: enable the power settings in sysconfig.fex; 1: enable the power
settings in this file.
#iovdd: The name of iovdd for this camera;
#iovdd vol: The voltage value of iovdd in uV;
#detect sensor num: The number of sensors need be detected in this bus.
```

```
#sensor_name[x]: The sensor name in sensor driver.
#sensor_twi_addr[x]: The i2c address of this sensor.
#sensor_type[x]: The sensor type, 0: YUV, 1: RAW;
#sensor_stby_mode[x]: Not used;
#sensor_hflip[x]: Horizontal flip;
#sensor_vflip[x]: Vertical flip;
#act_name[x]: The VCM name in vcm driver, only RAW sensor need be configured;
#act_twi_addr[x]: The VCM i2c address;
[rear_camera_cfg]
#bus configs
used
                          = 1
csi_sel
                        = 1
device_sel
                        =0
sensor_twi_id
#power configs
power_settings_enable
                       = 1
iovdd
                          = "iovdd-csi"
iovdd_vol
                         = 2800000
avdd
                          = "avdd-csi"
avdd vol
                          = 2800000
dvdd
                          ≠ "dvdd-csi-1
dvdd_vol
                          = 1800000
afvdd
afvdd vol
#detect sensor configs
detect_sensor_num
                        =3
sensor name0
                          = "gc2035"
sensor_twi_addr0
                        = 0x78
                        = 0
sensor_type0
sensor_stby_mode0
                         =0
sensor_hflip0
                        =0
sensor_vflip0
                        =0
act name0
act twi addr0
                         = "gc2155"
sensor_name1
                        = 0x78
sensor_twi_addr1
                        = 0
sensor_type1
```

```
sensor_stby_mode1
                          = 0
                         =0
sensor_hflip1
sensor_vflip1
                         = 0
act_name1
act_twi_addr1
sensor_name2
                          = "ov5640"
sensor_twi_addr2
                         = 0x78
                          = 0
sensor_type2
sensor_stby_mode2
                          =0
sensor_hflip2
                         =0
                         = 0
sensor_vflip2
act name2
act_twi_addr2
[front_camera_cfg]
#bus configs
used
                           = 1
csi_sel
                         = 1
device_sel
                         =0
sensor_twi_id
                         =2
#power configs
power_settings_enable
                           = "iovdd-csi"
iovdd
                            2800000
iovdd vol
avdd
                             "avdd-csi"
                             2800000
avdd vol
dvdd
                             "dvdd-csi-18"
dvdd_vol
                            = 1800000
afvdd
afvdd_vol
#detect sensor configs
detect_sensor_num
                         =3
                          = "gc0328"
sensor_name0
                         = 0x42
sensor_twi_addr0
sensor_type0
                         = 0
                          =0
sensor_stby_mode0
                         = 0
sensor_hflip0
sensor_vflip0
                         = 0
```

act_name0 = act_twi_addr0 = = "gc0308" sensor_name1 sensor_twi_addr1 = 0x42sensor_type1 =0sensor_stby_mode1 =0sensor_hflip1 =0sensor_vflip1 = 0act_name1 act_twi_addr1 = "gc0328c" sensor_name2 sensor_twi_addr2 = 0x42sensor_type2 =0sensor_stby_mode2 =0sensor_hflip2 = 0sensor_vflip2 = 0act_name2 act_twi_addr2 =

8. 总结

系统总结一下此文档设计。给出可能存在的不足等。

