# V860IIIO 固件说明

一、请使用神牛固件升级软件 G3 打开该固件进行升级。 G3 可在官网上下载。

二、版本号查看方法：开机后按 "MENU" 按键，进入 C.Fn 菜单。右上角显示 Ver x.x 为版本号。

三、版本说明：

| 版本 | 更新内容 | 日期 |
|---|---|---|
| V1.1 | 兼容徕卡引闪器 XProIIL 无线系统 | 2022-08-16 |
| | | |

注：详细规格请在官网（**www.godox.com.cn**）下载最新说明书。

# V860IIIO Firmware Release Note

1. Please update the firmware with Godox firmware update software G3. G3 can be downloaded on the official website.

2. How to check the version number: turn on the gear, and press the "MENU" button to enter the C. Fn menu. The top right-hand corner of the screen will show Ver x.x which is the version number.

3. Version Instructions:

| Version | What's New | Date |
|---|---|---|
| V1.1 | To add compatibility with Flash Trigger for Leica --- XProIIL Wireless System | 2022-08-16 |
| | | |

**Note: For more details, please download the newest instruction manual on the official website: www.godox.com.**