### Controller Area Network

Dominik Eisele

Werner-Siemens-Schule

29. Juni 2016

### Inhalt

Allgemeine Informationen

Protokoll

Anwendungen

Quellen

- 1983 von Bosch als serielles Feldbussystem entwickelt
- Ziel war die Reduzierung der Kabelbaumlänge in Fahrzeugen

- 1983 von Bosch als serielles Feldbussystem entwickelt
- Ziel war die Reduzierung der Kabelbaumlänge in Fahrzeugen
- Zertifiziert nach ISO 11898-2 und ISO 11898-3 (High- und

- 1983 von Bosch als serielles Feldbussystem entwickelt
- Ziel war die Reduzierung der Kabelbaumlänge in Fahrzeugen
- Zertifiziert nach ISO 11898-2 und ISO 11898-3 (High- und Low-Speed CAN)
- CAN besitzt eine sehr sichere Datenübertragung, welche Echtzeitanforderungen gerecht wird

- 1983 von Bosch als serielles Feldbussystem entwickelt
- Ziel war die Reduzierung der Kabelbaumlänge in Fahrzeugen
- Zertifiziert nach ISO 11898-2 und ISO 11898-3 (High- und Low-Speed CAN)
- CAN besitzt eine sehr sichere Datenübertragung, welche Echtzeitanforderungen gerecht wird

0000000

### Addition von Dualzahlen

Rechenbeispiel für eine Addition mit Dual-Zahlen.

$$\begin{array}{c} & 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ + & 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline & 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

### Subtraktion von Dualzahlen

Rechenbeispiel für eine Subtraktion mit Dual-Zahlen.

Da, in der Digitaltechnik, für die Subtraktion von Dualzahlen keine logische Verknüpfung existiert, ist man gezwungen eine Subtraktion in eine Addition umwandeln.

$$2-6=(-4)$$

Da, in der Digitaltechnik, für die Subtraktion von Dualzahlen keine logische Verknüpfung existiert, ist man gezwungen eine Subtraktion in eine Addition umwandeln.

$$2-6=(-4)$$
  
 $2+(-6)=(-4)$ 

Da, in der Digitaltechnik, für die Subtraktion von Dualzahlen keine logische Verknüpfung existiert, ist man gezwungen eine Subtraktion in eine Addition umwandeln.

$$2 - 6 = (-4)$$
$$2 + (-6) = (-4)$$

$$2 - 6 = ?$$

1. Schritt: In eine Dualzahl wandeln:

$$2-6 \Rightarrow 10-110$$

$$2 - 6 = ?$$

1. Schritt: In eine Dualzahl wandeln:

$$2-6 \Rightarrow 10-110$$

2. Schritt: Stellen auffüllen:

$$0010 - 0110 = ?$$

$$2 - 6 = ?$$

1. Schritt: In eine Dualzahl wandeln:

$$2-6 \Rightarrow 10-110$$

2. Schritt: Stellen auffüllen:

$$0010 - 0110 = ?$$

3. Schritt: Bits negieren:

$$2 - 6 = ?$$

1. Schritt: In eine Dualzahl wandeln:

$$2-6 \Rightarrow 10-110$$

2. Schritt: Stellen auffüllen:

$$0010 - 0110 = ?$$

3. Schritt: Bits negieren:

$$0110 \Rightarrow 1001$$

4. Schritt: Hinzuaddieren von 1:

$$1001 + 0001 = 1010$$

$$2 - 6 = ?$$

1. Schritt: In eine Dualzahl wandeln:

$$2-6 \Rightarrow 10-110$$

2. Schritt: Stellen auffüllen:

$$0010 - 0110 = ?$$

3. Schritt: Bits negieren:

$$0110 \Rightarrow 1001$$

4. Schritt: Hinzuaddieren von 1:

$$1001 + 0001 = 1010$$

5. Schritt: Minuend und Zweierkomplement addieren:

$$0010 + 1010 = 1100$$

$$2 - 6 = ?$$

1. Schritt: In eine Dualzahl wandeln:

$$2-6 \Rightarrow 10-110$$

2. Schritt: Stellen auffüllen:

$$0010 - 0110 = ?$$

3. Schritt: Bits negieren:

$$0110 \Rightarrow 1001$$

4. Schritt: Hinzuaddieren von 1:

$$1001 + 0001 = 1010$$

5. Schritt: Minuend und Zweierkomplement addieren:

$$0010 + 1010 = 1100$$

6. Schritt: Ergebnis negieren:

$$100 \Rightarrow 01$$

$$2 - 6 = ?$$

00000000

1. Schritt: In eine Dualzahl wandeln:

$$2-6 \Rightarrow 10-110$$

2. Schritt: Stellen auffüllen:

$$0010 - 0110 = ?$$

3. Schritt: Bits negieren:

$$0110 \Rightarrow 1001$$

4. Schritt: Hinzuaddieren von 1:

$$1001 + 0001 = 1010$$

5. Schritt: Minuend und Zweierkomplement addieren:

$$0010 + 1010 = 1100$$

6. Schritt: Ergebnis negieren:

$$100 \Rightarrow 011$$

7. Schritt: Hinzuaddieren von 1:

$$011 + 001 = 100$$

8. Schritt: In eine Dezimalzahl wandeln:

 $100 \Rightarrow 4$ ; da das höchstwertigste Bit 1 ist:

Endergebnis = -4

7. Schritt: Hinzuaddieren von 1:

$$011 + 001 = 100$$

8. Schritt: In eine Dezimalzahl wandeln:

$$100 \Rightarrow 4$$
; da das höchstwertigste Bit 1 ist:

$$\mathsf{Endergebnis} = -4$$

9. Schritt: Ergebnis:

$$2-6=(-4)$$

7. Schritt: Hinzuaddieren von 1:

$$011 + 001 = 100$$

8. Schritt: In eine Dezimalzahl wandeln:

 $100 \Rightarrow 4$ ; da das höchstwertigste Bit 1 ist:

Endergebnis = -4

9. Schritt: Ergebnis:

$$2-6=(-4)$$

## Multiplikation von Dualzahlen

- Es werden Produkte mit den einzelnen Stellen des Multiplikators gebildet,sie werden anschließend Stellenrichtig addiert.
- Die Stellen des Multiplikators k\u00f6nnen nur Zahlenwerte zwischen Null und Eins annehmen

### Multiplikation von Dualzahlen

- Es werden Produkte mit den einzelnen Stellen des Multiplikators gebildet,sie werden anschließend Stellenrichtig addiert.
- Die Stellen des Multiplikators k\u00f6nnen nur Zahlenwerte zwischen Null und Eins annehmen
- → Dies kann mit einer einfachen UND-Verknüpfung gelöst werden.

### Multiplikation von Dualzahlen

- Es werden Produkte mit den einzelnen Stellen des Multiplikators gebildet,sie werden anschließend Stellenrichtig addiert.
- Die Stellen des Multiplikators k\u00f6nnen nur Zahlenwerte zwischen Null und Eins annehmen
- → Dies kann mit einer einfachen UND-Verknüpfung gelöst werden.

# Multiplikation von Dualzahlen

Rechenbeispiel für eine Multiplikation mit Dual-Zahlen.

	$1\ 0\ 1\ 1\ \times\ 1\ 0\ 1\ 0$
	1011000
	000000
	10110
+	0000
	1101110

#### Halbaddierer

Ein Halbaddierer besitzt zwei Ein-, und zwei Ausgänge. An die Eingänge x und ywerden jeweils die Ziffern angelegt die man addieren möchte. An dem ersten Ausgang liegt die Summe s der Addition an, am zweiten Ausgang der Übertrag C.

X	у	Übertrag c	Summe s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

#### Schaltbild Halbaddierer

In Schaltungen wird der Halbaddierer aus zwei Bauteilen zusammengesetzt, ein Exklusiv-ODER (XOR) und ein UND (AND).

#### Volladdierer

- Der Volladdierer besteht aus zwei Halbaddierern und einem ODER.
- Der Volladdierer hat einen zusätzlichen Eingang (cin), man kann den Übertrag aus einer vorhergegangenen Addition mit einbeziehen.

### Volladdierer

- Der Volladdierer besteht aus zwei Halbaddierern und einem ODER.
- Der Volladdierer hat einen zusätzlichen Eingang (cin), man kann den Übertrag aus einer vorhergegangenen Addition mit einbeziehen.
- Man kann mehrere Volladdierer kaskadieren um größere Zahlen miteinander zu addieren.

X	У	Cin	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

### Volladdierer

- Der Volladdierer besteht aus zwei Halbaddierern und einem ODER.
- Der Volladdierer hat einen zusätzlichen Eingang (cin), man kann den Übertrag aus einer vorhergegangenen Addition mit einbeziehen.
- Man kann mehrere Volladdierer kaskadieren um größere Zahlen miteinander zu addieren.

X	у	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

#### Schaltbild Volladdierer

In Schaltungen wird der Halbaddierer aus zwei Bauteilen zusammengesetzt, ein Exklusiv-ODER (XOR) und ein UND (AND).

#### Subtrahierer

Beim Subtrahierer wird der Volladdierer durch einen Steuereingang erweitert. An diesem legt man für eine Addition eine 0, und für eine Subtraktion eine 1 an. Durch diesen Steuereingang wird das Zweierkomplement gebildet.

- Der Multiplizierer kann zwei acht Bit Zahlen miteinander multiplizieren.
- Dazu wird die Zahl an ein Schieberegister angelegt, sodass sie bei jedem Takt um eine Stelle verschoben werden kann.

- Der Multiplizierer kann zwei acht Bit Zahlen miteinander multiplizieren.
- Dazu wird die Zahl an ein Schieberegister angelegt, sodass sie bei jedem Takt um eine Stelle verschoben werden kann.
- Die höchstwertigste Ziffer des Multiplikators wird abgegriffen, und mit dem Multiplikant multipliziert.

- Der Multiplizierer kann zwei acht Bit Zahlen miteinander multiplizieren.
- Dazu wird die Zahl an ein Schieberegister angelegt, sodass sie bei jedem Takt um eine Stelle verschoben werden kann.
- Die höchstwertigste Ziffer des Multiplikators wird abgegriffen, und mit dem Multiplikant multipliziert.
- Um die Produkte Stellenrichtig zu addieren werden die Zwischenergebnisse ebenfalls verschoben.

- Der Multiplizierer kann zwei acht Bit Zahlen miteinander multiplizieren.
- Dazu wird die Zahl an ein Schieberegister angelegt, sodass sie bei jedem Takt um eine Stelle verschoben werden kann.
- Die höchstwertigste Ziffer des Multiplikators wird abgegriffen, und mit dem Multiplikant multipliziert.
- Um die Produkte Stellenrichtig zu addieren werden die Zwischenergebnisse ebenfalls verschoben.
- Das Produkt erhält man, nach acht Takten Rechenzeit.

# Multiplizierer

- Der Multiplizierer kann zwei acht Bit Zahlen miteinander multiplizieren.
- Dazu wird die Zahl an ein Schieberegister angelegt, sodass sie bei jedem Takt um eine Stelle verschoben werden kann.
- Die höchstwertigste Ziffer des Multiplikators wird abgegriffen, und mit dem Multiplikant multipliziert.
- Um die Produkte Stellenrichtig zu addieren werden die Zwischenergebnisse ebenfalls verschoben.
- Das Produkt erhält man, nach acht Takten Rechenzeit.

- Die Eingabe erfolgt über ein ASCII-Feld.
- Bei einer Eingabe von einer Ziffer im Bereich 0 bis 9, liegt die Ziffer BCD codiert an den Ausgänge  $D_0$  bis  $D_3$  an

- Die Eingabe erfolgt über ein ASCII-Feld.
- Bei einer Eingabe von einer Ziffer im Bereich 0 bis 9, liegt die Ziffer BCD codiert an den Ausgänge  $D_0$  bis  $D_3$  an
- Nach jedem Tastendruck wird die Ziffer in ein Register übernommen, man kann an ihren Ausgängen die Zahl von 0 bis 99 abgreifen.

#### BCD-Eingabe

- Die Eingabe erfolgt über ein ASCII-Feld.
- Bei einer Eingabe von einer Ziffer im Bereich 0 bis 9, liegt die Ziffer BCD codiert an den Ausgänge  $D_0$  bis  $D_3$  an
- Nach jedem Tastendruck wird die Ziffer in ein Register übernommen, man kann an ihren Ausgängen die Zahl von 0 bis 99 abgreifen.

- Für die Wandlung werden zwei Zähler und ein Wandler benötigt.
- Der erste Zähler ist ein BCD-Zähler, der zweite ein Binär-7ähler.

- Für die Wandlung werden zwei Zähler und ein Wandler benötigt.
- Der erste Zähler ist ein BCD-Zähler, der zweite ein Binär-Zähler.
- Beide Zähler haben den selben Clock.

- Für die Wandlung werden zwei Zähler und ein Wandler benötigt.
- Der erste Zähler ist ein BCD-Zähler, der zweite ein Binär-Zähler.
- Beide Zähler haben den selben Clock.
- Der Vergleicher vergleicht das eingegebene Signal mit dem BCD-Zähler.

- Für die Wandlung werden zwei Zähler und ein Wandler benötigt.
- Der erste Zähler ist ein BCD-Zähler, der zweite ein Binär-Zähler.
- Beide Zähler haben den selben Clock.
- Der Vergleicher vergleicht das eingegebene Signal mit dem BCD-7ähler.
- Sind beide Signale identisch wird der Clock unterbrochen.

- Für die Wandlung werden zwei Zähler und ein Wandler benötigt.
- Der erste Zähler ist ein BCD-Zähler, der zweite ein Binär-Zähler.
- Beide Zähler haben den selben Clock.
- Der Vergleicher vergleicht das eingegebene Signal mit dem BCD-7ähler.
- Sind beide Signale identisch wird der Clock unterbrochen.
- Man kann das Binär-Ergebnis am Ausgang des Binär-Zählers

- Für die Wandlung werden zwei Zähler und ein Wandler benötigt.
- Der erste Zähler ist ein BCD-Zähler, der zweite ein Binär-Zähler.
- Beide Zähler haben den selben Clock.
- Der Vergleicher vergleicht das eingegebene Signal mit dem BCD-7ähler.
- Sind beide Signale identisch wird der Clock unterbrochen.
- Man kann das Binär-Ergebnis am Ausgang des Binär-Zählers ablesen.

# 7-Segment-Anzeige

- Das Endergebnis wird Ziffer für Ziffer auf ein 7-Segment-Decoder gegeben.
- Die Ausgänge des 7-Segment-Decoders werden auf die Eingänge einer 7-Segment-Anzeige gegeben.

# 7-Segment-Anzeige

- Das Endergebnis wird Ziffer für Ziffer auf ein 7-Segment-Decoder gegeben.
- Die Ausgänge des 7-Segment-Decoders werden auf die Eingänge einer 7-Segment-Anzeige gegeben.

- Junior Computer Der einfache Einstieg in die faszinierende Computertechnik (1980)
- www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/1708061.htm (11.04.2015)
- de.wikipedia.org/wiki/Volladdierer (16.05.2015)