O ICOM

MANUAL COMPLETO

TRANSCEPTOR HF/50 MHz

IC-7300



INTRODUCCIÓN

- 1 DESCRIPCIÓN DEL PANEL
- 2 INSTALACIÓN Y CONEXIONES 3

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- 4 RECIBIR Y TRANSMITIR
- 5 FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR
- 6 FUNCIONES DEL GRABADOR DE VOZ
- 7 FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA DE TX DE VOZ
- 8 UTILIZAR UNA TARJETA SD
- 9 FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA
- 10 ESCANEOS
- 11 FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENA
- 12 MODO SET
- 13 OTRAS FUNCIONES
- 14 MANTENIMIENTO
- 15 ACTUALIZAR EL FIRMWARE
- **16 ESPECIFICACIONES**
- 17 OPCIONES
- 18 INFORMACIÓN DEL CONECTOR
- 19 COMANDOS DE CONTROL

INDEX

ACERCA DE CE

Icom Inc.