

#### 测试记录

#### ADC 采样:

步骤: esp32 开发板 DAC 输出,测试板 A0~A5 进行 ADC 采样

**硬件连线**: esp32 DAC 输出端口 (esp32DAC 输出引脚为 GPIO25,GPIO26, 此处使用 GPIO25)分别连接 AR\_A0~ARA5,测试板从 ESP\_AR\_A0~ ESP\_AR\_A5 读取电压值, 测得电压值为 DAC 输出电压的 2/3





注: FPGA 这个引脚需要输出高电平才能将测试板上 esp32 A4/A5 引脚用于 ADC 采样

## 程序: esp32 小板子:

import machine

dac=machine.DAC(25)

dac.write(0) //dac 输出理论值为 0V dac.write(255) //dac 输出理论值为 3.3V dac.write(200) //dac 输出理论值为 2.58V

#### 测试版 ADC:

import machine

a0=machine.ADC(36)

a1=machine.ADC(37)

a2=machine.ADC(38)

a3=machine.ADC(39)

a4=machine.ADC(32)

a5=machine.ADC(33)

```
//改变 ADC 的输入电压范围,设置为最大采样电压为 3.9V
```

a0.atten(a0.ATTN\_11DB)

a1.atten(a1.ATTN\_11DB)

a2.atten(a2.ATTN\_11DB)

a3.atten(a3.ATTN\_11DB)

a4.atten(a4.ATTN\_11DB)

a5.atten(a5.ATTN\_11DB)

//读出电压值以 mv 为单位

a1.read()

a2.read()

a3.read()

a4.read()

a5.read()

**现象**: 当 ADC 输出 3.3V 时万用表测得输出电压为 2.9V, ADC 理论采样为 1.93V, 实际采样

为 1920mv 左右

当 ADC 输出 2.58V 时万用表测得输出电压为 2.3V, ADC 理论采样为 1.53V, 实际采

样为 1530mv 左右

分析: ADC 运行正常


#### I2C 普通通信:

步骤: esp32 作主机,测试板上 esp32 作从机


**硬件连线**: esp32 上两引脚 (sda=21, sc1=22) 与测试板上两个引脚 ( $AR_SCL$ 、 $AR_SDA$ )

相连

## FPGA 上需要控制两个引脚输出相应电平才可正常进行 I2C 通信



应使 FPGA\_ESP\_IN1/2 引脚输出低电平(此处虽然默认下拉连上 I2C 但是测得的是连在 ADC)



应使 FPGA\_AR\_OE 输出高电平,此处默认的是低电平

## 程序: esp32 板子(主机):

import machine

m = machine.12C(0, sda=21, scl=22, speed=400000)

m.scan() //获取 I2C 上所有设备地址

m. is\_ready(32) //判断地址为 32 的从机是否准备好(ESP32 地址默认为 32,可修改) m.writeto\_mem(32, 40, "Hi from master") //测试板上默认划分了 **256** 字节(可设置大小)的缓冲区,此处是将"Hi from master"写

入了缓冲区中地址为40开头的区域

m.readfrom\_mem(32,40,14,stop=False) //读取测试板缓冲区地址为 40 开头的内容

#### 现象:

```
[32, 107]
>>> m.scan()
[32, 107]
>>> m.scan()
[32, 107]
```

32 为测试板 esp32 默认地址, 107 为板上 LSM6DS3TR 地址

```
>>> m.writeto_mem(32, 40, "Hi from master")
14
```

返回成功写字节数

```
>>> m.readfrom_mem(32, 40, 14, stop=False)
b'Hi from master'
```

返回读出内容

### 测试板 esp32(从机):

```
import machine
//回调函数: esp322 主机发送、借收、主机设置从机缓冲区地址时会执行相应的程序
//分别是 machine.I2C.CBTYPE_TXDATA(发送)
       machine.I2C.CBTYPE RXDATA (接收)
       machine.I2C.CBTYPE_ADDR(主机设置从机缓冲区地址)
//此处是在这三种情况下输出相应提示信息
def my_task(res):
   cbtype = res[0]
   if cbtype == machine.I2C.CBTYPE_TXDATA:
      print("ESP32 Data sent to Arduino : addr={}, len={}, ovf={},
data={}".format(res[1], res[2], res[3], res[4]))
   elif cbtype == machine.I2C.CBTYPE_RXDATA:
      print("ESP32 Data received from master: addr={}, len={}, ovf={},
data: [{}]".format(res[1], res[2], res[3], res[4]))
   elif cbtype == machine.I2C.CBTYPE_ADDR:
      print("ESP32 Addres set: addr={}".format(res[1]))
   else:
      print("Unknown CB type, received: {}".format(res))
s = machine.I2C(1, mode=machine.I2C.SLAVE, sda=32, scl=33)
//回调函数配置
s.callback(my_task, s.CBTYPE_ADDR | s.CBTYPE_RXDATA | s.CBTYPE_TXDATA)
//查看 ADDR 从 40 开始的 14 个数据
s.getdata(40, 14)
```

#### 现象:

主机执行完 m.writeto\_mem(32, 40, "Hi from master")后 从机输出提示信息:

>>> ESP32 Data received from master: addr=40, len=14, ovf=0, data: [b'Hi from master']

主机执行完 m.readfrom\_mem(32,40,14,stop=False)

从机输出提示信息:

>>> ESP32 Data received from master: addr=40, len=14, ovf=0, data: [b'Hi from ma ster']

从机执行 s.getdata(40, 14)后

从机输出提示信息:

>>> m.readfrom\_mem(32, 40, 14, stop=False)
b'Hi from master'

测试板上 esp32 作主机,外接 esp32 板作从机测试(将程序反过来用即可)测试版 I2C 主机正常可用

## //Arduino esp32 FPGA I2C 通信烧程序

步骤: Arduino 作主机,测试板上 esp32 作从机,收到相应指令后,对 FPGA 进行程序烧写

硬件连线: Arduino 和测试板接在一起

## 通信格式:

地址	缓冲区(寄存器)地址	数据
32 (默认)测试板 esp32 如修改则按修 改过的	此处是定义的 0—4(可扩展)	

支持连续发送多字节(发一次从机地址,寄存器地址,随后连续发多个数据给连续的寄存器赋值)

# 目前程序功能只设定了发送后给 FPGA 烧写程序的指令(寄存器地址为 1) 发送的指令格式为:

发送从机地址 32 和起始位, writebyte(1), writebyte(num), 发送停止位 Num 是要烧写的文件编号

## 程序:

## 测试板

```
import os
import time
import json
import machine
from machine import Pin
import xfpga

boot_btn = Pin(0, mode=Pin. IN)
if(boot_btn()):
    start = time. ticks_ms()
    xfpga. overlay('esp32.bit')
    print(time. ticks_ms()-start)

f_cfg=open("/sd/board_config.json")
Board_Config=json.loads(f_cfg.read())
OverList=Board_Config["Overlay_List"]
print(OverList)
```

```
//回调函数:输出提示信息和命令判断与执行
def my task(res):
    global OverList
    cbtype = res[0]
    #display when slave send to master
    if (cbtype == machine. I2C. CBTYPE TXDATA):
        print("ESP32 Data sent to Arduino : addr={}, len={}, ovf={},
data=\{\}". format (res[1], res[2], res[3], res[4]))
    #display when slave receive from master
    elif (cbtype == machine. I2C. CBTYPE RXDATA):
        print("ESP32 Data received from master: addr={}, len={},
ovf=\{\}, data: [\{\}]". format (res[1], res[2], res[3], res[4]))
        cmd = s. getdata(0, 5)
        #ADD YOUR CODE (CMD)
        if(cmd[0] == 97):#a
          print("cmd0")
          s. setdata('0',0)
        if (cmd[1] in range (0, len (OverList))):#d
          xfpga. overlay (OverList[cmd[1]])
          s. setdata('0', 1)
        if(cmd[2] == 101):#e
          print ("cmd2")
          s. setdata('0', 2)
        if(cmd[3] == 102):#f
          print("cmd3")
          s. setdata('0', 3)
        if(cmd[4] == 103): #g
          print("cmd=4")
          s. setdata('0', 4)
s = machine. I2C(1, mode=machine. I2C. SLAVE, sda=32, sc1=33)
s.callback(my task, s.CBTYPE ADDR | s.CBTYPE RXDATA |
s. CBTYPE TXDATA)
Arduino 程序
#include<Wire.h>
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
                                   //发送从机地址和起始位
Wire. beginTransmission (32);
                                   //发送寄存器地址
Wire. write (0x01);
```

//发送数据

//发送停止位

Wire. write (0);

Wire. endTransmission();

```
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
}
现象: Arduino 发送指定数据后 ESP32 给 FPGA 下载相应程序
```