

Forouzan

第4章

数字传输

主要内容

p数字到数字转换

- Ø线路编码
- Ø线路编码方案
- Ø块编码
- Ø扰动

p模拟到数字转换

- Ø脉冲码调制 (PCM)
- ØDelta调制 (DM)

p传输模式


- Ø并行传输
- Ø串行传输

4-1 数字到数字转换

- p将数字数据转换为数字信号涉及三种技术:
 - Ø线路编码 (line coding)
 - Ø块编码(block coding)
 - Ø批动 (scrambling)
- p线路编码总是需要的,块编码和扰动可按需提供

图4.1 线路编码与解码


- 线路编码是将数字数据转换为数字信号的过程;
- 数据在计算机中以位序列形式存放,在发送端,数字数据被编码成数字信号,在接收端解码数字信号重新生成原数字数据



数据元素和信号元素

- 数据元素(data element):表示一块信息的最小实体,即位(bit),是我们需要发送的,被承载的;
- l 信号元素(signal element):是数字信号的最小单元,承载数据单元,是我们能发送的,是传输载体;
- 定义r为每个信号元素承载的数据元素的数量
 - Ø如果一个数据元素被一个信号元素承载,则r = 1
 - Ø如果一个信号元素承载两个数据元素,则r = 2
 - Ø如果两个信号元素承载一个数据元素,则r = 1/2
 - Ø如果三个信号元素承载四个数据元素,则r = 4/3

图4.2 信号元素和数据元素



数据速率与信号速率

- n 数据速率:每秒钟发送的数据元素(位)的数量, 单位是bps(bits per second),也叫比特率;
- n 信号速率:每秒钟发送的信号元素的数量(准确说法:信号电平发生改变或被调制的速率),单位是波特率(baud),或者叫做脉冲速率(pulse rate)、调制速率(modulation rate)或波特率(baud rate);
- n 数据通信的一个目标:增加数据速率(增加了传输速度)而降低信号速率(降低了带宽要求,应该说是波特率而不是比特率决定了数字信号的带宽)

数据速率与信号速率的关系

$$S = c \times N \times \frac{1}{r} b a u d$$

n N: 数据速率,单位bps

 \mathbf{n} c: 情形因子 (case factor), 会根据情形改变

n S: 是信号速率

n r: 比率



一个信号携带数据,一个数据元素编码成一个信号元素(r=1)。如果比特率是100kbps,c在0和1之间,那么波特率的平均值是多少?

解:

假定c的平均值是1/2,那么波特率是:


$$S = c \times N \times \frac{1}{r} = \frac{1}{2} \times 100,000 \times \frac{1}{1} = 50,000 = 50 \text{ kbaud}$$

-

虽然数字信号的真实带宽是无限的,但有效带宽(忽略小振幅成分)是有限的。

- Ⅰ 波特率而不是比特率决定了数字信号的带宽;
- ▶ 波特率和带宽是有关系的,成正比;
- L 最小带宽 B_{min} 与波特率相等;
- \blacksquare 若给定通道带宽B,可以得到最大数据速率 N_{max}

$$B_{\min} = c \times N \times \frac{1}{r} \qquad \qquad N_{\max} = \frac{1}{c} \times B \times r$$



通道的最大数据速率是 $N_{max} = 2 \times B \times log_2 L$ (由奈奎斯特公式定义),这与前面定义的 N_{max} 公式一致吗?

解:

有L个电平信号,每个电平可以携带 \log_2 L个比特。如果每个电平与一个信号元素对应,假定一般情形(c=1/2),则

$$N_{\text{max}} = \frac{1}{c} \times B \times r = 2 \times B \times \log_2 L$$


基线、基线偏移和直流分量

- n 基线(Baseline):解码数字信号时,接收方计算收到信号功率的运行平均值。输入信号的功率会与基线比较来确定数据元素的值;
- n 基线偏移(Baseline Wandering):指基线随时间定向的缓慢变化。O或者1的长字串会引起基线偏移,使得接收方不能正确地进行解码,好的线路编码方案需要防止基线偏移。
- n 直流成分(DC Components):接近于零频率的成分 称为直流成分(即常量),这会给不允许通过低频率的 系统或者使用电子耦合的系统(如变压器)带来问题。


自同步

- n 为了正确解释发送方的信号,接收方的位间隔与发送方的位间隔必须严格对应与匹配(图4.3);
- n 自同步数字信号在传输的数据中包含有定时信息;
- n 通常使用信号中包含有提示接收方起始、中间和结束位置的脉冲的跳变(transition)完成自同步

图4.3 缺乏同步的结果



a. Sent



b. Received



在数字传输中,接收方时钟比发送方时钟快0.1%,如果数据速率是1kbps,则接收方每秒钟可以接收到多少额外的位?如果数据速率是1Mbps呢?

解:

在1kbps时,接收方接收的速率是1001而不是1000bps.

1000 bits sent 1001 bits received	1 extra bps
-----------------------------------	-------------

在1Mbps时,接收方接收的速率是1,001,000 而不是1,000,000 bps.

1,000,000 bits sent	1,001,000 bits received	1000 extra bps
---------------------	-------------------------	----------------

4.1.2 线路编码方案





图4.5 单极NRZ方案

- n 单极: 所有电平都在时间轴的一边;
- n 单极NRZ:不归零,在位的中间信号不会回到O,方案成本高(标准功率是极性NRZ的两倍?),不用于数据通信中。

Amplitude





$$\frac{1}{2}V^2 + \frac{1}{2}(0)^2 = \frac{1}{2}V^2$$

Normalized power

图4.6 极性NRZ-L方案和极性NRZ-I方案

- n 极性: 电平在时间轴的两边;
- n 极性NRZ:信号振幅使用两个电平,有NRZ-L(NRZ电平编码,电平决定位值)和NRZ-I(NRZ反相编码,电平是否跳转决定位值)两种形式。





- O No inversion: Next bit is 0
- Inversion: Next bit is 1

NRZ-L(全0和全1)和NRZ-I(全0)都有基线偏移问题。

NRZ-L(全0和全1)和NRZ-I(全0)都有同步问题。

NRZ-L和NRZ-I都有N/2 Bd的平均信号速率(why?)

NRZ-L和NRZ-I都有DC问题(当频率接近于0时)




系统使用NRZ-I传输10Mbps的数据,试问平均信号速率和最小带宽是多少?


解:

平均信号速率是S=N/2=5Mbaud,平均波特率的最小带宽是 $B_{min}=S=5MHz$ 。

图4.7 极性RZ(归零)编码方案

- I NRZ在发送方和接收方时钟不同步时有问题,不知位何时结束,下一位何时开始;
- L RZ编码在每个位中间信号变为0,解决同步问题;
- 信号有三个值:正值,负值和零;
- 缺点:两个信号变化编码一个位,占用的带宽大,三个 电平的生成和辨别更加困难,已不再使用







极性-双相(biphase)编码

- n 位中间跳变思想: 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码;
- n 曼彻斯特编码: RZ的位中间跳变 + NRZ-L
 - Ø 位的持续时间被二等分,前半部分电平保持一个水平, 后半部分变成另外一个水平
 - Ø位中间的跳变提供了同步
 - Ø0:由高à低,1:由低à高
- n 差分曼彻斯特编码: RZ + NRZ-I
 - n 中间总有跳变,值在位起始位置确定
 - n 1: 起始没有跳变; 0: 起始有跳变

图4.8 极性双相: 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码







在曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码中,位 中间的跳变用于同步; 值要么在位中间,要么在位起始位置

没有基线偏移,而且由于每个位是正负电平 值,没有DC成分;

但最小带宽(信号速率)是NRZ的两倍


双极性方案


- n 也称为多电平二进制(multilevel binary)编码;
- n 一个数据元素的电平是0,另一个数据元素的电平 在正值和负值间交替;
- n 包括交替信号反转AMI (alternate mark inversion) 和伪三元编码等

在双极性编码中,使用三种电平:正电平, 负电平, 零

图4.9 双极性方案: AMI和伪三元码

- n AMI: 交替的1的翻转替换,0电平表示0,交替正负电平表示1;
- n 伪三元编码:是AMI的一个变形,1编码成O电平,O编码成正负交替电平;
- n 信号速率与NRZ一样,但没有DC成分;有同步问题(扰 动技术解决)





多电平方案

- n 通过把m个数据元素的模式编码成n个信号元素的模式,增加每波特的位数;
- n 只有两种数据元素(0,1),表示m个数据元素组可以产生2^m个数据模式组合;
- n 不同信号元素可以用不同的电平表示,L个不同的电平可以产生 L^n 个信号模式组合;
- n 若 $2^m = L^n$,每个数据模式编成一个信号模式;
- n 若 $2^m < L^n$,数据模式只能占据一个信号模式的子集;
- r 若 $2^m > L^n$,无法数据编码

- 4
 - n mBnL
 - n m表示二进制模式的长度
 - n B表示二进制数据
 - n n是信号模式的长度
 - n L是信号的电平数,若L=2,用B替换,若 L=3,则用T替换,若L=4,则用Q替换

在mBnL 方案中,m个数据元素模式编码成n信号元素模式, $2^m \le L^n$ 。


图4.10 多电平2B1Q: 2位数据模式编码成一个4电平信号元素

Q: 平均信号速率(假设数据速率为N)?

Previous level: Previous level: positive negative

Next bits	Next level	Next level
00	+1	-1
01	+3	-3
10	-1	+1
11	-3	+3

Transition table







图4.11 多电平: 8B6T编码(100Base-4T)

n 8位数据模式编码成6个信号元素模式,每个信号有3个电平



平均信号速度理论值:

最小带宽接近:


$$S_{ave} = \frac{1}{2} \times N \times \frac{6}{8}$$

6N/8

多电平方案之4D-PAM5

- n 4维5级脉冲振幅调制(four dimensional five-level pulse amplitude)
- n 4D: 数据同时通过4条线路发送
- n 5个电平: -2、-1、0、1、2
- n O只用于发送差错检测
- n 若编码是一维的,4个电平产生类似于8B4Q
- n 信号速率可以降低到N/8(最差情形下)
- n G比特LAN使用这个技术来通过4条铜线(能处理 125MBd)发送1Gbps的数据。


图4.12 多电平: 4D-PAM5方案




多线路传输(多跳变)

- n MLT-3: 三电平多线路传输(multiline transmission,three level)
- n 是一种多于两个跳变规则的差分编码(相对于NRZ-I 和差分曼彻斯特编码)
- n 使用三个电平和三个跳变规则在电平间跳动
- n 三个电平是: +V、O、-V(100Base-TX)
- n 规则:
 - Ø 如果下一位是0,没有跳变(全0没有自同步)
 - Ø 如果下一位是1且当前电平不是0,下一个电平是0
 - Ø 如果下一位是1且当前电平是0,下一个电平是最后一个非零电平的相反值


图4.13 多传输: MLT-3方案



a. Typical case



b. Worse case



c. Transition states

表4.1 线路编码方案小结

Category	Scheme	Bandwidth (average)	Characteristics
Unipolar	NRZ	B = N/2	Costly, no self-synchronization if long 0s or 1s, DC
Polar	NRZ-L	B = N/2	No self-synchronization if long 0s or 1s, DC
	NRZ-I	B = N/2	No self-synchronization for long 0s, DC
	Biphase	B = N	Self-synchronization, no DC, high bandwidth
Bipolar	AMl	B = N/2	No self-synchronization for long 0s, no DC
	2B1Q	B = N/4	No self-synchronization for long same double bits
Multilevel	8B6T	B = 3N/4	Self-synchronization, no DC
	4D-PAM5	B = N/8	Self-synchronization, no DC
Multiline	MLT-3	B = N/3	No self-synchronization for long 0s

4.1.3 块编码(block coding)

- n 需要冗余以确保同步,并提供一些内在差错检测;
- n 块编码把m位的块变成n位的块,n>=m;
- n 块编码通常称为mB/nB 编码技术,用n位组替换m 位组(注意:块编码中的斜线,与多电平方案区分);
- n 包含三个步骤: 分组、置换和组合

图4.14 块编码概念

Division of a stream into m-bit groups m bits m bits m bits 110 ··· 1 000 ··· 1 ··· 010 ··· 1 mB-to-nB substitution n bits n bits n bits n bits

Combining n-bit groups into a stream

图4.15 使用块编码 4B/5B和线路编码NRZ-I的组合方案

- n NRZ-I有很好的信号速率,是双相编码的一半,但有同步问题(连续的O时,无反相);
- n 一种解决方法是在使用NRZ-I编码前改变位流, 4B/5B可以实现此目的;
- n 100Base-FX: 4B/5B+NRZ-I






表4.2 4B/5B映射码

Data Sequence	Encoded Sequence	Control Sequence	Encoded Sequence	
0000	11110	Q (Quiet)	00000	
0001	01001	I (Idle)	11111	
.0010	10100	H (Halt)	00100	
0011	10101	J (Start delimiter)	11000	
0100	01010	K (Start delimiter)	10001	
4B/5B编码方案解决了NRZ-I的同步问题,				
但是它增加了NRZ-I的信号速率,冗余位增				
加20%的波特,也没有解决NRZ-I的DC成分				
一一一				
1011	10111			
1100	11010			
1101	11011			
1110	11100			
1111	11101			

图4.16 4B/5B块编码进行置换的例子






我们需要以1Mbps的数据速率发送数据,使用4B/5B和NRZ-I的组合,或曼彻斯特编码(P77),最小的带宽是多少?

解:

首先4B/5B块编码增加比特率到1.25Mbps. 使用NRZ-I的最小带宽是N/2或625kHz。曼彻斯特编码需要的最小带宽1MHz。第一个选择需要更低的带宽,但有DC分量;第二个选择需要更高的带宽,但没有DC分量。

图4.17 8B/10B块编码



- 8B/10B编码类似于4B/5B编码,8位数据组被置换成10位编码,提供了更高的差错控制能力
- L 实际上是5B/6B编码和3B/4B编码的组合(简化映射表)
- ▶ 为了防止连续0或者1的长串,使用不均等性控制器
- 编码有2¹⁰-2⁸=768个冗余组,可用于不均等性校验和差错检测

4.1.4 扰动(scrambling)或扰码

- 两相编码适用于LAN中间站的专用链路,不适用于长距离通信 (带宽需求高)
- 块编码和NRZ编码的组合有DC分量,也不适合于长距离通信
- 双极性AMI有窄带宽且没有DC分量,但当连续0的长序列会失去同步
- 解决:修改部分AMI规则引入扰动(或扰码),不增加位数将长 0替换






图4.19 B8ZS: 8零替换的双极编码方案

- 8个连续0电平会被替换成000VB0VB(两正两负,维持了DC 平衡)
- I V表示违反(Violation),是个非零电平,与前一个非零脉冲极性相同的极性,违反AMI编码规则(为什么要违反?)
- B表示双极,表示与AMI相一致的非零电平,即与前一个非 零脉冲极性相反的极性







b. Previous level is negative.



B8ZS把8个连续零置换成000VB0VB

HDB3: 高密度双极3零方案


- ▲ 4个连续0电平被置换成000V或B00V
- 两个不同的置换的原因是为了维持每次置换后非零脉冲为偶数
- 如果最后一次置换后的非零脉冲数是奇数,置换为 000V,使得非零脉冲总数为偶数
- 如果最后一次置换后的非零脉冲数是偶数,置换为 B00V, 使得非零脉冲总数为偶数

HDB3替换规则

连续的两个违规码之间是正负极交替的,不会产生 直流成分

	上次替换后非零脉冲的个数	
前面脉冲的极性	奇数	偶数
_	000-	+00+
+	000+	-00-

图4.20 HDB3扰动不同情况(设第一次置换前非0脉冲数为偶数)






HDB3根据最后一次置换后非零脉冲数把4个连续零置换成000V或B00V

练习题1

试画出比特流01001110的NRZ-L、NRZ-I、双极性AMI、伪三元编码、曼彻斯特、差分曼彻斯特编码的波形图。假设NRZ-I/差分曼彻斯特编码的前一个比特的信号电平是高;最近处理过的1比特具有负电压(AMI);最近处理过的0比特具有负电压(伪三元编码)。


练习题1答案



练习题2

假定线路从高电平开始,并且HDB3编码从上次跳变开始有奇数个1,请画出比特流11000000011的AMI、B8ZS和HDB3编码的波形图。

练习题2答案



B = Valid bipolar signal V = Bipolar violation

4.5

4-2 模拟到数字转换


p数字信号安全性、保密性好, 抗干扰性好, 随着大规模集成电路和超大规模集成电路体积与价格上的降低, 今天的趋势是把模拟信号转换成数字信号;

p两种转换(数字化)方案

Ø脉冲码调制PCM(pulse code modulation)

ØDelta调制(delta modulation)或增量调制


图4.21 PCM编码器:采样(脉冲振幅调制PAM)、量化和编码




采样

- p采样率 f_s 与样本间隔 T_s 互为倒数;
- p三种采样方法
 - Ø理想采样:对来自模拟信号的脉冲进行采样,不容易实现:
 - Ø自然采样:采样发生时高速开关开启很短的时间, 由此样本序列保持了模拟信号的形状;
 - Ø方顶采样:通过适用电路产生方顶样本,最常用


图4.22 PCM的三种不同采样方法





a. Ideal sampling

b. Natural sampling





c. Flat-top sampling



采样速率:根据Nyquist定理,为了再生原始模拟信号,采样速率必须至少是信号所含最高频率的2倍

图4.23 低通和带通信号的Nyquist采样速率







对于Nyquist定理的一个直观实例,让我们以三种采样率对简单正弦波进行采样: f_s =4f(2倍奈奎斯特速率), f_s =2f (奈 奎 斯 特 速 率) , 和 f_s =f(一半奈奎斯特速率),图4.24给出了采样后和后续的信号恢复。

可以看到,以奈奎斯特速率进行采样可以得到与原始正弦波较好近似的信号(图4.24a),图4.24b部分过采样得到相同的近似,但它是冗余的,没必要。低于奈奎斯特速率的采样(图4.24c)不能产生与原始正弦波相似的信号.


图4.24 不同采样率下采样正弦波的恢复




a. Nyquist rate sampling: $f_s = 2 f$



b. Oversampling: $f_s = 4 f$




c. Undersampling: $f_s = f$




一个有趣的例子,如果我们对诸如时钟指针旋转的周 期性事件进行采样,我们会看到什么?时钟的分针周 期为60秒。根据奈奎斯特定理,我们需要每隔30秒($T_s=1/2T$ 或 $f_s=2f$)对分针进行采样(拍照并发送)。在 图4.25a中, 样本点依次为12, 6, 12, 6, 12和6。样本的接 收方无法知道时钟是向前走还是向后走。在图4.25b部 分,我们以两倍奈奎斯特(每隔15s)进行采样,样本 点依次是12, 3, 6, 9和12, 时钟在向前走。在图4.25c中 ,我们低于奈奎斯特速率的采样率(T。=3/4T或f。=4/3f)进行采样,样本点依次是12, 9, 6, 3和12, 虽然时钟 在向前走,但接收方认为时钟在往后走。

图4.25 对时钟分针进行采样




Samples can mean that the clock is moving either forward or backward. (12-6-12-6-12)

a. Sampling at Nyquist rate: $T_s = T \frac{1}{2}$



Samples show clock is moving forward. (12-3-6-9-12)

b. Oversampling (above Nyquist rate): $T_s = T_{\frac{1}{4}}$



Samples show clock is moving backward. (12-9-6-3-12)


c. Undersampling (below Nyquist rate): $T_s = T\frac{3}{4}$



与例子4.7相似的一个例子是电影中向前移动的汽车看起来车轮向后转,这可以用欠采样解释。电影以每秒24帧的速度拍摄,如果车轮以高于每秒12次的速度旋转,欠采样就会产生向后旋转的印象。




电话公司假定语音的最高频率为4000Hz对语音进行采样,因此采样率是每秒8000个样本。



一个复杂的低通信号带宽为200kHz,那么这个信号的最小采样率是多少?

解:

低通信号的带宽在0和f之间,f是信号的最大频率。因此,我们以两倍这个最高频率(200kHz)对这个信号进行采样,因此采样速率是每秒400,000个样本。



一个复杂的带通信号带宽为200kHz,那么这个信号的最小采样率是什么?

解:


因为我们不知道带宽从何开始到何结束,所以我们无法找到这个例子中的最小采样率,我们不知道这个信号中的最大频率。

量化

- n 采样后的结果是一系列振幅值介于信号最大振幅和最小振幅 间的脉冲
- n 量化步骤: P82-83
- n 量化等级L: 取决于模拟信号振幅范围以及需要准确恢复信号的程度
- n 量化误差(Quantization errors)
 - Ø 量化是一个近似过程
 - Ø 输出值与实际输入值之间的差值
 - Ø 量化误差改变了信号的信噪比,可以证明量化误差对信号SNR_{dB}的影响取决于量化级别L或每个样本位数n_b

$$SNR_{dB} = 6.02n_b + 1.76dB$$

图4.26 采样信号的量化和编码







图4.26例子中的 SNR_{dB} 是多少?

解:

我们可以使用公式来解决这个量化值,有8个级别,每个样本有3位,所以

$$SNR_{dB} = 6.02 \times 3 + 1.76 = 19.82dB$$

结论:增加级别数就会增加SNR(如何理解?)



电话用户线路必须有高于40的SNR_{dB},那么每个样本的最小位数是多少?

解:


我们可以计算位数如下:

$$SNR_{dB} = 6.02n_b + 1.76 = 40 \longrightarrow n = 6.35$$

电话公司一般每个样本分配7或8个位.

- n 对于很多应用,模拟信号中瞬时振幅的贡献是不 均匀的
- n 均匀量化: △的高度是固定的
- n 非均匀量化:也就是△的高度不是固定的,低振幅时△较大,而接近高振幅时△较小
- n 编码:采样后的数据用多少位比特表示,每个样本可以转换成n_b个位的码字
- n 比特率:

比特率 = 采样速率×每个样本位数 = $f_s \times n_b$




要数字化人的语音,假定每个样本有8个位,那么比特率是多少?

解:

人的语音通常包含0到4000Hz的频率,因此采样率和比特率可以计算如下:

Sampling rate = $4000 \times 2 = 8000$ samples/s Bit rate = $8000 \times 8 = 64,000$ bps = 64 kbps


原始信号恢复: 图4.27 PCM解码器的组成



PCM带宽(给定低通模拟信号带宽 B_{analog})

$$B_{\min} = c \times N \times \frac{1}{r}$$
, 置換N
$$B_{\min} = c \times f_s \times n_b \times \frac{1}{r} = c \times n_b \times 2 \times B_{analog} \times \frac{1}{r}$$
 当 $\frac{1}{r} = 1$ (对于NRZ或双极信号), $c = \frac{1}{2}$ (平均情况) $B_{\min} = n_b \times B_{analog}$

这表示数字信号的最小带宽是模拟信号带宽的n_b倍。 这是数字化的代价!



有一个4kHz的低通信号,如果发送这个模拟信号,需要最小带宽是4kHz的通道。如果数字化这个信号并且每个样本发送8个位,需要最小带宽是8×4kHz=32kHz的通道。

通道的最大数据率(低通通道,带宽为B)

- n 通道的数据速率是 $N_{max} = 2 \times B \times \log_2 L$
- n 设发送的数字信号有L个电平,每个电平是一个信号元素,这表示 $r = \log_2 L$
- n 比特率是 $N = f_s \times n_b = 2 \times B \times \log_2 L$, 这是最大带宽
- n 如果情形因子c变大,数据速率就减小

$$N_{\text{max}} = 2 \times B \times \log_2 L \ bps$$

n 所需最小带宽:

$$B_{\min} = \frac{N}{2 \times \log_2 L} Hz$$

4.2.2 Delta调制 (DM) 或增量调制

- n PCM技术十分复杂,开发其他技术来减少PCM的复杂性,最简单的一种是Delta调制
- n PCM得到每个样本的信号振幅值,DM从前一个样本中得到变化(寻找当前样本与前一个样本的改变值)




图4.29 Delta调制器组成

- n 在每个采样区间,调制器将模拟信号的值与梯形信号的最后一个 值比较,如果模拟信号的振幅大,数字数据中的下一个位就是1 ,否则为O;
- n 如果下一位是1,梯形信号生成器把梯形信号的最后一个点向上 移delta,否则下移delta;
- n 注意: 比较时需要一个延迟单元





图4.30 Delta解调器组成



4-3 传输模式

p通过链路传输二进制数据可以采用并行模式或者串行模式;

p在并行模式中,每个时钟脉冲发送多位;

p在串行模式中,每个时钟脉冲发送1位;

p并行传输只有一种方式,串行传输则分为三类:异步、同步和等时

图4.31 数据传输模式




图4.32 并行传输(举例?)

- 每次使用n条线路传送n位
- 并行传输的优点是速度
- 缺点是成本高,需要n条线路,通常只用于短距离通信





图4.33 串行传输(举例?)

- 位是一个一个依次传输的
- 两个通信设备之间只需要一条通道
- 串行传输的优点是只要一条通信信道,成本只有并行的1/n
- 接口处需要并/串和串/并转换设备(设备内部是并行的)



异步传输

- 在传输中信号的时序并不重要,信息的接收和转换 通过约定的模式进行(不管信息发送的节奏)
- 约定模式基于将位流组成字节的方式建立,作为一个单位沿着链路传输(一次一个字符)
- ▶ 没有同步时钟,增加起始位和停止位


在异步传输过程中,需要在每个字节开始时发送1个起始位(通常是0),结束时发送1个或者多个停止位(通常是1)。在每个字节之间会有一个时间间隔。



异步在这里是指在字节级上的异步,但是每位仍然要同步,它们的持续时间是相同的

图4.34 异步传输

- 有额外开销(起始位、停止位、位流中插入间隙),比没有附加控制信息的传输运行要慢
- 既便宜又有效,对于低速通信很有吸引力,例如键 盘到计算机的连接




同步传输

- Ⅰ 位流被组合成更长的"帧",一帧包含多个字节;
- Ⅰ 引入帧内的各字节之间没有间隙;
- 在同步传输模式中,依次发送位流而不含起始位、停止位和间隙,接收方负责将位流进行分组;
- ▶ 发送器和接收器之间时钟同步:
 - Ø 发送器和接收器间提供一条独立的时钟线路,短距离可以, 长距离时同步脉冲会受到损伤,产生时序上的误差
 - ❷ 将时钟信号嵌入到数据信号中,比如数字信号中的曼彻斯特 编码或差分曼彻斯特编码
- 另一个级别的同步:接收器能够判断数据块的开始和 结束
 - ∅ 加上前同步码和后同步码(再加上控制信息和实际数据组成帧)

图4.35 同步传输

- Ⅰ 同步传输的优点是速度快
- 同步传输通常多用于传输大块二进制数据



等时传输

- n保证数据以固定速率到达
- n 在实时音频和视频中,帧间的不等延迟是不可接受的
- n整个流必须同步。