

#### Forouzan

第3章

数据和信号

## 主要内容

- p模拟与数字
- p周期模拟信号
- p数字信号
- p传输减损
- p数据速率限制
- p性能



数据要进行传输,必须被转换成电磁信号。

## 3-1 模拟与数字

p数据以及表示数据的信号可以使用模拟或者数字的形式。


## 注意


数据可以是模拟的也可以是数字的。 模拟数据是连续的,它采用连续值。 数字数据有离散状态,它采用离散值。



信号可以是模拟的也可以是数字的。 模拟信号在一个范围内可以有无穷多个数值 (强度等级),而数字信号只能有有限个值

#### 图3.1 模拟信号和数字信号的比较





b. Digital signal

## 模拟信号和数字信号举例?

- p打电话时电话线里传递的信号是模拟还是数字信号? 用ADSL上网时电话线里传递的信号呢?
- p以太网双绞线里传递的信号呢?
- pWIFI空中传播的信号?
- p手机在空中传递的信号?
- p收音机空中的信号?



模拟和数字信号可以是周期的或非周期的,在数据通信中,通常使用周期模拟信号和非周期数字信号。

### 3-2 周期模拟信号


p周期模拟信号可以分为简单类型或复合类型两种;

p简单类型模拟信号,即正弦波(sine wave),不能再分解为更简单的信号,而复合型模拟信号则是由多个正弦波信号组成的

#### 图 3.2 正弦波

p决定正弦波的三个参数:峰值振幅、频率和相位

$$s(t) = A\sin(2\pi f t + f)$$







家用电源的功率可以用峰值振幅为155V到170V的正弦波表示。但是,大家都知道美国家用的电压是110V到120V。不一样的原因在于这些均方根(rms)值。信号平方后再计算平均振幅。峰值等于 2½× rms。

Q: 中国民用电压有效值? 峰值振幅?

#### 图 3.3 相位和频率相同但振幅不同的两个信号



#### a.高峰值振幅的信号



b.低峰值振幅的信号




电池电压是恒定的,这个恒定值可以看做是一个正弦波,例如AA电池的峰值通常是1.5V。




# 频率与周期互为倒数。

$$f = \frac{1}{T}$$
 and  $T = \frac{1}{f}$ 

#### 图 3.4 振幅和相位相同但频率不同的两个信号



#### a.频率为12Hz的信号



b.频率为6Hz的信号



家用电的频率是60Hz,这个正弦波的周期就可以确定如下:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0.0166 \text{ s} = 0.0166 \times 10^3 \text{ ms} = 16.6 \text{ ms}$$



用微秒表示周期为100ms。

#### 解:

从表3.1中可以找到1ms的等价值(1ms= $10^{-3}$ s)和1s的等价值(1s= $10^{6}$ μs),做以下替换:

$$100 \text{ ms} = 100 \times 10^{-3} \text{ s} = 100 \times 10^{-3} \times 10^{6} \text{ } \mu\text{s} = 10^{2} \times 10^{-3} \times 10^{6} \text{ } \mu\text{s} = 10^{5} \text{ } \mu\text{s}$$



一个信号的周期是100ms。那么它以千赫为单位表示的频率是多少?

#### 解:

先把100ms表示为秒,然后从周期计算出频率(1Hz =  $10^{-3}$  kHz)

$$100 \text{ ms} = 100 \times 10^{-3} \text{ s} = 10^{-1} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10^{-1}} \text{ Hz} = 10 \text{ Hz} = 10 \times 10^{-3} \text{ kHz} = 10^{-2} \text{ kHz}$$



频率是相应于时间的变化速率。 变化占用的时间短意味着频率高; 变化占用的时间长意味着频率低。




如果信号始终不变化,则其频率是**0**; 如果信号瞬间发生变化,则其频率值是无穷 大。




相位描述了波形相对于时间0的位置。


#### 图 3.5 振幅和频率相同但相位不同的正弦波(b和c表达式?)



a. 0 degrees



b. 90 degrees



c. 180 degrees



正弦波相对于0时刻的偏移量是1/6周期,相位的角度值和弧度值是多少?


#### 解:

一个完整的周期是360°, 所以1/6周期是:


$$\frac{1}{6} \times 360 = 60^{\circ} = 60 \times \frac{2\pi}{360} \text{ rad} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} = 1.046 \text{ rad}$$

#### 图 3.6 波长和周期


#### 波长 = 传播速度 × 周期



# 图 3.7 正弦波的时域图(振幅随时间变化)和频域图(只与峰值和频率相关,用一个尖峰表示)



a.时域图中的正弦波(峰值: 5V 频率: 6Hz)



b.频域图中的相同正弦波(峰值: 5V 频率: 6Hz)




用频域图中单个峰值可表示时域图中一个完整正弦波。




当我们处理多个正弦波时,频域更简洁更有用。 例如,图3.8显示了三个不同振幅和频率的正弦波 ,它们通过频域中的三个尖峰表示。

#### 图 3.8 三个正弦波的时域和频域



a.三个频率分别为0、8和16的正弦波的时域表示



b.三个相同信号的正弦波的频域表示



单一频率的正弦波在数据通信中没有用处,我们需要发送复合信号,复合信号由许多简单正弦波组成。



按照傅里叶分析,任何复合信号是由具有不同频率、相位和振幅的简单正弦波的组合而成。




如果复合信号是周期性的,分解得到的是 一系列具有离散频率的信号; 如果复合信号是非周期性的,分解得到的 是具有连续频率的正弦波组合。




图3.9显示了频率为f的周期复合信号。这种信号不是数据通信中的典型信号。我们可以把它看成三个告警系统,每一个有不同的频率。这个信号的分析可以让我们理解如何分解信号。


#### 图 3.9 复合周期信号



# 图 3.10 复合周期信号在时域和频域中的分解(f为基础频率/第一谐波)



#### a.复合信号的时域分解




b.复合信号的频域分解




图3.11表示了一个非周期复合信号。它可以在一个或两个词发音时由麦克风或电话机产生。这种情况下,复合信号不可能是周期的,因为我们不可能以完全相同的音调重复相同的词或语句。

#### 图 3.11 非周期信号的时域和频域



a.时域




b.频域




# 注意

复合信号的带宽是信号最高频率与最低频率的差值(即所包含的频率范围)。


### 图 3.12 周期复合信号和非周期复合信号的带宽



#### a.周期信号的带宽



b.非周期信号的带宽



如果一个周期信号分解为5个正弦波信号,频率分别为100,300,500,700和900Hz,那么其带宽是多少?假定所有分量的最大振幅都为10V,试画出该信号的频谱。


### 解:


设 fh 为最高频率, fl 为最低频率, B为带宽,则:

$$B = f_h - f_l = 900 - 100 = 800 \text{ Hz}$$

频谱只有5个尖峰,分别位于100,300,500,700和900Hz的位置(见图3.13)。

# 图 3.13 例3.10的带宽





一个周期信号的带宽是20Hz,其最高频率是60Hz,最低频率是多少?如果信号包含具有相同振幅的所有整数频率,试画出其频谱。


### 解:


设 fh 为最高频率, fl 为最低频率, B为带宽,则:

$$B = f_h - f_l \implies 20 = 60 - f_l \implies f_l = 60 - 20 = 40 \text{ Hz}$$

频谱包含所有整数频率。用一系列尖峰表示(见图 3.14)。

# 图 3.14 例3.11的带宽





非周期复合信号的另一个例子是老式模拟黑白电视接收的信号。电视屏幕由像素组成。如果我们假定分辨率为525×700,那么每个屏幕就会有367,500个像素。如果屏幕每秒扫描30次,每秒就是367,500×30=11,025,000个像素。最坏的情况是黑色像素和白色像素交替。每个周期我们能发送两个像素。因此,每秒我们需要11,025,000/2=5,512,500个周期(或Hz)。所需的带宽是5.5125 MHz。


# 3-3 数字信号

p数据除了可以用模拟信号表示外,还可以使用数字信号表示;


p例如,1可以编码为正电平,0可以编码为零电平;

p一个数字信号可以多于两个电平,这样每个电平就可以发送多个位。

### 图 3.16 两个数字信号: 一个有两个电平而另一个有四个电平



#### a.两个电平的数字信号




b.四个电平的数字信号




一个数字信号有8个电平,那么每个电平需要多少个位表示?我们根据下面公式进行计算:

Number of bits per level =  $log_2 8 = 3$ 

每个信号电平用3位表示。




一个数字信号有9个电平,问每个电平可表示多少位?我们根据公式计算,得出每个信号电平用3.17个位表示。但是,这个答案是不现实的。每个电平发送的位数必须是整数并且是2的幂。这个例子中,4位用来表示一个电平。



假定我们需要每分钟100页的速率下载文本文档,所需的通道比特率(每秒钟发送的位数bps)是多少?解:

一页平均24行,每一行80个字符。如果我们假定每个字符需要8位,比特率(P48):

 $100 \times 24 \times 80 \times 8/60 = 1536000/60 \text{ bps} = 25600 \text{bps}$ 




我们会在第4章中看到,数字化语音通道是通过数字 化4kHz带宽的模拟语音信号形成的。我们需要以最高 频率的2倍对信号进行采样(即每赫兹两个样本)。 我们假定每个样本需要8位,那么所需的比特率是多 少?

### 解:

比特率计算如下:

 $2 \times 4000 \times 8 = 64,000 \text{ bps} = 64 \text{ kbps}$ 



高清晰电视(HDTV)的比特率是多少?

### 解:

HDTV使用数字信号广播高质量视频信号。HDTV屏幕通常为16:9,每屏有1920×1080个像素,每秒刷新30次,24位代表一种颜色像素。我们计算比特率如下.

 $1920 \times 1080 \times 30 \times 24 = 1,492,992,000 \text{ or } 1.5 \text{ Gbps}$ 

电视台通过压缩把比特率降为20Mbps到40Mbps。


p基于傅立叶分析,数字信号是复合模拟信号,带宽 无穷大;

p傅立叶分析可以用来分解数字信号;


p如果数字信号是周期性的,分解后的信号可以表示为无穷大带宽和离散频率的频域(图3.17);

p如果数字信号是非周期性的,分解后的信号仍然是 无穷大带宽,但频率是连续的(图3.17)。

### 图 3.17 周期数字信号和非周期数字信号的时域和频域



#### a.周期数字信号的时域和频域



b.非周期数字信号的时域和频域

# 数字信号的传输

p数字信号是无穷大带宽的复合模拟信号;


p两种传输方式:基带传输和宽带传输(使用调制);

p基带传输(以信号本身的频谱进行传输):通过通道发送数字信号,该信号不转换成模拟信号,它需要一个带宽下限频率为0的低通通道(带宽从频率0开始);


p宽带传输:把数字信号转换成模拟信号进行传输,允许使用带通通道,即带宽不从频率0开始的通道。

### 图 3.18 基带传输


p带宽只组成一条通道的专用介质,例如连接两台计算机的电缆;



## 图 3.19 两条低通通道的带宽(无穷大带宽仅是理想情况)




#### a.低通通道、宽带宽



b.低通通道、窄带宽


### 图 3.20 使用专用介质的基带传输






# 注意

只有我们有无穷大或非常大带宽的低通 通道,保持数字信号形状的数字信号基带传 输才是可能的。




专用通道(介质的整个带宽用于一条单通道)的一个例子是LAN。几乎现在的每一个有线LAN使用专用通道用于两个站之间的互相通信。在多点连接的总线拓扑结构LAN中,每个时刻只有两个站可以互相通信(时间共享),而其他站限制发送数据。在星型拓扑结构LAN中,每个站和集线器(或交换机)之间的整个通道用于这两个实体间的通信。我们会在第14章学习LAN。


### 图 3.21 对于最坏情形的数字信号使用第一谐波的大致近似




## 图 3.22 更好近似: 使用三个第一谐波模拟数字信号




Digital: bit rate N



Analog: f = N/2 and 3N/2





Analog: f = N/2, 3N/2, and 5N/2




# 注意

基带传输中,所需的带宽与比特率成正比; 如果我们需要更快地发送位,我们就需要更 大的带宽。

# 表 3.2 带宽需求量

比特率	谐波1	谐波1,3	谐波1,3,5
n=1kbps	B=500Hz	B=1.5kHz	B=2.5kHz
n=10kbps	B=5kHz	B=15kHz	B=25kHz
n=100kbps	B=50kHz	B=150kHz	B=250kHz



如果我们需要使用基带传输发送 1Mbps,那么低通通道所需的带宽是多少?

### 解:

答案取决于所需的准确性。

- a. 最小带宽、大致近似时,B = 比特率/2, 即500 kHz。
- c. 使用第一、第三和第五谐波仍然可以得到更好的结果
- ,所需带宽是  $B = 5 \times 500 \text{ kHz} = 2.5 \text{ MHz}$ 。




我们有一条带宽为100kHz的低通通道,那么这条通道的最大比特率是多少?

### 解:

如果我们使用第一谐波可以得到最大比特率,比特率是2倍有效带宽,即200kbps。

# 图 3.23 带通通道的带宽(不从0开始)







## 注意


如果可用通道是带通通道,我们不能直接发送数字信号到通道;我们需要在传输前把数字信号转换成模拟信号。

### 图 3.24 数字信号在带通通道传输的调制过程






使用调制的宽带传输的一个例子是通过电话用户线传输计算机数据,电话用户线连接住所到中心电话局。这些线路设计用有限带宽承载语音。这个通道通常被看做带通通道。我们从计算机把数字信号转换成模拟信号,然后发送模拟信号。我们要安装两个转换器用来在发送端把数字信号转换成模拟信号以及在接收端把模拟信号转换回数字信号。在这种情况下,转换器称为调制解调器,我们会在第5章更详细地讨论调制解调器。




第二个例子是数字蜂窝电话。为了更好地接收,数字蜂窝电话把模拟信号转换成数字信号(见第16章)。虽然分配给公司提供数字蜂窝电话服务的带宽很广,但是我们不能不经转换发送数字信号。原因是,我们在主叫方和被叫方之间只有一条可用的带通通道。我们需要在发送前把数字信号转换成复合模拟信号(由此可知,手机通信时空气中传播的是模拟还是数字信号?)。

# 3-4 传输减损(传输损伤)

- p信号通过介质进行传输,但是其传输并非是完美无缺的;
- p不完美的地方导致了信号减损,这意味着信号在介质的开始一端和结束一端是不相同的,接收到的信号并非就是发出的信号;
- p通常会发生三种类型的减损: 衰减、失真和噪声。



## 图 3.26 衰减 (失去一些能量克服介质的阻抗,发热)




# 分贝

p为了说明信号损失或增益的强度,工程上使用分贝的概念;

p分贝(decibel, dB)用于计算两种信号之间或者同一信号在两个不同位置之间的相对强度:

 $dB = 10\log_{10}(P2/P1)$ 


P1和P2分别是信号在位置1和位置2的功率



假设信号通过一种传输介质传输后,它的功率降低了一半。这可以表示为 $P_2=(1/2)P_1$ ,这种情况下衰减(损失的能量)可以计算为:

$$10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{0.5P_1}{P_1} = 10 \log_{10} 0.5 = 10(-0.3) = -3 \text{ dB}$$

-3dB(分贝)或者3dB衰减等价于功率损失了一半。



假定信号通过一个放大器,它的功率增大为原来的10倍。这表示 $P_2=10P_1$ 。在这种情况下,放大量(功率增益)可以计算为:

$$10\log_{10}\frac{P_2}{P_1} = 10\log_{10}\frac{10P_1}{P_1}$$


$$= 10 \log_{10} 10 = 10(1) = 10 \text{ dB}$$



工程人员使用分贝来计算信号强度变化的原因之一是,当涉及计量多处(级联)而不仅仅是两处的信号强度时,分贝数可以相加(或相减)。在图3.27中,一个信号从位置1传输到位置4,在这种情况下,分贝可以计算为:

$$dB = -3 + 7 - 3 = +1$$

## 图 3.27 例3.28的分贝





有时候分贝用来以毫瓦计量信号功率。这种情况下,它成为 $dB_m$ ,计算为 $dB_m$  =  $10log_{10}P_m$ ,这里 $P_m$ 是以毫瓦为单位的功率。如果信号的 $dB_m$ =-30,计算它的功率。

## 解:

我们计算信号的功率如下:

$$dB_{m} = 10 \log_{10} P_{m} = -30$$

$$\log_{10} P_{m} = -3 \qquad P_{m} = 10^{-3} \text{ mW}$$



电缆中的损耗一般定义为每公里分贝数(dB/km)。如果电缆每公里分贝数为-0.3dB/km,信号在电缆开始端的功率为2mW,则在5km处信号的功率是多少?解:

电缆中的损耗为 $5 \times (-0.3) = -1.5 \text{ dB}$ 。我们计算功率如下:


$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = -1.5$$


$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{-0.15} = 0.71$$

$$P_2 = 0.71P_1 = 0.7 \times 2 = 1.4 \text{ mW}$$

#### 图 3.28 失真


- p失真意味着信号改变了形态或形状;
- p导向媒体上信号传播速度随频率的不同而改变;
- p各信号成分延迟的差异会产生相位的差异,即接收 方的信号成分与发送方的信号成分存在相位差异





#### 图 3.29 噪声

- p热噪声: 电缆中的电子随机移动产生的额外信号;
- p感应噪声:来源于发动机和设备(工作时相当于发射天线);
- p串扰: 电缆之间的相互影响;
- p脉冲噪声: 一种尖峰信号, 来自输电线、闪电等




# 信噪比SNR(signal-to-noise ratio)

p信噪比:信号功率与噪声功率的比率,较高意味着信号较少的被噪声破坏,较低意味着被噪声较多的破坏

SNR = 平均信号功率/平均噪声功率

以分贝描述:  $SNR_{dB} = 10log_{10}SNR$ 




信号的功率是10mW,噪声的功率是1μW,那么SNR和SNR<sub>dB</sub>是多少?

#### 解:

SNR 和 SNR<sub>dB</sub>可以计算如下:

$$SNR = \frac{10,000 \ \mu\text{W}}{1 \ \mu\text{W}} = 10,000$$
 
$$SNR_{dB} = 10 \ log_{10} \ 10,000 = 10 \ log_{10} \ 10^4 = 40$$




# 对于无噪声通道的SNR和SNR<sub>dB</sub>是:

$$SNR = \frac{\text{signal power}}{0} = \infty$$


$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \infty = \infty$$

我们在现实中不会得到这样的比率,它是理论上的。

## 图 3.30 SNR的两种情形: 高 SNR和低 SNR



a. Large SNR



# 3-5 数据速率限制

- p数据通信中一个非常重要的问题是: 在一个通道中能够以多快的速率发送数据,即每秒钟的比特数;
- p数据速率取决于三种因素:
  - Ø有效带宽
  - Ø使用的信号电平数
  - Ø通道的质量(噪声电平)
- p两个理论上的定理或公式用于计算数据速率:
  - Ø无噪声通道: 奈奎斯特定理
  - Ø噪声通道: 香农容量公式

# 奈奎斯特定理

p对于无噪声通道, 奈奎斯特定理定义了理论上的最大比特率:


比特率 =  $2 \times$  带宽 $\times \log_2 L$ 

其中,带宽指通道的带宽,L表示信号电平的个数



## 注意


增加信号电平数会增加接收方的负担,减弱系统的可靠性。



奈奎斯特公式是否适用于基带传输中描述的直觉上的比特率?


#### 解:

当只有两个电平时它们匹配。我们说,在基带传输中,如果我们在最坏情况只使用第一谐波,那么比特率是2倍带宽。但是,奈奎斯特公式比我们直觉上得到的更通用,它可以应用到基带传输和调制,也可以应用到有两个或多个信号电平的情况。



考虑带宽为3000Hz的无噪声通道,传输两种电平的信号,则最大比特率计算为:

BitRate =  $2 \times 3000 \times \log_2 2 = 6000$  bps



考虑同样的无噪声通道,传输具有四种信号电平的信号(每一种电平发送两个位),最大比特率可以计算为:

BitRate =  $2 \times 3000 \times \log_2 4 = 12,000$  bps



通过带宽为20kHz的无噪声通道发送265kbps,我们需要多少个信号电平?

#### 解:

我们使用奈奎斯特公式如下:

$$265,000 = 2 \times 20,000 \times \log_2 L$$
  
 $\log_2 L = 6.625$   $L = 2^{6.625} = 98.7$  levels

因为结果不是2的幂,所以我们需要增加电平数或者减小比特率。如果我们有128个电平,比特率是280kbps;如果我们有64个电平,比特率是240kbps。


# 香农容量公式

p对于噪声通道,香农容量公式定义了理论上的最高数据速率;

p注意: 公式没有指出信号电平数, 定义了通道特性;

通道容量 = 带宽 $\times log_2(1+SNR)$ 


其中,带宽指通道的带宽,SNR是信噪比



考虑一个极端的噪声通道,其信噪比的值接近于0。 换句话说,噪声很强而信号很弱,对于该通道,其容量C计算为:

$$C = B \log_2 (1 + SNR) = B \log_2 (1 + 0) = B \log_2 1 = B \times 0 = 0$$

这意味着通道的容量为0,与带宽无关。换句话说,通过该通道不能接收到任何数据。



我们可以计算一条常规电话线路理论上的最高比特率。通常情况下,电话线路的带宽为3000Hz, 信噪比通常为3162。对于这一通道, 其容量计算为:


$$C = B \log_2 (1 + \text{SNR}) = 3000 \log_2 (1 + 3162) = 3000 \log_2 3163$$
  
=  $3000 \times 11.62 = 34,860 \text{ bps}$ 

这表示电话线路的最高比特率是34,860bps。如果要使数据发送速率比这更快,则可增大线路的带宽或者提高信噪比。

# 例3.39

信噪比通常以分贝给定。假定SNR<sub>dB</sub> = 36,通道带宽是2MHz。理论上的通道容量计算为:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR$$
  $\longrightarrow$   $SNR = 10^{SNR_{dB}/10}$   $\longrightarrow$   $SNR = 10^{3.6} = 3981$   $C = B \log_2 (1 + SNR) = 2 \times 10^6 \times \log_2 3982 = 24 \text{ Mbps}$ 



为了实际操作方便,当SNR很大时,假定SNR + 1几乎与SNR相等,理论通道容量可以简化为(同学们自己要会推导):

$$C = B \times \frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{3}$$

例如,我们可以计算前一例子的理论容量为:

$$C = 2 \text{ MHz} \times \frac{36}{3} = 24 \text{ Mbps}$$



## 例3.41-使用两种限制条件

有一个1MHz带宽的通道,通道的信噪比是63,合适的比特率以及信号电平是多少?

#### 解:

首先,使用香农公式确定上限:

 $C = B \log_2 (1 + \text{SNR}) = 10^6 \log_2 (1 + 63) = 10^6 \log_2 64 = 6 \text{ Mbps}$ 



## 例 3.41 (继续)

尽管香农公式计算结果是6Mbps,但这是上限。为了获得更好的性能,可选择低一些的值,如4Mbps。然后使用奈奎斯特公式计算信号电平的数量:

 $4 \text{ Mbps} = 2 \times 1 \text{ MHz} \times \log_2 L \quad \longrightarrow \quad L = 4$ 



## 注意

香农容量公式给出数据速率的上限,奈奎斯特定理给出所需的信号电平数。

# 3-6 性能

p网络中的一个重要问题是网络的性能—网络怎么算好?

## p衡量性能的技术术语:


- Ø带宽: 以赫兹或比特率表示;
- Ø吞吐量: 发送速度快慢的实际衡量值,小于带宽;
- Ø延迟:第一个比特从源开始发出到整个报文完全到达目标 所经历的时间,包括传播时间(与介质相关)、传输时间 (与报文长度和带宽有关)、排队时间和处理延迟;
- Ø带宽与延迟的乘积:定义了充满链路的位数;
- Ø抖动:不同分组有不同的延迟,某些应用敏感




## 注意

## 在网络中,我们在两种情况下使用术语带宽:

- p第一种,以赫兹衡量的带宽指复合信号包含的 频率范围或者通道能通过的频率范围;
- p第二种,以每秒比特数衡量的带宽指通道或链路中位传输的速率。



用于语音或数据的用户线带宽是4kHz。使用复杂的调制解调器把数字信号转换成模拟信号,这种线路用于数据传输的带宽可以达到56,000bps。



如果电话公司提高线路的质量,把带宽增加到8kHz,通过例3.42提到的相同技术,可以发送112,000bps。



## 例3.44-吞吐量


带宽为10Mbps的网络每分钟只能平均传输12,000个帧,每个帧平均携带10,000个位。那么这个网络的吞吐量是多少?

### 解:

我们可以计算吞吐量为:

Throughput = 
$$\frac{12,000 \times 10,000}{60}$$
 = 2 Mbps

这个例子中的吞吐量几乎是带宽的五分之一。




如果两点之间的距离是12,000km,传播时间是多少? 假定电缆中的传播速度是2.4×108 m/s。

#### 解:

我们可以计算传播速度为:

Propagation time = 
$$\frac{12,000 \times 1000}{2.4 \times 10^8} = 50 \text{ ms}$$

这个例子说明如果源和目标之间有直接电缆,一个位经过大西洋只需要50ms。



如果网络的带宽是1Gbps,那么2500个字节的报文(一封电子邮件)的传播时间和传输时间是多少?假定发送方和接收方之间的距离是12,000km,光以速度2.4×108m/s传输。

#### 解:

我们计算传播时间和传输时间为下页所示:




## 例3.46(继续)

Propagation time = 
$$\frac{12,000 \times 1000}{2.4 \times 10^8} = 50 \text{ ms}$$

Transmission time = 
$$\frac{2500 \times 8}{10^9}$$
 = 0.020 ms

在这个例子中,因为报文较短而带宽较高,主导因素是传播时间而不是传输时间,传输时间可忽略不计。




如果网络带宽是1Mbps,那么5M字节的报文(一张图像)的传播时间和传输时间是多少?假定发送方和接收方之间的距离是12,000km,以速度2.4×108m/s传输解:

我们计算传播时间和传输时间为:


Propagation time = 
$$\frac{12,000 \times 1000}{2.4 \times 10^8} = 50 \text{ ms}$$
  
Transmission time =  $\frac{5,000,000 \times 8}{10^6} = 40 \text{ s}$ 


因为报文较长而带宽不是很高,所以主导因素是传输时间而不是传播时间,传播时间可以忽略不计。

#### 图 3.31 在情形1中用位充满链路-延迟




### 图 3.32 在情形2下用位充满链路-延迟





我们把两点间的链路看做管道。管道的横截面表示带宽,管道的长度表示延迟。我们可以说管道的容量定义了带宽延迟乘积,如下图所示。





# 注意

带宽延迟乘积定义了能充满链路的位数。