

D1-H Tina Linux 系统裁剪 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2021.04.20





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.04.20	AWA0916	first version







目 录

1	概述	1
	1.1 编写目的	1
	1.2 适用范围	1
	1.3 相关人员	1
2	Tina 系统裁剪简介	2
	2.1 boot0 裁剪	2
	2.2 uboot 裁剪	2
	2.3 内核裁剪	2
	2.3.1 删除不使用的功能	3
	2.3.2 删除不使用的驱动	4
	2.3.3 修改内核源代码	4
	2.3.3.1 size 工具	4
	2.3.3.2 ksize.py 脚本	4
	2.3.3.3 nm 命令	8
	2.4 文件系统裁剪	9
	2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪	9
	2.4.2 库的裁剪	9
	2.4.2.1 C 库的选择	10
	2.4.2.2 删除没用到的库	10
	2.4.3 应用程序与库 strip	10
	2.4.4 文件系统压缩	11
3	参 差资料	12



概述

1.1 编写目的

嵌入式产品往往为了压缩成本而使用较小的 flash 存储器,因此可能需要对系统进行裁剪来减少对 flash 的占用。系统经过裁剪过后,通常也会提升启动速度以及减少内存占用。

本文介绍 TinaLinux 中系统裁剪的方法,为有裁剪需求的使用者提供参考。

1.2 适用范围

适用于硬件平台: 全志 D1-H 芯片。

软件平台: Tina V3.5 及其后续版本。

1.3 相关人员

© R 适用于 TinaLinux 平台的客户及相关技术人员。



Tina 系统裁剪简介

Tina 固件中通常包含 boot0、uboot、kernel、rootfs 等镜像。基于经验,各个镜像尺寸的量级如下表所示:

表 2-1: 各镜像尺寸的量级

镜像	大小				
boot0	< 100K				
uboot	< 1M				
kernel	>= 3M, < 15M				
rootfs	>= 4M				

可以看到 boot0、uboot、kernel、rootfs 的尺寸是依次增大的。对于大尺寸的裁剪效果往往比小尺寸的裁剪效果明显,比如 rootfs 裁剪 1M 可能很容易,对于 uboot 来说,则非常困难。

因此,后续主要介绍 kernel 以及 rootfs 的裁剪。

2.1 boot0 裁剪

由于 boot0 很小, 因此略过。

2.2 uboot 裁剪

uboot 代码位于tina/lichee/brandy*/u-boot*目录下,主要有下面两种裁剪思路:

- 修改 uboot 配置文件,删减不需要的配置。uboot 配置文件通常位于源码下include/configs/\${ CHIP}.h或者configs/\${CHIP}_*_defconfig。
- 删除不需要的 uboot 命令。

2.3 内核裁剪

通常关于 Linux 内核裁剪主要有如下方法:



- 删除不使用的功能。如符号表、打印、调试等功能。
- 删除不使用的驱动。
- 修改内核源代码。
- 内核压缩(D1-H 当前不支持内核压缩)。

2.3.1 删除不使用的功能

下表中列出了一些内核选项,包含选项的描述,默认值以及推荐值(减小内核镜像尺寸)。

表 2-2: 内核选项及描述

CONFIG option	Description	Def	Small
CORE_SMALL	tune some kernel data sizes	N	Y
NET_SMALL	tune some net-related data sizes		Y
KMALLOC_ACCOUNTING	turn on kmalloc accounting		Y *
AUDIT_BOOTMEM	print out all bootmem allocations		Y *
DEPRECATE_INLINES	cause compiler to emit info about inlines	N	Y *
PRINTK	printk code and message data	Y	N
BUG	allow elimination of BUG code	Y	N
ELF_CORE	allow disabling of ELF core dumps	Y	N
PROC_KCORE	allow disabling of /proc/kcore	Y	N
AIO	allow disabling of async IO syscalls	Y	N
XATTR	allow disabling of xattr syscalls	Y	N
FILE_LOCKING	allow disabling of file locking syscalls	Y	N
DIRECTIO	allow disabling of direct IO support	Y	N
MAX_SWAPFILES_SHIFT	number of swapfiles	5	0
NR_LDISCS	number of tty line disciplines	16	2
MAX_USER_RT_PRIO	number of RT priority levels	100	5
KALLSYMS	load all symbols for debugging/kksymoops	Y	N
SHMEM	allow disabling of shmem filesystem	Y	N +
SWAP	support for a swap segment	Y	N
SYSV_IPC	support for System V IPC	Y	N +
POSIX_MQUEUE	POSIX message queue support	Y	N +
SYSCTL	allow disabling of sysctl support	Y	N +
LOG_BUF_SHIFT	control size of kernel printk buffer	14	11
CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE	Use gcc -os to optimize for size	Y	Y
MODULES	allow support for kernel loadable modules	Y	N +
KMOD	automatic kernel module loading	Y	N
PCI	allow support for PCI bus and devices	Y	Y -
XIP_KERNEL	allow support for kernel Execute-in-Place	N	N
BLK_DEV_LOOP	support for loopback block device	Y	Y -
IOSCHED_AS	Include Anticipatory IO scheduler	Y	Y






CONFIG option	Description	Def	Small
IOSCHED_DEADLINE	Include Deadline IO scheduler	Y	N +
IOSCHED_CFQ	Include CFQ IO scheduler	Y	N +
IP_PNP	support for IP autoconfiguration	Y	N +
IP_PNP_DHCP	support for IP autoconfiguration via DHCP	Y	N +
IDE	support for IDE devices	Y	N +
SCSI	support for SCSI devices	Y	N +

其中:

- "Y *" 表示开发的时候设置成 Y,发布的时候可以设置成 N。
- "N +" 表示基于应用需要来判断是否设置成 N。
- "Y -" 表示可能需要,可以设置 N 尝试一下。

2.3.2 删除不使用的驱动



2.3.3 修改内核源代码

内核源码庞大,直接修改往往难度很大,可借助相关工具来评估模块以及符号的大小,然后进行针对性的裁剪。

2.3.3.1 size 工具

size 命令可查看内核镜像的 text、data、bss 等段的大小。如执行"size vmlinux",将会得到:

text	data	bss	dec	hex	filename	
5818117	1378944	168972 7	366033	706591	/mlinux	

2.3.3.2 ksize.py 脚本

在 tina/lichee/linux-5.4/scripts 目录下有一个 ksize 脚本,可以对内核目录下的 built-in.o 进行解析,并将解析的内容按照尺寸进行排序,显示出来。执行结果如下所示:



xxx@xxx:~/tina/lichee, Linux Kernel (vmlinux)				bss
nlinux	9403884	6664284	2482236	257364
ivers	3592850	3079263	417716	95871
et .	1847651			40663
5	1317643			22510
ernel	624683			48957
ound	489421			5265
.b		430156	6418	2301
 I	367697			2260
ypto	201590			9399
ock	-	145789		2444
	•			
ch/riscv	•	25118		
ecurity	39493	21226	1920	60
C .	33016		1790	0
nit	20222		8176	124
rts	1202	1178	16	8
n	9205127	8248748	699677	256702
ta	198757	-1584464	1782559	662
rivers	total	text	data	bss
	2502050 1		417716	05071
rivers/built-in.a	3592850	30/9263	417716	95871
lvers/video	609591	443517	121892	44182
ivers/usb	536603	463662	51249	21692
ivers/media	328722		54350	2926
ivers/tty	196446	165943	19922	10581
rivers/mtd	182383	171037	8226	3120
rivers/base	181696	169126	11447	1123
rivers/mmc	161588	156627	4745	216
rivers/scsi	116639	\	10732	666
rivers/scsi rivers/clk	116554	82738	33740	76
rivers/hid	104678	96134	8464	80
rivers/net	86845	83547	3262	36
rivers/input	72865	69090	3548	227
rivers/pinctrl	71252	48352	22872	28
rivers/char	68430	61621	5657	1152
rivers/of	61556	57273	619	3664
rivers/regulator	60033	55577	3896	560
rivers/spi	58207	54422	3760	25
rivers/cpufreq	55287	51479	3720	88
rivers/i2c	53655	51989	1630	36
rivers/iommu	43846	42510	1232	104
rivers/gpio	43045	42137	900	8
rivers/crypto	37724	21351	16365	8
ivers/leds	33385	32480	881	24
rivers/rtc	24432	23430	928	74
ivers/pwm	23234	21954	1064	216
rivers/dma	22973	21507	1342	124
rivers/power	22262	14382	7176	704
ivers/bluetooth	22085	21186	498	401
rivers/opp	21708	21440	260	8
rivers/dma-buf	21708 21474	20770	576	128
rivers/dma-bur	19542	18270	1232	40
	-			
ivers/staging	17456	13695	801	2960



drivers/nvmem	13541	12429	1112	0	
drivers/virtio	13495	12742	753	0	
drivers/cpuidle	11847	9855	1932	60	
drivers/watchdog	11217	10550	633	34	
drivers/rpmsg	9390	8414	972	4	
drivers/reset	8574	8058	516	0	
drivers/bus	8506	6758	1668	80	
drivers/hwmon	7114	6854	260	0	
drivers/clocksource	6086	5154	904	28	
drivers/mfd	5454	5130	324	0	
drivers/soc	4523	4039	112	372	
drivers/irqchip	3392	2884	492	16	
drivers/pci	131	131	Θ	0	
sum	3579466	3066931	416664	95871	
delta	13384	12332	1052	Θ	
net	total	text	data	bss	
 net/built-in.a	10/7651	1720670	68309	/0662	
	184/051	1738679 	9 UB 3 UB	40663	
net/ipv4	434939	402244	20499	12196	8
net/core	363444	341957	16210	5277	
net/ipv6	331413	306767	11586	13060	
net/bluetooth	292219	289286	2712	221	
net/wireless	202989	193930	6651	2408	
net/netfilter	63608	57866	3176	2566	
net/can	33114	31431	1571	112	
net/packet	28414	27602	810	2	
net/unix	27370	22377	880	4113	
net/netlink	27065	25721	1316	28	
net/*.o	16859	15858	529	472	
net/sched	12285	11036	1249	9	
net/rfkill		8874	1028	208	
	10110 3822				
net/ethernet	3822	3730	92 	0	
sum	1847651	1738679	68309	40663	
delta	0	Θ	0	0	
fs	total	text	data	bss	
fs/built-in.a	1317643	1271078	24055	22510	
fs/*.o	392348	368941	6791	16616	
=				844	
fs/ext4	303025	295047	7134		
fs/ubifs	221876	221016	740	120	
fs/proc	78413	77342	999	72 17	
fs/overlayfs	63880	62119	1744	17	
fs/fat	52900	52288	564	48	
fs/jbd2	50771	48650	2001	120	
fs/debugfs	26161	25913	228	20	
fs/kernfs	23485	18979	394	4112	
fs/squashfs	20737	20601	128	8	
fs/configfs	20502	19698	780	24	
fs/notify	16497	15144	868	485	
fs/nls	14585	14353	232	0	
	14526	14178	348	Θ	
fs/iomap	14526	14170	340	0	



<u> </u>				
fs/devpts	3925	3249	668	8
fs/ramfs	2643	2523	120	Θ
fs/exportfs	2282	2258	24	0
um	1317643 I	1271078	24055	22510
delta	0	0	0	0
ucceu	٠,	Ü	Ü	Ü
kernel	•	text	data	bss
kernel/built-in.a	624683	509903	65823	48957
kernel/*.o	262962	224298	26543	12121
kernel/time	100055		15364	5716
kernel/printk	55146		8649	28068
kernel/sched	51083	43736	7147	200
kernel/rcu	45836	42303	3400	133
kernel/irq	40744	36488	2132	2124
kernel/locking	20821	20141	676	4
kernel/power	19949	17860	1560	529
kernel/bpf	16404	16228	140	36
kernel/dma	11683	11445	212	26
sum	624683	509903	65823	48957
delta	0	0	0	0
sound	total	text	data	bss
sound/built-in.a	489421	453897	30259	5265
	100667	170640	10174	
sound/soc	190667	179649	10174	844
sound/usb	178075	159017	18153	905
sound/core	120132	114716	1908	3508
sound/*.o	547	515	24	8
sum	489421	453897	30259	5265
delta	0	0	Θ	0
	·			
lib	total	text	data	bss
lib/built-in.a	438875	430156	6418	2301
		+20120	0410	
lib/*.o	250335	243133	7009	193
lib/zstd	205846	205846	0	0
lib/crypto	34095	33583	512	0
lib/zlib_deflate	16526	14130	108	2288
lib/zlib inflate	11265	11265	0	Θ
<u>—</u>		11206	24	Θ
<u>—</u>	11230			_
lib/mpi		10045		0
lib/mpi lib/xz	10117	10045	72 0	0 0
lib/mpi lib/xz lib/lzo lib/math	10117 3951 1646	10045 3951		
lib/mpi lib/xz lib/lzo lib/math	10117 3951 1646	10045 3951 1634	0 12	0
lib/mpi lib/xz lib/lzo lib/math sum	10117 3951 1646 545011	10045 3951 1634 534793	0 12 7737	0 0 2481
lib/mpi lib/xz lib/lzo lib/math	10117 3951 1646 545011	10045 3951 1634	0 12 7737	0
lib/mpi lib/xz lib/lzo lib/math sum	10117 3951 1646 545011 -106136	10045 3951 1634 534793	0 12 7737 -1319	0 0 2481



crypto/built-in.a	201590	173607	18584	9399	
crypto/*.o	182630	155152	18104	9374	
crypto/asymmetric_keys	18960	18455	480	25	
sum	201590	173607	18584	9399	
delta	0	0	Θ	0	
block	total	text	data	bss	
block/built-in.a	154302	145789	6069	2444	
block/*.o	146013	137532	6041	2440	
block/partitions	8289	8257	28	4	
sum	154302	145789	6069	2444	
delta		0	0	0	
arch/riscv	total	text	data	bss	
arch/riscv/built-in.a	76482	25118	24524	26840	8
arch/riscv/mm	45772		12680	24712	
arch/riscv/kernel	30710	16738	11844	2128	
sum	76482	25118	24524	26840	
delta	0	0	0	0	
security	total	text	data	bss	
security/built-in.a	39493	37513	1920	60	
security/keys	34655	32751	1856	48	
security/*.o	4838	4762	64	12	
sum	39493	37513	1920	60	
delta	0	0	Θ	0	

可以对各个模块的代码段数据段的统计信息进行确认,对占用空间大的进行针对性优化。

2.3.3.3 nm 命令

nm 命令可查看内核模块中各个符号的尺寸。如执行"nm --size -r vmlinux | head -10",可得到:

```
0000000000000000 b __log_buf

000000000000003d50 d LCM_LT080B21BA94_setting

00000000000003cc0 d lcm_initialization_setting

000000000000039c0 R v4l2_dv_timings_presets

000000000000039a2 T hidinput_connect

00000000000038d0 d lcm_initialization_setting

0000000000003888 d lcm_initialization_setting

0000000000003768 d lcm_initialization_setting

000000000000002fa8 t whitelist
```



0000000000002f78 d sunxi ss algs

说明,一共有三列数据,分别表示大小、符号类型、符号名。其中符号类型:

- b/B 符号位于 bss 段。
- t/T 符号位于 text 段。
- d/D 符号位于 data 段。
- r/R 符号位于 rodata 段。

如果某些函数或者全局变量占用较大,可以进行针对性的优化。

2.4 文件系统裁剪

对于文件系统裁剪来说,主要思路是删、换、压。

- 删。删除不需要的内容。如帮助文档、没用到的库、调试程序等。
- 换。使用小尺寸的实现替换大尺寸的实现。如使用 mbedtls 库替换 openssl 库等。
- 压。使用合适的压缩算法。

2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪

在不影响整体功能的情况下,一些应用程序或冗余文件往往可以删除:

- 调试工具。比如 tcpdump、mpstat、strace 等等。
- 性能测试工具。比如 lmbench、sysstat、tiobench 等等。
- 冗余文件。帮助文档、辅助程序、配置文件和数据模块等,又比如很多应用有相同的共能,只留其一。
- 采用具有通用功能的替代软件包。Linux 上有许多具有相似功能的软件包,可以选择其中占存储空间较小的软件包并移植到嵌入式设备上。
- 资源文件。一些音视频以及 UI 资源往往占用很大空间,如果没有用到,也需要删除。

2.4.2 库的裁剪

关于库的裁剪主要有两个思路:

- 使用较小的 C 库。
- 删除没有用到的库。



2.4.2.1 C 库的选择

下表列出了当前一些通用的 C 库及其特征。

表 2-3: 常用 C 库及其特征

C 库	环境	大小	优点	缺点
glibc	Distribution	大	强大稳定,支持最多的 cpu 架构	占用空间大
uclibc	Embedded	小	为嵌入式设计,可配置性好	不支持 libdb 与 libnss
bionic	Android	小	提供了 Android 特性的函数	不提供 libthread_db/libm
musl	Embedded	小	更小,高效静态链接,稳定	支持较少的 cpu arch

当前 Tina 环境 riscv 方案只支持 glibc 库,后续 Tina SDK 会加入其他 C 库供选择。

2.4.2.2 删除没用到的库

嵌入式产品通常应用程序有限,因此可能存在很多库不会被用到,可以进行删除。

当前 Tina 环境提供了一种删除方法,执行 make menuconfig,打开如下选项:

Tina Configuration
Target Images --->
[*] downsize the root filesystem or initramfs

打开之后,在生成 rootfs/initramfs 之前会对其中没有用到的库进行删除。

具体可参考 scripts/reduce-rootfs-size.sh 文件, 其主要思路是:

- 分析 rootfs 下的应用程序所依赖的库。
- 分析 "应用程序依赖库" 所依赖的库,一直递归下去,直到完全找出所有依赖的库。
- 根据上述查找结果,删除没有被依赖的库。

🛄 说明

此方法有一定的限制:

- 当前只分析/lib, /usr/lib 下的库,其他目录不会处理。
- 对于部分使用 dlopen 的应用程序,解析库可能会出现问题。

2.4.3 应用程序与库 strip

strip 会去掉应用程序与库的符号信息和调试信息,大大减少空间占用。

当前 Tina 环境下默认开启了 strip 功能,如果没开启,请确保开启以减少空间占用。



```
Tina Configuration
Global build settings --->
Binary stripping method (strip) --->
```

2.4.4 文件系统压缩

有些文件系统支持压缩,有些不支持。下表列出了常见的文件系统类型:

表 2-4: 常用文件系统类型

FS	使用	压缩	读写	备注
ext2	block device	无	RW	
ext3	block device	无	RW	向前兼容 ext3,日志式文件系统,非常成熟稳定
ext4	block device	无	RW	向前兼容 ext2 和 ext3,扩展存储限制,提升性能
btrfs	block device	有	RW	着重于容错、修复及易管理
FAT	block device	无	RW	Windows,长期使用速度变慢,不支持 >4G 文件
NTFS	block device	有	RW	Windows,基于 FAT 做若干改进,日志文件系统
Cramfs	NAND Flash	无	RO	2013 停用,使用 Squashfs
Squashfs	Raw Flash	有	RO	压缩度更高,没有大小限制
UBIFS	Raw Flash	有	RW	基于 JFFS2,Linux3.7 之后
JFFS2	Raw Flash	有	RW	mount 时间很慢,读写性能不好
YAFFS2	NAND Flash	无	RW	没有透明压缩,不在 Linux 主线

当前 Tina 环境下比较常用的是 squahfs、ext4、jfss2 三种文件系统。具体可执行 make menuconfig 进行选择:

```
Tina Configuration
Target Images --->

*** Root filesystem images ***

[ ] ext4 ----

[ ] jffs2

[*] squashfs --->
```

常见的压缩有 lzop,gzip,xz 等,压缩率最高的是 xz。但是 xz 压缩解压最慢,非常影响启动速度。实际在选择压缩方式时应综合考虑。



3 参考资料

- [1] https://elinux.org/Kernel_Size_Tuning_Guide
- [2] Karim Yaghmour. Building Embedded Linux Systems [M]
- [3] Michael Opdenacker. Embedded Linux size reduction techniques
- [4] https://tiny.wiki.kernel.org/





著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。


本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。