

1. 在操作 QSM368WF 开发板前，先用手摸一下接地的金属物体（如金属窗框、未刷漆的暖气管道或电脑机箱的金属外壳）约 3-5 秒，释放手上积累的静电。如果必须长时间操作，可以购买便宜的有线防静电手环，并确保夹子夹在接地的金属物体上，而不是桌腿或塑料上。
2. 如果没有专业的防静电台垫，可以在桌面上铺一块硬纸板，或者使用大张的普通白纸作为操作垫，避免直接在化纤桌布或塑料垫上操作。操作时，尽量保持手部干燥但不过分干燥。
3. 尽量避免穿着毛衣、摇粒绒或涤纶类容易产生静电的衣物进行实验。如果在干燥的宿舍地板（如瓷砖、复合地板）上走动后，在接触设备前务必先摸一下墙壁或金属物体“放电”。有条件的话，穿棉质袜子和橡胶底运动鞋，避免光脚或穿塑料拖鞋摩擦起电。
4. 在干燥季节，可以在实验桌旁放一杯水，或者使用小型的桌面加湿器，保持局部空气湿润。简单的用湿拖把拖地也能有效减少环境中的静电积累。
5. 操作电子设备时，请将身边的塑料袋、泡沫包装、气球、塑料尺等物品移开。拿取电路板时，尽量捏边缘，避免手指直接触碰金手指（金属触点）和芯片引脚。
6. 除了 USB/hdmi 接口外，严禁在通电状态下插拔外设（如屏幕，TP 芯片，摄像头，LTE 模组）。在连接或拆卸杜邦线、排针时，必须先关闭电源开关或拔掉电源适配器，确认指示灯熄灭后再进行操作。

小贴士：

- a) 养成“先断电，后接线”的肌肉记忆，这是保护设备最有效的方法。
- b) 如果不确定某个物体是否带电或是否接地，就把它当作有静电风险来处理，操作前先“摸墙放电”。
- c) LVDS 屏幕及其排线较为精密，非调试显示功能时建议不要安装。安装时一定要把 TP 排线插到底并固定好，千万不要在没插稳的情况下随意拖动开发板，以免排线歪斜造成短路损坏。