# FreeRTOS内核笔记(一): 基本知识和命名规则

FreeRTOS 内核笔记 (一): 基本知识和命名规则

FreeRTOS内核笔记

命名规则:

常用宏定义

Thread运行状态:

**RTOS Tick** 

Context切换:

实时调度器Scheduler

#### FreeRTOS内核笔记

查看库存笔记发现之前学习FreeRTOS内核的笔记,趁着休假整理下发出来:

简单来说, FreeRTOS是一种多任务 实时操作系统

#### 命名规则:

x:portBASE\_TYPE类型变量,数据结构,任务句柄,队列句柄等定义的变量名.

p:指针变量的前缀

prv (private) : 私有函数的前缀 (加上了 static)

e: 枚举变量会加上前缀 e.

v: 即 void 类型 ,函数名称前加上字母 v,则代表函数返回void。函数前加x则代表函数返回x类型。

在函数名/宏定义 中加入了函数所在的文件名:如

- 1. vTaskPrioritySet()函数的返回值为 void 型,在 task.c这个文件中定义。
- 2. xQueueReceive()函数的返回值为 portBASE\_TYPE 型,在 queue.c 这个文件中定义。
- 3. vSemaphoreCreateBinary()函数的返回值为 void 型,在 semphr.h 这个文件中定义。
- 4. pxPortInitialiseStack(),这个函数前缀是px,表示函数的返回值是结构体类型的指针,并且这个函数是port文件,作用是初始化栈

С	函数返回值(变量值)类型是char类型	
s	函数返回值(变量值)类型是short类型	
1	函数返回值 ( 变量值 ) 类型是long类型	
х	函数返回值(变量值)类型是数据结构,任务句柄,队列句柄等定义的变量名类型	
u	函数返回值(变量值)类型是无符号类型	
p	函数返回值(变量值)类型是指针类型	
prv	函数是私有函数,不能被外界调用。	
V	函数返回值类型是void类型 CSDN @HowieXue	

详细内容可参见FreeRTOS内核说明文档 (中文): https://download.csdn.net/download/howiexue/9978417

#### Variable Names

Variables are pre-fixed with their type. 'c' for char, 's' for short, 'l' for long and 'x' for portBASE\_TYPE and any other type (structures, task handles, queue handles, etc.).

If a variable is unsigned it is also prefixed with a 'u'. If a variable is a pointer it is also prefixed with a 'p'. Therefore a variable of type unsigned char will be prefixed with 'uc', and a variable of type pointer to char will be prefixed 'pc'.

#### **Function Names**

Functions are prefixed with both the type they return and the file they are defined within. For example:

- vTaskPrioritySet() returns a void and is defined within task.c.
- xQueueReceive() returns a variable of type portBASE\_TYPE and is defined within queue.c.
- vSemaphoreCreateBinary() returns a void and is defined within semphr.h.

File scope (private) functions are prefixed with 'prv'.

CSDN @HowieXue


Table 23 Macro prefixes


Prefix	Location of macro definition
port (for example, portMAX_DELAY)	portable.h
task (for example, taskENTER_CRITICAL())	task.h
pd (for example, pdTRUE)	projdefs.h
config (for example, configUSE_PREEMPTION)	FreeRTOSConfig.h
err (for example, errQUEUE_FULL)	projdefs.ტSDN @HowieXue

Table 24 Common macro definitions

Macro	Value
pdTRUE	1
pdFALSE	0
pdPASS	1
pdFAIL	O CSDN @HowieXue

## Thread运行状态:






- 1. Task1正在运行
- 2. 内核挂起Task1 (suspended)
- 3. 恢复任务Task2
- 4. Task2正在执行
- 5. 内核挂起Task2
- 6. 恢复Task3
- 7. Task3视图访问同样的处理器外设,发现它被锁定,Task3不能继续,所以自己挂起自己。

#### **RTOS Tick**


RTOS使用tick count变量来度量时间。Tick值通过定时器中断来累加,每次tick增加后,Kernel都会检查看现在是否唤醒、阻塞一个任务。

睡眠时,一个task将指定多长时间后它会醒来。

阻塞时,一个任务将指定一个希望等待多久的时间。




### Context切换:




will be the first instruction to execute. The task will not know if

a different task modified Reg1 or Reg2 in the interim. CSDN @HowieXue


每个Task有不同的Stack空间,用来保存上下文和数据处理。





#### 实时调度器Scheduler

Scheduler是RTOS的核心,FreeRTOS自己有idle Task,就是在没有其他Task执行的时候,会一直执行idle Task



- 1. 在t1时刻,键盘按下(事件)出现,则vKeyHandlerTask任务现在可以执行,因为它比idle Task有更高的优先级,所以CPU事件给它
- 2. 在t2时刻,vKeyHandlerTask已经完成了对按键的处理,它不能继续执行(直到另一个按键按下),所以它必须挂起自己,idle task恢复执行
- 3. 在t3时刻,定时器时间到,执行vControlTask,并且作为最高优先级被立即Scheduled
- 4. 在t3和t4之间,当vControlTask还在执行的时候,一个键按下,vKeyHandlerTask不能被执行,因为优先级比Control低,
- 5. 在t4时刻,vControlTask完成处理,将自己挂起,而这时vKey Task现在是最高优先级的Task,这时才被cpu scheduled运行