


# DX-BT26&BT28&BT30 OTA 空中升级流程指导

版本:1.1

日期: 2022-10-11





#### 更新记录

版本	日期	说明	作者
V1.0	2022/6/1	初始版本	DL
V1.1	2022/10/11		DL

### 联系我们

#### 深圳大夏龙雀科技有限公司

邮箱:sales@szdx-smart.com 电话:0755-2997 8125 网址:www.szdx-smart.com

地址:深圳市宝安区航城街道航空路华丰智谷 A1座 601





#### 目录

1.	OTA 空中升级介绍4 -
	1.1. 引言4 -
	1.2. 条件要求4 -
2.	升级流程4 -
	2.1. 第一步:安装 OTA 升级软件4 -
	2.2. 第二步:将需升级软件放到指定文件夹"Suota"中
	2.2.1. 找到手机的"文件管理",如下图:
	2.2.2. 找到"文件管理"中"Suota"文件夹6 -
	2.2.3. 将需升级的软件 "fw_image_1(1).img" 放到 "Suota" 文件夹中 6 -
	2.3. 第三步:开始升级程序
	2.3.1. 打开 "SUOTA" APP 点击 "SCAN"进行搜索,找到需要升级的蓝牙模块
	2.3.2. 点击连接需要升级的蓝牙模块
	2.3.3. 点击 "UPDATE DEVICE"8 -
	2.3.4. 选择需升级的软件 "fw_image_1(1).img"8 -
	2.3.5. 点击 "SEND TO DEVICE"9 -
	2.3.6. 开始升级9 -
	2.3.7. 升级完成点击"确定"10 -
	2.3.8. 升级成功点击 "CLOSE" ,讲入下一个模块升级



## 1. OTA 空中升级介绍

#### 1.1. 引言

DX-BT26 & DX-BT28 & DX-BT30 蓝牙模块是深圳大夏龙雀科技有限公司为智能无线数据传输而打造,遵循蓝牙 BLE 5.1 规范。模块支持 OTA (Over The Air)空中升级,以方便模块进行蓝牙程序快速迭代,从而为客户提供更优质的蓝牙无线传输产品。

#### 1.2. 条件要求

- 安卓手机一部
- 需升级的程序文件
- OTA 升级软件 "SUOTA-3.190.18.apk"
- 需升级程序的蓝牙模块

## 2. 升级流程

举例:

安卓手机: 华为 NOVA 4E

需升级的程序文件为:fw\_image\_1(1).img

需升级程序的蓝牙模块为:BT26

### 2.1. 第一步: 安装 OTA 升级软件

将我司升级文件包的升级软件 "SUOTA-3.190.18.apk" 安装到安卓手机上。安装后如下图:






## 2.2. 第二步:将需升级软件放到指定文件夹 "Suota"中

#### 2.2.1. 找到手机的"文件管理",如下图:





#### 2.2.2. 找到 "文件管理" 中 "Suota" 文件夹



#### 2.2.3. 将需升级的软件 "fw\_image\_1(1).img" 放到 "Suota" 文件夹中






## 2.3. 第三步:开始升级程序

#### 2.3.1. 打开 "SUOTA" APP 点击 "SCAN" 进行搜索, 找到需要升级的蓝牙模块



#### 2.3.2. 点击连接需要升级的蓝牙模块






#### 2.3.3. 点击 "UPDATE DEVICE"




#### 2.3.4. 选择需升级的软件 "fw\_image\_1(1).img"





#### 2.3.5. 点击 "SEND TO DEVICE"



#### 2.3.6. 开始升级





#### 2.3.7. 升级完成点击"确定"



#### 2.3.8. 升级成功点击 "CLOSE", 进入下一个模块升级

