
超声波模块

HC-SR04

产品特征:

- 典型工作用电压: 5V
- 超小静态工作电流: 小于 2mA
- 感应角度:不大于 15 度
- 探测距离: 2cm-400cm
- 高精度: 可达 0.3cm
- 盲区 (2cm) 超近
- 完全谦容 GH-311 防盗模块

实物图片:



接口定义:




序号	模块管脚	描述	备注
1	VCC	电源正极	连接开发板 5V
2	Trig	控制端	单片机 IO 口
3	Echo	接收端	单片机 IO 口
4	GND	电源地	连接开发板 GND

本产品使用方法:控制口发一个 10uS 以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出,一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离。如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。

工作原理:

- (1)采用 IO 触发测距,给至少 10us 的高电平信号;
- (2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
- (3)有信号返回,通过 IO 输出一高电平,高电平持续的时间就是
- (4)超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;



以上时序图表明你只需要提供一个 10uS 以上脉冲触发信号,该模块内部将发出 8 个 40kHz 周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。由此通过发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。公式: uS/58=厘米或者 uS/148=英寸; 或是: 距离=高电平时间*声速(340M/S)/2; 建议测量周期为 60ms 以上,以防止发射信号对回响信号的影响。

注意事项:

- 1、此模块不宜带电连接;
- 2、测距时,被测物体的面积不少于 0.5 平方米且要尽量平整。否则会影响测试 结果。