
## Электротехника


Электрические машины Электрические машины постоянного и переменного тока

РОДЮКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАТИКИ

## Машины переменного тока

#### Вращающееся магнитное поле





#### Вращающееся магнитное поле

На основании рассмотрения этих трех частных случаев можно сделать заключение, что три неподвижные обмотки, сдвинутые в пространстве на 120° и обтекаемые токами, сдвинутыми на 120° во времени создают вращающееся магнитное поле, чья индукция постоянна. Такое поле является двухполюсным. Если конструкция содержит 2р полюсов, то синхронная угловая скорость будет:

$$\Omega_S = \frac{\omega}{p} = \frac{2\pi f}{p}$$
, рад/с


и соответствующая ей частота вращения  $n=\frac{60f}{p}$  , об/мин


Шкала синхронных скоростей ( $f = 50 \, \Gamma$ ц):

Число пар полюсов р	1	2	3	4	5	6
Синхронная частота Вращения <b>n</b> [об/мин]	3000	1500	1000	750	600	500

#### Конструкция асинхронного двигателя

**Асинхронная машина** — двухобмоточная электрическая машина переменного тока, у которой только одна (первичная) получает питание от сети с частотой  $f_1$ , а вторая обмотка (вторичная) замыкается накоротко или на сопротивления. Токи во вторичной обмотке появляются в результате индукции. Их частота  $f_2$  является функцией частоты вращения ротора.





#### Скольжение

Ротор асинхронного двигателя вращается с частотой n меньшей чем синхронная частота вращения  $n_{\scriptscriptstyle S}$ , поэтому для оценки разности часто используется относительная величина, называемая скольжение:


$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$
 или  $n = n_s(1 - s)$ .

На этой линии имеется две характерные точки:

- 1)  $n = n_S$ , s = 0 функционирование без нагрузки (физически данная точка не существует);
- 2) n = 0, s = 1 пуск двигателя.

Эти точки делят линию на три интервала:

- 1) s < 0 функционирование в качестве генератора;
- 2) 0 < s < 1 функционирование в качестве двигателя;
- 3) s>1 —функционирование в качестве электромагнитного тормоза.




#### Механическая характеристика


Зависимость M = f(s) имеет кубический характер и имеет четыре характерных точки:

- 1)s = 0, M = 0 холостой ход;
- 2) s = skp, M = Mmakc;
- 3) s = skp, M = Mh;
- 4) s = 1, M = Mn.


В интервале 0 < s < 1 электрическая машина работает в режиме двигателя и вращающий момент достигает максимума при s = skp = R2/X2.








На практике номинальный момент двигателя достигает половины максимального момента, при этом скольжение составляет около 5%.



#### Характеристика момент-частота



#### Характерные точки


1) 
$$n = 0$$
 ,  $M = M_{\Pi}$ 

2) 
$$n = n_{Kp}, M = M_{MaKC}$$

3) 
$$n = n_{H}$$
,  $M = M_{H}$ 

4) 
$$n = n_S$$
,  $M = 0$ 

#### Рабочие характеристики





## СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Синхронными машинами называют электрические машины переменного тока, у которых частота вращения ротора находится в строго постоянном соотношении с частотой тока электрической сети.

#### Преимущества:

- способность вырабатывать как активную, так и реактивнук мощность (с возможностью ее регулирования);
- возможность регулирования выходного напряжения;
- возможность работы как с сетью, так и в автономном режимах без применения каких-либо сложных дополнительных устройств;
- высокий КПД.






#### Конструкция ротора


#### два типа роторов:

- 1.Явнополюсный а)
- 2.Неявнополюсный б)

**Явнополюсный ротор** — имеет выступающие полюсы, применяют у машин с частотой вращения до 1000, 1500 *об/мин*.

**Неявнополюсный ротор** — имеет вид цилиндра, применяют при скоростях 1500 и 3000 *об/мин* 






# Характеристики двигателя Угловая характеристика

Угловая характеристика **МДВ = f(\Theta)** имеет два интервала функционирования: **I** - интервал стабильной работы, **II** -интервал нестабильной работы.

Когда угол  $\Theta$  меньше  $90^\circ$ , двигатель работает стабильно ( т.A ), то есть двигатель находится в режиме авторегулирования. Если момент нагрузки увеличивается  $\mathbf{M_H} + \Delta \mathbf{M_I}$ , угол  $\Theta \mathbf{1}$  увеличивается тоже  $\Theta \mathbf{1} + \Delta \Theta$ . Согласно формуле вращающего момента  $\mathbf{M} \mathbf{D} \mathbf{B}$  также увеличится и равновесие установится в точке  $\mathbf{B}$ .


Когда угол  $\Theta$  больше **90°**, двигатель работает нестабильно ( т.**D** ), то есть двигатель **теряет синхронизм**. Поэтому угол  $\Theta$  = **90°** называется **критическим**.

Практически величина этого угла находится в пределах от **30°** до **40°**.



# Характеристики двигателя Механическая характеристика

Механическая характеристика **M** = **f** ( **n** ) синхронного двигателя — это прямая линия параллельная оси X. В таком случае частота вращения постоянна и не зависит от нагрузки




#### Характеристики двигателя Семейство **U** – образных характеристик

Семейство **U** — образных характеристик наиболее важно для промышленного применения синхронных двигателей.

Этот рисунок показывает, что существует минимальный ток возбуждения  $I_{\text{в.мин}}$  для каждой кривой, при котором коэффициент мощности  $\cos \varphi = 1$ , и что существуют интервалы недовозбуждения и перевозбуждения.

В первом интервале синхронный двигатель работает, имея характер **индуктивного** сопротивления, а во втором **емкостного**.

Это свойство позволяет использовать синхронный двигатель для коррекции коэффициента мощности в промышленных установках, применяя синхронный компенсатор вместо батареи конденсаторов.



# Электрические машины постоянного тока

#### Машины постоянного тока

Машины постоянного тока были первыми электрическими машинами.


Академик Б.С. Якоби, в 1838 г. использовал двигатель постоянного тока для привода лодки на Неве.

Преимущества: возможность плавной регулировки.


Недостатки: более сложная конструкция, наличие механического контакта

Важное свойство:


**ОБРАТИМОСТЬ** – способность работать в режиме двигателя и генератора.



#### Конструкция МПТ



- 1 станина; 2 главные полюсы;
- 3 сердечник якоря; 4 коллектор;
- 5 вал; 6 подшипник;
- 7 подшипниковый щит; 8 вентилятор





- 1 коллектор; 2 щетки;
- 3 сердечник якоря; 4 сердечник главного полюса; 5 полюсная катушка;
- 6 станина; 7 подшипниковый щит;
- 8 вентилятор; 9 обмотка якоря

## Обмотка ротора (якоря)



#### Реакция якоря






#### Коммутация в МПТ

#### Для подавления разряда применяют:

- 1) смещение щёток на физическую нейтраль в направлении вращения для генератора и в противоположном для двигателя. Однако э.д.с. ес зависит от нагрузки и возрастает по мере деформации магнитного поля. Практически невозможно изменять положение щёток в процессе работы, и поэтому этот метод применим для машин малой мощности и с постоянной нагрузкой.
- 2) для нейтрализации электродвижущих ес и е необходимо противопоставить им э.д.с., которая изменяет свою величину в процессе работы. С этой целью создаются дополнительные полюса, расположенные на геометрической нейтрали и включенные последовательно со щётками.




#### Принцип действия ГПТ


В общем случае генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном поле, концы которого подключены к пластинам коллектора.

Виток приводится во вращение внешним приводом.

В витке возникает синусоидальное напряжение, благодаря переключению пластин коллектора между щётками, направление тока во внешней цепи не меняется, т.о. щёточно-коллекторный узел является простейшим механическим выпрямителем.



#### Пульсации напряжения ГПТ




25 витков — пульсации 0,4% от среднего значения ЭДС

#### Принцип действия ДПТ

Если к щёткам подвести постоянное напряжение, то в роторе возникнет постоянное магнитное поле, которое будет взаимодействовать с полем статора, и приведёт во вращение ротор.


Необходимая полярность поля ротора обеспечивается переключением направления тока в щёточно-коллекторном узле.



#### Генераторы постоянного тока

Свойства генераторов постоянного тока зависят от числа и способа подключения обмоток возбуждения или, как говорят, от способа возбуждения генераторов. В зависимости от способа возбуждения различают генераторы:


- 1) независимого возбуждения;
- 2) параллельного возбуждения (ранее шунтовые);
- 3) Последовательного (сериесного) возбуждения
- 4) генераторы смешанного возбуждения (ранее компаундные).



#### Генератор независимого возбуждения

Обмотка возбуждения питается от внешнего источника. Обеспечивает наилучший режим работы.

Падение напряжения под нагрузкой можно компенсировать током возбуждения.




# Самовозбуждение генератора постоянного тока

Все остальные типы генераторов постоянного тока относятся к генераторам с самовозбуждением.

- 1) существование остаточного намагничивания, которому соответствует э.д.с. Ео. Под действием этой э.д.с. протекает небольшой ток намагничивания, который создает магнитный поток больший, чем остаточный. Этот поток наводит э.д.с. большую, чем Ео и т.д. Э.д.с. растет, когда растет ток возбуждения;
- 2) направление остаточного магнитного потока должно совпадать с направлением потока создаваемого. Этот процесс закончится, когда пересекутся две характеристики: холостого хода E = f(Iв) и цепи возбуждения Uв = f(Iв). Точка A, представленная на рисунке называется рабочая точка холостого хода.
- 3) если увеличивать сопротивление Rв характеристика Uв = f(Iв) начнет поворачиваться и для некоторого сопротивления Rвкр, называемого критическим, эта линия станет касательной к характеристике холостого хода. В этом случае процесс самовозбуждения г

Следовательно, третье условия таково Rв < Rвкр.




#### Генератор с параллельным возбуждением

Конструкция генератора с параллельным возбуждением идентична генератору с независимым возбуждением, однако обмотка возбуждения включена параллельно якорю.

Сравнивая характеристики можно заключить, что при одном и том же токе **I**, падение напряжения больше для генератора с параллельным возбуждением.

Если продолжать увеличивать ток нагрузки, то при определенном его значении ток начнет падать также как и напряжение. В этом случае говорят, что машина "сбросила" нагрузку, потому что для такого генератора падение напряжения провоцирует уменьшение **Is** и э.д.с. Как результат напряжение уменьшается быстрее чем при независимом возбуждении. Чтобы поддерживать напряжение в этом случае необходимо увеличивать ток возбуждения, для чего в цепи имеется реостат.



# Генератор со смешанным возбуждением

Этот тип генератора универсален, так как возбуждение создается двумя обмотками последовательной и параллельной, что позволяет получить семейство внешних характеристик.

Рассмотрим три кривые из этого семейства:

- для нормальной работы генератора (кривая 1) последовательное возбуждение как бы автоматически поддерживает напряжение и оно изменяется незначительно.
- для "перевозбужденного" генератора (кривая 2) намагничивающие силы последовательной и параллельной обмоток суммируются и напряжение может быть больше чем э.д.с. **E=Uo**;


<sup>1</sup> в.пар.


в.посл.


- для "недовозбужденного" генератора (кривая 3) намагничивающие силы вычитаются и напряжение резко падает при увеличении нагрузки.

#### ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА Двигатель с независимым и параллельным возбуждением

Согласно схеме, имеем две изолированные электрические цепи с соответствующими резисторами. Цепь возбуждения с **Rs** предназначена для создания магнитного поля и цепь якоря с пусковым реостатом, **Rn**, для ограничения пускового тока.







#### Пусковой ток

Ток якоря без пускового реостата определяется согласно II закону Кирхгофа:

$$I_{\rm g} = \frac{U - E}{R_{\rm g}} = \frac{U - kn\Phi_{\rm p}}{R_{\rm g}}$$

В момент пуска частота вращения якоря **n** и соответственно ЭДС **E** равны нулю, ток якоря ограничивается лишь небольшим сопротивлением якоря:

$$I_{\Pi \Pi} = \frac{U}{R_{\Pi}}$$


и может достигать 12-кратной величины от номинального значения.

Для ограничения пускового тока используют пусковой реостат.

## Двигатель с последовательным возбуждением

Механическая характеристика такого двигателя имеет гиперболический характер.

На практике двигатель с последовательным возбуждением не может работать без нагрузки при номинальном напряжении.




# Двигатель со смешанным возбуждением

Этот двигатель имеет семейство характеристик промежуточных между характеристиками двигателей с параллельным и последовательным возбуждением. Такой двигатель нормально работает без нагрузки при номинальном напряжении и имеет хороший пусковой момент.

В качестве примера представим на рисунке механические характеристики четырех типов ДПТ:

- 1 двигатель смешанного возбуждения, когда магнитные потоки от двух обмоток вычитаются. В этом случае рабочий магнитный поток уменьшается пропорционально **U I**<sub>s</sub>**R**<sub>s</sub>, то есть, получаем практически постоянную частоту вращения якоря;
- 2 двигатель с независимым или параллельным возбуждением;
- 3 двигатель смешанного возбуждения, когда магнитные потоки от двух обмоток складываются. В этом случае получается характеристика более мягкая, чем для двигателей с независимым или параллельным возбуждением;
- 4 двигатель с последовательным возбуждением.



## Конец лекции