## Architecture de von Neumann

## Table des matières

I)		Introduction	1
	1.	Présentation de l'activité	1
	2.	Un peu d'histoire	1
II)		Architecture séquentielle de von Neumann	2
		Les portes logiques	
	2.	Circuit séquentiel	3
	3.	Architecture de von Neumann	4
		Communiquer avec l'ordinateur	
	1.	Le langage machine	4
	2.	Les langages plus compréhensibles	4
		Codage	
	1.	Mise en situation	5
	2.	L'assembleur	6

Prérequis : l'activité sur les booléens.

## Objectifs:

- Distinguer les rôles et les caractéristiques des différents constituants d'un processeur.
- Dérouler l'exécution d'une séquence d'instructions simples d'assembleur.

Outil nécessaire : aucun (activité débranchée).

# I) Introduction

#### 1. Présentation de l'activité

Dans l'activité antérieure sur les booléens nous avons exploré un peu d'algèbre booléenne et de logique combinatoire. Nous allons maintenant étudier quelques aspects matériels de base de l'ordinateur qui mettent en application cette théorie.

## 2. Un peu d'histoire



## 1936

Alan Mathison Turing (1912-1954) publie *On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem*, ouvrage qui définit les limites théoriques de l'ordinateur. Il présente le modèle des machines de Turing et construit mathématiquement la première machine universelle.

Cette activité est inspirée du livre « Informatique et sciences du numérique » de Gilles Dowek (Editions Eyrolles), libre d'accès en ligne et des sites suivants :

- https://pixees.fr/informatiquelycee/;
- http://isnalti.free.fr/ressources/cours/cours\_langage.pdf;
- https://www.apprendre-en-ligne.net.

@ 0 0 Alain Gauchet



#### 1944

John von Neumann (né János Neumann, 1903-1957) a donné son nom à « l'architecture de von Neumann » utilisée dans la quasi-totalité des ordinateurs modernes. Cela est dû au fait qu'il était, en 1944, le rapporteur des travaux pionniers en la matière (*First Draft of a Report on the EDVAC 1*). Le modèle de calculateur à programme auquel son nom reste attaché, et qu'il attribuait luimême à Alan Turing, possède une unique mémoire qui sert à conserver les logiciels et les données. Ce modèle, extrêmement innovant pour l'époque, est à la base de la conception d'une très grande majorité d'ordinateurs.



#### 1958

Alors qu'il travaillait pour Texas Instrument, l'Américain Jack Kilby (1923-2005) invente le premier circuit intégré, jetant ainsi les bases du matériel informatique moderne. Cette découverte a valu à Kilby le prix Nobel de physique en 2000.

## Exercice

1

En révisant l'introduction de l'activité sur les booléens si nécessaire, situer chronologiquement l'invention du transistor par rapport aux évènements décrits ci-dessus.

## II) Architecture séquentielle de von Neumann

## 1. Les portes logiques

L'activité sur les booléens a permis de découvrir la logique combinatoire et notamment des opérateurs logiques comme le ET (ou AND), le OU (ou OR), le OU EXCLUSIF (ou XOR) etc, mais aussi la fonction de multiplexeur et d'additionneur. Ces fonctions (et quelques autres) sont à la base du fonctionnement d'un ordinateur et comme il y est fait allusion dans cette activité sur les booléens, le **transistor** est le composant électronique qui a permis le développement en grand nombre dans un petit volume de ces fonctionnalités sur des circuits intégrés.

Nous n'allons pas étudier en détail le transistor mais on peut retenir les points suivants.


Le transistor est un composant électronique à trois broches représenté ci-contre :




Si on applique entre la grille et la source une tension inférieure au seuil de basculement du transistor, celui-ci est bloqué. Si, en revanche, cette tension est supérieure au seuil de basculement du transistor, celui-ci est passant. Sans entrer dans les détails, il faut savoir que ce fonctionnement permet de commander des niveaux électriques de sorties en fonction de niveaux électriques d'entrées et notamment d'obtenir les fonctions logiques étudiées dans l'activité sur les booléens.

Par exemple,

• la fonction NON s'obtient avec le circuit suivant :



• la fonction OU s'obtient avec le circuit suivant :




De tels circuits, que l'on appelle portes logiques, sont lourds à représenter aussi on leur substitue les schémas suivants :

@ 00


Alain Gauchet page 2/8

selon la norme internationale CEI<sup>2</sup> aujourd'hui en vigueur :



a. L'additionneur : voir l'activité sur les booléens.

• selon la norme étatsunienne ANSI<sup>3</sup> encore souvent utilisée en France :




## 2. Circuit séquentiel

Dans tous les circuits que nous avons vus jusqu'à présent (des circuits combinatoires), les informations circulent de la gauche vers la droite mais on peut aussi créer une boucle de retour d'une sortie vers une entrée et ainsi prendre en compte la notion de temps : on parle alors de circuits séquentiels.

Sans entrer dans les détails, retenons que parmi les circuits séquentiels on a les circuits mémoires qui permettent de conserver des données dans le temps et les horloges qui cadencent le fonctionnement de l'ordinateur.

Par exemple voici un circuit mémoire :



<sup>2.</sup> La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) ou *International Electrotechnical Commission (IEC)* en anglais, est l'organisation internationale de normalisation chargée des domaines de l'électricité, de l'électronique, de la compatibilité électromagnétique, de la nanotechnologie et des techniques connexes. Elle est complémentaire de l'organisation internationale de normalisation (*ISO*), qui est chargée des autres domaines.

3. ANSI: American National Standards Institute.


@ 00 Alain Gauchet

La CEI est composée de représentants de différents organismes de normalisation nationaux, elle a été créée en 1906 et compte actuellement 69 pays participants. Les normes CEI sont reconnues dans plus de 100 pays.

#### 3. Architecture de von Neumann

L'architecture de von Neumann décompose l'ordinateur en 4 parties distinctes :

- l'unité arithmétique et logique (UAL) ou unité de traitement, qui effectue les opérations de base;
- l'unité de contrôle, qui est chargée du séquençage des opérations ;
- la mémoire, qui contient à la fois les données et le programme qui indique à l'unité de contrôle quels calculs faire sur ces données. La mémoire se divise en mémoire vive (programmes et données en cours de fonctionnement) et mémoire de masse (programmes et données de base de la machine);
- les dispositifs d'entrée-sortie, qui permettent de communiquer avec le monde extérieur.



## III) Communiquer avec l'ordinateur

La programmation consiste à donner à un ordinateur les consignes qui lui permettront de réaliser une succession de tâches bien définies.

En pratique on définit ces tâches dans un langage naturel (le français), pour réaliser un algorithme.

Une fois l'algorithme écrit, on doit informer l'ordinateur, par l'intermédiaire d'un langage compris de lui, de la liste des opérations qu'il va devoir réaliser.

## 1. Le langage machine

Le microprocesseur ( $\mu$ P) d'un ordinateur ne connait qu'un seul langage : le langage machine. C'est comme sa langue maternelle.

Le langage machine est constitué d'instructions écrites en binaire (une succession 0 et de 1) ou en hexadécimal (symboles de 0 à F).

Pour un être humain normalement constitué, ce langage est plutôt incompréhensible :

Le fait d'être incompréhensible comporte un avantage : un programme écrit en langage machine est très difficile à modifier sinon par son auteur!

Chaque microprocesseur a son propre langage machine. En effet le codage des instructions n'est pas le même pour tous les microprocesseurs. En général le langage machine compris par une série de  $\mu P$  (x86 par exemple) est compris par la série suivante (x87). L'inverse n'est pas vrai (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu\_d'instructions\_x86).

## 2. Les langages plus compréhensibles

Plutôt que des suites de nombres écrits en base 2 ou 16, on peut essayer de "parler" avec un ordinateur par l'intermédiaire de mots clefs proches du langage courant (souvent l'anglais).

@ 00

Alain Gauchet

page 4/8

Les langages informatiques qui utilisent des mots clefs sans se soucier du fonctionnement interne de l'ordinateur s'appellent des langages de haut niveau.

Les langages qui prennent en compte le fonctionnement interne du processeur (registres, piles) sont appelés langages de bas niveau.

Pour nous il sera facile de nous exprimer en langage de haut niveau.

Problème : les processeurs comprennent uniquement le langage machine!

Il va donc falloir utiliser une sorte d'interprète entre notre langage et le langage machine. C'est la façon dont l'interprète agit qui va définir le type de langage :

- avec les langages compilés, le programme est traduit une fois, puis envoyé au μP qui s'en sert tel quel (C, C++...);
- avec les langages interprétés, le programme est traduit au fur et à mesure (et autant de fois) qu'il est exécuté par le μP (PHP, Python...).


## Avantages et inconvénients

Un programme écrit dans un langage compilé a comme avantage de ne plus avoir besoin, une fois compilé, de programme annexe pour s'exécuter. De plus, la traduction étant faite une fois pour toute, il est plus rapide à l'exécution.

Toutefois il est moins souple qu'un programme écrit avec un langage interprété car à chaque modification du fichier source (fichier intelligible par l'homme : celui qui va être compilé) il faudra recompiler le programme pour que les modifications prennent effet.

À noter que la compilation (traduction) valable pour une famille de  $\mu P$  ne l'est pas forcément pour une autre. Lors de la compilation on doit savoir à quelle famille on va s'adresser!

#### Bilan



# IV) Codage

On l'a dit, le langage machine est un code traité par le microprocesseur qui sait interpréter un jeu d'instructions.

## 1. Mise en situation

Pour y voir un peu plus clair, on va imaginer un microprocesseur MP0 constitué de registres 8 bits. Il ne manipule que des octets et accède à des adresses comprises entre 0 et 11111111 (ou 255 ou FF).

On veut que notre µP réalise l'algorithme suivant :

```
\begin{array}{l} x=3\\ z=0\\ \text{donner à y la valeur } 2.x+1\\ \text{si y est supérieur à } 10 \text{ donner à z la valeur } 5 \end{array}
```

#### Vocabulaire

- Une adresse est un nombre entier représentant un endroit précis d'une partie de la mémoire.
- Un registre est une zone mémoire où l'on peut stocker une valeur.
- Un pointeur est une zone mémoire contenant comme valeur une adresse.
- Une pile (stack en anglais) est une zone mémoire dans laquelle on peut stocker temporairement des données.
   En fait c'est un ensemble constitué d'une zone de mémoire plus un pointeur permettant de repérer le sommet

@ ⊕ ⊚ Alain Gauchet

page 5/8

de la pile pour aller chercher la dernière valeur empilée : les piles sont de type Last In First Out (LIFO) comme des piles d'assiettes.

Dans le cas de notre MP0, nous avons les éléments suivants.

- Un compteur ordinal (CO). Il contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.
- Un registre d'état (SR). Il contient les bits Z et N. On a Z=1 si la dernière instruction a produit un résultat nul (sinon Z=0) et N=1 si la dernière instruction a produit un résultat < 0 (sinon N=0).
- Deux registres données (D0 et D1). Ils stockent chacun un octet à traiter.
- Deux registres d'adresses (A0 et A1). Ils stockent chacun une adresse de la RAM.
- Un pointeur de pile (PP). C'est un registre d'adresse réservé pour la pile.

## 2. L'assembleur

En pratique chaque instruction est codée sur deux octets :

- le premier correspond au type d'opération (faire la somme, stocker,etc);
- le second correspond à la valeur utilisée dans l'opération (adresse, donnée, valeur).

#### **Exemples**

- Mettre 28 dans D1 sera codé 121 28 (le μP sait que 121 veut dire "mettre dans D1").
- Mettre D1 dans D0 sera codé 248 0 (248 veut dire "mettre D1 dans D0" et il n'y a pas de valeur).

Ces deux expressions donneront :

```
- en binaire : 01111001 00011100 11111000 00000000; 

- en hexadécimal : 79 1C F8 00.
```

Connaitre les codes binaires de chaque instruction serait un vrai calvaire. Pour un peu simplifier la programmation en langage machine on remplace les codes des instructions par des noms (MOVE, ADD, SUB...).

On dit alors qu'on programme en Assembleur.

Voici quelques actions que peut réaliser notre MP0 avec son langage LM0 :

Adressage

```
MOVE #3, D0 Met la valeur "3" dans le registre D0
MOVE 100, D0 Met la valeur située à l'adresse 100 dans le registre D0
MOVE (A1), D0 Met la valeur dont l'adresse est A1 dans le registre D0
```

Remarque: MOVE #10, 100 n'est pas valide. Pour mettre la valeur 10 à l'adresse 100 l'instruction est :

MOVE #10,D0 MOVE D0, 100

Opérations

```
ADD D0, D1 met le résultat de D0 + D1 dans D1 SUB D0, D1 met le résultat de D1 - D0 dans D1 MUL D0, D1 met le résultat de D0 \times D1 dans D1 DIV D0, D1 met le quotient de D1 / D0 dans D1
```

Sauts

```
JMP \#100 met la valeur 100 dans CO (adresse de la prochaine instruction) JMP 10 met la valeur située à l'adresse 10 dans CO JMP A0 met la valeur dont l'adresse est A0 dans CO
```

Sauts conditionnels

Une instruction de saut conditionnel se place toujours après une instruction de comparaison CMP : CMP D0, D1  $\,$ 

Cette instruction agit comme SUB mais ne modifie pas D1 et modifie les registres de condition Z et N comme suit.

Instructions	Conditions du saut	Effets
JEQ	$(si\;D0=D1\;)$	Z = 1
JNE	(si != )	Z = 0
JLT	$(si\;D0$	N = 0
JLE	(si <= )	N=0 ou $Z=1$
JGT	(si > )	N = 1
JGE	(si >= )	N=1 ou $Z=1$

## **Exemples**

```
① MOVE #5, D0 met la valeur 5 dans D0
    MOVE #2, D1
                    met la valeur 2 dans D1
    CMP D0, D1
                    calcule 2 - 5. Comme le résultat est < 0 alors Z = 0 et N = 1
② MOVE #1, D0 met la valeur 1 dans D0
    MOVE #2, D1
                   met la valeur 2 dans D1
    CMP D0, D1
                    calcule 2 - 1. Comme le résultat est > 0 alors Z = 0 et N = 0
3 MOVE #2, D0 met la valeur 2 dans D0
    MOVE #2, D1
                   met la valeur 2 dans D1
    CMP D0, D1
                    calcule 2 - 2. Comme le résultat est = 0 alors Z = 1 et N = 0
\textcircled{4} On met dans D0 la valeur 10 et dans D1 la valeur 15. Comme D0 < D1 on veut mettre l'adresse 150 dans
  CO:
    MOVE #10, D0 met la valeur 10 dans D0
    MOVE #15, D1 met la valeur 15 dans D1
    CMP D0, D1
                     15-10 > 0 donc Z = 0 et N = 0
    JLT #150
                     comme N = 0 alors je mets l'adresse 150 dans CO!
```

Saut vers un sous programme

JSR #150 saute à l'adresse 150

RTS fin du sous programme et retour

© 00 Alain Gauchet

2

**Exercices** 

① Décrire ce que fait chacun des programmes suivants :

MOVE 10, D0 MUL #5, D0 MOVE D0, 11

MOVE #70, D0 MOVE #30, D1 ADD D0, D1 MOVE 10, D0 MOVE 11, D1 ADD D0,D1 MOVE D1, 15

② À l'adresse 10 se trouve x.

À l'adresse 11 se trouve y.

Å l'issue de ce programme, quelle valeur aurons-nous à l'adresse 15 si x=5 et y=7?

Même question si x=7 et y=5.

```
104 MOVE 10, D0
106 MOVE 11, D1
108 CMP D0, D1
110 JLT #116
112 MOVE D0, 15
114 JMP #118
116 MOVE D1,15
118 END
```

Que fait ce programme?

3 Quelle opération effectue ce programme (x est à l'adresse 10, y à l'adresse 11)?

```
MOVE 10, D0
MUL #3, D0
ADD #5, D0
MOVE D0, 11
```

① Décrire ce que fait ce programme (x est une variable mémorisée dans le registre D0).

```
100 : CMP #3, D0

102 : JGE #108

104 : SUB #5, D0

106 : JMP #110

108 : ADD #10, D0

110 : END
```

(s) Décrire ce que fait ce programme (x est une variable mémorisée dans le registre D0).

```
104 : CMP #10, D0

106 : JGE #112

108 : SUB #1, D0

110 : JMP #104

112 : END
```

© Écrire le programme réalisant l'objectif initial affiché au paragraphe IV)1. page 5 (on mettra x à l'adresse mémoire 10, y à la 11 et z à la 12).

@ 00

Alain Gauchet