اول با توجه به اینکه برای استفاده از LCD و Keypad به پورتهای A و B قسمت نمونه برداری نیاز داریم، این دو تا پورت را

6.3.9 RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
				Reserve	4				DMA2EN	DMA1EN	Reserved					
				Keseive	u				rw	rw		Ne	serveu			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	Reserved		CRCEN		Res	erved		GPIOH EN	Rese	erved	GPIOEEN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIOB EN	GPIOA EN	
			rw					rw	1		rw	rw	rw	rw	rw	

GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..E and H) 8.4.1

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0x0C00 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE	R15[1:0]	MODE	R14[1:0]	MODE	R13[1:0]	MODER	R12[1:0]	MODER	R11[1:0]	MODE	R10[1:0]	MODE	R9[1:0]	MODE	R8[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	MODER7[1:0]		R6[1:0]	MODE	R5[1:0]	MODE	R4[1:0]	MODE	R3[1:0]	MODE	R2[1:0]	MODE	R1[1:0]	MODE	R0[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 **MODERy[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

10: Input (reset state)

11: General purpose output mode

10: Alternate function mode

- 11: Analog mode

6.3.12 RCC APB2 peripheral clock enable register (RCC_APB2ENR)

Address offset: 0x44

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						Reserve	d						TIM11 EN	TIM10 EN	TIM9 EN
													rw	rw	rw
15	14	13	12	-11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser- ved	SYSCF G EN	SPI4EN	SPI1 EN	SDIO EN	Rese	erved	ADC1 EN	Rese	erved	USART6 EN	USART1 EN		Reserved		TIM1 EN
veu	rw	rw	rw	rw			rw			rw	rw				rw

```
void ports_init(void) {
         RCC -> AHB1ENR |= RCC AHB1ENR GPIOAEN;/* turn on the GPIOA clk */
         RCC -> AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; /*turn on the GPIOB clk */
         GPIOA -> MODER |= 0x555500; /* set A4-A11 as output */
         GPIOB -> MODER |= 0x55000015; /* set B0-B2 and B12-B15 as output */
         RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; /* enable system configuration controller clock */
}
```

8.4.9 GPIO alternate function low register (GPIOx_AFRL) (x = A..E and H)

Address offset: 0x20 Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
	AFRI	.7[3:0]			AFRL	6[3:0]			AFRL	.5[3:0]		AFRL4[3:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	AFRI	.3[3:0]		AFRL2[3:0]			AFRL1[3:0]				AFRL0[3:0]					
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

Bits 31:0 **AFRLy:** Alternate function selection for port x bit y (y = 0..7)

These bits are written by software to configure alternate function I/Os

AFRLy selection: 0000: AF0 0001: AF1 0010: AF2 1000: AF8 1001: AF9 1010: AF10 0011: AF3 1011: AF11 0100: AF4 0101: AF5 0110: AF6 1100: AF12 1101: AF13 1110: AF14 1111: AF15 0111: AF7

8.4.10 GPIO alternate function high register (GPIOx_AFRH) (x = A..E and H)

Address offset: 0x24

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	AFRH	15[3:0]			AFRH	14[3:0]			AFRH	13[3:0]			AFRH	12[3:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFRH11[3:0]				AFRH10[3:0]			AFRH9[3:0]				AFRH8[3:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	nw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	FW

Bits 31:0 AFRHy: Alternate function selection for port x bit y (y = 8..15)

These bits are written by software to configure a

1000: AF9 1001: AF9 1010: AF10 1011: AF11 1100: AF12 1101: AF13 1110: AF14 1111: AF15 0001: AF1 0010: AF2 0011: AF3 0100: AF4 0101: AF5 0110: AF6 0111: AF7

USART Control Register 1 (USART_CR1)

91	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rose	rved							
15	14	13	12	11	10	9.		7	. 6	.5	4	9.	2	- 1	.0
OVERB	Reserved	UE	M	WAKE	PCE	PS	PEE	TXEIE	TOIL	FIXNEIE	IDLEIE	TE	RE	RWU	SBK
fw	Res.	rw	rw	rw .	PW.	fw.	fW	7W	fW	7W	rw	fW	7W	1W	fw

· OVER8: 0 oversampling by 16/; 1 oversampling by 8

• UE: Write 1 to enable

• M: Word length, 0: 8 data bits; 1: 9 data bits

· WAKE: Wakeup method · PCE: Parity enabled with 1

 PS: Odd parity with 1, even parity with 0

• TE: Transmitter enable • RE: Receiver enable

void UART2 init(void){

}

```
RCC->APB1ENR |= 0x20000; // Enable UART2 CLOCK
RCC->AHB1ENR |= 0x01; // Enable GPIOA CLOCK
```

```
GPIOA->MODER |= 0x000000A0; // bits 7-4 = 1010 = 0xA --> Alternate Function for Pin PA2 & PA3
GPIOA->OSPEEDR |= 0x000000F0; // bits 7-4 = 1111 = 0xF --> High Speed for PIN PA2 and PA3
GPIOA->AFR[0] |= 0x07700; // bits 15-8=01110111=0x77 --> AF7 Alternate function for USART2 at Pin PA2 & PA3
```

```
USART2->BRR = 0x0683; // Baud rate = 9600bps, CLK = 16MHz
```

```
USART2->CR1 = 1<<13; // UE = 1 -> Enable USART
USART2->CR1 &= ^{(1<<12)}; // M =0; 8 bit word length
```

```
USART2->CR1 |= (1<<2); // RE=1 -> Enable the Receiver
USART2->CR1 |= (1<<3); // TE=1 -> Enable Transmitter
```

11.12.3 ADC control register 2 (ADC_CR2)

Address offset: 0x08
Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16		
reserved	SWST ART	EX	ΓΕΝ		EXTS	EL[3:0]		reserved	JSWST ART	JEXT	JEXTEN JEXTS				SEL[3:0]		
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	reser	word		ALIGN	EOCS	DDS	DMA			Reserv	nd			CONT	ADON		
	16361	veu		rw	rw	rw	rw			Reserv	eu			rw	rw		

: Vref نکته


Reference Voltage (V_{ref})

- $\bullet~$ V_{ref} is an input voltage used for the $\emph{reference voltage}.$
- V_{ref} and the ADC resolution together dictate the step size.
 - For an 8-bit ADC, the step size is V_{ref}/256 because it is an 8-bit ADC, and 2⁸ = 256 steps.
 - If the analog input range is 0 to 4 volts, then V_{ref} is connected to 4 volts => 4 V/256 = 15.62 step size

V _{ref} (V)	V _{in} Range (V)	Step Size (mV)
5.00	0 to 5	5/256 = 19.53
4.0	0 to 4	4/256 = 15.62
3.0	0 to 3	3/256 = 11.71
2.56	0 to 2.56	2.56/256 = 10
2.0	0 to 2	2/256 = 7.81
1.28	0 to 1.28	1.28/256 = 5
1	0 to 1	1/256 = 3.90

سپس تایمرها را initialize میکنیم (هر 200ms فریم ها فرستاده شوند + هر 10us نمونه برداری شود) از General purpose timer TIM2, TIM3


TIMx Control 1 and Status Registers



```
Tout = ((ARR+1)x(PSC+1))/Fclk, Fclk = 16MHz:
Tout_2 = 200ms -> PSC_2 = 16000 - 1, ARR_2 = 200 - 1
Tout_3 = 10us \rightarrow PSC_3 = 160 - 1, ARR_3 = 1 - 1
void TIMER_init() {
         __disable_irq();
         RCC->APB1ENR |= RCC APB1ENR TIM2EN; //enable clock of timer 2
         TIM2->PSC = 16000 - 1; //set prescaler -> clk divided by 16000 to get counter frequency
         TIM2->ARR = 200 - 1; //auto reload register
         TIM2->DIER |= 1; //enable the update interrupt
         TIM2->CNT = 0; //clear timer counter
         TIM2->CR1 |= 1; //enable counting
         NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); //CMSIS ISR name
         RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; //enable clock of timer 3
         TIM3->PSC = 160 - 1; //set prescaler
         TIM3->ARR = 1 - 1; //auto reload register
         TIM3->DIER |= 1; //enable the update interrupt
         TIM3->CNT = 0; //clear timer counter
         TIM3->CR1 |= 1; //enable counting
         NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); //CMSIS ISR name
          __enable_irq();
}
```

هر موقغ در تایمر ۲ یک update event اتفاق افتاد یعنی 200ms گذشته و باید فریمهای نمونه گیری شده از طریق UART به بخش display فرستاده شود.

هر موقع در تایمر ۳ یک update event اتفاق افتاد یعنی 10us گذشته و باید عمل نمونه گیری انجام شود. به اینگونه که جواب دیجیتالی که از تبدیل ADC را در نظر میگیریم و مانند یک انکودر دیتایمان را بدست میاوریم. با توجه به اینکه ۷ref = 8v است این کار را انجام میدهیم.



این داده نمونه گیری شده، همان X است. برای به دست آوردن Y هم از رابطه موجود در صورت پروژه استفاده کرده و Y های نمونه را در یک آرایه ذخیره میکنیم.

وقتی دکمه ای فشرده میشود باید مقدار جدید متغیر را به قسمت display بفرستیم برای این کار: اگر a تغییر کرده بود اول یک 'a' میفرستیم و بعد مقدار جدید b را و اگر time_unit تغییر کرده بود اول یک 't' میفرستیم و بعد مقدار جدید b را و اگر time_unit تغییر کرده بود اول یک 't' میفرستیم و بعد مقدار جدید time unit را.

اگر هیچکدام از این ۳ کاراکتر فرستاده نشده بود یعنی در در حال فرستادن فریم هاست.

در قسمت display نيز USART را مانند قسمت sampling راه اندازی میکنیم.

در قسمت display هم سعى كردم با استفاده از GLCD https://github.com/bagherian78/glcd-lib را درست كنم اما به نتيجه نرسيدم.