Industrial IoT


на практике

План

- Что за системы Industrial IoT?
- Проектируем систему
- Выбираем канал связи
- Things 4TO 9TO?

Примеры реальных систем

Системы АСКУЭ





Системы учета воды и тепла








Мониторинг торговых автоматов





Управление освещением дорог






Типовые задачи

- Подключение средств измерения
- Питание
- Канал связи с сервером
- Размещение

Типовая структура системы



Канал связи

• Проблема последней мили

Канал связи

• Проблема последней мили

• Публичный или безопасный? (шифрование)

Канал связи

- Проблема последней мили
- Публичный или безопасный? (шифрование)
- Нужен ли резервный канал?

• Использовать закрытый APN и спец. тарифы «Телеметрия»

- Использовать закрытый APN и спец. тарифы «Телеметрия»
- Предусмотреть удаленную перезагрузку

- Использовать закрытый APN и спец. тарифы «Телеметрия»
- Предусмотреть удаленную перезагрузку
- Отключить все неиспользуемые услуги, особенно голос









- Использовать закрытый APN и спец. тарифы «Телеметрия»
- Предусмотреть удаленную перезагрузку
- Отключить все неиспользуемые услуги, особенно голос
- Защититься от SMS-спама и лотерей

Things






УСПД

- Сбор данных со всех средств измерения
- Передача данных на сервер
- Выполнение команд
- Архивы и журналы событий
- Логи
- Синхронизация часов
- Обновление прошивки

Особенности УСПЛ





Данные УСПД


```
public class DeviceData
   public string Uid { get; set; }
    public string SerialNumber { get; set; }
    public string DeviceType { get; set; }
    public Dictionary<string, string> Propertys { get; set; }
    public InputBase[] Inputs { get; set; }
    public DeviceData[] SlaveDevices { get; set; }
 public abstract class InputBase
     public string Name { get; set; }
     public DateTimeOffset TimeStamp { get; set; }
     public bool? Alarm { get; set; }
     public bool HasValue { get; set; }
```


Данные УСПД

```
"Uid": "00112233",
"SerialNumber": "10988711236",
"DeviceType": "DI-10",
"Propertys": {
  "DeviceModel": "RD-02-18",
 "Battery": "22%",
 "Signal": "81%"
"Inputs": [
    "Value": false,
    "Name": "D0",
    "TimeStamp": "2017-03-13T14:35:33.4088018+03:00",
    "Alarm": null,
    "HasValue": true
    "Value": true,
    "Name": "D1",
    "TimeStamp": "2017-03-13T14:35:33.4088018+03:00",
    "Alarm": true,
    "HasValue": true
"SlaveDevices": null
```

Дискретный вход


- Фильтр от «дребезга контактов»
- Состояние «Нормы»






Аналоговый вход

- Ограничить диапазон
- Гистерезис при пересечении порогов



Счетноимпульсный вход


- Заводской номер
- Разрядность дисплея
- Сброс количества импульсов
- Ограничение максимального расхода






Управление

- Лучше автономное
- Если управление не работает должно быть минимум ущерба
- Мерзнет
- Импульсный режим







Итого

- Рассчитывайте условия установки и эксплуатации по худшему сценарию
- Что-то всегда будет ломаться и странно работать
- Не жалейте сил на диагностическую информацию, логи, удаленный перезапуск и обновление ВПО

Спасибо

Петр Тимошевский.

best_petrovich@mail.ru
https://www.facebook.com/peter.timoshevskiy

Огромное спасибо ЗАО «Связь Инжиниринг М» http://www.allmonitoring.ru/