# 1040609 并行升级方案

#### 修订记录

版本号	更新时间	修改人	更新内容简述
V1.0.0	2024-7-11	王彦鹏	内容新增
V2.0.0	2024-7-17	王彦鹏	内容新增

- 1 概述
  - 1.1 背景
  - 1.2 目的
  - 1.3 简介
  - 1.4 范围
  - 1.5 引用
  - 1.6 术语
- 2产品架构
  - 2.1 整体流程图
  - 2.2 功能列表
- 3 规格说明
  - 3.1 ECU升级顺序逻辑说明
    - 3.1.1 ECU升级顺序配置规则
    - 3.1.2 原型设计
    - 3.1.3 ECU升级顺序在车型和车型配置中的继承
    - 3.1.4 ECU升级顺序在策略配置中的使用
  - 3.2 HMI显示规则
- 4 并行升级设计规则
- 5 并行刷写需求约束
  - 5.1 关于并行升级,对网关的需求
  - 5.2 并行刷写属性及策略
    - 5.2.1 并行升级零件基础属性 (获取配置信息返回的 零件配置信息中零件的属性)
    - 5.2.2 无感更新零件任务属性
    - 5.2.3 并行升级策略信息
  - 5.3 刷写失败异常处理策略
  - 5.4 零件升级接口要求 (主要针对智能件)
- 6 一汽大众 J01 项目并行升级序列
  - O Analysis:
  - Summary:

# 1 概述

### 1.1 背景

随着车型架构越来越复杂,支持FOTA升级的ECU越来越多,为了提高刷写速率,满足客户需求, FOTA云端和车端应支持并行刷写策略。

## 1.2 目的

此文档的主要目的为明确并行升级的实现方案,详细描述并行升级功能逻辑等。以供相关人员参阅。

### 1.3 简介

并行升级主要是根据ECU的特性,通过对ECU的分组,使多个ECU可以同时升级,减少升级时间,给用户带来会更好的体验。

## 1.4 范围

此文档应用于支持并行刷写的车型项目开发工作。本文档主要读者为开发人员、测试人员、设计人员(UE、UI)等。

# 1.5 引用


N/A

# 1.6 术语

缩写/术 语	释义
FOTA	Firmware Over-The-Air/空中固件升级
OTA- Server	Firmware Over-The-Air Server/空中固件升级服务器端
OTA- Client	Firmware Over-The-Air Client/空中固件升级客户端
Installer	FOTA诊断刷写模块
UC- Master	车端FOTA升级控制主程序
零件组	指一组ECU,它们需要同时成功升级或回退。如果升级过程中任何一个ECU失败,整个零件组的升级都会失败,并且所有ECU将一起回退到之前的状态
并行组	指一组ECU,它们具有相同的升级顺序,并且在逻辑上构成一个集合。这些ECU可以同时开始升级,但它们的升级状态是相互独立的,一个 ECU的升级成功或失败不会影响同一组内其他ECU的升级过程
ECU 升 级序列	指根据ECU的特性和功能划分的升级优先级。用于标识各ECU的升级顺序、串行或并行关系。

# 2 产品架构

# 2.1 整体流程图



- 云端按照不同车型拓扑结构以及ECU特性,配置每个车型的ECU的升级顺序;
   云端按照车型或ECU创建升级策略时,按照已配置的ECU升级顺序对应不同的车型进行保存;
- 3. 车辆前往云端检测新版本时,云端根据VIN所属的车型/车型配置查询到合适的升级顺序并跟随策略下发至OTA-Client;
- 4. UC-Master在升级开始时,解析云端下发的本次待升级ECU的升级顺序,通知Installer模块进行相关ECU的串行或并行安装;

## 2.2 功能列表

序号	功能模 块	功能需求	功能描述	涉及ECU 或SDK
1	OTA云 端	配置并行刷写策略	OTA云端应支持根据车型配置并行刷写策略。	OTA- Server
2		FOTA升级任务信息包含并 行刷写策略	在创建升级策略时,OTA云端应能根据升级策略自动生成升级目标ECU的并行刷写策略,升级策略中是否上高压升级会影响并行刷写策略。并行刷写策略应能够通过FOTA升级任务信息下发给车端。	OTA- Server
3	FOTA 安装管	从FOTA升级任务信息中解 析和获取并行刷写策略	FOTA安装管理模块应能从FOTA升级任务信息中解析和获取并行刷写策略。	OTA- Client
4	理	支持并行刷写策略规则	FOTA安装管理模块应支持并行刷写策略的规则。	OTA- Client
				C

 $\forall$ 

5	执行并行刷写策略	在FOTA安装阶段,FOTA安装管理模块应根据OTA云端下发的并行刷写策略执行并行刷写。	OTA- Client;
			Installe r;

FOTA云端和车端应支持并行刷写策略,以实现对升级任务中不同总线或同一总线上的目标ECU同时执行刷写流程,从而提高刷写速率。

# 3 规格说明

### 3.1 ECU升级顺序逻辑说明

### 3.1.1 ECU升级顺序配置规则

- 1. OTA-Server应支持根据车型配置并行刷写策略,并行刷写策略主要包括ECU升级顺序属性;
- ECU升级序列属性:用于标识各ECU的升级顺序、串行或并行。ECU升级顺序属性通过upgradeOrder参数来表示,每个需要刷写的ECU必须分配且仅分配一个唯一的upgradeOrder参数值;
  - (1) 最高位字节0xAA表示ECU所属的升级组。对于相同0xAA的ECU,即为同一升级组,在同一升级组内进行串行或并行升级;对于不同0xAAE ECU,即为不同升级组,不能并行升级。不同升级组的升级顺序不同,0xAA值越小,升级优先级越高,前一0xAA升级全部完成后才可以继续进行后一0xAA的升级。0xAA升级组只表示ECU的升级顺序,不表示不同ECU的软件版本关联关系。不同ECU的软件版本关联关系通过在升级策略中配置零件组来表示;一个并行组应该是固定的高压或低压升级。
  - (2) 中间字节0xBB表示ECU所属的0xAA升级组里面的升级小组。对于不同0xBB的ECU,即为不同的小组,在不同的小组中的ECU可以进行并行升级;对于相同0xBB的ECU,即为同一小组,在同一小组的ECU也可以并行刷写,需要根据其并行能力进行升级。其中小组内升级的优先级需要根据最低字节0xCC进行判断,0xBB升级小组只表示0xAA升级组下面ECU的一个属性,没有优先级关系,具体根据车型架构定义;
  - (3) 最低字节0xCC表示ECU 在整个升级方案的升级顺序。在整个并行升级中,0xCC值越小,ECU升级优先级越高,按照整车的ECU升级逻辑给每个ECU赋予一个单独的0xCC值表示升级的优先级,用户也可以根据具体的需求更改CC的值来定义ECU的升级顺序;
- 3. 整个并行升级中可以同时**并行升级的ECU最大数目为M**:用于标识具体车型中,同一个0xAA升级组中可支持ECU并行刷写的能力,M默认为3,后续根据具体的项目需求在车端配置文件中进行配置;
- 4. 相同0xBB升级小组内可并行刷写的ECU最大数目为N: 用于标识具体车型中,同一个0xAA升级内可支持相同0xBB的ECU并行升级的能力,NA默认为1,后续根据具体的项目需求在车端配置文件中进行配置;
- 5. 在0xAA相同的升级组内,需要在优先保持整个并行升级中可以同时并行升级的ECU最大数目为M的前提下,根据N的数值采用轮询筛查的方法对该 升级组下的ECU进行升级;
  - (1) 首先根据0xAA将升级的ECU分组,不同0xAA升级组之间是串行关系;
- (2) 然后在相同的0xAA升级组内,在满足整个并行升级中可以同时并行升级的ECU最大数目为M的前提下,根据0xCC的先后顺序对要升级的ECU进行逐一筛选,筛选过程中需要根据 ECU的0xBB值判断该ECU是否和前面已经选入升级队列的ECU的0xBB相同,不相同则直接纳入队列;如果相同,需要判断加上该ECU之后,此时相同0xBB的ECU是否超过了N个,如果未超过将该ECU继续加入升级的队列;如果超过了则将该ECU暂时放回队列中,暂不升级,选择下一个ECU进行判断;依次逐一筛查,直到达到升级的最大数目M后暂时停止筛查,等待其中一个ECU升级完成后,从剩余ECU中根据CC的优先级再次进行筛查补充升级,直到所有ECU升级完毕;
- (3) 例如:某个车型的N=3,M=10,可以支持并行升级的0xBB升级小组有5个,则在同一个0xAA升级组内,根据0xCC的值的大小,按照相同0xBB的ECU不超过3个的原则优先筛选10个ECU进行升级;
  - (4) 结构示例:

9	Α	В	С	D	E	F	G	О Н		J	K	L	M	N	_
代表0xBB为01的升級小组 假设M= 代表0xBB为02的升級小组							0;N=3, 0xB	B表示ECU	听在的域						
		代表0xBB为03的升级小组													
	代表0xBB为04的升级小组														
	代表0xBB为05的升级小组						_								
		并行线程	(主控	升级组1 节点或者均			升级组2 (从节点)			待	f升级的I	ECU			
		线程1	DHU	010101	10min	ECU1	020106	10min	ECU15	020320	6min	ECU16	020421	3min	
	多个线 程 并行升	线程2	ADS	<b>01</b> 0202	8min	ECU2	020107	8min							
		线程3	VGM	010303	9min	ECU3	<b>02</b> 0108	9min	ECU17	020422	5min	ECU18	<b>02</b> 0523	2min	
$\Diamond$		线程4	CEM	010404	1min	ECU6	<b>02</b> 0211	1min							6
ĭ		线程5	VCU	<b>01</b> 0505	5min	ECU7	<b>02</b> 0312	5min	ECU19	020524	6min	ECU20	<b>02</b> 0525	7min	Ĭ
2	级	线程6				ECU8	<b>02</b> 0213	6min							
3		线程7				ECU9	020314	7min	ECU4	020109	4min	ECU5	020110	1min	
1		线程8				ECU10	020415	8min							
5		线程9				ECU11	020316	9min	ECU12	020317	6min	ECU13	020318	6min	
5		线程10				ECU14	<b>02</b> 0519	10min							
7															
3				Andrough 11 1	D > 11 /= -		A 10-4-1				-				
9										式进行刷写					
P									进行 トーイ	个ECU的识别	J;				
H	当10个E	CU中其中一	一个升级	元成时,接	:照顺序日	1 下一个进行	行识别补充表	†级;							

#### M=10,N=3示例图


	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1
1		代表0xAA;	为01的升	级小组					
2		代表0xBB>	501的升	级小组		假设M=3;l	N=1, 0xBB	表示ECU所在	生的域
3		代表0xBB>	502的升	级小组					
4		代表0xBB>	503的升	级小组					
5		代表0xBB>	504的升	级小组					
6		代表0xBB>	505的升	级小组					
		24.7= 4D.7B		升级组1			升级组2		
7	多个线	并行线程	(主控	节点或者均	或节点)		(从节点)		
8	程 并行升	线程1	ECU1	<b>01</b> 0101	10min	ECU6	020106	10min	
9	级	线程2	ECU2	<b>01</b> 0202	8min	ECU9	020209	1min	
10		线程3	ECU3	<b>01</b> 0303	9min	ECU11	020311	5min	
11									
12			1	待升级的E(	CU				
13		ECU10	02021	1min	ECU12	020412	3min		
14									
15		ECU14	02041	5min	ECU13	<b>02</b> 0513	2min		
16									
17		ECU7	02010	4min	ECU8	020108	3min		
18									
19		ECU4	01040	8min	ECU5	010505	6min		

#### M=3,N=1示例图

- (5) 当N=1, M≠1时,表示相同0xBB升级小组内的ECU只能串行升级;当M=1时,表示该车型不支持并行升级并行升级时升级的所有ECU的预计耗时的时间;(本次并行升级最终结果为正常升级,并且全部升级,升级过程中无卡死等异常情况出现)
- (1) 云端根据上述并行升级的规则,在结合每个ECU的预计升级时长,模拟出本次升级的所有ECU的顺序;首先将ECU按照AA分成不同的升级组,不同升级组之前串行升级,升级时间需要相加;然后根据0xAA升级组内ECU的升级顺序,计算出M条线程各个线程的升级时间,取消耗最长的时间作为该0xAA升级组的预计升级时间;最后再将每个0xAA升级组预计升级时间相加作为本次升级的预计安装时间;
- (3) 云端需要根据每个车辆实际要升级的ECU进行预计升级时间计算;
- (4) 每个单独的ECU升级时长继承于软件版本配置的升级时长;
- (5) 结构示例:



#### M=10,N=3示例图




M=3,N=1示例图

### 3.1.2 原型设计

- 1. 平台在配置OTA配方时,填写"升级顺序"内容
  - 配置完升级顺序后,点击【确认】进行保存,并可以在列表中进行查看;
- 2. upgradeOrder参数由五个字节组成,即0xAABBCC;
  - 前端控制校验,仅允许填写0xAABBCC格式的内容,其中ABC均为0-9的正整数;
  - Ox应考虑在前端做成默认前缀,用户不用填写Ox,仅需要填写AABBCC的数字;
    - a. 存在写入数字长度校验6位;
    - b. 每个ECU必须填写相应的升级顺序;
  - 点击【取消】,放弃本次升级顺序的配置,页面返回【配置零件】界面;
  - 点击【上一步】,放弃本次升级顺序的配置,页面返回【配置零件】界面;

点击【确定】,保存本次升级顺序的配置,,页面返回【车型零件信息】界面;



### 3.1.3 ECU升级顺序在车型和车型配置中的继承

- 当为某车型配置所有ECU的升级顺序后,并为该车型下辖的车型配置添加了部分ECU,则该车型配置包含的所有ECU自动继承车型中对应ECU的升级顺序;
  - 举例:假定某车型中配置了5个ECU分别为ABCDE,且ABCDE的升级顺序依次为0x010101、0x010102、0x010103、0x010104、0x010 105,并存在高配车型存在ABCD四个ECU、低配车型存在ABE三个ECU,则对于高配车型配置自动继承的升级顺序为0x010101、0x0101 02、0x010103、0x010104,低配车型配置自动继承的升级顺序为0x010101、0x010102、0x010105;

### 3.1.4 ECU升级顺序在策略配置中的使用

- 1. 对策略中配置的任意ECU升级,需要分别按照该ECU所属车型/车型配置进行保存;
  - 举例:如配置ABCDE等5个ECU同时归属于2个车型中,进行一次升级配置,则策略应分别针对2个车型对ABCDE的升级顺序分别进行保存:
  - 对车型一: ABCDE (顺序升级, 0x010101, ...) , 对车型二: EDCBA (顺序升级0x010101, ...) ;
- 2. 任务发布后,任意VIN前往OTA-Server进行检测时,车云接口处应先识别该VIN归属的车型,再提取由策略保存的对应的升级顺序返回;
  - 按上述描述,对于标准策略,存在仅检测到车型一ABD三个ECU,则应提取该车型的ABD的升级顺序进行下发;
- 3. OTA-Server下发给车端的FOTA升级任务信息中包含默认的并行刷写策略信息,包括ECU刷写顺序属性InstallationOrder参数值,本次升级的预计 升级时间;


### 3.2 HMI显示规则

- 1. 总体原则: 整车升级进度与单个ECU安装进度只允许前进不允许后退, 当出现重试时, 进度卡住;
- 2. 整体升级结果:
  - 本次升级中包含的所有ECU全部升级成功,则为升级成功;
  - 本次升级中存在ECU升级失败,则为升级失败;
- 3. 整体进度:
  - 当前正在进行中的若干个ECU的单个进度求和平均值;

# 4 并行升级设计规则

UCM:OTA主控程序主要负责控制业务流程;车云交互,处理外部刺激,收集零件 信息;解析和控制下载策略和安装策略; UCL:主要负责响应UCM 控制指令、负责收集该域下的零件交互完成零件信息收 集,升级包下载,升级能力调用等业务完成该域下零件OTA业务; VDI: 实现车辆总线数据收发、UDS (ISO14229) 诊断数据收发、UDS刷写数据 收发,定制化脚本解析及执行的功能模块; DoIP Client: 主要是按照ISO13400协议来封装和解析以太网报文, 主要分为 socket数据接收、数据处理、数据通知上层应用层及数据发送;同时也按照 ISO13400来实现车辆发现、诊断等标准流程 DolP Server: 主要是按照IS013400协议来封装和解析以太网报文, 主要分为 socket建立、数据接收、数据处理、数据通知应用层及数据发送;同时也按照 IS013400来实现车辆发现、诊断等标准流程 UDS Server: 主要是按照IS014229协议来处理业务数据, 支持OBD诊断和远程诊 断,支持常见的如10、27等诊断功能服务 UA: Update Agent, 智能件升级模块 智能件 一级并行组

二级井行组



#### 规则:

规则一:同一级并行组,零件可以并行升级 (ECU1和ECU2可以并行升级)。规则二:高并行组可以和相邻低并行组零件并行升级 (ECU2和ECU15可并行)。规则三:同一通道零件不并行 (ECU3和ECU4不能并行升级,EUC6和ECU7不并行)。

规则四: OTA过程中零件会重启,为保障成功率,从属关系零件不并行(ECU1与ECU3、ECU4、EUC15等不并行; EUC2与ECU3、ECU4、ECU5不并

行)。

# 5 并行刷写需求约束

## 5.1 关于并行升级,对网关的需求

要求	详细说明	备注
支持DoIP (ISO-13400、ISO14229) 全栈 能力	<ol> <li>支持UDS Server,用于通过以太网来响应UDS Client的诊断请求;</li> <li>支持UDS Client,用于通过以太网来诊断其它 UDS Server节点;</li> </ol>	
支持UDS ON CAN全栈能力(ISO 15765、ISO14229)	<ol> <li>支持UDS Server,用于通过can/canfd来响应 UDS Client的诊断请求;</li> <li>支持UDS Client,用于通过can/canfd来诊断其它 UDS Server节点;</li> </ol>	
支持将DOIP诊断数据路由至CAN/CAN-FD/LIN等类型总线		
支持将DOIP诊断数据路由至其他网段总线		
支持多路诊断数据同步执行	<b>1.</b> DOIP并行刷写; <b>2.</b> 不同can路并行刷写;	并行刷写要求
支持透传基于SOCKET传输的数据		某两个ECU之间通过SOCKET进行数据传输, CGW需要进行数据透传

UDS仲裁机制	1. OBD、FOTA、DOTA优先级仲裁; 2. 支持诊断模式的查询;	
支持UDS会话维持功能寻址3E80发送		

并行升级对零件升级环境要求: **一个并行组应该是固定的高压或低压升级。** 

# 5.2 并行刷写属性及策略

# 5.2.1 并行升级零件基础属性(获取配置信息返回的零件配置信息中零件的属性)

字段	类型	说明
ecuReqId	String(64)	诊断请求id
ecuSwDid	String(64)	升级对象软件版本 DID (用于标识零件内的模块,如IVI中的MCU标识)
PartitionType	Int	零件分区类型 取值范围: 1: 单分区 2: 全A/B分区 3: 部分A/B分区
instCondition	Int	安装约束,指该零件需要处于低压或高压条件下才可以安装 取值范围: 1: 高压下 (上高压/上电) 2: 低压下 (下高压/下电)

## 5.2.2 无感更新零件任务属性

字段	类型	说明
ecuReqId	String(64)	诊断请求id
ecuSwDid	String(64)	升级对象软件版本 DID (用于标识零件内的模块,如IVI中的MCU标识)
deployType	Int	是否采用无感升级 取值范围: 1: 不采用无感升级 2: 采用无感升级

### 5.2.3 并行升级策略信息

ecuGroupOrder 零件组、升级顺序信息对象:

字段	类型	说明
groupFlag	Int	零件分组标识,若多个零件的 groupFlag 若相同,则表明这多个零件属于同一个零件组
actionForFailed	Int	升级失败后动作 取值范围: 1: rollback 回滚 2: stop 停止升级 3: continue 继续升级

groupEcus	Liet	零件组内 Ecu 列表
groupecus	List	令什组内 ECU 列表

#### groupEcus 零件组内ECU对象

字段	类型	说明
ecuReqId	String (64)	诊断请求id
ecuSwDid	String (64)	升级对象软件版本 DID(用于标识零件内的模块,如IVI中的MCU标识)
upgradeOrder	Int	零件升级顺序(依据车型配置中的零件顺序) 零件升级顺序,格式: 0xAABBCC,AA、BB、CC 取值范围均为: [0-F] AB 表示升级组,升级组越小,升级优先级越高。 BB 表示网段,若升级组相同,网段不同,网段越小,升级优先级越高。 CC 表示刷写顺序,若升级组相同,网段相同,刷写顺序越小,升级优先级越高;若升级组相同,网段相同,刷写顺序相同,则升级优先级相同。
ecuTimeConsu ming	Int	Ecu 预计升级耗时,单位:S
ecuTimeout	Int	Ecu 升级超时时间,单位:S

### 5.3 刷写失败异常处理策略

- ECU刷写失败后的回滚是立即回滚,还是需要等待所有ECU安装完成在进行回滚?
  - 需要根据安装策略进行对应处理 (actionForFailed, 回滚、停止升级、继续升级)
- 当前刷写失败的ECU会立即回滚,该零件组内已经刷写成功的ECU需要等到所有ECU(包括其他零件组的ECU)刷写完成后才执行回滚操作
- 当前ECU刷写失败后,若安装策略中配置回滚或停止,则该ECU所属的零件组内的尚未执行刷写的ECU不会进行后续刷写操作。
- ECU刷写失败后,同一个零件组内的ECU需要回滚(若零件组配置需要回滚),那么不同零件组的已经刷写的ECU是否需要回滚?
- 一 不需要,不同零件组之间互不影响。
- 回滚有并行吗?
- 单零件立即回滚,所有零件刷写完成后的回滚是并行回滚。

# 5.4 零件升级接口要求 (主要针对智能件)

升级接口:参数中必须携带升级类型 (type),

- 一 无感升级,针对全A/B分区零件及部分A/B分区零件,执行A/B件分区刷写。
- 无感升级失败的有感升级,对全A/B分区零件,执行A/B件分区刷写。对部分A/B分区零件,A/B分区模块进行刷写及其他模块刷写。
- 一无感升级成功的有感升级,对部分A/B分区零件,执行非A/B分区模块进行刷写。


激活接口:针对全A/B分区零件及部分A/B分区零件,

- 全A/B分区零件, 执行A/B分区切面。
- 一部分A/B分区零件,执行A/B分区模块切面。

#### 回滚接口:

- 一 有对应升级包的, 执行升级回滚。
- 无升级包的自己回滚 (若自身支持回滚, 如A/B分区零件, 由A面还原到B面)。

# 6 一汽大众 J01 项目并行升级序列



OTA Supplier

ECU Supplier

ECU

# **Analysis:**

### 1. 分析零件的特性:

- a. IVI 集成 UCM, IVI具备A/B分区, 故IVI可以与其他零件并行(除了 A-CAN下面的低压件升级不能并行)。
- b. BDU 下挂很多传统ECU,故BDU不能与下挂件并行刷写。(这里需要注意, ADAS依赖BDU的switch, 故BDU与ADAS不能并行刷写)
- c. ADAS 下挂于 BDU,所以ADAS不能与BDU并行。
- d. A-CAN 下挂ECU都需要在车辆处于低压下刷写。
- e. ABT、Kombi 零件随 IVI 域控升级。
- f. 需要考虑零件之间的依赖,例如:ADAS-CAN下面的ECU,依赖ADAS升级成功后后才能刷,此时ADAS就需要与ADAS-CAN下挂零件独立成两个并行组。

#### 2. 分析CAN总线能力:

- a. 同一条CAN总线上最多只能并行一个,防止并行时CAN丢包问题。
- b. BDU下面的几条CAN线可以并行,即A-CAN、F-CAN、K-CAN、AFS-CAN、MDK-CAN、ADAS-CAN 可以并行执行刷写。

#### 3. **OTA属性的影响**:

- a. 是否需要考虑 "OTA模式" 是否需要维持,以及有谁来维持,维持者需要考虑最后升级,如果维持者是AB分区件,则无影响。
- 4. 并行升级能力M、N的确定原则:
  - a. 最大并行升级能力 M, 一般会从如下两个角度来衡量:
    - i. **刷写引擎的性能**: 刷写引擎(如uds-clien)每增加一路并行升级,都会对宿主设备的资源(如内存和CPU)产生影响。如果资源不足,会导致最大并行能力受限。
    - ii. **网关转发能力**:设备中的网关(如BDU)能够转发的最大并行消息数量。例如,本J01车型中BDU支持七路不同CAN总线及两路ETH总线并行消息转发,那么它的并行能力就是9路。
  - b. 并行小组 N, 一般会根据 BB 具体含义来定:
    - i. 本项目中 BB 表示一条 CAN/ETH,而一条 CAN 最多支持一路下挂件的刷写(主要考虑CAN总线的负载率,若并行多个下挂件可能会出现丢包问题)。

# **Summary:**

并行组 0xAA,可以分为三组:低压件、BDU、其他传统件

并行小组 0xBB,可以按照CAN总线来区分,即,F-CAN、K-CAN、AFS-CAN、MDK-CAN、ADAS-CAN 升级顺序 0xCC,需要考虑零件之间是否有依赖,以及升级时长来排序。

下图为根据J01目前提供的零件信息及属性,根据上述分析给出的参考的ECU并行升级序列,具体实施时需要完善零件属性和车型能力进行定义并行升级序列:

EasyMind license is not valid.