
## 第三章 80x86的寻址方式与指令系统分类



- 一、8088(8086)的寻址方式
- 二、8088(8086)指令的分类



计算机是通过执行指令来管理计算机并完成一系列给定功能的。因而,每种计算机都有一组指令集提供给用户使用,这组指令集叫做计算机的指令系统。不同的计算机指令不同,指令集中指令的数量也不同,大体上在几十种到百余种。

#### 指令的一般格式为:

#### 操作码 操作数 ... 操作数

操作码 —— 告诉计算机要执行的操作是什么,如:加、减、逻辑与等。

操作数 —— 执行操作过程所要操作的数,如加运算的两个加数。

### (一) 8088的指令格式:

8088 CPU采用了一种较为灵活的指令格式,它由1至6个字节组成,每个字节都有特定的功能,指令字节长度随指令而异。通用格式如下:



| 操作码场               |               |                           | 操作                    | 数场   |                    |                    |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------|
| <br> <br>  字节1     | 字节2           | 字节3                       | 字节4                   |      | 字节5                | 字节6                |
| 操作码字节              | 寻址方式<br>字节    | 操作数的<br>低位地址 或<br>低位数据 字节 | 操作数的<br>高位地址<br>位数据 号 | 或    | 操作数的<br>低位数据<br>字节 | 操作数的<br>高位数据<br>字节 |
| 如: 43              |               |                           |                       |      |                    |                    |
| 89                 | <b>D</b> 08 与 | 机器指令 一一对应                 | MOV                   | AX,  | BX                 |                    |
| B8 00 10           |               | MOV                       | AX,                   | 1000 |                    |                    |
| 02 85 00 20        |               | ADD                       | AL, [DI+2000]         |      |                    |                    |
| C                  | 6 06 00 30    | 12                        | MOV                   | BYT  | E PTR[3000]        | , 12               |
| C'                 | 7 06 00 30    | 34 12                     | MOV                   | WOI  | RD PTR[3000]       | ], 1234            |
| ( <del>-</del> ) } | 口绝迅主          |                           | 操作码场                  |      | 操作数场               |                    |

### (二) 汇编语言

汇编语言是一种符号语言,它用:

助记符——表示操作码;符号或符号地址——表示操作数或操作数地址.



### (三)操作数存在方式

在微型计算机中,操作数可能以以下四种方式存在:

• 操作数包含在指令中——即指令的操作数场就包含着操作数本身。

MOV AX, 1234 ; ADD AL, 2

• 操作数包含在CPU的某一个内部寄存器中—— 这时指令中的操作数场是CPU内部寄存器的一个编码。 MOV DS,AX

• 操作数在内存的数据区中—— 这时指令中的操作数场包含着此操作数的地址。

MOV AX,[2000]; MOV buffer[SI],AX

• 操作数在I/O端口中—— 这时指令中的操作数场包含着此操作数的端口号。

IN AL, DX; OUT 83H, AL



### (四)寻址方式

- 1.立即寻址方式
- 2.寄存器寻址
- 3.存储器寻址方式
  - 1) 直接寻址方式
  - 2) 寄存器间接寻址
  - 3) 寄存器相对寻址
  - 4) 基址加变址寻址
  - 5) 相对基址加变址寻址
  - 4.I/O寻址方式



### 二、IBM PC(8086/8088) 指令系统的指令分类

8086/8088 指令系统可分为六大类:

```
数据传送指令 (Data transfer);
算术指令 (Arithmetic);
逻辑指令 (Logic);
串处理指令 (String manipulation);
控制转移指令 (Control transfer);
处理机控制指令 (Processor control);
```



### 数据传送类指令

| 分类                  | 名称          | 格式           | 功能            | OSZ APC |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| 通用                  | 基本传送指令      | MOV DST,SRC  | 字、字节传送        | 不影响     |
| 数据                  | 进栈指令        | PUSH OPRD    | 字压入堆栈         | 不影响     |
| 传送                  | 出栈指令        | POP OPRD     | 字弹出堆栈         | 不影响     |
| 指令                  | 交换指令        | XCHG DST,SRC | 字、字节交换        | 不影响     |
| 地址                  | 有效地址送寄存器指令  | LEA REG, SRC | 有效地址→寄存器      | 不影响     |
| 传送                  | 指针送寄存器及DS指令 | LDS REG, SRC | 地址指针→寄存器,DS   | 不影响     |
| 指令                  | 指针送寄存器及ES指令 | LES REG, SRC | 地址指针→寄存器,ES   | 不影响     |
| 累加                  | 输入指令        | IN AL, PORT  | 外设数据→AL       | 不影响     |
| 器专<br>用指            | 输出指令        | OUT PORT, AL | AL→外设数据       | 不影响     |
| <b>\$</b>           | 换码指令        | XLAT         | AL中数据转换       | 不影响     |
| 标志                  | 读取标志指令      | LAHF         | Flag 低字节→AH   | 不影响     |
| 寄存<br>器传<br>送指<br>令 | 设置标志指令      | SAHF         | AH → Flag 低字节 | ZAPC    |
|                     | 标志寄存器入栈指令   | PUSHF        | 把Flag内容压入堆栈   | 不影响     |
|                     | 标志寄存器出栈指令   | POPF         | 把Flag内容弹出堆栈   | OSZ APC |



# 算术运算类指令

| 分类       | 名称      | 格式          | 功能            | OSZ APC |
|----------|---------|-------------|---------------|---------|
| 4.0.24   | 加法指令    | ADD DST,SRC | 加法 (字、字节)     | OSZ APC |
| 加法<br>指令 | 带进位加法指令 | ADC DST,SRC | 带进位加法(字、字节)   | OSZ APC |
| 14 4     | 加1指令    | INC OPRD    | 加1(字、字节)      | OSZ AP  |
|          | 减法指令    | SUB DST,SRC | 减法 (字、字节)     | OSZ APC |
| 减法       | 带借位减法指令 | SBB DST,SRC | 带借位减法(字、字节)   | OSZ APC |
| 指令       | 减1指令    | DEC OPRD    | 减1(字、字节)      | OSZ AP  |
|          | 比较指令    | CMP DST,SRC | 比较 (字、字节)     | OSZ APC |
|          | 求补指令    | NEG OPRD    | 求补码           | OSZ APC |
| 乘法       | 无符号数乘法  | MUL SRC     | 不带符号数乘法(字,字节) | O C     |
| 指令       | 带符号数乘法  | IMUL SRC    | 带符号数乘法(字,字节)  | O C     |
|          | 无符号数除法  | DIV SRC     | 不带符号数除法(字,字节) |         |
| 除法<br>指令 | 带符号数乘法  | IDIV SRC    | 带符号数除法(字,字节)  |         |
|          | 符号扩展指令  | CBW         | 扩展AL中的符号      | 不影响     |
|          | 符号扩展指令  | CWD         | 扩展AX中的符号      | 不影响     |
| 十进制设     | 問整指令    |             |               |         |




例:在内存的First和Secontd开始的区域中分别存放着2F365H和5E024H两个数,要求求其和,并存入Third中。

2F365 + 5E024 8D389

| 65 | First  |
|----|--------|
| F3 |        |
| 02 |        |
| 00 |        |
| 24 | Second |
| E0 |        |
| 05 |        |
| 00 |        |
|    | Third  |
|    |        |
|    |        |
|    |        |
|    |        |
|    |        |
|    |        |





MOV AX, First


ADD AX, Second

MOV Third, AX

MOV AX, First+2

ADC AX, Second+2

MOV Third+2, AX






# 逻辑运算类指令

| 分类             | 名称        | 格式              | 功能            | OSZ APC |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|---------|
|                | 逻辑与指令     | AND DST, SRC    | 与(字、字节)       | OSZ PC  |
| 逻辑             | 逻辑或指令     | OR DST, SRC     | 或 (字、字节)      | OSZ PC  |
| 运算指令           | 逻辑非指令     | NOT OPRD        | 非(字、字节)       | 不影响     |
| 1日 乙           | 逻辑异或指令    | XOR DST, SRC    | 异或 (字、字节)     | OSZ PC  |
|                | 测试指令      | TEST DST, SRC   | 测试 (字、字节)     | OSZ PC  |
|                | 逻辑左移指令    | SHL OPRD, COUNT | 逻辑左移 (字、字节)   | OSZ PC  |
| 移位指令           | 算术左移指令    | SAL OPRD, COUNT | 算术左移(字、字节)    | OSZ PC  |
| 1日で            | 逻辑右移指令    | SHR OPRD, COUNT | 逻辑右移 (字、字节)   | OSZ PC  |
|                | 算术右移移指令   | SAR OPRD, COUNT | 算术右移 (字、字节)   | OSZ PC  |
|                | 循环左移指令    | ROL OPRD, COUNT | 循环左移(字,字节)    | O C     |
| 循环<br>移位<br>指令 | 循环右移指令    | ROR OPRD, COUNT | 循环右移(字,字节)    | O C     |
|                | 带进位循环左移指令 | RCL OPRD, COUNT | 带进位循环左移(字,字节) | O C     |
|                | 带进位循环右移指令 | RCR OPRD, COUNT | 带进位循环右移(字,字节) | O C     |



例:屏蔽AL寄存器的低四位。

MOV AL, FF AND AL, F0



例:屏蔽AL寄存器的高两位。

MOV AL, FF AND AL, 3F

 11111111

 使一

 立即数的

 该位为0即可

 0 0111111

 该位为0即可


AND通常用于使某些位置0, 其它位不变的情况。



例: 使某数的第4、5位置1。

MOV AL, 03H

OR AL, 30H



OR指令通常用于 将某些位置1



例:使某数的 $D_1$ 、 $D_0$ 位取反,其它位不变。

MOV AL, 11H XOR AL, 03H 00010001 ⊕ 00000011 00010010

使一立 即 数 的相应位为 1 即可

例:测试AX中的数与42H是否相同,相同则转移。

XOR AX, 0042H

JZ Next

•

Next: MOV BX, 30H

•

例: 给某寄存器清0。

XOR AX, AX

结果 AX=0 给寄存器清0

测试两操作数 是否相等

使一操作数 若干位维持不变, 若干位取反



#### TEST DST, SRC —— 测试


源操作数:通用寄存器、存储器、立即数

目的操作数: 通用寄存器、存储器

执行的操作: DST and SRC

功能: 实现两个操作数的按位进行与运算,结果不保存,只影响标志位。

注: 该指令影响标志位 使 O=0,C=0, P,S,Z反映操作的结果。







例: 检测AL中的最低位是否位1, 若为1则转移。

MOV AL, 41H
TEST AL, 01H
JNZ Next

Next: MOV BL, 0



TEST 通常用于检测一些条件是否满足,但又不希望改变原来操作数的情况,该指令后通常带有条件转移指令。



例:检测CX内容是否位 0,为 0 则转移。

```
TEST CX, 0FFFFH

JZ Next


:
Next: MOV AX, 1
:
```



# 串操作类指令

| 分类    | 指令                        | 功能                              | 控制标志D |
|-------|---------------------------|---------------------------------|-------|
| 串传送指令 | MOVSB<br>MOVSW            | 字节传送<br>字传送                     | 设置D   |
| 串比较指令 | CMPSB<br>CMPSW            | 字节串比较<br>字串比较                   | 设置D   |
| 串扫描指令 | SCASB<br>SCASW            | 字节串扫描<br>字串扫描                   | 设置D   |
| 存入串指令 | STOSB<br>STOSW            | 字节串存入<br>字串存入                   | 设置D   |
| 从串取指令 | LODSB<br>LODSW            | 取字节串<br>取字串                     | 设置D   |
| 重复前缀  | REP REPE/REPZ REPNE/REPNZ | 无条件重复<br>当相等/为零重复<br>当不相等/不为零重复 |       |







## 控制转移类指令

| 分类                  | 指令                 | 功能                     |  |
|---------------------|--------------------|------------------------|--|
| 无条件转移指令             | JMP OPRD           | 无条件转移                  |  |
| 条件转移指令 JNZ OPRD (等) |                    | 根据上一条指令设置的<br>标志位的情况转移 |  |
| <b>近江北</b> 太        | LOOP OPED          | 计数非零循环                 |  |
| 循环指令                | LOOPE/LOOPZ OPRD   | 计数非零循环且结果为0循环          |  |
|                     | LOOPNE/LOOPNZ OPRD | 计数非零循环且结果不为0循环         |  |
| 子程序调用及              | CALL OPRD          | 调用子程序                  |  |
| 返回指令                | RET                | 从子程序返回                 |  |
|                     | INT N              | 软中断                    |  |
| 中断指令                | INTO               | 溢出时中断                  |  |
|                     | IRET               | 中断返回                   |  |



## 处理器控制指令

### 标志处理指令

| 名称         | 格式  | 功能(对标志位的影响)      |
|------------|-----|------------------|
| 进位标志清 0 指令 | CLC | C = 0            |
| 进位标志置1指令   | STC | C = 1            |
| 进位标志取反     | CMC | C=C              |
| 方向标志清 0 指令 | CLD | $\mathbf{D} = 0$ |
| 方向标志置1指令   | STD | <b>D</b> = 1     |
| 中断标志清 0 指令 | CLI | I = 0            |
| 中断标志置1指令   | STI | I = 1            |



### 其它处理指令

| 名称      | 格式   | 功能               | 状态标志位 |
|---------|------|------------------|-------|
| 处理器等待指令 | WAIT | 处理器等待            | 不影响   |
| 处理器交权指令 | ESC  | 处理器交权            | 不影响   |
| 总线封锁前缀  | LOCK | 封锁总线             | 不影响   |
| 处理器暂停指令 | HLT  | 使处理器暂时处<br>于停机状态 | 不影响   |
| 空操作指令   | NOP  | 使CPU不进行任<br>何操作  | 不影响   |

