

Guia Painel de Senhas com Impressora







Tecnologia da Informação

Primeiramente vamos procurar o controle ajustador, uma vez com o controle nas nossas mãos e entendendo que:

A: Avança/Aumenta

B: Volta/Diminui

C: Confirma

E que toda vez que sejam mencionadas **A**, **B** ou **C** está sendo referido aos botões no Controle Ajustador (vermelho).



1. Colocando a Hora Certa

- 1 Vamos dirigirmos até o setor em questão (Frios ou Açougue).
- 2 Uma vez no setor vamos desligar a impressora de senhas e ligar de volta segurando os botões **1** e **2** até ela imprimir o resumo onde vá mostrar a data e hora bem no final do mesmo, aí vamos verificar que a tanto a data como a hora estão erradas.





Tecnologia da Informação

3 – Apertamos **C** e o painel vá mostrar **SAI** :



4 – Vamos apertar **A** até chegar em **AJr**:



5 – Uma vez em **AJr** vamos confirmar com **C**, ao confirmar o painel vá mostrar alguns códigos e seguir a seguinte ordem ou passos:

Dia
$$\rightarrow$$
 Mês \rightarrow Ano \rightarrow Dia da Semana \rightarrow Hora \rightarrow Minuto \rightarrow Segundo

Em cada um deles o procedimento vá ser procurar o valor certo seja com A ou B (lembrando que A aumenta e B diminui esse valor) e confirmar com C passando ao seguinte , uma vez confirmados os segundos o painel vá mostrar Pb3, vamos confirmar com C.





6 – Após confirmado o painel voltara para o código AJr.



7 – Vamos procurar o código **SAI** e confirmar com **C**.



8-O painel vá mostra a senha atual, agora só resta repetir o passo 2 da guia e confirmar no resumo que a data e hora estão certas.



2. Pareando o Painel com a Impressora de Senhas

- 1 Vamos dirigirmos até o setor em questão (Frios ou Açougue).
- 2 Uma vez no setor vamos desligar a impressora de senhas e ligar de volta segurando os botões **1** e **2** até ela imprimir o resumo onde vamos identificar o canal que está usando a impressora.





Tecnologia da Informação

3 – O painel estará piscando entre **Ln1** e **EC1** (sempre que o painel ficar nesse estado é porque não está pareado com a impressora).





4 − Vamos apertar o **C** e o painel vá mostrar **n00**.



5 – Diminuir até chegar em **n73** e confirmamos com **C**.



6 – O painel exibirá **SAI**.





7 - Avançar até chegar em **F3**.



- 8 Uma vez em **F3** confirmamos e vamos ver **c01** (sendo 01 um valor de referência só), vamos colocar no mesmo canal que está no relatório da impressora e confirmar.
- 9 Após confirmar o painel exibirá **C25** confirmamos, exibirá **br1**, confirmamos e exibirá **P**|**-3**, confirmar mais uma vez.







10 − O painel estará mostrando **F3** novamente, vamos diminuir até chegar em **SAI** e confirmar. Pronto! O painel vá reiniciar e estará pareado com a impressora.

Daniel V. Capote

T.I SM506 - Henrique Jorge

Grupo Mateus 2023