Codes d'alarme InfuPro 300 (1/3)

Liste des codes d'alarme du InfuPro 300. Équipements concernés : PERF-A-01, PERF-A-02. Les numéros de page renvoient au manuel d'utilisation et de maintenance.

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E101	Batterie faible	Orange fixe	Batterie usée ou non rechargée	Contrôler la tension, remplacer la batterie	p.20
E102	Perte d'alimentation secteur	Orange clignotant	Cordon ou prise défectueux	Vérifier le cordon et le fusible	p.20

E101 — conduite à tenir

1. Brancher l'appareil au secteur et vérifier que le voyant secteur est vert fixe.
2. Laisser charger (6 h pour une charge complète).
3. Mesurer la tension de la batterie après charge : remplacer la batterie si elle est inférieure à 12,5 V.
4. Consigner l'intervention et l'état de la batterie dans le registre de maintenance.

E102 — conduite à tenir

1. Contrôler que la prise murale est alimentée et que le cordon est bien enfiché des deux côtés.
2. Inspecter le cordon (gaine, broches) et le remplacer au moindre doute.
3. Contrôler le fusible (fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)) et le remplacer s'il est fondu.
4. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'adresser à l'atelier.

Comment lire ce tableau

- Identifier le modèle sur la plaque signalétique.
- Repérer la couleur et le mode du voyant.
- Lire le code, la cause probable et l'action.
- Se reporter à la page du manuel pour le détail.

> **Attention.** Un code peut exister sur plusieurs modèles avec une signification différente.

Codes d'alarme InfuPro 300 (2/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E204	Défaut du capteur de pression de ligne	Rouge fixe	Capteur encrassé ou déconnecté	Nettoyer, reconnecter, sinon remplacer	p.21
E310	Défaut du mécanisme d'entraînement	Rouge clignotant	Moteur ou engrenage bloqué	Mettre hors service, envoyer à l'atelier	p.21

E204 — conduite à tenir

1. Mettre l'appareil hors tension et retirer la tubulure.
2. Nettoyer l'alvéole du capteur avec un chiffon non pelucheux légèrement humidifié.
3. Reconnecter, remettre sous tension et relancer l'auto-test.
4. Si le code revient, remplacer le capteur et ouvrir un ticket.

E310 — conduite à tenir

1. Ne pas tenter de rouvrir le bloc d'entraînement.
2. Mettre l'appareil hors service et apposer l'étiquette « hors service ».
3. Envoyer l'appareil à l'atelier avec la description du défaut.
4. Ouvrir un ticket de maintenance corrective.

Codes par couleur de voyant

Couleur	Codes
Orange	E101 (Batterie faible) ; E102 (Perte d'alimentation secteur)
Rouge	E204 (Défaut du capteur de pression de ligne) ; E310 (Défaut du mécanisme d'entraînement)
Bleu	E405 (Erreur de communication réseau)

Codes d'alarme InfuPro 300 (3/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E405	Erreur de communication réseau	Bleu clignotant	Module réseau mal configuré	Redémarrer, reconfigurer le module	p.22

À retenir. Ce tableau est une aide de consultation rapide. En cas d'écart avec le manuel, le manuel fait foi.

E405 — conduite à tenir

1. Redémarrer l'appareil.
2. Vérifier le câble et la configuration du module réseau (adresse, passerelle).
3. Reconfigurer le module réseau selon la fiche de configuration de l'établissement.
4. Si l'erreur persiste, remplacer le module réseau.

Rappels

- Après toute intervention, relancer l'auto-test.
- Consigner l'opération dans le ticket.
- En cas de doute, appeler l'atelier : poste interne 4512.

Pages du manuel

Code	Page
E101	p.20
E102	p.20
E204	p.21
E310	p.21
E405	p.22