Fiche de sécurité — pompes à perfusion InfuPro 300 et InfuPro 500

Risques électriques

- Tension secteur présente à l'intérieur du boîtier.
- Cordon ou fiche abîmés : risque de contact.
- Fusible remplacé par un calibre non conforme.

Avant toute intervention

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Débrancher le cordon secteur.
3. Débrancher les accessoires et câbles.
4. Vérifier l'absence de liquide sur ou dans l'appareil.

> **Attention.** Aucune intervention interne sous tension.

Équipements de protection

- Gants non poudrés pour le nettoyage.
- Bracelet antistatique pour les cartes et la batterie.
- Lunettes pour la manipulation de la batterie.

Contrôles avant utilisation

Contrôle	Critère
Cordon	gaine intacte
Boîtier	sans fissure
Voyant secteur	vert fixe quand branché
Étiquette de contrôle	date valide

Nettoyage, mise hors service et signalement

Nettoyage

- Appareil débranché, chiffon non pelucheux légèrement humidifié.
- Produits compatibles uniquement ; pas d'immersion.

Mise hors service

1. Éteindre et débrancher l'appareil.
2. Apposer l'étiquette « hors service » avec date et motif.
3. Isoler l'appareil dans la zone prévue.
4. Ouvrir un ticket de maintenance.

Signalement

Tout incident technique est signalé à atelier biomédical du Centre hospitalier Atlas (poste interne 4512). Cette fiche ne traite aucune indication clinique.

Étiquette « hors service »

Information	Contenu
Date	jour de la mise hors service
Motif	voyant observé, code affiché
Nom	personne ayant isolé l'appareil
Service	service d'origine

Personnes à prévenir

- l'atelier biomédical, poste interne 4512
- le responsable du service utilisateur
- l'astreinte technique en dehors des horaires, poste interne 4519