Guide rapide — VitaScan M200

Équipements concernés : MON-A-01, MON-A-02. Ce guide ne remplace pas le manuel complet.

Démarrage en 4 gestes

1. Brancher le cordon secteur : le voyant secteur doit être vert fixe.
2. Appuyer sur Marche/Arrêt.
3. Attendre la fin de l'auto-test (environ 10 secondes).
4. Vérifier que le voyant d'alarme est éteint.

> **À retenir.** Autonomie sur batterie : 3 h environ. Recharge complète : 4 h.

Avant de commencer

- Lire la fiche de sécurité de la famille d'appareils.
- Contrôler le cordon et la prise.
- Vérifier l'étiquette de contrôle (date de dernière maintenance).

Éléments à connaître

Élément	Valeur
Écran	écran couleur de 8 pouces
Batterie	Li-ion 11,1 V, 3,4 Ah
Fusible	fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)

Voyants d'alarme

Identifier d'abord le modèle sur la plaque signalétique : une couleur n'a pas la même signification d'un modèle à l'autre.

Voyant	Code	Signification	Manuel
Orange fixe	**E101**	Défaut du capteur SpO2	p.18
Orange clignotant	**E102**	Perte d'alimentation secteur	p.18
Jaune fixe	**E204**	Électrode ECG déconnectée	p.19
Rouge fixe	**E310**	Défaut d'affichage	p.19
Bleu clignotant	**E405**	Erreur de communication réseau	p.20

Attention. En cas de doute sur le modèle ou la couleur, ne pas conclure : appeler l'atelier.

Rappel des couleurs

Couleur	Famille de défaut
Orange	alimentation ou capteur
Rouge	défaut important de fonctionnement
Jaune	connexion ou accessoire
Bleu	communication

Une même couleur peut avoir des significations différentes selon le modèle ; se reporter à la liste ci-dessus.

Premiers gestes de dépannage

1. Silence : coupe l'avertisseur pendant 2 minutes, sans effacer la cause.
2. Relever le voyant (couleur, mode) et le code affiché.
3. Vérifier les branchements : cordon, câbles, accessoires.
4. Redémarrer l'appareil une fois si le manuel l'autorise pour ce code.
5. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'étiqueter.

> **Attention.** Ne jamais ouvrir le boîtier. Les réparations internes sont réservées à l'atelier.

Avant d'appeler l'atelier

- Modèle et numéro de série (plaque signalétique).
- Couleur et mode du voyant, code éventuel.
- Ce qui a été essayé.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Ouvrir le boîtier.
- Utiliser un accessoire non référencé.
- Remettre en service un appareil dont le défaut persiste.
- Nettoyer avec un produit non compatible.

Pour consigner

Information	À noter
Équipement	identifiant et n° de série
Voyant	couleur et mode
Code	code affiché
Action	ce qui a été fait

Contacts de l'atelier

Interlocuteur	Coordonnées (fictives)
Atelier biomédical, Centre hospitalier Atlas	poste interne 4512
Astreinte technique	poste interne 4519
Service après-vente Medixa Systèmes	sav@medixa.invalide.test

Pour le détail des codes, consulter le manuel d'utilisation et de maintenance du VitaScan M200, chapitre « Tableau des codes d'alarme ».

Glossaire

Terme	Signification
Voyant d'alarme	voyant multicolore qui indique l'état de l'appareil
Code	identifiant du défaut, affiché à l'écran
Hors service	appareil isolé en attente de l'atelier
Ticket	demande de maintenance dans l'outil de l'établissement

Horaires de l'atelier (fictifs)

Jour	Horaires
Lundi au vendredi	08 h à 17 h
Astreinte	en dehors de ces horaires, poste interne 4519

> **Remarque.** Un appareil en défaut est signalé à l'atelier même si le défaut semble mineur.