
र्टाता शिम्प्रिय

Chapter 2. Buzzer, 초음파 센서 제어

구선생 로보틱스



라즈베리 파이에 원격접속 하기

원격 접속 명령어

ssh msrose@192.168.10.10

Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last Login: Fri May 12 04:03:16 2023 from 192.168.170.89

msrose⊉raspberrypi:~ \$

원격 접속 후 터미널의 사용자가 msrose로 바뀌었다


라즈베리 IIFOI Pin Map



Buzzer 21101

Buzzer 제어 기초

간단한 Buzzer 회로도 구성하기



Buzzer 제어 기초

Python Code를 이용하여 Buzzer 제어하기

```
import RPi.GPIO as GPIO
     import time
 4
     GPIO.setwarnings(False) #GPIO 메모리 초기화
     GPIO.setmode(GPIO.BCM) #GPIO 모드 초기화
     GPIO.setup(16,GPIO.OUT) #GPIO 16번핀 OUT 모드 설정 / 메모리 할당
 8
     p = GPIO.PWM(16, 1) # 16번핀 PWM 모드 설정
     p.start(50) # 초기 PWM 50% / 부저 사운드 50%
10
     p.ChangeFrequency(262) # 부저 주파수 262Hz 설정
     time.sleep(1.0) # 1초 대기
12
     p.stop() # PWM 정지 / 부저 사운드 0%
     GPIO.cleanup() #GPIO 메모리 할당 해제
```

Buzzer 21101 8

Hz I

옥타브 음계	1	2	3	4	5	6	7	8
C(도)	33	65	131	262	523	1047	2093	4186
C#	35	69	139	277	544	1109	2217	4435
D(레)	37	73	147	294	587	1175	2349	4699
D#	39	78	156	311	622	1245	2489	4978
E(0)	41	82	165	330	659	1319	2637	5274
F(파)	44	87	175	349	698	1397	2794	5588
F#	46	92	185	370	740	1480	2960	5920
G(솔)	49	98	196	392	784	1568	3136	6272
G#	52	104	208	415	831	1661	3322	6645
A(라)	55	110	220	440	880	1760	3520	7040
A#	58	117	223	466	932	1865	3729	7459
B(시)	62	123	247	294	988	1976	3951	7902

Buzzer 21101 88


Python Code를 이용하여 Buzzer 제어하기

```
1
      import RPi.GPIO as GPIO
 2
      import time
 3
 4
      GPIO.setwarnings(False) #GPIO 메모리 초기화
 5
      GPIO.setmode (GPIO.BCM) #GPIO 모드 초기화
 6
      GPIO.setup (16,GPIO.OUT) #GPIO 16번핀 OUT 모드 설정 / 메모리 할당
1
8
      p = GPIO.PWM(16,1) # 16번핀 PWM 모드 설정
 9
10
     try:
11
          while True: # 무한 반복
12
              p.start(50) # 초기 PWM 50% / 부저 사운드 50%
13
              p.ChangeFrequency (262) # 부저 주파수 262Hz 설정
14
              time.sleep(1.0) # 1초 대기
1.5
              p.ChangeFrequency (294) # 부저 주파수 294Hz 설정
              time.sleep(1.0) # 1초 대기
16
17
              p.ChangeFrequency(330) # 부저 주파수 330Hz 설정
18
              time.sleep(1.0) # 1초 대기
              p.ChangeFrequency(349) # 부저 주파수 349Hz 설정
19
20
              time.sleep(1.0) # 1초 대기
21
              p.ChangeFrequency(392) # 부저 주파수 392Hz 설정
22
              time.sleep(1.0) # 1초 대기
23
              p.stop() # PWM 정지 / 부저 사운드 0%
24
              time.sleep(1.0) # 1초 대기
25
26
      # Ctrl + C 입력시 프로그램 종료
27
    mexcept KeyboardInterrupt:
28
          pass
29
30
     p.stop() # PWM 정지 / 부저 사운드 0%
31
      GPIO.cleanup() # GPIO 메모리 할당 해제
```

초음파센서 제어

초음파센서 제어 기초

초음파 센서 원리




초음파를 주고 받는 시간을 통해서 계산한다.

초음파의 속도는 340m/s 이며, 수신과 발신에 걸린 시간을 이용하여 거리를 계산한다.

ראבו
$$(m)=340\left(rac{m}{s}
ight)\cdotrac{1}{2}$$
ובאר (s)

초음파센서 제어 기초

간단한 초음파 회로도 구성하기



초음파센서 제어 기초

Python Code를 이용하여 초음파센서 제어하기

```
import RPi.GPIO as GPIO
 2
      import time
 3
      TrigPin = 16
 4
 5
      EchoPin = 20
7
      GPIO.setwarnings (False) #GPIO 메모리 초기화
8
      GPIO.setmode(GPIO.BCM) #GPIO 모드 초기화
 9
      GPIO.setup (TrigPin, GPIO.OUT) #GPIO TrigPin(16번핀) OUT 모드 설정 / 메모리 할당
      GPIO.setup (EchoPin, GPIO.IN) #GPIO EchoPin(20번핀) OUT 모드 설정 / 메모리 할당
1.0
11
12
     -try:
13
          while True: # 무한 반복
14
              GPIO.output (TrigPin, True) # TrigPin(16번판) 판 1
15
              time.sleep(0.00001) # 0.00001초 대기
              GPIO.output (TriqPin, False) # TriqPin(16번판) 판 0
16
17
              # 초음파 센서 수신 대기, 수신 후 시간 체크
18
19
              while GPIO.input(EchoPin) == 0 :
20
                  start time = time.time()
21
22
              while GPIO.input(EchoPin) == 1 :
2.3
                  end time = time.time()
2.4
25
              duration = end time - start time # 걸린 시간 계산
              distanceCm = duration * 17000 # 걸린 시간(s) * [초음파 센서 속도(34000cm/s) / 2 ]
2.6
27
              distanceCm = round(distanceCm, 2) # 소수 두번째 자리 반올림
28
29
              print ("cm:", distanceCm) #distanceCm값 출력
30
              time.sleep(0.5) #0.5초 대기
31
32
      # Ctrl + C 입력시 프로그램 종료
33
     —except KeyboardInterrupt:
34
          pass
```

작품 제작하기

작품 07) 86P~ 작품 08) 9IP~

るとなっていて

구선생 로보틱스

