
라즈베리 파이 원격 접속


1. RealUNC Viewer 실행

다운로드 링크

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/




2. File -> New Connection 선택 후 IP 입력



3. 모니터 선택



4. Username, Password 입력



Username: msrose

Password: msrose

5. 접속 완료

