

جامعة الزقازيق - كلية الهندسة - قسم هندسة الحاسبات والمنظومات



الحاسبات والبرمجة 1

د/ محمد نور عبدالجواد

mnahmed@eng.zu.edu.eg

https://mnourgwad.github.io/CSE100

المحاضرة 3: تمثيل البيانات داخل الحاسب III



المحاضرة الثالثه

الأهداف لليوم

التحويل بين الأنظمة العددية عدا العشري.


تمثيل الارقام السالبة

العمليات الحسابيه بالنظام الثنائي

تمثيل الأعداد الكسريه (النقطه المعومه)

التحويل بين الأنظمه الأخري عدا العشري

التحويل بين تلك الأنظمه العددية




التحويل الثنائي - الثماني

الثنائي / الثماني: يتم التقسيم في مجموعات من 3
 (10 111 011 001 . 101 110)₂ = (2731.56)₈

- $8 = 2^3$
- Each group of 3 bits represents an octal digit

Example:




Octal	Binary
0	0 0 0
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

التحويل الثنائي – السداسي عشر

الثنائي / السداسي عشر: يتم التقسيم في مجموعات من 4
 (5D9.B8)₁₆

- $16 = 2^4$
- Each group of 4 bits represents a hexadecimal digit


Example:



1 / 10							
Hex	Binary						
0	0 0 0 0						
1	0001						
2	0010						
3	0011						
4	0100						
5	0101						
6	0110						
7	0111						
8	1000						
9	1001						
A	1010						
В	1011						
C	1100						
D	1101						
E	1110						
F	1111						


التحويل الثماني - السداسي عشر

Convert to Binary as an intermediate step



مثال


$$705_8 = ?_2$$



$$705_8 = 111000101_2$$

مثال

$$10AF_{16} = ?_2$$



 $10AF_{16} = 0001000010101111_2$

مثال

$$1076_{8} = ?_{16}$$

$$1 \quad 0 \quad 7 \quad 6$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$001 \quad 000 \quad 11 \quad 110$$

$$2 \quad 3 \quad E$$

$$1076_{8} = 23E_{16}$$

10

$$1F0C_{16} = 17414_8$$

التحويل من الثنائي - الثماني / السداسي عشر

- الثنائي / الثماني: يتم التقسيم في مجموعات من 3
 (10 111 011 001 . 101 110)₂ = (2731.56)₈
- الثماني / الثنائي: إعكس الوضع السابق
 (2731.56)₈ = (10 111 011 001 . 101 110)₂
- الثنائي / السداسي عشر: يتم التقسيم في مجموعات من 4
 (5D9.B8)₁₆
 - السادسي عشر / الثنائي: عكس
 (5D9.B8)₁₆ = (101 1101 1001 . 1011 1000)₂


تمثيل الأعداد الموجبه والسالبه

تمثيل الأعداد الموجبة والسالبة



طريقة الإشارة والقيمة

8 bits binary number



$$+7 = (0 0000111)_{2}$$

$$-7 = (10000111)_{2}$$

$$-10 = (1000101010)_{2}$$

$$+10 = (000101010)_{2}$$

الأرقام السالبة: متمم الواحد

$$(-x=2^n-x-1)$$
: متمم الواحد

مثال: حول (12-) باستخدام متمم الواحد ممثلا بـ bit

2) يتم تغيير كل بت من صفر لواحد والعكس.

$$-(00001100)_2 = -(12)_{10}$$

= $(2^8 - 12 - 1)_{10}$
= $(243)_{10}$
= $(11110011)_{1s}$

الأرقام السالبة: متمم الأثنين

 $(-x=2^n-x)$:متمم الأثنين

مثال: حول (12-) باستخدام متمم الأثنين ممثلا بـ 8 bit الحل الحل

- 1) حول 12+ ممثله بـ 8bits ==> 00001100 (
 - 2) يتم تغيير كل بت من صفر لواحد والعكس.
 - 3) يتم جمع 1

$$-(00001\underline{100})_2 = -(12)_{10}$$

= $(2^8 - 12)_{10}$
= $(244)_{10}$
= $(11110100)_{2s}$

n-bit في حالة لدينا

ما هو المدي من القيم (الأرقام) التي تستطيع تمثيله؟

مدي تمثيل الأرقام الموجيه والسالبه

أكبر رقم سالب	أكبر رقم موجب	
-(2 ⁿ⁻¹ -1)	(2 ⁿ⁻¹ -1)	الأشاره و القيمه Sign & Mag.
-(2 ⁿ⁻¹ -1)	(2 ⁿ⁻¹ -1)	متمم الواحد 1's Comp.
-(2 ⁿ⁻¹)	(2 ⁿ⁻¹ -1)	متمم الأثنين 2's Comp.

العمليات الحسابيه بالنظام الثنائي

الجمع - الطرح/(متمم الأثنين)

- خطوات الجمع :B + A
- 1. قم بالجمع الثنائي للرقمين
 - 2. يتم إهمال الباقي إذا وجد

- خطوات الطرح: (A B = A + (-B) + A B = A + (-B)
- 1. قم بالحصول علي متمم الاثنين للرقم B من خلال قلب قيمة كل خانه ثم إضافة 1
 - 2. قم بجمع متمم الاثنين الخاص بـ B إلي A.

العملية باستخدام .2's comp

الجمع - الطرح/(متمم الأثنين)

أمثله: قم بإجراء العمليات الحسابيه التاليه ممثله ب 4 بت

الجمع - الطرح/(متمم الواحد)

- خطوات الجمع :B + A
- 1. قم بالجمع الثنائي للرقمين
- 2. قم بإضافة الباقي إذا وجد علي الناتج.

- A B = A B = A + (−B) + 1 خطوات الطرح
- 1. قم بالحصول علي متمم الواحد لـ B من خلال قلب كل خانه.
 - 2. قم بجمع متمم الواحد الخاص ب B إلي A.

الجمع الطرح/(متمم الواحد)

أمثله: قم بإجراء العمليات الحسابية التالية ممثله ب 4 بت

تمثيل الأعداد الكسريه (النقطه المعومه)

تمثيل الأعداد الكسرية

$$1256.3 = 125.63 \times 10^{1}$$

 $= 12.563 \times 10^{2}$

 $= 1.2563 \times 10^{3}$

 $= 0.12563 \times 10^4$


تمثيل الأس بإشارته إشارة الرقم +4

قيمة الرقم 12563


Sign of mantissa **Exponent**

Mantissa

تمثيل الأعداد الكسريه: طريقة النقطه المعومه (Floating Point)



تمثيل الأعداد الكسريه: طريقة النقطه المعومه (Floating Point)



تمثيل الأعداد الكسريه: طريقة النقطه المعومه (Floating Point)

مثل العدد 100.375 (بالنظام العشري) إلى مثيله بالنظام الثنائي و ذلك بطريقة النقطة المعومة في كلمة طولها 2 حرف (2 bytes) على أن تحجز ست حانات لتمثيل الأس احسب قيمة الخطأ المطلق الحادث! اقترج اختيار أفضل لعدد حانات تمثيل الأس! و ذلك للحصول على تمثيل أدق . ثم احسب قيمة الخطأ المطلق في هذه الحالة .

تمثيل الأعداد الكسريه:

 $100.375 = 1\ 100\ 100\ .\ 011$ $0.110\ 010\ 001\ 1\times 2^{7}$

خانة الاس							خانة الـ Mantessa								
b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1

قيمة العدد الممثل هي 100.25وبناء عليه فإن الخطأ المطلق = 0.125 لتحسين ذلك الخطأ:

﴿نقترح تخفيض عدد خانات الأس لتصبح 5 بدلا من 6 ﴿ وَمَا لَكُمْ وَيَادَةُ عَدْدُ خَانَاتُ تَمْثَيْلُ الرقم لتصبح 10 بدلا من 9 ﴿ وَمِا لِنَاكُ عَدْدُ خَانَاتُ تَمْثِيلُ الرقم لتصبح 10 بدلا من 9

BCD AND ASCII CODE

Binary Codes

"An n-bit binary code is a group of n bits that assume up to 2ⁿ distinct combinations of 1s and 0s, with each combination representing one element of the set being coded"

•For the 10 digits need a 4 bit code. One code is called Binary Coded Decimal (BCD)

Binary Coded Decimal (BCD)

	Decimal	BCD
	Symbol	Digit
The BCD is simply the 4 bit	0	0000
representation of the decimal digit.	1	0001
	2	0010
	3	0011
For multiple digit base 10 numbers, each	4	0100
symbol is represented by its BCD digit	5	0101
	6	0110
	7	0111
What happened to 6 digits not used?	8	1000
	9	1001

Binary Coded Decimal (BCD)

•BCD for 417 to 195
$$(417)_{10} = (0100 \ 0001 \ 0111)_{BCD}$$

$$(195)_{10} = (0001 \ 1001 \ 0101)_{BCD}$$

Alphanumeric Codes

How do you handle alphanumeric data?

■Formulate a binary code to represent characters! ©

•For the 26 letter of the alphabet would need 5 bit for representation.

But what about the upper case and lower case, and the digits, and special characters

A code called ASCII

 ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange

The code uses 7 bits to encode 128 unique characters

As a note, formally, work to create this code began in 1960. 1st standard in 1963. Last updated in 1986.

Dec Hex	Oct	Chr	Dec Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr
0 0	000	NULL	32 20	040		Space	700000000000000000000000000000000000000	40		@	@		60		`	
1 1	001	Start of Header	33 21	041	!	!	65	41	101	A	Α	97	61	141	a	a
2 2	002	Start of Text	34 22	042	"	"	66	42	102	B	В		62		b	b
3 3	003	End of Text	35 23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	C
4 4	004	End of Transmission	36 24	044	\$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5 5	005	Enquiry	37 25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	е
6 6	006	Acknowledgment	38 26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7 7	007	Bell	39 27	047	'	1	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
88	010	Backspace	40 28	050	((72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
99	011	Horizontal Tab	41 29	051))	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10 A	012	Line feed	42 2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11 B	013	Vertical Tab	43 2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12 C	014	Form feed	44 2C	054	,		76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	T
13 D	015	Carriage return	45 2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14 E	016	Shift Out	46 2E	056	.		78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15 F	017	Shift In	47 2F	057	/	/	79	4F	117	O	0	111	6F	157	o	0
16 10	020	Data Link Escape	48 30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17 11	021	Device Control 1	49 31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18 12	022	Device Control 2	50 32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19 13	023	Device Control 3	51 33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	S
20 14	024	Device Control 4	52 34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21 15	025	Negative Ack.	53 35	065	5	5	85	55		U	U	117	75		u	u
22 16	026	Synchronous idle	54 36	066	6	6	86	56		V	V	118	76		v	V
23 17	027	End of Trans. Block	55 37	067	7	7	87	57		W	W	119	77		w	W
24 18	030	Cancel	56 38	070	8	8	88	58		X	X	120	78		x	X
25 19	031	End of Medium	57 39	071	9	9	89	59	131	Y	Υ	121	79	171	y	У
26 1A	032	Substitute	58 3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A		z	z
27 1B	033	Escape	59 3B	073	;			5B		[1	123			{	{
28 1C	034	File Separator	60 3C	074	<	<	The Addition of the Addition o	5C		\	1	124				i
29 1D	035	Group Separator	61 3D	075	=	=		5D]	i	125			}	}
30 1E	036	Record Separator	62 3E	076	>	>	230370	5E		^	^	126			~	~
31 1F	037	Unit Separator	63 3F	077	?	?		5F		_	2	127			8,#127;	Del
			å									in a			asciitk	ol.com

ASCII Code

- Represents the numbers
 - All start 011 xxxx and the xxxx is the BCD for the digit
- Represent the characters of the alphabet
 - Start with either 100, 101, 110, or 111
- A few special characters are in this area
 - Start with 010 space and !"#\$%&'()*+.-,/
 - Start with 000 or 001 control char like ESC

ASCII Example

Encoding of 123

011 0001 011 0010 011 0011

Encoding of Joanne

Note that these are 7 bit codes

What to do with the 8th Bit?

In digital systems data is usually organized as bytes or 8 bit of data.

- •How about using the 8th bit for an error coding. This would help during data transmission, etc.
- Parity bit the extra bit included to make the total number of 1s in the byte either even or odd – called even parity and odd parity

Example of Parity

Consider data 100 0001

Even Parity 0100 0001

Odd Parity 1100 0001

Consider data 101 0100

Even Parity 1101 0100

Odd Parity 0101 0100

A parity code can be used for ASCII characters and any binary data.