Automatizační cvičení

A4	203. PLC s OP - Elektropneumatika				
Tenk Jakub		1/6	Známka:		
8. 12. 2021	15. 12. 2021		Odevzdáno:		



Navrhněte program, který bude ovládat pneupohony podle zadaného harmonogramu. Operátorský panel bude zobrazovat činnost pneupohonů a bude mít následující funkce:

Stisk F1 = start harmonogramu C+ D+ A+ B+ C- D- A- B-


Stisk F3 = stop všeho kdykoliv a reset harmonogramu

Stisk F4 = start Drum A+ B+ C+ D+ A- B- C- D- s krokem 1 s bez ohledu na snímače


Postup:

- 1. Propojení OP s PC
- 2. Nastavení OP skrze program XBT-L1000 a následné nahrání programu do OP
- 3. Propojení OP s PLC a PC s PLC
- 4. Sestavení programu v programu PL7 Junior
- 5. Kompilace a nahrání programu do PLC
- 6. Otestování a následné odladění.

Harmonogram C+ D+ A+ B+ C- D- A- B-:




Harmonogram A+ B+ C+ D+ A- B- C- D-:



Konfigurace a tabulka použitých proměnných:

Konfigurace PLC typu TSX 3722 V3.0:



	Použité moduly v PLC				
1	TSX 3722 V3.0				
2	TSX DMZ 28DT (161 24VDC + 12Q 0.5A TBLK)				
3	TSX AEZ 414				



Konfigurace OP typu XBT-H021010:

Nastavení funkcí (proměnných) panelu					
n + 0	Function keys	XBT -> PC			
n + 1	Number of page to be processed	XBT <-> PLC			
n + 2	LEDs command	XBT <- PLC			

Stránky OP:

Page 1	F1 – harmonogram		
	F4 – start drumu		
Da == 2	Probiha harmonogram		
Page 2	F3 – stop		
Da == 2	Probiha drum		
Page 3	F3 – stop		

Tabulka Drumu:

Kroky	0	1	2	3	4	5	6	7	Adresy bitu
Bit 0	0	1	1	1	1	0	0	0	%M8
Bit 1	0	0	1	1	1	1	0	0	%M9
Bit 2	0	0	0	1	1	1	1	0	%M6
Bit 3	0	0	0	0	1	1	1	1	%M7
Bit 4	0	0	0	0	0	0	0	1	%M10


Tabulka ostatních použitých prvků:

Vstup	Význam
%I1.0	Senzor a0 (invertovaný)
%I1.1	Senzor a1 (normální)
%I1.2	Senzor b0 (normální)
%I1.3	Senzor b1 (normální)
%I1.4	Senzor c0 (normální)
%I1.5	Senzor c1 (normální)
%I1.6	Senzor d0 (normální)
%I1.7	Senzor d1 (invertovaný)
Drum	Význam
%DR0	8 kroků, TB 1 min

Výstup	Význam			
%Q2.1	A			
%Q2.3	В			
%Q2.5	C+			
%Q2.9	D			
%Q2.8	C-			
Časovač	Význam			
%TM0	Typ TON, 500ms			
%TM1	Typ TON, 500ms			


Paměť	Význam
%M1	
%M2	
%M3	
%M4	
%M5	Domooná noměť
%M6	Pomocná paměť
%M7	
%M8	
%M9	
%M10	


Schéma zapojení pracoviště (situační / ideové schéma):





Výpis programu:





Závěr:

Program funguje dle zadání. Díky znalostí z teoretické výuky jsem neměl problém zpracovat úlohu i s časovým předstihem.