PLC s OP - Regulace teploty

Navrhněte program pro dvoupolohovou regulaci teploty el. grilu. Na operátorském panelu (dále jen OP) zobrazujte hysterezi, žádanou a aktuální teplotu, stav výstupu a stav programu. Ovládání na OP musí umožnit zapnutí a vypnutí regulace a nastavení hodnot hystereze a žádané teploty (buď analogovým ovládačem nebo číselně). Naměřte regulační pochod pro nejméně 3 pracovní cykly.

V referátu uveďte: Konfiguraci OP, stránky OP, konfiguraci PLC, tabulku proměnných, blokové situační schéma regulačního obvodu a výpisy LD s komentáři jednotlivých linií. Ve výpisu programu musí být uvedeno nastavení použitých funkčních bloků. Naměřené hodnoty zpracujte v MS Excelu do grafu průběhu regulačního pochodu a z něj zjistěte rozkmit, hodnotu maximálního přeregulování, periodu spínání ve formě počet sepnutí výstupu PLC za 1 hodinu a dobu prvního dosažení požadované hodnoty. V závěru vyhodnoť te chování regulace.

Pokyny:

- propojte OP s PC (černý kabel mezi OP a portem COM1 PC) a spusť te program XBT-L1000,
- v dialogové tabulce vymažte nepotřebné funkce a ponechte jen nezbytné proměnné (jen 4):
- a) funkční klávesy (n+0 Function keys = %MW100), b) číselné klávesy (n+1 Numeric keys = %MW101), c) zobrazení stránky (n+2 Number page to be processed = %MW102), d) ovládání LED u F kláves (n+3 LEDs commands = %MW103),
- navrhněte zobrazení stavů programu. Na to je potřeba několika stránek (např. takovýchto):
- a) 1. stránka: "Regulace vypnuta, F1=volba teploty a hystereze, F2=start regulace",
- b) 2. stránka: "Zadání teploty =X °C a hystereze =Y °C F3=stop"
- d) 3. stránka: "Regulace je v chodu, akt. teplota = Z °C F3=stop".
- definujte v stránce OP pole zobrazovaného čísla (místo X, Y, Z vložte %MW0, %MW1, %MW2),
- uložte data OP na disk a exportujte data do OP (výsledné hlášení: "transfer completed without error"),
- minimalizujte okno programu XBT-L1000 a propojte PC s PLC a PLC s OP (šedivé kabely),
- spust'te PL7-junior a postupujte podle manuálu (konfigurace PLC a jeho hardware),
- nakonfigurujte analogový modul na uvedené typy vstupních analogových signálů: kanály 0 a 2 range thermo J, na kanálu 1 range Pt100, kanál 3 range 0-5V a u všech kanálů filtrace 1,
- snímač velké FeKo je termočlánek typu J a je připojen na vstup %IW3.0 (kanál 0)
- odporový snímač Pt100 je připojen na vstup **%IW3.1** (kanál 1)
- snímač malé FeKo je termočlánek typu J a je připojen na vstup %IW3.2 (kanál 2)
- analogový ovládač s rozsahem 0 až 5V je připojen na vstup %IW3.3 (kanál 3) !hodnota se vhodně násobí!
- snímače thermo J a Pt100 udávají teplotu v desetinách °C (výpočet teploty v °C t = %IW3.x/10 [°C]),
- v příslušné sekci software (section GR7 → Prl) zvolte typ programovacího jazyka (LD),
- naprogramujte linie pro test stisku funkčních kláves test bitů proměnné %MW100 (stisk klávesy zakódován jako log. 1 na příslušném bitu v slově funkčních kláves: klávesa F1 = bit 0, F2 = bit 1, F3 = bit 2 atd.). Jsou 2 možnosti testování:
- a) test bitu kontaktem \Rightarrow stisk F1: %MW100:X0 (X0 označuje bit 0 v slově %MW100),
- b) test celé proměnné příkazem Compare ⇒ test stisku F3: COMPARE %MW100 = 4,
- naprogramujte ovládací start-stop obvody všech funkcí programu řízené funkčními klávesami,
- naprogramujte linie pro ovládání stránek OP pomocí příkazu OPERATE
 - (OPERATE %MW102:=1 bude zobrazena stránka 1., %MW102:=2 stránka 2. atd.),
- naprogramujte výpočet horní a dolní meze pro regulační algoritmus (použijte registry %IW3.x a %MWy),
- číselné vstupní hodnoty musí mít stejné pojmenování registru jako definice číselných polí OP,
- v režimu "Regulace v chodu" se vykonává regulační algoritmus, který má porovnávat naměřenou teplotu (tj. hodnotu registru %IW3.x) s horní a dolní mezí hystereze (W+h/2 a W-h/2) a podle toho vypínat nebo zapínat akční člen (topné těleso) připojený na výstupu %**Q2.0**,
- po naprogramování a ověření regulace nechte regulaci pracovat po dobu nejméně 3 cyklů a v pravidelném intervalu (např. s periodou 0,5 minuty) zaznamenávejte stav výstupu (zap/vyp) a teplotu v čase,
- k zadání číselné hodnoty na OP (teplota a hystereze) použijte numerické klávesy. Zadání čísla je možné po stisku klávesy MOD, kdy se v poli zobrazovaného čísla rozbliká kurzor (pro další hodnotu/další číselné pole je potřebný další stisk klávesy MOD), zadá se celé vícemístné číslo a zadání se ukončí stiskem klávesy ENTER.