





POTENCIÓMETRO					
Alcanzar Tomar Colocar en posición	R11C G5 P3SSH	6.90 10.60 43.00			
CABLE M-H ROJO POTENCIÓMETRO					CABLE M-M AZUL
Tomar Colocar en posición Ensamblar	G5 P3SSH APA	10.60 43.00 10.60	17 5.6 52.10 10.60	R16C G3 P2SSE APA	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
CABLE M-H AMARILLO POTENCIÓMETRO					CABLE M-M AMARILLO
Tomar Colocar en posición Ensamblar	G5 P3SSH APA	10.60 43.00 10.60	17 5.6 52.10 10.60	R16C G3 P2SSE APA	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
CABLE M-H NEGRO POTENCIÓMETRO					CABLE M-M VERDE
Tomar Colocar en posición Ensamblar	G5 P3SSH APA	10.60 43.00 10.60	17 5.6 52.10 10.60	R16C G3 P2SSE APA	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD					CABLE M-M VERDE
Alcanzar Tomar Colocar en posición	R11C G5 P3SSH	6.90 10.60 43.00	17 5.6 52.10 10.60	R16C G3 P2SSE APA	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD					CABLE M-M AMARILLO
Sostener	G5	2.0	17 5.6 52.10 10.60	R16C G3 P2SSE APA	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD		•			CABLE M-M AZUL
Sostener	G5	2.0	17 5.6 52.10 10.60	R16C G3 P2SSE APA	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD					CABLE M-M MORADO





