Diagrama bimanual						
Tipo de operación: ensamble de circuito	Diagrama N°		Fecha:			
electrónico						
Echo por: Gomez Hernández Diego	Departamen	to:	Planta: Salón C07			
Guadalupe	Edifico C					
Mano izquierda	Siglas		Mano derecha			
Protoboard			Cable MM naranja			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar			
Tomar	Т	Т	Tomar			
Mover	М	М	Mover			
Colocar en posición	Р	Р	Colocar en posición			
Soltar	SL	SL	Soltar			
Protoboard			Cable MM café			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar			
Tomar	Т	Т	Tomar			
		М	Mover			
		Р	Colocar en posición			
Soltar	SL	SL	Soltar			
Protoboard			Cable MM morado			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar			
Tomar	Т	Т	Tomar			
		М	Mover			
		Р	Colocar en posición			
Soltar	SL	SL	Soltar			
Protoboard			Cable MM azul			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar			
Tomar	Т	Т	Tomar			
		М	Mover			
		Р	Colocar en posición			
Soltar	SL	SL	Soltar			
Protoboard			Resistencia			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar			
Tomar	T	T				
		М	Mover			
		P	Colocar en posición			
Soltar	SL	SL	Soltar			
Protoboard			Resistencia			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar			
Tomar	T	T	Tomar			
	1	M	Mover			
		P	Colocar en posición			
Soltar	SL	SL	Soltar			
Descansar	35	02	Potenciómetro			
Descansar	DES	AL	Alcanzar			
Document		T	Tomar			
		M	Mover			
		P	Colocar en posición			
		<u> </u>	Colocal en posicion			

		SL	Soltar
Protoboard		_	Cable MH amarillo
			potenciómetro
Alcanzar	AL	Т	Tomar
Tomar	Т	М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Cable MH rojo potenciómetro			Cable MH azul
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
Soltar	SL	Р	Colocar en posición
Protoboar			Cable MH azul
Alcanzar	AL	Р	Colocar en posición
Tomar	Т		
Soltar	SL	SL	Soltar
Cable MH negro potenciómetro			Cable MH verde
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
		М	Mover
Soltar	SL	Р	Colocar en posición
Protoboar			Cable MH verde
Alcanzar	AL	Р	Colocar en posición
Tomar	T		
Soltar	SL	SL	Soltar
Lcd 16x2			Cable MH café
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
Mover	M	M	Mover
		P	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	
Lcd 16x2			Cable MH negro
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Lcd 16x2			Cable MH blanco
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Lcd 16x2			Cable MH blanco

Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable café lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable negro lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable blanco lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable blanco lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar